I-type: addi, lw, jalr, slli R-type: add, xor, mul

S-type: sw, sb SB-type: beq, bge U-type: lui, aupic

UJ-type: jal

در این فایل چند مورد مثال برای توضیح تمرین اسمبلر حل شده. همه اطلاعاتی که برای حل سوال نیاز دارین داخل جدول زیر هستش. تایپ دستورات رو هم اگه فراموش کردین داخل باکس روبرو آورده شده.

27 26 25 funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
imm[11:0)]	rs1	funct3	rd	opcode
imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
imm[12 10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode
	rd	opcode			
imr	rd	opcode			

R-type
I-type
S-type
SB-type
U-type
UJ-type

		BV33I	Base Instr	action S	et		
	im	m[31:12]	Dase Instr	detion 5	rd	0110111	LUI
		m[31:12]			rd	0010111	AUIPC
i		10:1 11 19	9:12]		rd	1101111	JAL
imm[1	1:0]		rs1	000	rd	1100111	JALR
imm[12 10:5]	ľ	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]		rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]		rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]		rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]		rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]		rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
imm[1			rs1	000	rd	0000011	LB
imm[1			rs1	001	rd	0000011	LH
imm[1			rs1	010	rd	0000011	LW
imm[1			rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[1	1:0]		rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:5]		rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:5]		rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]		rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
imm[1	1:0]		rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[1	1:0]		rs1	010	rd	0010011	SLTI
imm[1	1:0]		rs1	011	rd	0010011	SLTIU
imm[1	1:0]		rs1	100	rd	0010011	XORI
imm[1			rs1	110	rd	0010011	ORI
imm[1		-7.5	rs1	111	rd	0010011	ANDI
0000000		shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000		shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000		shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000		rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000		rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000		rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000		rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
0000000		rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000		rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000		rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
0100000		rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
0000000		rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000		rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
	ored	succ	00000	000	00000	0001111	FENCE
	0000	0000	00000	001	00000	0001111	FENCE.I
0000000			00000	000	00000	1110011	ECALL
0000000			00000	000	00000	1110011	EBREAK
CS			rs1	001	rd	1110011	CSRRW
CS			rs1	010	rd	1110011	CSRRS
CS			rs1	011	rd	1110011	CSRRC
CS			zimm	101	rd	1110011	CSRRWI
CSI			zimm	110 111	rd	1110011 1110011	CSRRSI CSRRCI
CS			zimm	111	rd	1110011	CSKKCI

دستور lui:

(مشابه auipc)

این دستور U-type است پس با توجه به جدول زیر:

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	funct7			rs	2	rs	1	fun	ct3	r	d	opc	ode	R-type
	ir	nm[11:0)]		rs	1	fun	ct3	r	d	opc	ode	I-type
i	mm[11:	5		rs	2	rs	1	fun	ct3	imm	[4:0]	opc	ode	S-type
im	imm[12 10:5] rs2		rs1 funct3		ct3	imm[4	4:1[11]	opc	ode	SB-type				
	imm[31:12]							r	d	opc	ode	U-type		
	imm[20 10:1 11 19:12]							r	d	opc	ode	UJ-type		

خانه ۰ تا ۶ : opcode

rd :۱۱ تا ۷

۱۲ تا ۳۱: imm

Opcode مربوط به این دستور طبق جدول 0110111 است.

imm[31:12]	rd	0110111	LUI
		0220222	

به عنوان مثال دستور زیر را در نظر بگیرید.

l1 : lui x5 0x003d1 opcode: 0110111

imm: $(0x003d1)_{16} => (0000000001111010001)_2$

rd: $x5 => (00101)_2$

imm[31:12]	rd	0110111	LUI
------------	----	---------	-----

imm	rd	opcode		
0000000001111010001	00101	0110111		

answer:

 $(0000000001111010001001010110111)_2 => : (0x003d12b7)_{16}$

دستور jalr:

(مشابه Ibu, lw)

این دستور I-type است پس باتوجه به جدول زیر

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	funct7			rs	2	rs	1	fun	ct3	r	d	opc	ode	R-type
	ir	nm[11:0)]		rs	1	fun	ct3	r	d	opc	ode	I-type
i	mm[11:	5		rs	2	rs	1	fun	ct3	imm	[4:0]	opc	ode	S-type
im	imm[12 10:5] rs2		rs1 funct3		ct3	imm[4	4:1[11]	opc	ode	SB-type				
	imm[31:12]							r	d	opc	ode	U-type		
	imm[20 10:1 11 19:12]							r	d	opc	ode	UJ-type		

خانه ، تا ۶ : opcode

۲d :۱۱ تا ۲

۱۲ تا ۱۴: funct3

۱۵ تا ۱۹: rs1

۲۰ تا ۳۱: mm

Opcode مربوط به این دستور طبق جدول 1100111 است imm[11:0] rs1 000 rd 1100111 JALR

به عنوان مثال دستور زیر را در نظر بگیرید:

l1 : jalr x1 , 0x019 (x25)

opcode: 1100111 rd: $(1)_{10} => (00001)_2$

imm: $(0x019)_{16} => (00000011001)_2$

rs1: $(25)_{10} => (11001)_2$

lmm	rs1	000	rd	opcode
00000011001	11001	000	00001	1100111

answer:

 $(0000001100111001000000011100111)_2 => : (0x019c80e7)_{16}$

دستورxor:

(sll, or, and مشابه)

این دستور R-type است پس باتوجه به جدول زیر

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	funct7			rs	2	rs	1	fun	ct3	r	d	opco	ode	R-type
	ir	nm[11:0)]		rs	1	fun	ct3	r	d	opco	ode	I-type
- 1	imm[11:	5]		rs	2	rs	1	fun	ct3	imm	[4:0]	opco	ode	S-type
in	imm[12 10:5] rs2		rs1 funct3		ct3	imm[4:1 11]		opco	ode	SB-type				
	imm[31:12]							r	d	opco	ode	U-type		
	imm[20 10:1 11 19:12]							r	d	opco	ode	UJ-type		

خانه ، تا ۶ : opcode

rd :۱۱۵۷

۱۲ تا ۱۲: funct3

rs1 :۱۹ تا ۱۵ rs2 :۲۴ ت ۲۰

funct7 :۳۱ ت ۲۵

Opcode مربوط به این دستور طبق جدول 0110011 است Opcode تا دستور طبق جدول 0110011 است Opcode تا دستور طبق جدول 0110011 است

به عنوان مثال دستور زیر را در نظر بگیرید:

l2:xor x24, x19, x26

opcode: 0110011

rd: $(24)_{10} \Rightarrow (11000)_2$ rs1: $(19)_{10} \Rightarrow (10011)_2$

rs2: $(26)_{10} => (11010)_2$

0000000	rs2	rs1	100	$_{\mathrm{rd}}$	0110011	XOR
---------	-----	-----	-----	------------------	---------	-----

0000000	rs2	rs1	100	rd	opcode
0000000	11010	10011	100	11000	0110011

answer:

 $(00000001101010011100110000110011)_2 => : (0x01a9cc33)_{16}$

دستور jal:

این دستور UJ-type است پس باتوجه به جدول زیر

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	funct7			rs	2	rs	1	fun	ct3	r	d	opc	ode	R-type
	ir	nm[11:0]		rs	1	fun	ct3	r	d	opc	ode	I-type
i	mm[11:	5		rs	2	rs	1	fun	ct3	imm	[4:0]	opc	ode	S-type
im	m[12 10	:5]		rs	2	rs	1	fun	ct3	imm[4:1[11]	opc	ode	SB-type
	imm[31:12]					r	d	opc	ode	U-type				
imm[20 10:1 11 19:12]				r	d	opc	ode	UJ-type						

خانه ، تا ۶ : opcode

rd :۱۱ تا ۷

۱۲ تا ۳۱: imm (با ترتیب مشخص شده)

Opcode مربوط به این دستور طبق جدول 1101111 است.

	3 . 0. 35		
imm[20 10:1 11 19:12]	rd	1101111	JAL

به عنوان مثال دستور زیر را در نظر بگیرید:

l1: jal x0, l5

opcode: 1101111 rd: x0 => 00000 current label: l1 to go label: l5

distance: (to go label – current label) * $2 = (5 - 1)*2 = 8 \Rightarrow 1000$

چون مقدار distance مثبت شده باید پشتش ۰ بذاریم تا به ۲۰ بیت برسد.

distance => 0000000000000001000

			_
imm[20 10:1 11 19:12]	rd	1101111	JAL

imm[20]	imm[10:1]	imm[11]	imm[19:12]	rd	1101111
0	000001000	0	00000000	00000	1101111

answer:

 $(00000010000000000000001101111)_2 => : (0x0100006f)_{16}$

مثال دوم از این دستور درحالتی که مقدار distance منفی شود:

<mark>l11 : jal x3 , l8</mark>

opcode: 1101111 rd: x3 => 00011 current label: l11 to go label: l8

چون مقدار distance منفی شده باید پشتش ۱ بذاریم تا به ۲۰ بیت برسد.

distance=> 11111111111111111010

imm[20]	imm[10:1]	imm[11]	imm[19:12]	rd	1101111
1	1111111010	1	11111111	00011	1101111

answer:

 $(111111111010111111111110001111101111)_2 => : (0xff5ff1ef)_{16}$