

گزارش 6 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

دانشگاه خلیج فارس

شماره دانشجویی: 990291614

نام: محمد صالح راياني

هدف: شبیه سازی رابطه ی نرخ خطای سمبل و SNR

نرخ خطای سمبل (SER) معیاری است که برای ارزیابی عملکرد سیستم های ارتباطی دیجیتال استفاده می شود. این کمیت، احتمال تشخیص یا رمزگشایی نادرست سمبلهای ارسالی در حضور نویز، تداخل و اختلالات کانال را نشان میدهد. در ارتباطات دیجیتال، اطلاعات معمولاً به عنوان سمبلهای مجزا از یک الفبای محدود، مانند سمبلهای باینری (۵ها و ۱ها) یا سیستمهای مدولاسیون مرتبه بالاتر مانند مدولاسیون دامنه تربیعی مانند سمبلهای دریافتی ممکن است به دلیل عوامل مختلفی مانند نویز وارد شده در حین انتقال، فیدینگ یا محو شدن، تداخل سیگنال های دیگر و اعوجاج در کانال ارتباطی خراب شوند.

هدف یک گیرنده در یک سیستم ارتباطی دیجیتال شناسایی و رمزگشایی صحیح سمبلهای ارسالی است که امکان بازیابی اطلاعات اصلی را فراهم می کند. اما به دلیل وجود نویز و سایر اختلالات، ممکن است در سمبلهای دریافتی خطا رخ دهد. SER احتمال این خطاهای سمبل را اندازه گیری می کند.

به طور ریاضی، SER به عنوان نسبت تعداد خطاهای سمبل به تعداد کل سمبلهای ارسالی تعریف می شود و معمولاً به صورت کسری یا درصدی بیان می شود. فرمول محاسبه SER به صورت زیر است: SER = SER تعداد خطاهای سمبل / تعداد کل سمبلهای ارسالی

برای تعیین SER باید سمبلهای دریافتی را با سمبلهای مورد انتظار در گیرنده مقایسه کرد. سمبلهای مورد انتظار شناخته شده اند زیرا فرستنده و گیرنده یک روش مدولاسیون از پیش تعریف شده و الگوریتم های رمزگذاری از مشترک دارند. گیرنده سمبلهای دریافتی را تشخیص داده و آنها را با سمبلهای مورد انتظار مقایسه می کند تا خطاها را شناسایی کند. برای محاسبه دقیق SER داشتن دانش از سمبلهای ارسالی در گیرنده ضروری است.

SER تحت بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله نسبت سیگنال به نویز (SNR)، سیستم مدولاسیون، شرایط کانال، طراحی گیرنده و وجود تداخل. به طور کلی، با افزایش SER ،SNR کاهش مییابد که نشان دهنده عملکرد بهتر است.

کد مطلب:

```
clc;clear;close all;
snr = -4:0.5:14;
psk_ser(snr, 6)
```

در خط اول کدهای خالی کردن پنجره فرمان و متغیر ها و بستن فیگر ها را مینویسیم، سپس snr را در واحد bsk_ser و میزان بیت در هر سمبل را به عنوان ورودی دریافت میکند و نمودار SRR بر اساس snr به ما میدهد.

```
function psk_ser(snr_db, n)
  for i=1:n
    M = 2.^(i);
```


ایجاد تابع psk_ser . ایجاد حلقه for برای مقادیر مختلف بیت در سمبل. M تعداد سمبل است که 2 به توان تعداد بیت است.

اگر M 2 بود مدولاسیون B-PSK است و این کد اجرا می شود. اول snr در واحد dB را به واحد خطی تبدیل می کنیم. متغیر انرژی بیت gamma_b را تشکیل می دهیم که همان snr خواهد بود. فرمول SER طبق روابط از طریق تابع Q بدست می آید. برای محاسبه تابع Q از تابع erfc متلب استفاده می کنیم که به معنای complementary error function یا تابع خطای متمم است. تابع خطای متمم انتگرال از منفی بی نهایت تا عدد یک تابع گوسین با آرگومان درجه دو را محاسبه می کند. دستور Semilogy محور عمودی نمودار را در مقیاسهای 10 به توان اعداد صحیح رسم می کند. ویژگی DisplayName نام این تابع را مشخص می کند و LineStyle و فرم نمایش خط را مشخص می کنند. دستور hold on باعث می شود که نمودارهای بعدی روی این فیگر نمایش داده شوند و نمودار قبلی پاک نشود.

این کد برای حالت Q-PSK اجرا می شود و تفاوت زیادی با کد قبل ندارد. فرمول SER و نام و فرم نمایش نمودار عوض شده است.

```
semilogy(snr_db, SER, ':o', 'MarkerSize', 5,
'DisplayName',num2str(M)+"-PSK", LineWidth=1.5)
          hold on
    end
```

برای حالت بیتهای بیشتر مدولاسیون M-PSK این کد اجرا خواهد شد. به جای $gamma_b$ متغیر $gamma_s$ را داریم که ضرب لگاریتم دوی M در sin column column



نتیجه گیری: با افزایش تعداد بیت و سمبل، احتمال خطا در سیستم مخابراتی افزایش می یابد و نیاز به انرژی بیشتری برای کاهش نرخ خطا خواهیم داشت