

## گزارش 8 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

دانشگاه خلیج فارس

شماره دانشجویی: 990291614

نام: محمد صالح راياني

هدف: شبیه سازی رابطه ی نرخ خطای سمبل و SNR در مدولاسیون PSK با حضور محوشدگی رایلی

نرخ خطای سمبل (SER) معیاری است که برای ارزیابی عملکرد سیستم های ارتباطی دیجیتال استفاده می شود. این کمیت، احتمال تشخیص یا رمزگشایی نادرست سمبلهای ارسالی در حضور نویز، تداخل و اختلالات کانال را نشان میدهد. در ارتباطات دیجیتال، اطلاعات معمولاً به عنوان سمبلهای مجزا از یک الفبای محدود، مانند سمبلهای باینری (۵ها و ۱ها) یا سیستمهای مدولاسیون مرتبه بالاتر مانند مدولاسیون دامنه تربیعی مانند سمبلهای دریافتی ممکن است به دلیل عوامل مختلفی مانند نویز وارد شده در حین انتقال، فیدینگ یا محو شدن، تداخل سیگنال های دیگر و اعوجاج در کانال ارتباطی خراب شوند.

هدف یک گیرنده در یک سیستم ارتباطی دیجیتال شناسایی و رمزگشایی صحیح سمبلهای ارسالی است که امکان بازیابی اطلاعات اصلی را فراهم می کند. اما به دلیل وجود نویز و سایر اختلالات، ممکن است در سمبلهای دریافتی خطا رخ دهد. SER احتمال این خطاهای سمبل را اندازه گیری می کند.

به طور ریاضی، SER به عنوان نسبت تعداد خطاهای سمبل به تعداد کل سمبلهای ارسالی تعریف می شود و معمولاً به صورت زیر است: SER به صورت زیر است: SER تعداد خطاهای سمبل / تعداد کل سمبلهای ارسالی SER

برای تعیین SER، باید سمبلهای دریافتی را با سمبلهای مورد انتظار در گیرنده مقایسه کرد. سمبلهای مورد انتظار شناخته شده اند زیرا فرستنده و گیرنده یک روش مدولاسیون از پیش تعریف شده و الگوریتم های رمزگذاری رمزگشایی مشترک دارند. گیرنده سمبلهای دریافتی را تشخیص داده و آنها را با سمبلهای مورد انتظار مقایسه می کند تا خطاها را شناسایی کند. برای محاسبه دقیق SER داشتن دانش از سمبلهای ارسالی در گیرنده ضروری است.

SER تحت بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله نسبت سیگنال به نویز (SNR)، سیستم مدولاسیون، شرایط کانال، طراحی گیرنده و وجود تداخل. به طور کلی، با افزایش SER ،SNR کاهش مییابد که نشان دهنده عملکرد بهتر است.

مدولاسیون «کلیدزنی شیفت فاز» (Phase Shift Keying) یا مدولاسیون PSK یک تکنیک مدولاسیون دیجیتال ارسال دیجیتال است که دادهها را از طریق تغییر فاز سیگنال حامل به صورت متناسب با سیگنال پیام دیجیتال ارسال می کند. مدولاسیون کلیدزنی شیفت فاز یا مدولاسیون PSK دارای انواع مختلفی است که یکی از ساده ترین انواع آن کلیدزنی شیفت فاز باینری یا BPSK است. از سایر انواع آن می توان به مدولاسیون شیفت فاز «تربیعی»

(Quadrature) یا QPSK، مدولاسیون کلیدزنی شیفت فاز ۸ نقطهای یا PSK و مدولاسیون کلیدزنی شیفت فاز ۱۶ نقطهای APSK و مدولاسیون کلیدزنی شیفت فاز ۱۶ نقطهای 16 PSK اشاره کرد.

به میزان تغییرات تضعیف یک سیگنال مدوله شده مخابراتی که در هنگام عبور از یک محیط مشخص تجربه می کند، محوشدگی گفته می شود. محوشدگی ممکن است با زمان، مکان یا فرکانس تغییر کند و معمولاً به صورت یک فرایند تصادفی مدل می شود. کانال محوشده (فیدینگ) کانالی است که محوشدگی را تجربه می کند. در سیستمهای بی سیم محوشدگی ممکن است مربوط به انتشار چند مسیری (محو شدگی چند مسیری) یا در اثر سایه (موانعی که در انتشار موج اثر می گذارند) باشد.

کانالهای دارای محوشدگی را توسط یک سری مدلهای توزیع احتمالی نمایش میدهیم که مطرحترین آنها:

- محوشدگی رایلی
- محوشدگی رایسیان
- محوشدگی ناکاگامی
- محوشدگی لگ نرمال

در این شبیه سازی، فرض شده است که کانال محوشدگی از مدل رایلی تبعیت میکند. کد متلب:

```
clc;clear;close all;
syms phi
markers = 'sv*po';
SNR = -10:20;
```

دستور syms برای اعلام متغیر سمبولیک phi نوشته می شود. SNR را با واحد dB تعریف می کنیم. در متغیر markers نام چند حرف را ذخیره می کنیم تا بعدا در نحوه کشیدن خطوط نمودار کمک کنند.

```
for n= 1:5
    M= 2.^n;
    gamma_s = 10.^(SNR./10).*log2(M);
```


حلقه for ایجاد می کنیم برای مقادیر مختلف تعداد پیام M. سپس SNR را به واحد خطی تبدیل می کنیم و در لگاریتم M و در  $gamma\_s$  ذخیره می کنیم.

```
g = sin(pi./M).^2;
f(phi) = (1+ (g.*gamma_s./(sin(phi)).^2)).^(-1)./pi;
SER = int(f, phi, 0, (M-1)./M.*pi);
semilogy(SNR, SER, 'DisplayName', num2str(M)+"-PSK", 'Marker', markers(n),
'LineWidth', 1.5)
hold on
end
```

تابع تحت انتگرال f(phi) را مینویسیم و با دستور int از آن انتگرال می گیریم و در f(phi) دخیره می کنیم. دستور semilogy محور عمودی نمودار را در مقیاسهای 10 به توان اعداد صحیح رسم می کند. ویژگی DisplayName نام این نمودار را مشخص می کند و LineWidth و Markers ضخامت و فرم نمایش خط را مشخص می کنند. دستور hold on باعث می شود که نمودارهای بعدی روی فیگر حال حاضر نمایش داده شوند و نمودار قبلی پاک نشود.

```
legend('Location','southwest')
xlabel('SNR (dB)')
ylabel('SER')
```

با دستور legends اسم نمودار ها را در پایین سمت چپ نوشته میشوند، سپس محدوده محور SER و نام محور ها را مشخص میکنیم.



نتیجه گیری: اثر محوشد گی روی سیستم مخابراتی مخرب است و نرخ خطای سمبل را افزایش میدهد. نیاز به مصرف انرژی بیشتری داریم تا نرخ خطای سمبل تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند.