# PLANTA TELEFÓNICA **ELASTIX**

## **AUTORES**:

**CARLOS RAMIREZ** 

**GUILLERMO CRESCENCIO** 

**KEWYN MEDINA** 



## **INDICE**

Introducción

Objetivo General

Objetivo Especifico

Vista de Despliegue

Manual técnico

Configuración Elastix

Configuración softphone PhonerLite

Configuración softphone YATE

Comparación de Sofhtphones

Softphones libres

Softphones de pago



# INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad presentar diferentes aspectos referentes a la implementación de la planta telefónica para LNO-Honduras. Se pretende de esta forma que el documento brinde al lector una visión global y comprensible de la arquitectura, configuración y diseño general del sistema.

Se muestra la vista de despliegue de la planta telefónica donde se describe la distribución física y comunicación entre los diferentes nodos o elementos necesarios para el funcionamiento del sistema. También se plantean los resultados obtenidos de la investigación y pruebas realizadas a diferentes softphones con el objetivo de elegir la mejor opción. Finalmente se desarrolla un manual técnico sobre las configuraciones necesarias tanto en el servidor (elastix) como en los clientes (softphone) para garantizar el funcionamiento adecuado de todos los componentes.



## **OBJETIVO GENERAL**

Brindar una clara y detallada descripción del proceso de implementación de la planta telefónica en LNO-Honduras, con el propósito de que, facilite el proceso de mantenimiento y configuraciones adicionales por terceras personas.


# **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 1. Presentar la distribución física final de los diferentes elementos que componen el sistema.
- 2. Mostrar paso a paso las configuraciones tanto en el cliente (softphone) como en el servidor



### **VISTA DE DESPLIEGUE**

A continuación, se describen los nodos físicos con los que contara el sistema junto con una explicación de los artefactos (subsistemas, bases de datos, aplicaciones) que tendrán cada uno de estos.



Elastix 4.0.0 CentOS 7: aplicación software para crear sistemas de Telefonía IP, que integra herramientas disponibles para PBXs basados en Asterisk en una interfaz web simple y fácil de usar.

#### **Administrator**

Web Browser: navegador web que permitirá al administrador de la planta telefónica gestionar, monitorear y controlar todas las configuraciones y demás aspectos de la planta telefónica.

Dirección URL para acceder al sitio: 172.20.33.33

#### Client

SoftPhone: teléfono implementado por software que proporcionarán a un dispositivo que no sea un teléfono, como una computadora, las funcionalidades de un teléfono.

# MANUAL TÉCNICO


## **CONFIGURACIÓN SOFTPHONE PHONERLITE**

Buscar información de la extensión que se va a configurar. (Archivo de Excel)




Cuando se abre por primera vez el sofhtphone PhonerLite mostrara el Setup Wizard.

En los campos para el Proxy y el Dominio se coloca la dirección IP del servidor Elastix, en este caso







En la siguiente ventana del Setup Wizard se agrega la información de la extensión que se está configurando:


1. User name: **1074** 

Se presiona






Finalmente se agrega el profile name para la extensión: Guillermo Crescencio. Se presiona





Seguido de terminar el Setup Wizard arranca el softphone PhonerLite con la configuración ingresada.




Si todos los datos proporcionados son correctos aparecerá en la parte baja de la ventana lo siguiente:

LAUREATE


En caso contrario aparecera:

sip:1074@172.20.33.33 not registered <Forbidden>


**Nota:** otra manera de ingresar al Setup Wizard es ingresando en Help/Wizard




Para editar la configuración proporcionada se ingresa a /Options/Configuration/Profile/User



Editando configuración del servidor.



## Editando configuración del usuario.




## **CONFIGURACIÓN SOFTPHONE YATE**


Buscar información de la extensión que se va a configurar. (Archivo de Excel)




## Abrir Yate e ingresar a Settings/Accounts



Muestra la siguiente ventana, en donde se presiona New.




Muestra una nueva ventana, en la cual se colocan los datos de la extensión.





Finalmente se presenta la ventana anterior (Accounts) con la nueva extensión creada.

Si los datos ingresados son correctos muestra:



## COMPARACIÓN SOFTPHONES





#### **SOFTPHONES LIBRES**

Característica	ЗСХ	XLITE	ZOIPER	YATE	PhonerLite
Transferencia de llamada	SI	NO	NO	SI	SI
Llamada en espera	SI	NO	SUMMEN	NO AL	SI
Llamada tri <mark>partita</mark>	NO	SI I IN III	NO	SL C®	SI
Grabación <mark>de</mark> Ilamada	SI	NO	NORSII	NO	SI
DND	SI	NO	NO	NO	SI
<b>Multiples Lineas</b>	SI	NO	SI	SI	SI
Windows	SI	SI	SI	SI	SI
Mac	NO	SI	SI	SI	NO

## Conclusión:

Es evidente que la mejor opción es **PhonerLite** ya que tiene disponibles todas las características buscadas, especialmente transferencia de llamadas y llamada tripartita. La desventaja que este softphone posee es que no existe una versión para Mac.

**3CX** es una buena opción, pero, si bien es cierto que posee la mayoría de las características deseables en un sofhphone tiene la desventaja de no tener la opción más importante, que es la de realizar llamadas tripartitas. Otro punto negativo es que no está disponible para Mac.

Otro que tiene prestaciones interesantes es **YATE**, que no posee varias de las funciones que posee 3CX pero si permite llamadas tripartitas y trasferencia de llamadas. Un aspecto positivo es que existen versiones tanto para Windows como para Mac.

#### **SOFTPHONES DE PAGO**

Característica	BRIA	ZOIPER
Transferencia de Ilamada	SI	SI
Llamada en espera	SI	SI
Llamada tripartita	SI	SI
Grabación de	SI	SI
llamada		
DND	SI	SI
<b>Multiples Lineas</b>	SI	SI
Windows	SI	SI
Mac	SI	SI
Precio	\$49.99	€ 39.95

Nota: BRIA es la versión comercial de XLite.

## Conclusión:

Si se opta por utilizar softphones de pago las dos opciones son relativamente similares en cuanto a prestaciones, pero, en cuanto a precio Zoiper es un poco más económico.

