


Qu'es qu'Arduino?




Quoi faire avec Arduino?

- Fabrication de gadgets
- Station météo
- Horloges originales
- Jeux interactifs ou ludiques
- Animations lumineuses
- Suivi du soleil pour panneaux solaires
- Afficheur de vitesse pour la voiture basé sur un GPS
- Domotique connecté @ internet
- Bijoux et costumes lumineux
- Boite aux lettre qui notifie quand le facteur est passé
- Ouverture du portail de la maison par sms
- Robots originaux


Cette liste n'est évidement pas exhaustive votre imagination est la seule limite!









Long: -27.48272 Long: 152.99186 14:34:42 16/9/2010 33.40m 1.17km/h



Circuit électriques en série Circuit branché en parallèle





Loi d'Ohm




U = R.I

Circuit branché Circuit branché en série en parallèle R1 R1 R2 $R = R1 + R2 + \dots$ $\frac{1}{R} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R \dots}$










Expérience Montage 2

Montage 3




Montage 1





Le programme



Commentaires

Toujours écrire des commentaires sur le programme: soit en multiligne, en écrivant entre des /***/, soit sur une ligne de code en se séparant du code avec //

Définition des variables:

Pour notre montage, on va utiliser une sortie numérique de la carte, qui est par exemple la 13 ème sortie numérique. Cette variable doit être définie et nommée ici: on lui donne un nom <u>arbitraire</u> BrocheLED. Le mot de la syntaxe est pour désigner un nombre entier est int

Configuration des entrées-sorties void setup():

Les broches numériques de l'Arduino peuvent aussi bien être configurées en entrées numériques ou en sorties numériques. Ici on va configurer BrocheLED en sortie. pinMode (nom, état) est une des quatre fonctions relatives aux entrées-sorties numériques.

Programmation des interactions void loop():

Dans cette boucle, on définit les opérations à effectuer, dans l'ordre:

- digitalWrite (nom, état) est une autre des quatre fonctions relatives aux entrées-sorties numériques.
- •delay(temps en millisecondes) est la commande d'attente entre deux autres instruction
- •Chaque ligne d'instruction est terminée par un point virgule
- •Ne pas oublier les accolades, qui encadrent la boucle.

(Syntaxe en marron, paramètres utilisateur en vert)


```
Ce programme fait clignoter une LED branchée sur la broche 13
  et fait également clignoter la diode de test de la carte
int BrocheLED = 13: // Définition de la valeur 13 et du nom de la broche à
utiliser
void setup()
 pinMode(BrocheLED, OUTPUT); // configure BrocheLED comme une
sortie
void loop()
 digitalWrite(BrocheLED, HIGH); // met la sortie num. à l'état haut (led
allumée)
                        // attente de 3 secondes
 delay(3000);
 digitalWrite(BrocheLED, LOW); // met la sortie num. à l'état bas (led
éteinte)
                        // attente de l seconde
 delay(1000);
```

Compiler le programme

Téléverser le programme vers Arduino

Le programme


```
- O X
            Croquis Outils Aide
                                                                                                  <u>ب</u>ور
 Blink
1 /*
     Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
     This example code is in the public domain.
 8 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
 9 // give it a name:
10 int led = 13;
12 // the setup routine runs once when you press reset:
13 void setup() {
14 // initialize the digital pin as an output.
     pinMode(led, OUTPUT);
16 }
18 // the loop routine runs over and over again forever:
19 void loop() {
20 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
     delay(1000);
                                // wait for a second
     digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
23
     delay(1000);
                                // wait for a second
24 }
                                                                                      Arduino Uno on COM7
```





Le château de sable

- Amuser vous à faire clignoter plus vite
- Ajouter une seconde LED (led2)
- Modifier le programme pour prendre en compte la seconde LED
- Modifier le programme pour que les LED s'allument l'une puis l'autre




Créer une minuterie de couloir

Faisons un programme qui <u>allume</u> la LED <u>quand on appuis</u> sur le bouton, <u>attend</u> 60 secondes et puis <u>éteint</u> la LED.

Rappel:

- delay(ms);
- if(condition){
 actions si vrai;
 } else {
 actions si faux;
 }
- digitalWrite(pin, etat);
- digitalRead(pin);


Signal analogique / numérique



Moduler la puissance de la luminosité

Qu'es le PWM~? A quoi ça sert? Comment l'utiliser?





analogWrite(pin, valeur);

Pin: Broche a régler


Valeur : 0 = 0% à 255 = 100%

Ne fonctionne que sur les broches

3, 5, 6, 9, 10 et 11 sur les UNO, NANO...

2 à 13 at 44 à 46 sur le MEGA

Allumage et extinction progressif



Programme et câblage

