# Microcontroladores

## Arquitetura - Parte 2


Prof. Guilherme Peron Prof. Ronnier Rohrich Prof. Rubão


# Encapsulamentos/Pinagem

AT89S52

AT89C5131A

#### 40-lead PDIP






## **Outros Fabricantes**













???

- No 8051 genérico o pino (FÍSICO) RST é um pino ativo em **ALTO**, devendo ser levado a nível lógico 1 por dois ou mais ciclos de máquina durante a energização do chip.
- No AT89C5131A, o pino \RST é um pino ativo em BAIXO, devendo ser levado a nível lógico 0.





 A operação do *reset* consiste em forçar alguns registradores a estados definidos:

| Registrador   | Valor Após o Reset  |
|---|---|
| A, B, PSW, DPTR, PC<br>Registros de Temporizadores/Contadores | Zerados   |
| Ports (P0, P1, P2, P3)  | FFh   |
| Pilha (SP)  | 07h   |
| RAM Interna   | RESET Forçado - Não altera<br>RESET Alimentação - Aleatório |
| SCON  | 00h   |
| SBUF  | XXXXXXXb  |
| PCON  | 0XXXXXXXb HMOS<br>0XXX0000b CMOS                            |
| IE e IP   | 0XX00000b e XXX0000b  |


#### Resumindo...

- Existe um circuito ligado ao pino de RESET (verificar na placa de vocês qual circuito é esse)!
- 2) Quando "o chip é ligado" este circuito é acionado ou por vontade do dono da placa (assim como <u>nóiz faiz</u> quando trava nosso PC)!





- É o relógio interno do microprocessador para execução sequencial de qualquer atividade interna ou externa à máquina.
- A ligação externa pode ser com um cristal ou oscilador.
- Alguns microcontroladores têm frequência mínima de clock para funcionar (por exemplo 3,5MHz)
- Isso é rápido ou devagar??? Pense no seu Computador....


#### Com cristal oscilador



#### Com oscilador externo








10

Enquanto isso no AT89C5131A...



#### Modos Idle e Power-down

#### • Idle:

- CPU inativa, periféricos funcionando. MDI e SFR são preservados;
- Formas de sair deste modo:
  - Reset;
  - Através de alguma interrupção que esteja habilitada;
- Ativado pelo bit IDL (bit 0) do registrador PCON (87h);
- Icc=6,5mA (AT89S52), Icc=0,3 x F(MHz)+5mA (AT89C5131A).

#### Power-down

- O gerador de clock é desligado e tudo para;
- MDI e SFR são preservados.
- Forma de sair deste modo:

#### Reset.

- Ativado pelo bit PD (bit 1) do registrador PCON (87h)
- Icc=50 μA (AT89S52), Icc= 100 μA (AT89C5131A).

| PCON |  |
|------|--|
| 87h  |  |

| SMOD | - | - | - | GF1 | GF0 | PD | IDL |
|------|---|---|---|-----|-----|----|-----|
|      |   |   |   |     |     |    |     |

#### Curiosidade

"Durante o projeto e execução de Hardware sempre procure posicionar o circuito do cristal e dos capacitores o mais próximo do microprocessador, assim evita-se problemas de oscilação instável"

# Ports



#### **Ports**

- Capacidade de corrente:
  - P0: (equivalente a 8 x LS TTL), max. 26 mA
  - P1, P2, P3: (equivalente a 4 x LS TTL), max 15 mA
  - Máxima corrente de saída por pino: 10 mA


- Configuração:
  - P0: quase-bidirecional, isto é, precisa de resistores de pull-up
  - P1, P2, P3: bidirecional

# Resistor de Pull-up


O que é isso?

Ex: Você tem um pino configurado como entrada. Porém, não tem nada conectado nele, assim a "leitura" dele pode ser incerta (ficará flutuando). Este resistor garante que o pino está em baixo ou alto.


- 8 bits com resistor de "pull-up" interno para I/O
- Fornece/Drena 1 carga TTL (4 LS TTL)




- 8 bits com resistor de "pull-up" interno
- Para I/O ou funções especiais
- Fornece/Drena 1 carga TTL (4 LS TTL)



- 8 bits com resistor de "pull-up" interno
- Para I/O ou MSB do end. mem. ext (A8 a A15)
- Fornece/Drena 1 carga TTL (4 LS TTL)



- 8 bits com dreno/coletor aberto
- Para I/O ou LSB do end. mem. ext (A0 a A7) e os dados (D0 a D7)
- Fornece/Drena 2 cargas TTL (8 LS TTL)




#### **Ports**

- Considerações
  - Para programar as portas como entrada, basta escrever "1" no bit correspondente.
  - P0 não tem *pull-up*, flutua quando programado como entrada


- Por exemplo drivers de LEDs
  - Dada a baixa corrente fornecida pelas portas, é recomendável utilizar circuitos que atuem como drivers para estes dispositivos.



- Por exemplo drivers de LEDs
  - Circuitos com transistores
  - Tarefa para casa!!!!
    - Calcular: R<sub>C</sub> e R<sub>B</sub>
    - Região corte-saturado



|            | LEDs                |                              |
|------------|---------------------|------------------------------|
| Cor do LED | Tensão em Volts (V) | Corrente em Miliamperes (mA) |
| Vermelho   | 1,8V - 2,0V         | 20 mA                        |
| Amarelo    | 1,8V - 2,0V         | 20 mA                        |
| Laranja    | 1,8V - 2,0V         | 20 mA                        |
| Verde      | 2,0V - 2,5V         | 20 mA                        |
| Azul       | 2,5V - 3,0V         | 20 mA                        |
| Branco     | 2,5V - 3,0V         | 20 mA                        |





- Por exemplo drivers de LEDs
  - Circuitos com transistores
    - Calcular: R<sub>c</sub> e R<sub>B</sub>
    - Região corte-saturado


$$I_{C} = (V_{CC} - V_{LED} - V_{CE})/R_{C}$$


$$I_{B} = I_{C}/\beta$$

$$I_{B}' = 5I_{B}$$

$$R_{B} = (V_{IN} - V_{BE}) / I_{B}'$$

|            | LEDs                |                              |
|------------|---------------------|------------------------------|
| Cor do LED | Tensão em Volts (V) | Corrente em Miliamperes (mA) |
| Vermelho   | 1,8V - 2,0V         | 20 mA                        |
| Amarelo    | 1,8V - 2,0V         | 20 mA                        |
| Laranja    | 1,8V - 2,0V         | 20 mA                        |
| Verde      | 2,0V - 2,5V         | 20 mA                        |
| Azul       | 2,5V - 3,0V         | 20 mA                        |
| Branco     | 2,5V - 3,0V         | 20 mA                        |





# Instruções com Ports

Instruções que apenas lêem pinos

| Instrução | Exemplo      |
|-----------|--------------|
| JB        | P1.0, LABEL1 |
| JNB       | P2.3, LABEL2 |
| MOV       | MOV A, P1    |

- Instruções do tipo Read-Modify-Write: instruções cujo resultado é colocado no latch do port (leem o Latch)
- Cuidado ao utilizar 👺




| Instrução | Exemplo         |
|-----------|-----------------|
| INC       | INC P1          |
| DEC       | DEC P3          |
| CPL       | CPL P1          |
| JBC       | JBC P1.0, #0ABh |
| DJNZ      | DJNZ P1,#0ABh   |
| ANL       | ANL P0, A       |
| ORL       | ORL P0, A       |
| XRL       | XRL P1, #10h    |

- O clock é o elemento que gera e controla os ciclos de trabalho da máquina. Cada ciclo de oscilação pode ser chamado de pulso (P).
- A cada dois pulsos (P) se caracteriza um estado
   (S)
- Uma sequência de seis estados, S1 a S6 corresponde a um ciclo de máquina.
- Todas as atividades do µC são comandadas por esses pulsos e seus seis estados.

1 Ciclo de Máquina => 6 Estados => 12 Pulsos de Clock

 Todas as instruções do 8051 (padrão) são executadas em 1 ou 2 ciclos de máquina, exceto MUL e DIV que são 4 ciclos



- Eventos que ocorrem em um ciclo de máquina:
  - Obtenção do endereço de memória que contém a instrução;
  - Busca da instrução na MP (Instruction Fetch);
  - Decodificação da instrução;
  - Obtenção do endereço dos operandos;
  - Busca do operando na MP/MD (Operand Fetch);
  - Execução da operação;
  - Armazenamento do resultado na MD/registrador.


- Escrita e leitura nos *ports*:
  - Na escrita, o dado só é escrito no latch do port em P2S6, logo, só está disponível no pino em P1S1 do próximo ciclo.
  - Na leitura, o pino é amostrado em S5 e deve permanecer estável por um período maior do que um ciclo de máquina.

- Velocidade de processamento:
  - Considerando um cristal oscilador de 24 MHz (que é o caso do kit P51USB), o número de instruções (de 1 ciclo de máquina) realizadas por um AT89C5131A é:
    - 24.000.000 Hz/12 = 2.000.000 instruções de 1
       ciclo de máquina cada
    - Estimativa mais realista para programas com instruções de 1 e 2 ciclos de máquina: média de ~1.334.000 instruções/segundo.

#### O que é isso?

R: É uma técnica de acessar periféricos de E/S como se estivessem em posições de memória. Para isso, é necessário um decodificador para selecionar o periférico na faixa de endereços adequada.

# Interligação básica do 8051




# Comprometimento dos ports

- Vamos supor que os ports estão comprometidos
  - P0 e P2 para ROM e RAM externa;
  - P3 para periféricos internos;
  - P1 para A/D interno.

 Mas eu gostaria de utilizar um port para um teclado e um display de 7 segmentos.


# Comprometimento dos ports

- Vamos supor que os ports estão comprometidos
  - P0 e P2 para ROM e RAM externa;
  - P3 para periféricos internos;
  - P1 para A/D interno.




E agora??

 Utilizar de uma posição da RAM externa, para mapear um periférico, como sendo uma posição realmente.



Em termos mais práticos



 Cada periférico tem um endereço específico e o periférico pode ser do tipo somente entrada, somente saída ou entrada e saída.

• Exemplo: Periféricos de entrada (teclado) e saída (display de 7 seg.)

