GRAFCET · Stands · Général — quatre appels

176 étapes · 434 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

QUATRE APPELS SUR UNE SEULE PLANCHE.
Bleu : remplissage (Dde_Remplissage_Trailer), départ 20. Vert : dépotage (Depotage.Dde_Depotage), départ 25. Orange : évent (Depotage_Event.Dde_Depotage_Event), départ 26. Violet : analyse Trailer (Dde_Analyse_Trailer), départ 21. Les quatre demandes sont dans Parametres et sont remises à FALSE par R8.
Gris : éléments communs, états 0/10/99/480/490/500/999. Aucune priorité ni exclusivité des demandes n'est ajoutée.

LECTURE : carré = étape ; barre = transition ; branche simple = OU. Quatre branches colorées en parallèle, dans l'ordre numérique propre à chaque demande. Les départs 0/10 sont partagés en haut et les sorties communes sont regroupées en bas.
Les points pleins indiquent les jonctions ; les croisements avec un blanc ne sont pas reliés. Les étapes sont uniques ; les numéros décalés sont conservés. La sortie source 99 est affichée 9999.

DONNÉES : nouveau Fct_Stands_FB.xml complet, 176 étapes, 414 liaisons abstraites et 434 cas dessinés après développement des deux retours mémoire. 370 variantes de messages dans 332 encarts.
Les réceptivités et textes intégraux restent dans les données des formes. Les popups d'analyseur externe restent signalés (R255). Corps Isii_G7 non fourni.
R59 : retours 306/316 vers MÉM, pas de retour fixe 260 ; les valeurs retenues hors liste restent à vérifier. RUN/FAULT/STOPPING/ACTIVATE = Fct.State_* ; DDE_AU_MOINS_1 = une des quatre demandes.

R252 · FORÇAGE COMMUN : NON ACTIVATE → 0
OU
0
G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10
Appel : Commun aux quatre appels
Statut SPV R5 · XML : Fonction a l arret
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
T001 · R7
RUN ET CP_G7_OK
10
G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20/21(analyse Trailer hors cycle remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Appel : Commun aux quatre appels
Quatre départs R8 : remplissage 20 ; analyse Trailer 21 ; dépotage 25 ; évent 26.
Action R8 : remise à FALSE des quatre demandes après prise en compte, sous les conditions du réseau.
Statut SPV R5 · XML : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
T002 · R8
((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU ((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
T003 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET DDE_REMPLISSAGE
T004 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET DDE_ANALYSE
T005 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET Num_Stand = 1 ET DDE_DEPOTAGE
T006 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET Num_Stand = 1 ET DDE_EVENT
T007 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
REMPLISSAGE · 56 étapes propres
DÉPOTAGE · 51 étapes propres
DÉPOTAGE À L'ÉVENT · 55 étapes propres
ANALYSE TRAILER · 7 étapes propres
20
25
26
21
30
35
36
31
40
45
46
41
50
55
56
51
690
G7 | Etape 690 - Deconnexion du flexible du Trailer - Transition vers 700
Appel : Dépotage
Statut SPV R5 · XML : Deconnexion du flexible du Trailer
IHM terrain · RUN
Deconnecter le flexible du Trailer
Origine R161, R162
SPV · RUN
Deconnection du flexible Trailer par l'opérateur terrain
Origine R161, R162
T341 · R162
RUN ET IHM.OK ET Flex_Trailer
700
G7 | Etape 700 - Validation enlevement Trailer - Transition vers 701
Appel : Dépotage
Statut SPV R5 · XML : Validation enlevement Trailer
IHM terrain · RUN
En attente de validation enlevement salle de contrôle
Origine R163, R164
SPV · RUN
Valider pour l'enlevement Trailer
Origine R163, R164
T343 · R164
RUN ET SPV.OK
701
G7 | Etape 701 - Enlevement MALT - Transition vers 702
Appel : Dépotage
Statut SPV R5 · XML : Enlevement MALT
IHM terrain · RUN
Deconnecter la mise à la terre
Origine R165, R166
SPV · RUN
Deconnexion de la mise à la terre par l'opérateur terrain
Origine R165, R166
T345 · R166
RUN ET IHM.OK ET NON MALT
702
G7 | Etape 702 - Attelage Trailer - Transition vers 500
Appel : Dépotage
Statut SPV R5 · XML : Attelage Trailer
IHM terrain · RUN
Atteler le Trailer
Origine R167, R168
SPV · RUN
Attelage du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R167, R168
T347 · R168
RUN ET IHM.OK
T424 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T426 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T428 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T430 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T432 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
SORTIES COMMUNES · PURGE / RAPPORT / DÉFAUT / FIN
480
G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE
T269 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T268 · R95
RUN ET IHM.OK
500
T271 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T270 · R96
RUN
999
T434 · R249
STOPPING
T433 · R249
RUN ET CP_G7_OK
9999
STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R250).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

GRAFCET GÉNÉRAL : quatre branches en parallèle sur une page, sans duplication d'état. Bleu=remplissage ; vert=dépotage ; orange=évent ; violet=analyse ; gris=commun.
176 étapes, 434 transitions/cas dessinés, 370 messages conditionnels. Les numéros et les sauts du code sont conservés : 133/134, 853→860, 870→871, réponses IHM à 860.
Les demandes de lancement sont remises à zéro par R8. Retours 306/316 vers MÉM : cas des valeurs observées, 0 incluse ; autres valeurs retenues non exclues par le code.
Le corps du FC Isii_G7 et le contenu des popups du bloc analyseur ne sont pas fournis dans ce XML. Aucune règle des anciennes analyses fonctionnelles n'est réinjectée.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré avec le Pointeur. Ses éléments et connecteurs suivent ; les collecteurs restent fixes. Utiliser le zoom pour cette planche générale de grand format.