Lire les GRAFCETs Analyse H2

Trois fichiers Visio 2013 éditables représentent le bloc Fct_Shelter_Analyse_H2_FB à partir du nouvel export XML fourni. Chaque diagramme tient sur une seule grande page, avec les transitions, les liaisons regroupées et les messages près des étapes.

Vue	Étapes	Transitions	Variantes de message	Encarts
Général complet	34	76	56	48
Trailer	26	54	38	33
Début / Milieu / Fin	21	45	26	20

Choisir la vue

Le général montre toutes les possibilités du bloc. Les deux vues par famille isolent l'analyse Trailer et l'ensemble Début/Milieu/Fin. Les nombres de messages comptent les variantes conditionnelles IHM et SPV ; plusieurs variantes peuvent partager un encart.

Suivre le général par phases

Les étapes 0 et 5 sont en haut. La préparation Trailer 10 à 40 est en bleu à gauche ; la préparation Début 100 à 120 est en vert à droite. Elles rejoignent l'analyse commune 500 à 508, en gris au centre. Les retours de résultat repartent vers le repli Trailer 50 à 90 à gauche, ou vers 130 à droite pour Début/Milieu/Fin. La fin 550, le défaut 999 et la sortie 9999 sont au centre en bas. Chaque étape source apparaît une seule fois.

Couleurs et symboles

Bleu = famille Trailer ; vert = famille Début/Milieu/Fin ; gris = commun. Les étapes communes restent grises dans les trois fichiers. Les liaisons portent la couleur de leur famille et rejoignent des collecteurs partagés gris. Carré = étape ; barre = transition ; branche simple = OU. La disposition en parallèle n'ajoute aucune synchronisation ET. Les points pleins marquent les jonctions ; un croisement avec un blanc ne relie pas les traits.

Lire et déplacer dans Visio

Les deux vues par famille suivent une colonne en ordre numérique ; les retours ascendants restent dessinés. Les titres de réseaux et les popups conditionnels accompagnent les étapes. La sortie affichée 9999 correspond à l'étape source 99, conservée dans les données. Utiliser le zoom. Pour décaler une étape horizontalement : outil Pointeur (Ctrl+1), sélectionner le carré puis flèches gauche/droite. Les annotations et raccordements locaux suivent ; les collecteurs restent fixes.

Périmètre et fidélité au programme

Appels et parcours réels

La sélection est à l'étape 5, dans Ech_Stand_Analyse.Stands : H2_Trailer lance 10 ; H2.Debut lance 100 ; H2.Milieu et H2.fin lancent directement 500. Milieu et Fin n'ont aucune étape exclusive. Sous Synchro_OK, chacun des résultats 505/506/507/508 renvoie vers 50 si Trailer, ou vers 130 si Début/Milieu/Fin. Les demandes ne viennent pas de la structure Parametres du bloc Stands.

Périmètre des vues et cas stand 8

Le général conserve les 76 transitions locales et T004 complète : 5→500 sous Milieu, Fin, ou Fct.State_Run ET Num_stand = 8 ET NON Dde_Analyse. La vue Trailer exclut les appels Début, Milieu/Fin et l'appel spécial stand 8. La vue Début/Milieu/Fin exclut l'appel Trailer et restreint T004 aux deux clauses Milieu/Fin ; la condition complète reste dans condition_source. Les trois vues gardent la sortie T051 : 500→550 sous Fct.State_Run ET Num_stand = 8 ET Dde_Analyse. Les transitions vers les étapes de l'autre famille sont exclues des vues filtrées.

Conditions, messages et actions préservés

En R50, les branches 500→501/502/503 ne sont pas rendues artificiellement exclusives : aucune priorité de fonctionnement n'est inventée. La règle globale de retour à 0 de R61 est conservée intégralement. Les actions de R64 sur les résultats 505 à 508 et de R65 sur Cde_60XVx04 et FinAnalyse restent présentes. À 503, le général conserve les quatre messages ; chaque vue de famille garde ses deux variantes IHM/SPV. Les autres messages des étapes retenues gardent leurs conditions et textes source. La nouvelle version utilise Tempo_Analyse_Q en R50 et Tempo_Stab_Analyse_Q pour les six seuils de R49.

Source et contrôles

La logique vient du nouveau XML joint Fct_Shelter_Analyse_H2_FB.xml, dont l'empreinte SHA-256 a été vérifiée. Les modèles, connexions et déplacements horizontaux sont contrôlés ; la lecture indépendante et le rendu LibreOffice ont été validés. Microsoft Visio n'a pas été exécuté dans cet environnement. Les fichiers VDX alternatifs et les aperçus PDF accompagnent les VSDX.

Source XML — SHA-256

`afd04bcdf513eb9935f635555ed7d8cf57a9d924697ccca7d0a76f890b0fcfbd`