



Nombre de la práctica	Contador con ensamblador			No.	1
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras	Carrera:	Sistemas Computacionales	Duración de la práctica (Hrs)	4

I. Competencia(s) específica(s):

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Aula n3

III. Material empleado:

- MPLAP ID v8.56
- Proteus8 Profeccional
- Tarjeta Protoboar
- Cátodo Común de 7 segmentos
- Crystal Oscilador
- Cable para proto
- PIC16F84A
- Capacitor Cerámico
- Reisistencias

IV. Desarrollo de la práctica:


Se utilizo el software de Proteus8, para el diseño del circuito del contador ascendente, digamos que fue para ver como quedaba como una prueba antes de pasarlo a fisico.




Para insertar lo que vamos a ir utilizando en el Proteus se le clic en el cuadrito azul con la P, se abrirá una ventana la cual vamos a escribir por ejemplo cátodo común de 7 segmentos.









Para el capacitor, se hace lo mismo y se muestra así:



Para el crystal:




Para el PIC16F84A:




Para el VSOURESE que es la fuente de poder:







En la siguiente pantalla se muestra como es que esta ya terminado:



Después se utilizó el software MPLAP ID, para crear y compilar en ensamblador:



En esta parte se muestra todo el código que se utilizó para que el circuito funcione:





```
CONFIG _CP_OFF & WDT_OFF & PWRTE_ON & XT_OSC
LIST P=PIC16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
;SE INICIALIZA LA MEMORIA EN C
CBLOCK 0X0C
               ; VARIABLE QUE LLEVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y A-F
     NUMERO
               ;LLEVA EL TIEMPO EN CICLOS DE RELOJ
     CONTADOR
ENDC
               ; FINALIZA C
               ;INICIO DEL CICLO O BLUCLE EN 0
     ORG
         0
     GOTO START ; CICLO O BUCLE
         5
               ;FIN EN 5
START
         STATUS, 5
                 ;BANCO 1 ACTIVA EL BIT B EN F
                 ; INDICA QUE PORTB SERA LA SALIDA
     CLRF
          TRISB
                ;MUEVE LA PARTE BAJA DEL REGISTRO. RAO RA4 SERAN LAS ENTRADAS
     MOVLW 0X1F
     MOVWF TRISA
                 ;MUEVE EL CONTENIDO DE F A TRISA
     MOVLW B'11000111' ; ASIGNA 256 AL TIMER
     MOVWF OPTION REG ; MUEVE AL REGISTRO F AL VALOR DEL TIMER
                 ; CARGA EL CONTENIDO DE LA POSICION 5 AL BANCO 0
     BCF
         STATUS, 5
     CLRW
                 ;DEJA A W EN 0
         NUMERO
                 ;LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
NUMERC, W
MAIN
     MOVE
                    ;TOMA LO QUE CONTIENE LA VARIABLE NUMERO Y LO PASA A F
                 ;LLAMA A LA FUNCION TABLA
     CALL
          TABLA
     MOVWE
         PORTB
                 ;MUESTRA EL VALOR QUE TOMO LA TABLA
         PAUSE_1000 ;LLAMA A LA FUNCION PAUSE
     CALL
     INCF
         NUMERO, F ; REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIABLE EN 1
        NUMERO,W ; SE CARGA EL CONTENIDO DE W EN F
     MOVE
     XORLW 0X10
                 ;SE COMPARA SI ES QUE LLEGA AL REGISTRO 10
         STATUS, Z
                 ; VERIFICA Y VALIDA SI HA LLEGADO
     BTFSS
     COTO
                 ; REALIZA UN BUCLE A MAIN
          MAIN
     CLRW
               ;SE REINICIA EL CICLO AL LLEGAR A 10
         NUMERO
                ;SE LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
     CLRF
                 ; INDICA UN BUCLE
     COTO
          MAIN
PAUSE 1000 MOVLW 0X02
                   ;SE LE ASIGNA 1000 AL CONTADOR
       MOVWF CONTADOR
                   ; NUEVE LA VARIABLE CONTADOR A F
       BCF INTCON. TOIF ; LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO EN EL TMRO
DELAY
                 ;SE CARGA EL 217
       MOVLW 09
       MOVWF TMR0
                   ; A TMR0
DELAY2
       BTFSS INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO DEL TMRO
     COTO
         DELAY2
                 ;BUCLE DEL DELAY2
     DECFSZ CONTADOR, F ; DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR
     COTO
          DELAY
                 ;BUCLE EN DELAY
               ; REGRESA
```






```
TABLA
                    ;SE INICIALIZA LA FUNCION CON EL CONTENIDO DE F
      ADDWF
            B'00111111' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 0
      RETLW
            B'00000110' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 1
            B'01011011' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 2
      RETLW
            B'01001111' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 3
      RETLW
      RETLW B'01100110' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 4
      RETLW B'01101101' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 5
      RETLW B'01111101' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 6
            B'01000111' ;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 7
      RETLW
            B'01111111' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 8
      RETLW
            B'01100111' ;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 9
      RETLW
      RETLW
            B'01110111' ; SE LE ASIGNA AL CATQDO COMUN EL VALOR DE A
      RETLW B'01111100' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE b
      RETLW B'00111001' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE C
      RETLW B'01011110' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE d
            B'01111001' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE E
      RETLW
            B'01110001' ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE F
END
; CHECAR ********
```

Una vez hecho el código, se compilo y se crea un .hex el cual nos sirve para poder correrlo en el Proteus. Pero para poder abrirlo, tenemos que dar click en Project, en Open, se abrira la ventana donde seleccionamos el contador, en este caso se llama Comtador, y selecciona Abrir.













Posteriormente, en la pestaña de Make le damos clik, y mostrará si el codigo es correcto o si tiene fallas, si ya no tiene fallas entonces ya esta listo.








Después en el Proteus, en el circuito se le da click en el PIC16F84A, se abre una pestaña el la cual se tiene que abrir la ruta del .hex y le damos ok.




Para poder correr el circuito le damos clik en play Se muestran los números del 0n al 9 y las letras AbC y d







Posteriormente se programo el PIC16F84A, con un programador de PIC:










Para finalizar lo que se hizo fue pasar el circuito o simulacion creado en proteus a una tarjeta protobooar,


se hicieron sus respectivas conecciones del pic hacia el catodo.:



Funcionamiento fisisco de simulacion.







V. Conclusiones:

En conclucion se aprendio lo basico del lenguaje ensamblador asi como a utilizar softwe de simulacion de circuitos ai mismo a crear fisicamente el modelo simulado a uno fisico .