# Calcolatori Elettronici Esercitazione 3

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – E. Vacca

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

#### Obiettivi

- Operazioni di moltiplicazione
  - Verifica dell'overflow con segno/senza segno
- Lettura di interi da tastiera
  - con segno/senza segno

# Istruzioni di moltiplicazione

- Moltiplicazione su 32 bit mul rd, rs1, rs2
- Moltiplicazione unsigned su 64 bit (parte alta)
   mulhu rd, rs1, rs2
- Moltiplicazione signed su 64 bit (parte alta)
   mulh rd, rs1, rs2
- Moltiplicazione su 64 bit tra signed e unsigned (parte alta)
   mulhsu rd, rs1, rs2

Siano inizializzate in memoria le variabili word:

```
- op1: .word 0x0000D000
- op2: .word 0xFFFFD000
```

 Considerando le due variabili come unsigned, per ognuna delle seguenti moltiplicazioni si visualizzi il risultato oppure si segnali l'overflow

```
- op1 * op1- op2 * op2- op1 * op2
```

## **Esercizio 1: risultato**

• L'output atteso è:

```
2835349504
```

overflow

overflow

Siano inizializzate in memoria le variabili word:

```
- op1: .word 0x0000D000
- op2: .word 0xFFFFD000
```

 Considerando le due variabili come signed, per ognuna delle seguenti moltiplicazioni si visualizzi il risultato oppure si segnali l'overflow

```
- op1 * op1- op2 * op2- op1 * op2
```


## **Esercizio 2: risultato**

• L'output atteso è:

```
overflow
150994944
-654311424
```

## **SRA - Shift Right Arithmetic**

Arithmetic: the sign bit shifts into the most significant bit and the other bits (including the sign bit) shift of one position to the right



## Overflow della moltiplicazione

- La moltiplicazione tra numeri su 32 bit dà un risultato fino a 64 bit
- La moltiplicazione fra numeri in binario puro (unsigned) è rappresentabile su 32 bit se i 32 bit alti (più significativi) sono zero
- La moltiplicazione fra numeri in complemento a 2 (signed) è rappresentabile su 32 bit se:
  - i 33 bit alti sono 0 (il risultato è positivo)
  - i 33 bit alti sono 1 (il risultato è negativo)

- La ecall 63 legge in input una stringa
- Si realizzi un programma che determini se la stringa letta corrisponda ad un numero valido (ossia se tutti i caratteri siano cifre)

- Si modifichi l'esercizio 3 per la lettura di un numero intero unsigned tramite la ecall 63.
- Oltre a verificare se i caratteri introdotti siano cifre, il programma deve controllare se il numero sia rappresentabile su 4 byte in binario puro.
- Il numero introdotto in input deve essere memorizzato in una variabile word (se possibile) oppure un opportuno messaggio deve indicare che il numero è troppo grande.

## **Implementazione**

- Per convertire una sequenza di caratteri in un intero si utilizza un ciclo. Dopo aver inizialmente azzerato un registro accumulatore, ad ogni iterazione:
  - 1. l'ultimo carattere letto è convertito in intero sottraendo al suo codice ASCII il valore '0'
  - 2. il valore nell'accumulatore è moltiplicato per 10
  - 3. si somma il valore calcolato all'accumulatore.
- Si noti che le operazioni ai punti 2 e 3 possono dare un overflow. In questo caso il programma deve stampare un opportuno messaggio.

# **Esempio**

- L'utente inserisce i caratteri '3', '4', '6', '\n'
- Prima iterazione:
  - 1. valore letto = (3' (0')) = 3
  - 2. accumulatore \* 10 = 0 \* 10 = 0
  - 3. valore corrente = 0 + 3 = 3
- Seconda iterazione:
  - 1. valore letto = (4' (0')) = 4
  - 2. accumulatore \* 10 = 3 \* 10 = 30
  - 3. valore corrente = 30 + 4 = 34
- Terza iterazione:
  - 1. valore letto = (6' (0')) = 6
  - 2. valore precedente \* 10 = 34 \* 10 = 340
  - 3. valore corrente = 340 + 6 = 346
- Quarta iterazione:
  - 1. valore letto =  $'\n'$
  - 2. Il programma termina e stampa a video 346

- Si modifichi l'esercizio 4 per la lettura di un numero intero signed tramite la ecall 63.
- Il programma deve controllare che:
  - il primo carattere introdotto dall'utente sia '+' o '-'
  - tutti i caratteri successivi siano numeri
  - il numero sia rappresentabile su 4 byte in Ca2
- Il numero introdotto in input deve essere memorizzato in una variabile word (se possibile) oppure un opportuno messaggio deve indicare che il numero è troppo grande.
- Esempio di input: "-346" seguito da invio