Calcolatori Elettronici Esercitazione 0

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – E. Vacca

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Esercitazione 0 - Obiettivi

- Acquisire familiarità con il simulatore QtSpim
- Esempi mirati a :
 - Costruire un programma a partire dal template
 - Dichiarare Variabili
 - Manipolare dati da Memoria a Registro
 - Manipolare dati da Registro a Memoria
 - I/O basico da Console

 Scrittura di un valore in un registro e sua verifica su Ripes.

- Vengono memorizzati
 - \$t0 valore 10 decimale
 - \$s0 valore DC esadecimale

```
.data
.text
main:
li t0, 10
li s0, 0xdc
li a7,10
ecall
```

• Scrittura di un valore in una cella di memoria

 Dichiarazione della variabile inizializzata con il valore 3 decimale

• wVar: .word 3

```
.data
wVar:
       .word
        .text
main:
       li t0, 10
        la s11, wVar
        sw t0, 0(s11)
        li a7,10
        ecall
```

- Somma di 2 valori contenuti in due variabili e memorizzazione risultato in una variabile Risultato
- I due operandi

```
• wOpd1: .word 10
```

- wOpd2: .word 24
- La variabile Risultato
 - wResult: .space 4

```
.data
wOpd1:
        .word
                10
wOpd2: .word
               24
wResult: .zero 4
        .text
main:
       lw t0, wOpd1
       lw t1, wOpd2
       add t2, t1, t0
       la s11, wResult
       sw t2, 0(s11)
       li a7,10
       ecall
```

Somma degli elementi di un Vettore (I)

```
- wVett: .word 5, 7, 3, 4,
```

Risultato in una variabile Risultato

```
-wResult: .space 4
```

 Tecnica molto semplice fatta di somme successive con utilizzo di un Registro come accumulatore.

```
- t1 ACCUMULATORE- t0 INDIRIZZO Vettore- t2 Secondo OPERANDO
```

```
.data

wVett: .word 5, 7, 3, 4, 3
wResult: .zero 4

    .text

main:
    li t1, 0
    la t0, wVett
```

Soluzione-4 [cont.]

```
t2, 0(t0)
                  # 0
lw
    t1, t1, t2
add
   t2, 4(t0)
                  # 1
lw
add t1, t1, t2
    t2, 8(t0)
                  # 2
lw
add t1, t1, t2
   t2, 12(t0)
                  # 3
lw
add t1, t1, t2
   t2, 16(t0)
                 # 4
lw
add t1, t1, t2
la s11, wResult
   t1, 0(s11)
SW
li a7,10
ecall
```

Somma degli elementi di un Vettore (II) con un loop

Registri

- t0. Indirizzo Vettore
- t1. Accumulatore
- -t2. Temporaneo
- t3. Contatore

```
.data

wVett: .word 2, 5, 16, 12, 34, 7, 20, 11, 31, 44, 70, 69, 2, 4, 23

wResult: .zero 4

.text

main:

li t1, 0

li t3, 15

la t0, wVett
```

Soluzione-5 [cont.]

```
ciclo: lw t2, 0(t0)
    add t1, t1, t2
    addi t0, t0, 4 # ++
    li s11, 1
    sub t3, t3, s11
    beqz t3, fine
    j ciclo

fine: la s11, wResult
    sw t1, 0(s11)

li a7,10
    ecall
```

 Lettura da tastiera e visualizzazione a video di un vettore di 5 caratteri

Registri

- Tipo string NULL terminated
 - -.string "Inserire numeri\n"
- Il NULL è un carattere ASCII non stampabile e viene utilizzato per contrassegnare la fine della stringa. La terminazione NULL è standard ed è richiesta dal servizio di sistema della stringa di stampa (per funzionare correttamente).

Get char, si chiude con un ENTER

 Non viene eseguito nessun controllo su tipo di carattere inserito (ovvero se corrisponde ad una cifra numerica)

.data buffer: .zero 255 wRes: .zero 20 message_in: .string "\nInserire numeri: " message_out: .string "\nNumeri inseriti: " space: .string ";" .text main: la a0, message_in addi a7, x0, 4 ecall la t0, wRes

li t1, 0

Soluzione-6 [cont.]

```
uno:
# syscall 5 (read_int)
li a7, 63
li a0,0
la a1, buffer
li a2,255
ecall
lw a0, 0(a1)
andi a0,a0,255
li s11, 0x30
sub a0,a0,s11
#Risultato in a0
             sw a0, 0(t0)
             li s11,4 # DIM
             beq t1, s11, print_num
             addi t1, t1, 1
             addi t0, t0, 4
             j uno
```

Soluzione-6 [cont.]

```
print_num: la a0, message_out
             addi a7, x0, 4
             ecall
             la t0, wRes
             li t1, 0 # contatore
ciclo_print: addi a7, x0, 1 # call code, print int
             lw a0, 0(t0)  # value for int to print
             ecall # system call
             li s11, 4
             beq t1, s11, fine
             la a0, space
             addi a7, x0, 4
             ecall
             addi t1, t1, 1
             addi t0, t0, 4
             j ciclo print
fine:
             li a7,10
             ecall
```

 Ricerca del carattere minimo, vengono inseriti da tastiera DIM valori, si calcola il minimo e si visualizza

Registri

- t0. Indirizzo Vettore
- t1. Contatore
- t2. Valore Minimo
- -t3. Temporaneo

```
.data
buffer:
        .zero 255
wVet:
                    20
             .zero
wRes:
                     4
     .zero
message_in: .string "\nInserire numeri: "
            .string "\nValore Minimo : "
message_out:
             .byte
                     0x0D
acapo:
             .text
main:
            la t0, wVet
            li t1, 0
                                   # contatore
            la a0, message_in
             addi a7, x0, 4
            ecall
```

Soluzione-7 [cont.]

```
uno:
# syscall 5 (read_int)
li a7, 63
li a0,0
la a1, buffer
li a2,255
ecall
lw a0, 0(a1)
andi a0,a0,255
li s11, 0x30
sub a0,a0,s11
#Risultato in a0
                a0, 0(t0)
             SW
             addi t2, x0,4
             beq t1, t2, calc
             addi t1, t1, 1
             addi t0, t0, 4
             j
                 uno
```

Soluzione-7 [cont.]

```
calc:
            la
                  t0, wVet
            li t1, 0
                                     # contatore
            lw t2, 0(t0)
                                     # $t2 memorizzo MIN
            addi t0, t0, 4
loop_min:
            addi s11, x0, 4
            beq t1, s11, print_num
            lw t3, 0(t0)
            blt t3, t2, change_min
            addi t1, t1, 1
cont:
            addi t0, t0, 4
                loop_min
change_min:
                  t2, t3
            mv
                  cont
```

Soluzione-7 [cont.]

```
print_num:
```

```
# addr of NULL
la
      a0, message_out
addi
      a7, x0, 4
                          # call code, print
ecall
                          # system call
      a7, x0, 1
addi
                          # call code, print int
       a0, t2
                          # value for int to print
ΜV
ecall
                          # system call
```

fine: li a7,10 ecall