# Calcolatori Elettronici Esercitazione 1

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – E. Vacca

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

#### Esercitazione 1 - Obiettivi

- Assegnazione di valori a registri e in memoria
- Operazioni aritmetiche: ADD e SUB
  - con segno/senza segno
  - tra due registri o tra registro e immediato
- Istruzioni di input/output
  - lettura di un intero inserito da tastiera
  - stampa a video di interi e stringhe

 Siano definite le seguenti variabili di tipo byte già inizializzate in memoria:

```
n1: .byte 10n2: .byte 0x10n3: .byte "1"
```

- Sia inoltre definita la variabile di tipo byte, non inizializzata, res
- Si calcoli la seguente espressione e si verifichi il risultato: res = n1 n2 + n3

```
.data
n1:
                  .byte 10
n2:
                  .byte 0x10
                 .string "1"
n3:
         .zero 1
res:
                 .text
main:
        lb t0,n1
        lb t1, n2
        sub t0,t0,t1
        lb t1,n3
        add t0,t0,t1
        la s11, res
        sb t0,0(s11)
        addi a7,x0,10
        ecall
```

Siano definite cinque variabili di tipo byte:

```
var1 = "m", var2 = "i", var3 = "p", var4 = "s",
var5 = 0
```

- Si scriva un programma che converta in maiuscolo le prime 4 variabili.
- Successivamente, stampare una stringa utilizzando la system call 4 e copiando in \$a0 l'indirizzo di var1.
- Quali sono i caratteri stampati a video? A cosa serve var5?

```
.data
                    #"m"
      .byte 0x6D
var1:
var2:
      .byte 0x69
                  #"i"
                 #"p"
      .byte 0x70
var3:
                   #"s"
      .byte 0x73
var4:
var5:
      .byte 0x00
               .text
main:
      li t0,0x41 # A MAIUSCOLO
                      # a minuscolo
       li t1,0x61
       sub t0,t0,t1 # conversione prima variabile
       la s11, var1
       lb t1,0(s11)
       add t1,t1,t0
       sb t1,0(s11)
```

## Soluzione [cont.]

```
la s11, var2
lb t1,0(s11)
                        # conversione seconda variabile
add t1,t1,t0
sb t1,0(s11)
la s11, var3
lb t1,0(s11)
                        # conversione terza variabile
add t1,t1,t0
sb t1,0(s11)
la s11, var4
lb t1,0(s11)
                        # conversione quarta variabile
add t1,t1,t0
sb t1,0(s11)
la a0, var1
                        # stampa
addi a7,x0,4
ecall
addi a7, x0, 10
ecall
```

 Siano date le seguenti variabili di tipo byte inizializzate in memoria:

```
• op1: .byte 150
```

- op2: .byte 100
- Si stampi a video la somma delle due variabili, utilizzando la system call 1, e si verifichi che il risultato sia corretto.

```
.data
                   # 2^7 = 128 quindi utilizza bit di peso 7
 op1:
        .byte 150
 op2:
        .byte 100
                 .text
main:
        #lb t0, op1
        la s11, op1
        lbu t0, 0(s11)
        lb t1, op2
        add a0, t0, t1
        addi a7, x0, 1
        ecall
        addi a7, x0, 10
        ecall
```

 Sia data la seguente variabile di tipo word inizializzata in memoria:

```
var: .word 0x3FFFFFF0
```

- Si memorizzi nel registro t1 il doppio del valore di var e poi lo si stampi a video.
- Aggiungere a t1 il valore immediato 40
   (usando un altro registro come destinazione per non modificare t1). Cosa accade? E' possibile stampare un risultato numerico?

```
.data
var: .word 0x3FFFFF0
mes: .string "\n"

.text
main:
lw t0,var
add t1,t0,t0
mv a0,t1
addi a7,x0,1
ecall
```

## Soluzione [cont.]

```
la a0,mes
addi a7,x0,4
ecall

addi a0,t1,40
addi a7,x0,1
ecall

addi a7,x0,10
ecall
```

# Rappresentazione dei numeri

Comple	emento	a	2
--------	--------	---	---

#### Binario puro

0	0x0000000	0
1	0x0000001	1
2.147.483.616	0x7FFFFFE0	2.147.483.616
-2.147.483.640	0x80000008	2.147.483.640
	•••	
-2	OxFFFFFFE	4.294.967.295
-1	OxFFFFFFF	4.294.967.296

## Verifica dell'overflow in <u>Ca2</u>

- Sommando 40 a 0x7FFFFE0, il risultato ottenuto in complemento a 2 su 32 bit (0x80000008) è in *overflow*
- Risultato non significativo

- Utilizzando la ecall 63, leggere un intero introdotto tramite tastiera e salvarlo in ±1.
- Leggere un altro intero e salvarlo in t2.
- Senza utilizzare altri registri, scambiare il valore di t1 e t2.
- Suggerimento: utilizzare istruzioni di somma e sottrazione.

```
li a7, 63
li a0,0
la a1, buffer
li a2,255
ecall
lw a0, 0(a1)
andi a0,a0,255
li s11, 0x30
sub a0,a0,s11
               t1,a0
            ΜV
            la a0, message
                                          #lettura secondo numero
            addi a7,x0, 4
            ecall
```

```
li a7, 63
li a0,0
la a1, buffer
li a2,255
ecall
lw a0, 0(a1)
andi a0,a0,255
li s11, 0x30
sub a0,a0,s11
               t2,a0
           mv
            #scambia t1 e t2 senza usare altri registri
            add t1,t1,t2
            sub t2,t1,t2
            sub t1,t1,t2
            addi a7,x0,10
            ecall
```