
R103: Réseaux locaux et équipements actifs.



Ressource R103	Reseaux II	ocaux et équipem	ents actifs				
Semestre							
Heures	Formation	encadrée 27h, dont 16h de		TP			
Compétence(s) ciblées, coefficient(s) et apprentissage(s) critique(s) couvert(s)							
RT1-Administrer Niveau 1		RT2-Connecter Niveau 1		RT3-Programmer Niveau 1			
coef. 8		coef. 4		coef. 0			
AC0113 Configurer les f	fonctions de	AC0213 Déployer des supports de		AC0311 Utiliser un système infor-			
base du réseau local		transmission		matique et ses outils			
AC0115 Identifier les dys	sfonctionne-						
ments du réseau local							
AC0116 Installer un pos							
SAÉ concernée(s)				t à la cybersécurité			
		itier aux réseaux ir	•				
		couvrir un dispositif					
Prérequis	R101 Initiat	R101 Initiation aux réseaux informatiques					
Descriptif	Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoirs-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1). Elle vise à fournir à l'étudiant les connaissances et les compétences indispensables pour pouvoir concevoir, déployer et maintenir l'infrastructure réseau informatique de l'entreprise (Ethernet).  La compétence RT1 est renforcée à travers la mise en place et la configuration de matériels actifs comme des commutateurs, la gestion de la sûreté de fonctionnement du réseau local Ethernet (spanning tree) et la participation à la sécurisation du système d'information dont il est le support (segmentation physique et virtuelle, VLAN). Ces deux compétences s'appuient sur la compréhension des mécanismes intrinsèques aux réseaux locaux Ethernet : adressage MAC, commutation/routage de niveau 2, ARP, passage d'un type de support physique à un autre, changements de débit.  Pour la compétence «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2), elle aborde les notions d'exploitation du câblage (brassage).  Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel.						
Mots-clés	Normalisa     Commuta     Différents     Configura     vlan.     Redonda Sur chaque	tes topologies physiques et logiques. sation Ethernet 802 (802.1, 802.2, 802.3). tation Ethernet : apprentissage des adresses MAC, diffusion, Broadcast. ts équipements actifs : commutateur, routeur. ration d'un réseau segmenté en VLAN, lien multi-vlan, communication inter- ance et détection de boucles dans un réseau commuté : STP, RSTP. te thème, faire le lien avec les notions de cybersécurité abordées en R101.					

### **Rappels: Equipement:**

ses caractéristiques et paramètres d'identification




Carte réseau : interface réseau ⇔ débit maximum

Adresse MAC: Propre à chaque interface réseau

#### **Adresse IP**:

- Définie par l'utilisateur en fixe
- Via un serveur DHCP
- Commande en ligne windows : ipconfig /all
- Modification adresse IP windows :
- =>Centre réseau et partage/Modifier paramètre de la carte/Propriété de la carte réseau/Protocol internet IPV4
- Commande en ligne linux : ifconfig /all
- Modification adresse IP linux : nano /etc/network/interfaces


# Rappels: Equipement: ses caractéristiques et paramètres d'identification



Numéro constructeur	Constructeur	Numéro constructeur	Constructeur	
00-00-0C	Cisco	08-00-02	3Com-bridge	
00-00-0F	Next	08-00-05	Symbolics	
00-00-10	Sytek	08-00-06	Siemens Nixdorf	
00-00-1D	Cabletron	08-00-07	Apple	
00-00-2A	TRW	08-00-09	HP	
00-00-5E	IANA	08-00-0A	Nestar systems	
00-00-65	Network general	08-00-0B	Unisys	
00-00-6B	MIPS	08-00-10	AT&T	
00-00-77	MIPS	08-00-11	Tektronics	
00-00-81	Synoptics	08-00-14	Excelan	
00-00-89	Cayman systems	08-00-20	Sun	

# Rappels: L'interconnexion des équipements: Topologie physique et distance

### Topologie Etoile étendue : la plus utilisée dans les réseaux locaux.




• Prise en compte des distances entre équipements :

Speed	Compatible Cable		
	CAT6a ( 100m )		
10G	CAT6 (55m)		
	CAT5e ( 30m )		
F0	CAT6 (100m)		
<b>5G</b>	CAT5e (30m)		
2.5G	CAT5e (100m)		
1G	CAT5e (100m)		
100M	CAT5 (100m)		

- Prise en compte des débits voulu (10/100/1000 Mbits/s voir 10Gbits/s)
- Prise en compte du nombre de machines
  - Ethernet : Utilisation des adresses MAC des interfaces réseaux pour communiquer

### La technologie Ethernet: Norme IEEE 802




**802.1Q** gère l'agrégation de VLAN.

(Les trames de plusieurs VLAN sont transmises par le même lien Ethernet.) Il permet la réalisation des émissions et des réceptions des messages de la couche physique.

Il rend la couche MAC transparente aux utilisateurs.

Il permet à la couche réseau de soumettre des paquets à transmettre.

### La technologie Ethernet: Norme IEEE 802



Préambule : Permet la synchronisation des horloges de transmission. Il s'agit d'une suite de 1 et de 0 soit 7 octets à la valeur 0xAA.

Start : Il s'agit d'un octet à la valeur 0xAB. Il doit être reçu en entier pour Valider le début de la trame Frame Check Sequence : Ensemble d'octets permettant de vérifier que la réception s'est effectuée sans erreur.

EtherType	Protocole	
0x0800	IPv4	
0x0806	ARP	
0x809B	AppleTalk	
0x8035	RARP	
0x86DD	IPv6	

### **Exemple de trame :**

Broadcast

ff ff ff ff ff ac 81 12 82 eb 29 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 ac 81 12 82 eb 29 c0 a8 02 7c 00 00 00 00 00 c0 a8 02 be

Unicast


2c d0 5a 15 f7 97 ac 81 12 82 eb 29 08 06 00 01 08 00 06 04 00 02 ac 81 12 82 eb 29 c0 a8 02 7c 2c d0 5a 15 f7 97 c0 a8 02 be

### La technologie Ethernet: Norme IEEE 802

# IEEE 802.2


- Il permet la réalisation des émissions et des réceptions des messages de la couche physique.
- Il rend la couche MAC transparente aux utilisateurs.
- Il permet à la couche réseau de soumettre des paquets à transmettre.

#### Extrait modèle OSI:




### La technologie Ethernet: Norme IEEE 802

Principe de réception des trames destinées ou non, diffusion broadcast et unicast



- Si trame broadcast ? Exemple : FF:FF:FF:FF:FF
- Si trame unicast? Exemple: 80:C0:F6:A0:4A:B1

#### Extrait modèle OSI:



Adresse MAC: 2C-41-38-08-96-33

### La technologie Ethernet: Utilisation des adresses MAC

Dans un réseau Ethernet ⇔ échange via adresse MAC

Test connexion basic du PC0 vers PC1 : ping @\_IP\_PC

#### Premier test de communication :

- Envoie trame depuis le PC0 à l'ensemble du réseau : requête ARP
- Réponse du PC1 : réponse ARP

Renseignement table ARP du PC 0 et PC1

- Envoie trame depuis le PC0 test de la connexion : requête ICMP
- Réponse du PC1 : réponse ICMP

#### **Second test de communication :**

- Envoie trame depuis le PC0 vers PC1: requête ICMP
- Réponse du PC1 : réponse ICMP

### La technologie Ethernet: Utilisation des adresses MAC

- Commande ping 10.0.0.1,
- arp –a,
- arp -d


```
C:\Users\Administrateur>arp -a
Interface : 10.205.205.80 --- 0xc
  Adresse Internet Adresse physique
                                               Type
  10.250.250.12
10.250.250.101
                        bc-30-5b-d7-14-2a
                                               dynamique
                        00-22-64-8a-8c-e1
                                               dynamique
C:\Users\Administrateur>ping 10.0.0.1
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 10.0.0.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Moyenne = Oms
Ctr1+C
C:\Users\Administrateur>arp -a
Interface : 10.205.205.80 --- 0xc
  Adresse Internet
                        Adresse physique
                                               Type
  10.0.0.1
                        00-0a-f7-86-09-71
                                               dynamique
                                               dynamique
  10.250.250.12
                        bc-30-5b-d7-14-2a
  10.250.250.101
                        00-22-64-8a-8c-e1
                                               dynamique
  10.250.250.141
                        00-e0-b1-d1-7c-ab
                                               dynamique
```

### La technologie Ethernet: Notion d'encapsulation


- Chaque couche "encapsule/intègre" la couche supérieure,
- Chaque couche possède ses propres structures de données
- Permet d'acheminer, de router, de démultiplexer ... (Ex : adresse postale)

#### Exemple:

#### Paquet ARP:




#### Message ICMP :



### La technologie Ethernet: Notion d'encapsulation


C'est la trame que l'on rencontre dans la plupart des réseaux locaux actuels.

#### Schéma de la structure



Ce sont ces informations qui circulent sur le réseau

Une topologie LAN complète:



### Les concentrateurs (hub) (matériel obsolète):



- Il ne fait que récupérer le signal pour le retransmettre sur tous ses ports
- Le réel problème de ce type de concentrateur, c'est justement le renvoi des données vers tous les équipements.
- Ils sont remplacés par les switchs dans tous les réseaux actuels.

### Les commutateurs administrables (switch):

#### Les commutateurs fixes :



#### Les commutateurs empilables :



#### Les commutateurs modulaires :






### Possibilité de STACK pour :

- Simplifier l'administration (l'ensemble des switchs apparaissent pour l'administrateur comme un seul switch),
- Améliorer la bande passante entre les switches,
- Améliorer la redondance en cas de panne.

### **Les commutateurs (switch):**








- Il permet d'aiguiller les communications.
- Dispose de phases d'apprentissages. Qui est connecter au port FA0/1, FA0/2...?
- Pendant les communications (hors apprentissage), si une trame est destinée au PC2, il l'envoi uniquement au PC2.
- Cela grâce aux adresses MAC des ordinateurs.
- Différent type d'interface Ethernet RJ45 ou fibre optique via module SFP

### Les commutateurs administrables (switch):




Permet aussi la création de VLAN.

• VLAN : Réseau local virtuel : Permet de séparer les domaines de diffusion dans

un réseau local.

Exemple IUT: Isole une partie administration, d'une partie étudiant, d'une partie service info.

Création de 4 VLANs



### Les commutateurs administrables (switch):

Le commutateur dispose d'une table MAC faisant le lien entre numéro de port et adresse MAC du poste connecté au bout.

#### 1) L'apprentissage peut se réaliser :

- Si l'adresse MAC source et destination est connue
- Si l'adresse MAC source est inconnue et celle de destination est connue
- Si l'adresse MAC source est connue et celle de destination est inconnue

#### 2) L'inondation ou « flooding ».

La trame reçue est retransmise sur l'ensemble des ports du commutateur à l'exception du port d'arrivé de la trame.

Deux commutateurs peuvent être mis en cascade, dans ce cas plusieurs @MAC de destination sont mémorisées pour un même port .

### Les commutateurs administrables (switch):

### 3) L'horodatage.

Les adresses MAC, les plus anciennes sont supprimées de la table MAC pour éviter une saturation mémoire.


#### 4) Fonction de filtrage.

- Abandon d'une trame endommagée.
- Suppression des trames issues ou à destination d'une machine du réseau.

### Les commutateurs administrables (switch):

### 5) Commutation asymétrique.


• fournit des connexions commutées entre des ports de débits différents.



### Les commutateurs administrables (switch):

#### 6) Agrégation de lien.

Pour augmenter le débit de transfert, on peut réaliser une association de port du commutateur.



#### 7) Redondance de lien.

<u>Les commutateurs administrables (switch)</u>: Configuration du matériel. Deux possibilités :

- prise de contrôle à distance grâce au LAN (TELNET, SSH ou WEB)
- interface en ligne de commande sur le port console



#### méthode d'accès local : Via port console

Permet la configuration via logiciel communication.
Putty ou hyper terminal sous windows ou
minicom sous linux.

- Utile lors de la configuration initiale du périphérique
- procédures de reprise après sinistre et dépannage lorsque l'accès distant est impossible.

Modes de commande des commutateurs						
Mode de commande	Pour accéder au mode	Invite de commutateur affichée	Pour quitter le mode			
Mode d'exécution utilisateur	Ouvrir une session	Switch>	Utiliser la commande logout.			
Mode d'exécution privilégié.	À partir du mode utilisateur, entrer la commande <b>enable</b> .	Switch#	Pour quitter le mode utilisateur, utiliser la commande disable, exit ou logout.			
Mode de configuration globale	En mode privilégié, entrer la commande <b>configure terminal</b> .	Switch(config)#	Pour quitter le mode privilégié, utiliser la commande exit ou end, ou appuyez sur Ctrl-z.			
Mode de configuration d'interface	En mode de configuration globale, entrer la commande interface type numéro comme par exemple interface fastethernet 0/1.	Switch(config- if)#	Pour quitter le mode de configuration globale, utiliser la commande exit.			

### Exemple de configuration Switch(config)#hostname nom


Les commutateurs administrables (switch): Configuration du matériel.

Les méthodes d'accès pour la configuration des commutateurs :

#### Méthode d'accès à distance : SSH ou TELNET


Possibilité de modifier les paramètres du commutateur via les protocoles **Telnet** ou **SSH** en étant connecté sur le réseau Ethernet via adresse IP.

#### Mise en mémoire de la configuration :



Sauvegarde configuration copy running-config startup-config

La commande show : donne des informations sur le commutateur.



show mac-address-table : affiche un tableau représentant les adresses MAC en fonction des ports du commutateur


### Switch (config) #line console 0

Switch(config-line)#password motdepasse
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit

Switch (config) #enable secret motdepasse

**28** 

# Les VLANs: une segmentation logiciel du réseau.




- Ces réseaux permettent de définir des domaines de diffusions restreints,
- Ils optimisent la bande passante, en réalisant des réseaux disjoints.

• Le principe d'un VLAN, est qu'une trame issue d'une machine appartenant à un VLAN, ne puisse pas être transmise à une autre machine n'appartenant pas au même VLAN.

### Les VLANs: une segmentation logiciel du réseau.

#### **VLAN** statiques:




- une table VLAN, décrivant quel port de celui-ci appartient à quel VLAN.
  - port configuré en mode **PORT ACCESS**
  - En cas de déplacement d'une machine du parc informatique (d'une pièce à l'autre), une reconfiguration du commutateur est nécessaire.

la trame envoyée de la station source, n'est en aucun cas modifiée lors du passage dans le switch avec des ports en mode ACCESS (norme 802.3).

### Les VLANs: une segmentation logiciel du réseau.


#### **VLAN Dynamique:**



- une table VLAN, décrivant quelle adresse MAC appartient à quel VLAN.
- port configuré en mode PORT ACCESS
- En cas de déplacement d'une machine du parc informatique (d'une pièce à l'autre), aucune reconfiguration du commutateur est nécessaire.

la trame envoyée de la station source, n'est en aucun cas modifiée lors du passage dans le switch avec des ports en mode ACCESS (norme 802.3).

## Les VLANs: VLAN sur plusieurs commutateurs.




- Problème, on affecte des ports à 1 seul VLAN en Mode Access.
- Comment interconnecter deux commutateurs, et garder la notion de VLAN.

Première méthode: On crée un chemin de transfert pour chaque VLAN.

Seconde méthode: On réalise une agrégation de VLAN.

## Les VLANs: L'agrégation de VLAN.

Pour l'agrégation de VLAN, on parle de TAGGED TRAME de la norme 802,1Q




**Le champ VPID** : on lui donne la valeur 0x8100 ce qui permet de définir l'utilisation d'un protocole VLAN.

Le champ CFI: Canonical Format Identifier, placé à zéro dans les réseaux locaux.

Le champ VID: Identifiant du VLAN

### Les VLANs: L'agrégation de VLAN, les VLANs natifs.



Agrégation des VLAN 2 à 3 avec le VLAN natif 1.


#### Pour information:

**DTP** pour **Dynamic Trunking Procotol**, est un protocole **propriétaire** Cisco donc ne fonctionnant qu'entre switchs Cisco!

Le principe est très simple, lorsqu'un port TRUNK monte (up), des annonces DTP sont envoyées.

- Si le port est connecté à un switch voisin, ce dernier va recevoir l'annonce DTP et y répondre. Des deux côtés, l'activation du Trunk s'effectue;
- Si le port est connecté à un pc, ce dernier ne répondra pas à l'annonce car il ne comprend pas le protocole. Sur le port du switch, le Trunk n'est pas activé et donc reste en mode **Access.**


## Les VLANs: Synthèse



Quelle norme pour le lien entre les deux SWITCH?

### Les VLANs: Réalisation d'une configuration

Proposer une configuration optimum afin que les PC d'un même VLAN puisse communiquer en eux. (numéro port, type, vlan...)



# Les VLANs, création de VLAN

#### Création d'un VLAN avec affectation en mode Access

1) Création du nom de VLAN.

Syntaxe de commande de l'interface de ligne de commande Cisco IOS	
Passer du mode d'exécution privilégié au mode de configuration globale.	Comm1#configure terminal
Créer un VLAN. « id_vlan » est le numéro de VLAN à créer. Passe en mode de configuration de VLAN pour l'ID de VLAN du VLAN.	Comml(config)#vlan id_vlan
(Facultatif) Spécifier un nom de VLAN unique pour identifier le VLAN. Si aucun nom n'est entré, le numéro de VLAN, complété par des zéros, est ajouté au mot « VLAN », comme par exemple VLAN0020.	Comm1(config-vlan) #name nom_vlan
Revenir au mode d'exécution privilégié. Vous devez terminer votre session de configuration pour que la configuration soit enregistrée dans le fichier vlan.dat et pour qu'elle soit appliquée.	Comm1(config-vlan)#end

## Les VLANs, création de VLAN

#### Création d'un VLAN avec affectation en mode Access

#### 2) Affectation du VLAN au port concerné

Syntaxe de commande de l'interface de ligne de commande Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale.	Comm1#configure terminal
Entrer dans l'interface pour affecter le réseau local virtuel.	Comml (config) #interface id_interface
Définir le mode d'appartenance du port à un réseau local virtuel.	Comm1(config-if) #switchport mode access
Affecter le port à un réseau local virtuel.	Comml(config-if) #switchport access vlan id_vlan
Repasser en mode d'exécution privilégié.	Comml(config-if) #end

NB: L'id\_interface peut être obtenu par une commande « show interfaces »

par exemple:

Switch>enable			
Switch#show ip inte	rface brief		
Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES manual down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES manual down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES manual down	down

3) Vérification avec un show vlan.

# Configuration pour un commutateur cisco

#### 1. Création des Vlan.

Switch> enable Switch# vlan database Switch(vlan)# vlan 2 name peda Switch(vlan)# vlan 3 name admin Switch(vlan)# exit Passer en mode privilégié

Crée le VLAN nommé peda avec le numéro (VID) 2. Crée le VLAN nommé admin avec le numéro (VID) 3.

#### 2. Affectation des ports (ports 1 à 4 : VLAN 2 - ports 9 à 12 VLAN 2).

Switch# configure terminal Switch(config)# interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 2 Switch(config-if)# exit

paramétrage du port n°1 pas de tag sur ce port (access) affectation du port au vlan 2

Switch(config)# interface fastEthernet 0/9 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 3 Switch(config-if)# exit paramétrage du port n°9 pas de tag sur ce port (access) affectation du port au vlan 3

Remarque : Pour configurer plusieurs interfaces en même temps:

Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 4

configure les ports 1 à 4 Ne fonctionne pas avec tous les IOS

#### 3. Création du lien taggé ou trunk (port 24 -> Routeur)

Switch(config)# interface fastEthernet 0/24 Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

paramétrage du port n°24 ce lien sera taggé (trunk)...

...au format 802.1Q ( Commande

inutile sur Cisco 2950 et +)

Switch(config-if)# exit

#### 4. Quelques commandes utiles.

En mode utilisateur privilégié (enable) :

Switch# show vlan Voir la configuration des VLAN.
Switch# show conf Voir la configuration de démarrage.

Switch# show run Voir la configuration en cours

Switch# show ip int brief Voir le statut des ports

Switch# show interface trunk Voir les ports taggués (ne fonctionne pas sur

tous les IOS

Switch# erase flash :vlan.dat Supprime tous les vlans.


En mode de configuration vlan (vlan database):

Switch(vlan)#no vlan id Supprimer le VLAN de numéro id.

Pour quitter un mode : Ctrl Z

# L'inter connexion des équipements : Matériel

# Les répéteurs:





Un **répéteur** est un équipement simple permettant de régénérer un signal entre deux nœuds du réseau, afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau.

# L'inter connexion des équipements : Matériel

#### **Les routeurs:**








- Un **routeur** est un équipement d'interconnexion de réseaux informatiques permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux IP
- Réalise l'interconnexion entre la partie WAN et la partie LAN.
- Permet une communication inter VLAN.

#### Commutation Inter-VLAN: utilisation d'un routeur.

#### Prenons l'exemple suivant :



Nous avons deux PC, dans deux VLAN distincts. Pour communiquer d'un VLAN à un autre, il est <u>obligatoire de passer par un routeur.</u>

Dans la configuration utilisant un seul lien parfois appelée « Router On A Stick », il faut créer un trunk entre le switch et le routeur.

Tous les messages allant d'un VLAN à un autre, passerons par ce trunk.

On configure sur FA0/1 du routeur **des sous- interfaces** correspondantes à chaque VLAN.

Cela a un avantage et un inconvénient.

Avantage, un seul port est nécessaire sur le switch et le routeur. Même si le routeur permet de connecter 20 VLAN entre eux.

Inconvénient, cela créé un goulot d'étranglement. Tout le trafic inter-VLAN allant d'un port à un autre du switch, devra remonter jusqu'au routeur par ce lien.

```
Switch-1(config-if) #switchport mode trunk
Switch-1(config-if) #switchport trunk native vlan 99
Switch-1(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10,20
Concernant le routeur, il faut commencer par active l'interface voulue :
Router(config)#interface fastEthernet 0/1
Router(config-if) #no shutdown
Il faudra ensuite créer des sous-interfaces.
Le numéro de la sous interface n'a pas d'importance, mais il est préférable d'en choisir un représentatif du
numéro de VLAN.
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.10
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) #ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.20
 Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) #ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Il n'est pas nécessaire de créer le VLAN natif sauf si l'on souhaite le router:
```

Switch-1(config)#interface fastEthernet 0/1


Router(config)#interface fastEthernet 0/1.99

Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 99 native

Le routage inter-VLAN sera vu plus en détail dans le cours routage M2103

Retenons que cette solution est simple à mettre en place, et ne nécessite pas de switch de niveau 3.

#### Une deuxième solution existe :




# L'interconnexion des équipements : Matériel

#### **Les ponts:**

Permet de relier deux bâtiments distants aux réseaux local sans passer par le WAN.


#### **Exemple:** Pont wifi.



# Fonctionnalités liées aux commutateurs (Switch)

# Les commutateurs, TFTP.


Sauvegarde de la configuration de démarrage sur le serveur TFTP



#copy system:running-config tftp://192.168.10.252/config\_BX\_JJ\_MM\_AA

# Les commutateurs, TFTP.


Restauration d'une configuration du commutateur



Condition minimum de configuration?

Switch# copy tftp://192.168.20.252/binome\_X-confg system:running-config | startup-config


# Les commutateurs, Le monitoring



#### **Sans Monitoring:**

Le sniffer ne reçoit rien, l'adresse mac de destination n'est pas la sienne


#### **Avec Monitoring:**



Switch(config)# no monitor session 1 Switch(config)# monitor session 1 source interface fastethernet0/11- 12 Switch(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet0/13 encapsulation replicate


#### Les commutateurs.

#### Recherche d'un hôte « malveillant »



Identification adresse MAC hôte malveillant Recherche de celui-ci à l'aide de la commande show mac-address-table

# Les commutateurs (switch) et la redondance.




Le PC1 envoi une trame au PC4. Deux chemins sont envisageables

#### Tempête de broadcast.

- ⇒ Risque de saturation du réseau
- ⇒ Risque de destruction des composants du commutateur (mémoire...)

#### Ce protocole appartient à la norme 802.1d,

- Permet de déterminer une topologie de réseau sans aucun lien de redondance. Cela même si des liens de câblage imposent des redondances.
- désactiver ou non les ports des commutateurs




#### Les trames BDPU.


10 Mbits/s

100

Les trame BPDU sont des trames envoyées en multicast à l'ensemble des commutateurs du réseau, et uniquement eux.



#### Election du ROOT BRIDGE (point central du réseau).




Chaque commutateur compare sa priorité avec celle des autres commutateurs, reçus dans les trames BDPU.

- □ Le commutateur ayant la plus faible priorité, s'attribue le rôle de root bridge.
- Si chaque commutateur a la même priorité (32767 par défaut), c'est le commutateur ayant l'adresse MAC, la plus faible qui devient le root bridge.

Election du ROOT BRIDGE (point central du réseau).

Un pont racine est déterminé pour chaque instance Spanning Tree. Il est possible d'avoir plusieurs ponts racine distincts. Par contre si tous les ports de tous les commutateurs sont membres du même VLAN (VLAN 1), il n'y aura qu'une seule instance Spanning Tree

**5**6




⇒ Port racine (Root Port):
 Le port qui fournit le chemin au coût le plus bas vers le « pont racine »

#### ⇒ Port désigné (Designated Port) :

Un port désigné est un port qui transfère le trafic au « pont racine ». Port bloqué :

Un port bloqué ne transfère pas de trafic.




- ⇒ Port racine (Root Port) :
   Le port qui fournit le chemin au coût le plus bas vers le « pont racine »
- ⇒ Port désigné (Designated Port) :

Un port désigné est un port qui transfère le trafic au « pont racine »

#### Port bloqué:

Un port bloqué ne transfère pas de trafic.



Le Protocol Spanning Tree se remet en route et stoppe donc le trafic pendant une période maximale de 50s.

Le STP fonctionnement et évolution.

Ce temps pouvant être considéré comme long dans certaines structures de réseau (avec l'intégration de la voix et l'image dans les réseaux), il existe alors un autre protocole plus rapide RSTP (15 secondes).


Comment observer la topologie créée par le protocole STP (chez cisco)? La commande : Show spanning-tree

#### Le STP et les Vlan.

Dans le cas d'un réseau disposant de VLAN, Il va exister une topologie STP liée à chaque VLAN

#### Le VLAN Trunking Protocol: VTP.

- C'est un protocole propriétaire Cisco de niveau 2. De part sa simplicité et sa puissance, l'IEEE a sorti un protocole similaire afin de permettre cette fonctionnalité entre switchs de constructeurs différents: GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). La norme est IEEE 802.1ak
- Le switch possède 3 modes VTP: client, transparent ou server (actif par défaut):
  - VTP Server: switch qui crée les annonces VTP
  - VTP Client: switch qui reçoit, se synchronise et propage les annonces VTP
  - VTP Transparent: switch qui ne traite pas les annonces VTP



#### Le VLAN Trunking Protocol: VTP.

A chaque création/suppression/modification de VLAN, une variable appelée RN – Revision Number – s'incrémente (initialement 0 puis 1 puis 2 puis 3...). A chaque création/suppression/modification de VLAN, le switch <u>Server</u> envoie un message VTP avec la nouvelle valeur du RN. Les autres switch compare le RN reçu du switch <u>Server</u> avec le RN qu'ils stockent en local, si ce dernier est plus petit alors les switch se synchronisent avec le Server et récupèrent la nouvelle base de données des VLANs.

