جرّب دُكّان على جهازك

التثبيت، قارئ الباركود، إضافة السلع، والبيع في الكاشير — خطوة بخطوة.

حوالي 30 دقيقة

1 ما تحتاجه

- ملف المثبّت `Dukkan-Setup-0.1.0.exe` (حوالي 7 ميغا) — في المجلد `apps\desktop-native\installer\output`.
- قارئ الباركود موصول بالكمبيوتر (USB).
- 5 إلى 10 سلع من البيت أو المحل عليها باركود (حليب، ماء، بسكويت…)، وسلعة أو اثنتان بلا باركود.
- ويندوز 10 أو 11 فيه كل ما يلزم. ويندوز 7: ثبّت قبله «.NET Framework 4.8» من موقع Microsoft.

2 التثبيت

1. اضغط مرتين على `Dukkan-Setup-0.1.0.exe` .
2. إن ظهرت شاشة زرقاء «Windows a protégé votre ordinateur / حمى Windows جهازك»: اضغط **«مزيد من المعلومات»** ثم **«تشغيل على أي حال»**. هذا عادي لأن البرنامج لم يُوقَّع رقمياً بعد.
3. وافق على صلاحيات المسؤول، ثم «Suivant / التالي» حتى النهاية. يُنشأ اختصار «دُكّان» على سطح المكتب.

بياناتك

كل شيء محفوظ في المجلد `%LOCALAPPDATA%\Dukkan` (ملف `pos.sqlite`). إزالة البرنامج أو تحديثه لا تمسّه. التجربة المجانية 7 أيام.

3 أول تشغيل (دقيقتان)

1. **اللغة:** العربية أو Français.
2. **نوع المحل:** سوبرماركت (الباركود أولاً) — اختره لهذه التجربة.
3. **اسم المحل:** يظهر في أعلى الفاتورة.
4. **رمز صاحب المحل:** 4 أرقام. **اكتبه على ورقة** — يُطلب للخصم والمرتجع وفتح الدرج.
5. **بيانات تجريبية؟** اختر **«لا، ابدأ فارغاً»** لتضيف سلعك الحقيقية بالقارئ. (إن أردت فقط التفرّج اختر «نعم»؛ تُحذف لاحقاً بزر واحد.)

4 تجهيز قارئ الباركود

1. افتح «المفكرة / Bloc-notes» وامسح أي سلعة: يجب أن تظهر الأرقام **ثم ينزل السطر وحده** (القارئ يرسل Enter بعد الكود).

2. إن ظهرت الأرقام ولم ينزل السطر: القارئ يحتاج ضبط «Enter / CR suffix» من كتيّبه (مسح كود الإعداد المطبوع فيه).
3. إن ظهرت رموز مثل `&é"'(` بدل الأرقام (لوحة فرنسية AZERTY): لا مشكلة — دكان يقرأ الأزرار نفسها لا الحروف، فيفهم الكود صحيحاً.

خانة البحث دائماً جاهزة

في الكاشير لا تحتاج أن تضغط على أي شيء قبل المسح: الخانة الزرقاء الكبيرة تستقبل المسح دائماً، حتى بعد الضغط على زر آخر.

5 شاشة الكاشير في نظرة



أعلى: اختصارات بالأيقونات · يمين: الزبون والأدوات · وسط: البحث والفاتورة · يسار: المجموع والدفع · أسفل: المفضلة

6 إضافة السلع — 3 طرق

أ) الأسرع: امسح سلعة غير معروفة في الكاشير

امسح الباركود ← تظهر نافذة صغيرة «سلعة جديدة» ← اكتب **الاسم** و**سعر البيع** ← «حفظ وإضافة». السلعة تُحفظ وتدخل الفاتورة مباشرة، دون مغادرة الكاشير. جرّبها مع 5 سلع.

ب) الكاملة: شاشة السلع

مربع **«السلع»** في الشريط العلوي (أو «القائمة» ← «السلع والمخزون») ← **«+ سلعة جديدة»** `Ctrl+N`. املأ:

- الاسم بالعربية (إجباري)، والفرنسية وأسماء للبحث مثل `7lib, lait` (اختياري).
- **الباركود:** اضغط في الخانة ثم امسح السلعة. سلعة بلا باركود: اضغط «توليد باركود» لتطبع له ملصقاً.
- سعر البيع (إجباري)، سعر الشراء (يحسب الهامش وينبّهك إن كان ضعيفاً)، المخزون، حد التنبيه.
- «في المفضلة» ← تظهر زراً سريعاً أسفل الكاشير.
- «تُباع بالوزن» للخضر والزيتون (السعر للكغ).
- **وحدات إضافية:** نفس السلعة كعلبة أو كرتونة: «كم حبة فيها» وسعرها وباركودها. المخزون يُخصم صحيحاً.

ج) قائمة كاملة: استيراد من Excel
شاشة السلع ← «استيراد من Excel» ← اختر الملف. البرنامج يخمّن الأعمدة (الاسم، الباركود، السعر…) وتراجعها قبل الحفظ.

7 البيع

1. **امسح** السلعة ← تُضاف مع صوت، وتظهر في شريط «آخر سلعة» أسفل الفاتورة. مسح نفس السلعة مرة أخرى يزيد الكمية.
2. **بالاسم:** اكتب أول حروف الاسم (عربي أو فرنسي أو `7lib`) ← الأسهم ثم **Enter**.
3. **كمية قبل المسح:** اكتب `5*` ثم امسح ← 5 حبات. للوزن: `0.5*` .
4. عدّل السطر بأزرار **−** **+** أو **F4** للكمية، و**Del** للحذف، و**Ctrl+Z** للتراجع.
5. **الدفع نقداً:** اضغط أزرار الأوراق (200، 500، 1000، 2000 — الضغط المتكرر يجمع) ليظهر **الباقي**، ثم الزر الأخضر الكبير أو **Enter** والبحث فارغ.
6. **كريدي** **F8**: اختر الزبون أو «+ زبون جديد». **بطاقة** **F10**.

8 الاختصارات

المفتاح	الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
F2	البحث	F7	وضع المرتجع (برمز صاحب المحل)
F3	فحص السعر (مسح دون إضافة)	F8	دفع كريدي
F4	كمية السطر المحدد	F9	البيع بالمبلغ (بـ200 دج زيتون)
F5	خصم (برمز صاحب المحل)	F10	دفع بالبطاقة
F6	تعليق الفاتورة / فاتورة جديدة	Enter	دفع نقداً (والبحث فارغ)
Ctrl+Z	تراجع	Del	حذف السطر المحدد
↑ ↓	التنقل بين الأسطر	Esc	مسح البحث / إغلاق النافذة

9 قائمة التجربة — علّم ما نجح

	التجربة	النتيجة المنتظرة
☐	مسح سلعة غير معروفة ← اسم وسعر ← حفظ	تُضاف للفاتورة فوراً
☐	إضافة سلعة من شاشة السلع بمسح باركودها في الخانة	يظهر الكود كاملاً، ومسحها في الكاشير يضيفها
☐	مسح نفس السلعة 3 مرات	سطر واحد بكمية 3
☐	`5*` ثم مسح	كمية 5
☐	بحث بالاسم بدون همزة أو بالفرنسية	تظهر السلعة
☐	دفع بـ1000 لفاتورة 350	الباقي 650
☐	F6 تعليق، بيع زبون آخر، ثم استرجاع المعلّقة	الفاتورة الأولى ترجع كما كانت
☐	بيع كريدي لزبون جديد	دينه يظهر في «دفتر الكريدي»
☐	مرتجع F7 لسلعة مباعة	يطلب رمز صاحب المحل، والمخزون يرجع
☐	«المبيعات» في الشريط العلوي	كل فواتيرك، وإعادة طباعة التذكرة
☐	أغلق البرنامج فجأة (من مدير المهام) بعد دفع فاتورة، ثم افتحه	الفاتورة محفوظة

إن حدثت مشكلة

صوّر الشاشة، واكتب: ماذا فعلت، ماذا انتظرت، ماذا ظهر. أرسلها مع ملف `%LOCALAPPDATA%\Dukkan\pos.sqlite` إن أمكن. الزر «اقتراح أو مشكلة» في القائمة يرسلها عبر واتساب.

بعد التجربة على جهازك

إن نجحت القائمة كلها، ننتقل لتجربة محل حقيقي يومين أو ثلاثة حسب الدليل `docs/field-test-ar.md`.
