

btn[4:0]
sw[15:0]
uart_rx
clk
rst
u_gpio
gpio
led[15:0]
u_seg7
seg7
an_n[7:0]
dp_n
seg_n[6:0]
u_uart
uart
uart_tx
u_sys
sysctl
tohost[31:0]
perf_ev[5:0]
perf_ev[3:0]_OBUF_inst
OBUF
u_timer
timer
u_iram
soc_iram
u_dram
bootrom
u_bus
soc_bus
g_core.u_core
rv_core_mc
per_rdata2_i
per_rdata3_i
per_rdata0_i
per_rdata_i
RTL_OR
rvfi_insn[31:0]
rvfi_mem[1:0]
rvfi_mem_addr[31:0]
rvfi_mem_wdata[31:0]
rvfi_mem_wstrb[3:0]
rvfi_pc[31:0]
rvfi_rd[4:0]
rvfi_rd_wdata[31:0]
rvfi_trap
rvfi_trap_cause[31:0]
rvfi_trap_epc[31:0]
rvfi_trap_tval[31:0]
rvfi_valid