مفهوم PWM و استفاده های آن:

Pulse Width Modulation: سروو موتور دارای تنها یک سیم کنترلی میباشد که باید از طریق آن زاویه و درواقع مقدار چرخش را مشخص نمود. از طرفی از طریق یک سیم تنها میتوان دو مقدار و ۱ را انتقال داد، به همین دلیل با کنترل کردن Duty Cycle و یا نسبت زمان ۱ به و بودن سیگنال در یک پریود مقادیر مختلفی را به کنترلر منتقل میکند. (تنها استفاده آن در سروو موتور نمیباشد و در موارد مختلف مانند تنظیم مقدار نور، تنظیم رنگ led، سرعت موتور و ... برای ایجاد مقادیر مختلف استفاده می شود)

• کاربردهای Servo Motor:

صروو موتور سرعت و چرخش زیادی ندارد ولی دارای قدرت زیادی میباشد، از این رو از آن برای
 کارهای نیازمند به قدرت بالا مانند آسانسور، سکان، ربات و ... استفاده میگردد.

توضیح در مورد ورودی آنالوگ و تحلیل آن در آردواینو و تابع مورد استفاده این آزمایش:

از این ورودی جهت پیاده سازی و استفاده از PWM بهره برده می شود و در صورتی که پین مورد نظر قابلیت PWM را داشته باشد، می توان با استفاده از analogWrite دیوتی سایکل و درواقع مقادیر مختلف بین .
 ۲۵۵ را به کنترلر منتقل کرد

:analogRead() •

برعکس analogWrite عمل میکند و به صورت پیش فرض برای ۱۰ بیت تعریف شده و وضعیت
 پین را در قالب عددی بین ۰ و ۱۰۲۳ به ما برمیگرداند.

• توابع مورد نیاز از کتابخانه Servo.h:

- () attach شماره پین کنترلی که وظیفه پیاده سازی PWM را بر عهده دارد به عنوان ورودی میگیرد
 و کارهای مربوطه به آن را هندل میکند.
 - o (write): زاویه مورد نظر را به عنوان ورودی گرفته و سروو موتور را بر روی آن زاویه تنظیم میکند.
 - o ()read: زاویه فعلی سروو موتور را خروجی میدهد.
- writeMicroseconds() حمانند دستور write بوده با این تفاوت که ورودی آن بین ۱۰۰۰ تا درودی آن بین ۱۰۰۰ تا میباشد و در نتیجه دقت بالاتری به ما میدهد(اگر چه ممکن است بخاطر ضعف موتور خطای بیشتری نیز داشته باشد).
 - o (readMicroseconds: زاویه فعلی موتور را برحسب میکروثانیه به ما برمیگرداند.