Android O 绑定SurfaceFlinger到大核

目前的平台是big.LITTLE 架构,遇到一个卡顿问题,怀疑和小核上中断过于频繁有关, 所以想把SF绑定到大核看看。

首先ps -e获取SurfaceFlinger的pid

- s9863a1h10:/ # ps -e | grep "surfaceflinger"
- system 347 1 103288 21192 SyS_epoll_wait 70e0ffd704 S surfaceflinger

通过taskset绑定:

- adb shell
- \$ taskset -p f0 707 //f0 是掩码 11110000, 大核4-7都可以运行

但是出错了:

- 1|s9863a1h10:/ # taskset -p 0xf0 347
- pid 347's current affinity mask: f
- taskset: bad mask '0xf0'

从上面的信息可以看到, sf只能在小core上面运行, 但是修改失败, check以下:

- /system-background
- s9863a1h10:/ # cat /dev/cpuset/system-background/cpus
- 0-3

充分验证了,sf是后台进程,被限制在小core上面,我们看下其他group cpu的可使用情况

- s9863a1h10:/ # cat /dev/cpuset/top-app/cpus
- 0-7 //ff
- s9863a1h10:/ # cat /dev/cpuset/foreground/cpus
- 0-5 //3f

所以为了能够修改,需要把sf添加到对应的进程组内

- s9863a1h10:/ # echo 347 > /dev/cpuset/foreground/task
- 130|s9863a1h10:/ # taskset -p 30 347
- pid 347's current affinity mask: 3f
- pid 347's new affinity mask: 30
- s9863a1h10:/ # echo 347 > /dev/cpuset/top-app/tasks
- s9863a1h10:/ # taskset -p f0 347
- pid 347's current affinity mask: ff
- pid 347's **new** affinity mask: f0

至此,成功绑定你想绑定的cpu上。

上面的top-app, foreground, system-background信息的设定在如下位置:在如下文件设定 device/sprd/sharkl3/common/rootdir/root/init.common.rc

- on property:sys.boot_completed=1
- # Setup final cpuset
- write /dev/cpuset/top-app/cpus 0-7
- write /dev/cpuset/foreground/boost/cpus 0-5
- write /dev/cpuset/foreground/cpus 0-5
- write /dev/cpuset/background/cpus 0-1