一 cpuidle framework—概述和软件架构

Linux kernel上, Linux系统中, CPU被两类程序占用:一类是进程(或线程), 也称进 程上下文;另一类是各种中断、异常的处理程序,也称中断上下文。进程的存在,是用来处理 事务的,如读取用户输入并显示在屏幕上。而事务总有处理完的时候,如用户不再输入。也没 有新的内容需要在屏幕上显示。此时这个进程就 可以让出CPU,但会随时准备回来(如用户 突然有按键动作)。同理,如果系统没有中断、异常事件,CPU就不会花时间在中断上下 文。 可以深入理解idle进程的创建原理。整体讲解使用的kernel版本是4.4.83。

在Linux kernel中,这种CPU的无所事事的状态,被称作idle状态,而cpuidle framework . 就是为了管理这种状态。idle处理的两个重点:

1) idle进程

Idle进程的存在,是为了解决"when idle"的问题。

我们知道, Linux系统运行的基础是进程调度, 而所有进程都不再运行时, 称作cpu idle。 但是,怎么判断这种状态呢?kernel采用了一个比较简单的方法:在init进程(系统的第一个进 程)完成初始化任务之后,将其转变为 idle进程,由于该进程的优先级是最低的,所以当idle 进程被调度到时,则说明系统的其它进程不再运行了,也即CPU idle了。最终,由idle进程调 用idle指令(这里为WFI),让CPU进入idle状态。 调度器如何调度idle进程的,可以看 sched class,划分为不同的调度类,目前存在的调度类如下:

```
kernel/sched/sched.h:1254:extern const struct sched class stop sched class;
   kernel/sched/sched.h:1255:extern const struct sched class dl sched class;
 kernel/sched/sched.h:1256:extern const struct sched class rt sched class;
  kernel/sched/sched.h:1257:extern const struct sched class fair sched class;
   kernel/sched/sched.h:1258:extern const struct sched class idle sched class;
具体分析如下:
```

```
/*我们知道, cpu idle thread创建和分类调度类的方式:
rest init---->init idle bootup task()----idle->sched class =
idle sched class
其中在sched init里面也有sched init---->init idle(),为其他cpu创建idle thread, 并
 为每个idle thread元素sched class = idle sched class
系统在什么情况下执行idle thread?*/
#define sched class highest (&stop sched class)
#define for each class(class) \
  for (class = sched class highest; class; class = class->next)
extern const struct sched class stop sched class;
extern const struct sched class dl sched class;
extern const struct sched class rt sched class;
extern const struct sched class fair sched class;
extern const struct sched class idle sched class;
const struct sched class stop sched class = {
    .next
             = &dl sched class,
    . . . . . . . . . . .
const struct sched class dl sched class = {
             = &rt sched class,
    .next
    . . . . . . . . . . .
```

```
const struct sched class rt sched class = {
              = &fair sched class,
     .next
     . . . . . . . . . . .
 const struct sched class fair sched class = {
     .next = &idle sched class,
     . . . . . . . . . . .
 }
  * Simple, special scheduling class for the per-CPU idle tasks:
 const struct sched class idle sched class = {
    /* .next is NULL */
    /* no enqueue/yield task for idle tasks */
     /* dequeue is not valid, we print a debug message there: */
     .dequeue task = dequeue task idle,
     .check preempt curr = check preempt curr idle,
     .pick next task = pick next task idle,
     . . . . . . . . . . .
static struct task struct *
pick next task idle(struct rq *rq, struct task struct *prev)
   put prev task(rq, prev);
     schedstat inc(rq, sched goidle);
    return rq->idle;
}
 /*这idle进程在启动start kernel函数的时候调用init idle函数的时候,把当前进程(0号进程)
 置为每个rg运行队列的的idle上。
rq->curr = rq->idle = idle; 在init idle函数里面为每个丛cpu创建idle thread并赋值给
 每个rg里面的curr元素
这里idle就是调用start kernel函数的进程,是0号进程。*/
```

对于WFI指令,WFI Wakeup events会把CPU从WFI状态唤醒,通常情况下,这些events是一些中断事件,因此CPU唤醒后会执行中断handler,在handler中会wakeup某些进程,在handler返回的时候进行调度,当没有其他进程需要调度执行的时候,调度器会恢复idle进程的执行,当然,idle进程不做什么,继续进入idle状态,等待下一次的wakeup。

2) WFI


WFI用于解决"how idle"的问题。

一般情况下,ARM CPU idle时,可以使用WFI指令,把CPU置为Wait for interrupt状态。该状态下,至少(和具体ARM core的实现有关)会把ARM core的clock关闭,以节省功耗。但是随着ARM架构的复杂度越来越高,对cpuide的要求等级也不尽相同,对省电的要求也越来越苛刻,因而很多CPU会从"退出时的延迟"和"idle状态下的功耗"两个方面考虑,设计多种idle级别。对延迟较敏感的场合,可以使用低延迟、高功耗的idle;对延迟不敏感的场合,可以使用高延迟、低功耗的idle。由于软件需要根据场景,在恰当的时候,选择一个idle状态,而如何选择则是cpuidle framework需要做的。

1. 软件架构:

Linux kernel中, cpuidle framework位于"drivers/cpuidle"文件夹中, 包含cpuidle core、cpuidle governors和cpuidle drivers三个模块, 再结合位于kernel sched (kernel/sched/idle.c

) 中的cpuidle entry, 共同完成cpu的idle管理。软件架构如下图



1) kernel schedule模块

位于kernel\sched\idle.c中,负责实现idle线程的通用入口(cpuidle_startup_entry)逻辑,包括idle模式的选择、idle的进入等等。

2) cpuidle core

cpuidle core负责实现cpuidle framework的整体框架,主要功能包括: 根据cpuidle的应用场景,抽象出cpuidle device、cpuidle driver、cpuidle governor三个实体; 以函数调用的形式,向上层sched模块提供接口;以sysfs的形式,向用户空间提供接口;向层 的cpuidle drivers模块,提供统一的driver注册和管理接口;向下层的governors模块,提供统 一的governor注册和管理接口。cpuidle core的代码主要包括:cpuidle.c、driver.c、

governor.c, sysfs.c.

3) cpuidle drivers

负责idle机制的实现,即:如何进入idle状态,什么条件下会退出,等等。不同的 architecture、不同的CPU core,会有不同的cpuidle driver,平台驱动的开发者,可以在 cpuidle core提供的框架之下,开发自己的cpuidle driver。代码主要包括:cpuidle-xxx.c,吧比如cpuidle-arm64.c(cpuidle-sprd.c)。

4) cpuidle governors

我们知道Linux kernel的framework有两种比较固定的抽象模式:


模式1, **provider/consumer模式**: interrupt、clock、timer、regulator等大多数的 framework是这种模式。它的特点是,这个硬件模块是为其它一个或多个模块服务的,因而 framework需要从对上(consumer)和对下 (provider)两个角度进行软件抽象。

模式2, driver/governor模式:本文所描述的cpuidle framework即是这种模式。它的特点是:硬件(或者该硬件所对应的驱动软件)可以提供多种可选"方案"(这里即idle level),"方案"的实现(即机制),由driver负责,但是到底选择哪一种"方案"(即策略),则由另一个模块负责(即这里所说的 governor)。同时cpufreq也是这种模式。

模式2的解释可能有点抽象,把它放到cpuidle的场景里面,就很容易理解了:前面讲过,很多CPU提供了多种idle级别(即上面所说的"方案"),这些idle 级别的主要区别是"idle时的功耗"和"退出时延迟"。cpuidle driver(机制)负责定义这些idle状态(每一个状态的功耗和延迟分别是多少),并实现进入和退出相关的操作。最终,cpuidle driver会把这些信息告诉governor,由governor根据具体的应用场景,决定要选用哪种idle状态(策略)。kernel中,cpuidle governor都位于governors/目录下。

2. 软件流程

前面提到过,kernel会在系统启动完成后,在init进程(或线程)中,处理cpuidle相关的事情。大致的过程是这样的:首先需要说明的是,在SMP(多核)系统中,CPU启动的过程是:



二、cpuidle framework_cpuidle core架构

1. 前言

cpuidle core是cpuidle framework的核心模块,负责抽象出cpuidle device、cpuidle driver和cpuidle governor三个实体,并提供如下功能:

- 1) 向底层的cpuidle driver模块提供cpudile device和cpuidle driver的注册/注销接口。
- 2) 向cpuidle governors提供governor的注册接口。
- 3) 提供全局的cpuidle机制的开、关、暂停、恢复等功能。
- 4) 向用户空间程序提供governor选择的接口。
- 5) 向kernel sched中的cpuidle entry提供cpuidle的级别选择、进入等接口,以方便调用。根据上面的内容,分析cpuidle framework的实现思路和实现原理。

2.主要数据结构

cpuidle core抽象出了cpuidle device、cpuidle driver和cpuidle governor三个数据结构, 但是cpuidle device是虚拟出来的设备,意义是什么?

2.1 cpuidle_state

在第一章中提到过,cpuidle framework提出的主要背景是,很多复杂的CPU,有多种不同的idle级别。这些idle级别有不同的功耗和延迟,根据场景来决定哪种idle level。 Linux kernel使用struct cpuidle state结构抽象idle级别(后面将会统称为idle state),如下:

```
struct cpuidle state {
    char name[CPUIDLE NAME LEN];
              desc[CPUIDLE DESC LEN];
    unsigned int flags;
    unsigned int exit latency; /* in US */
    int power usage; /* in mW */
    unsigned int target residency; /* in US */
    bool disabled; /* disabled on all CPUs */
    int (*enter) (struct cpuidle device *dev,
           struct cpuidle driver *drv,
           int index);
    int (*enter_dead) (struct cpuidle_device *dev, int index);
    * CPUs execute ->enter freeze with the local tick or entire timekeeping
     * suspended, so it must not re-enable interrupts at any point (even
     * temporarily) or attempt to change states of clock event devices.
     */
    void (*enter freeze) (struct cpuidle device *dev,
                struct cpuidle driver *drv,
                int index);
};
/*name、desc:该idle state的名称和简介;
exit latency: CPU从该idle state下返回运行状态的延迟,单位为us。它决定了CPU在idle状态
和run状态之间切换的效率,如果延迟过大,将会影响系统性能;
power usage: CPU在该idle state下的功耗,单位为mW;
target residency: 期望的停留时间,单位为us。进入和退出idle state是需要消耗额外的能量的
,如果在idle状态停留的时间过短,节省的功耗少于额外的消耗,则得不偿失。governor会根据该字
段,结合当前 的系统情况(如可以idle多久),选择idle level;
disabled:表示该idle state在所有CPU上都不可用;
```

```
    flags:idle state的特性标志, 当前支持如下三个:
        CPUIDLE_FLAG_TIME_VALID, 表明CPU停留于该idle state下的时间是可测量的
, 具体的使用场景, 会在介绍governor时详细说明;
        CPUIDLE_FLAG_COUPLED, 表明该idle state会同时在多个CPU上起作用, 软件 需要特殊处理;
        CPUIDLE_FLAG_TIMER_STOP, 表明在该idle state下, timer会停止;
        enter:进入该state的回调函数;
        enter_dead:CPU长时间不需要工作时(称作offline),可调用该回调函数。
        enter_freeze:按照字面意思,应该是执行最后一个级别的idle level,cpu才会回调此函数,但是目前在我们平台上面没有看到对这个回调函数的实现!*/
```

总结说来,cpuidle state的功能有两个,一个是描述该idle state的特性,二是提供进入该idle state的具体方法。

2.2 cpuidle_device

由于cpuidle device是一个虚拟设备,我们可以把它类比为"cpu idle controller",负责实现 cpuidle相关的逻辑。在多核CPU中,每个CPU core,都会对应一个cpuidle device。 kernel使用struct cpuidle device抽象cpuidle device,如下:

```
struct cpuidle device {
    unsigned int registered:1;
    unsigned int
                    enabled:1;
                    cpu;
    unsigned int
    int last residency;
    struct cpuidle state usage states usage[CPUIDLE STATE MAX];
    struct cpuidle state kobj *kobjs[CPUIDLE STATE MAX];
    struct cpuidle driver kobj *kobj driver;
    struct cpuidle device kobj *kobj dev;
    struct list head device list;
#ifdef CONFIG ARCH NEEDS CPU IDLE COUPLED
    cpumask t coupled cpus;
    struct cpuidle_coupled *coupled;
#endif
};
/*registered:表示设备是否已经注册到kernel中;
enabled:表示设备是否已经使能;
cpu:该cpuidle device所对应的cpu number;
last residency:该设备上一次停留在idle状态的时间,单位为us;
state count:该设备具备的idle state(对应struct cpuidle state结构)的个数;
states_usage:一个struct cpuidle_state_usage类型的数组,记录了该设备的每个idle
state的统计信息,包括是否使能 (enable) 、设备进入该state的次数 (usage) 和设备停留在该
 state的总时间(time, 单位为 us);
 kobjs、kobj driver、kobj dev:用于组织sysfs;
device list:用于将该设备添加到一个全局的链表中(cpuidle detected devices);*/
```

由上面的描述可知,cpuidle device和普通常见的device不同,struct cpuidle_device中保存的信息,都是运行时动态创建的信息,不需要driver提供任何额外信息。所以后面会看到每个cpu都可以有自己的cpuidle device的结构体,可以单独维护自己的idle信息。

2.3 cpuidle driver

cpuidle core使用struct cpuidle_driver抽象cpuidle驱动,如下:

```
    struct cpuidle_driver {
    const char *name;
    struct module *owner;
    int refcnt;
```

```
/* used by the cpuidle framework to setup the broadcast timer */
    unsigned int bctimer:1;
    /* states array must be ordered in decreasing power consumption */
    state count;
            safe state index;
    /* the driver handles the cpus in cpumask */
    struct cpumask
                  *cpumask;
};
/*bctimer:一个标志,用于指示在cpuidle driver注册和注销时,是否需要设置一个broadcast
timer, 有关broadcast timer后面再详细介绍;
states、state count:该driver支持的cpuidle state及其个数。由于struct
 cpuidle device中包含了某个state在该设备上是否enable的信息,这里的state应该是所有
 cpuidle device所支持的state的公倍数。另外,上面的注释很明确,这些states,需要以功耗大小
 的降序排列:
 cpumask: 一个struct cpumask结构的bit map指针,用于说明该driver支持哪些cpu core。*/
```

struct cpuidle_driver结构比较简单,由此可知编写cpuidle driver的主要工作量,是定义所支持的cpuidle state,以及state的enter接口。

2.4 cpuidle_governor

cpuidle core使用struct cpuidle_governor结构抽象cpuidle governor, 如下:

```
struct cpuidle governor {
                  name[CPUIDLE NAME LEN];
    struct list head governor list;
    unsigned int
                     rating;
    int (*enable) rating;
int (*enable) (struct cpuidle_driver *drv,
                struct cpuidle device *dev);
    void (*disable) (struct cpuidle driver *drv,
                 struct cpuidle device *dev);
    int (*select)
                   (struct cpuidle driver *drv,
                 struct cpuidle device *dev);
    void (*reflect)
                     (struct cpuidle_device *dev, int index);
    struct module
                     *owner;
};
/*name:该governor的名称;
governor list:用于将该governor添加到一个全局的governors列表中(cpuidle governors
 ),由此可见系统允许存在多个governor;
rating:governor的级别,正常情况下,kernel会选择系统中rating值最大的governor作为当前
 governor, 这个在governor切换的时候有体现;
enable/disable:governor的enable/disable回调函数,一般会在enable中进行一些初始化操
 作,在disable中进行反操作;
select:根据当前系统的运行状况,以及各个idle state的特性,选择一个state(即决策);
reflect:通过该回调函数,可以告知governor,系统上一次所处的idle state是哪个,并update
 对于的idle info, 并尽可能的快速处理, 这个函数会增加退出时延。*/
```

3. 功能说明

3.1 cpuidle device管理

cpuidle_device管理主要负责cpuidle device注册/注销、使能/禁止,位于drivers/cpuidle/cpuidle.c中,由下面的四个接口实现:

```
    extern int cpuidle_register_device(struct cpuidle_device *dev);
    //初始化struct cpuidle_device变量
    extern void cpuidle_unregister_device(struct cpuidle_device *dev);
```

```
extern int cpuidle_enable_device(struct cpuidle_device *dev);extern void cpuidle_disable_device(struct cpuidle_device *dev);
```

1) cpuidle_register_device

该接口的内部动作如下:调用__cpuidle_device_init接口,初始化struct cpuidle_device 变量,主要是将dev->states_usage、dev->last_residency等状态信息清零;调用 __cpuidle_register_device接口,将struct cpuidle_device指针保存在一个全局的per cpu的指针中(cpuidle_devices),同时将它添加到一个全局列表中(cpuidle_detected_devices);调用cpuidle_add_sysfs接口,添加该设备有关的sysfs文件;调用cpuidle_enable_device接口,使能该设备,(可知,新注册的设备默认是使能的);调用cpuidle_install_idle_handler接口,install idle handler。所谓的idle handler,其实就是一个内部的全局变量(initialized)。2)cpuidle_enable_device

我们通过cpuidle_enable_device接口,来理解一下何为idle device的enable?调用cpuidle_get_cpu_driver接口,获取该设备对应的driver,如果设备没有绑定driver,或者当前没有governor(cpuidle_curr_governor为NULL),则不能enable,返回错误;依据driver提供的idle state的个数(drv->state_count),初始化设备的state_count变量(dev->state_count);调用cpuidle_add_device_sysfs接口注册cpuidle device的sysfs文件,注意和前面的cpuidle_add_sysfs不同;如果current governor提供了enable接口,调用之;置位设备的enabled标志(dev->enabled = 1),同时将全局变量enabled_devices加 1,cpuidle_install_idle_handler/cpuidle_uninstall_idle_handler就是利用enabled_devices全局变量设置或者清零initialized标志的。initialized用来作为cpuidle是否可用的一个条件,具体使用会在cpuidle_idle_call函数里面作为判断是否可以继续idle流程。由前面的描述可知,在多核系统中,每个CPU会对应一个cpuidle device,因此cpuidle_register_device每被执行一次,就会注册一个不同的设备。如果cpuidle需要将它们分别记录下来,就要借助per-CPU变量,以cpuidle_devices指针为例,其声明和定义分别如下:

```
    DEFINE_PER_CPU(struct cpuidle_device *, cpuidle_devices);//这是一个指针, 方便后面使用。
    DEFINE_PER_CPU(struct cpuidle_device, cpuidle_dev);/*这个才是真正的变量,即cpuidle_dev是一个cpuidle_device结构体
    在cpuidle_register函数中,实现了变量的赋值:*/
for_each_cpu(cpu, drv->cpumask) {
        device = &per_cpu(cpuidle_dev, cpu);
        device->cpu = cpu;
```

3.2 cpuidle driver管理

cpuidle driver管理位于drivers/cpuidle/driver.c中,主要负责cpuidle driver的注册、获取等逻辑的实现。

cpuidle_register_driver用于注册一个cpuidle driver,它主要完成如下内容:注册之前,调用者需要提供详细的states信息(drv->states\drv->state_count)。进行一些合法性检查,包括idle state的个数是否大于零、cpuidle功能是否使能等等;调用__cpuidle_driver_init初始化driver的内部数据,包括drv->refcnt、drv->cpumask、drv->bctimer等。调用__cpuidle_set_driver,将该driver"注册"到系统。如果drv->bctimer为1,则调用on_each_cpu_mask,在每个CPU上,执行一次cpuidle_setup_broadcast_timer,设置broadcast timer;最后,调用poll_idle_init,为那些具有POLL idle state的平台,注册默认的poll idle state。

1) cpuidle driver注册的意义

从本质上讲,cpuidle driver是一个"driver",它驱动的对象是cpuidle device,也即CPU。 在多核系统(SMP)中,会有多个CPU,也就有多个cpuidle device。如果这些device的idle功能相同,那么一个cpuidle driver就可以驱动这些device。否则,则需要多个driver才能驱动。 基于上面的事实, cpuidle core提供一个名称为

"CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS"的配置项,用于设置是否需要多个cpuidle driver。如果没有使能这个配置项,说明所有CPU的idle功能相同,一个cpuidle driver即可。此时cpuidle driver的注册,就是将driver保存在一个名称为cpuidle_curr_driver的全局指针中,且只能注册一次。同理,cpuidle driver的获取,就是返回这个指针的值。可以看到这个配置宏的使用如下:

```
    #ifdef CONFIG CPU IDLE MULTIPLE DRIVERS

 //per cpu has a struct cpuidle driver
 static DEFINE PER CPU(struct cpuidle driver *, cpuidle drivers);
  /**
      cpuidle_get_cpu_driver - return the cpuidle driver tied to a CPU.
   * @cpu: the CPU handled by the driver
  * Returns a pointer to struct cpuidle driver or NULL if no driver has been
   * registered for @cpu.
 static struct cpuidle driver * cpuidle get cpu driver(int cpu)
      return per cpu(cpuidle drivers, cpu);
  }
  static inline int cpuidle set driver(struct cpuidle driver *drv)
      int cpu;
      for each cpu(cpu, drv->cpumask) {
          if (__cpuidle_get_cpu_driver(cpu)) {
              cpuidle unset driver(drv);
              return -EBUSY;
          per cpu(cpuidle drivers, cpu) = drv;
      return 0:
  }
  static inline struct cpuidle_driver *__cpuidle_get_cpu_driver(int cpu)
      return cpuidle curr driver;
  }
  static inline int cpuidle set driver(struct cpuidle driver *drv)
      if (cpuidle curr driver)
          return -EBUSY;
      cpuidle curr driver = drv;
      return 0; }
```

2) broadcast timer功能

前面2.1小节提供过cpuidle state中的"CPUIDLE_FLAG_TIMER_STOP" flag。当cpuidle driver的idle state中有state设置了这个flag时,说明对应的CPU在进入idle state时,会停掉该CPU的local timer,此时Linux kernel的clock event framework便不能再依赖本CPU的local timer。针对这种情况,设计者会提供一个broadcast timer,该timer独立于所有CPU运行,并可以把tick广播到每个CPU上,因而不受idle state的影响。因此,如果cpuidle state具有STOP

TIMER的特性的话,需要在driver注册时,调用clock events提供的notify接口(clockevents_notify),告知clock events模块,打开broadcast timer。如下:

```
static int    cpuidle register driver(struct cpuidle driver *drv)
    if (drv->bctimer)
       on_each_cpu_mask(drv->cpumask, cpuidle_setup_broadcast_timer,
                (void *)1, 1);
    return 0:
static void cpuidle driver init(struct cpuidle driver *drv)
..... · ·
   /*
     * Look for the timer stop flag in the different states, so that we know
     ^{\star} if the broadcast timer has to be set up. The loop is in the reverse
    * order, because usually one of the deeper states have this flag set.
    */
    for (i = drv->state count - 1; i >= 0 ; i--) {
        if (drv->states[i].flags & CPUIDLE_FLAG_TIMER_STOP) {
            drv->bctimer = 1;
            break:
    }
```

__cpuidle_driver_init接口负责检查所有的idle state,如果有state设置了CPUIDLE_FLAG_TIMER_STOP flag,则置位drv->bctimer变量,表示需要开启broadcast timer;然后在__cpuidle_register_driver中,根据drv->bctimer的状态,调用cpuidle_setup_broadcast_timer接口,打开具体CPU上的broadcat timer。

3.3 cpuidle governor管理

governor管理位于drivers/cpuidle/governor.c中,包括governor的注册、获取和切换功能,分别由下面三个接口实现:

```
int cpuidle switch governor(struct cpuidle governor *gov)
   struct cpuidle device *dev;
   if (gov == cpuidle curr governor)
       return 0;
   cpuidle_uninstall_idle_handler();
   if (cpuidle curr governor) {
       list for each entry(dev, &cpuidle detected devices, device list)
           cpuidle disable device(dev);
       module_put(cpuidle_curr_governor->owner);
   cpuidle_curr_governor = gov;
    if (gov) {
       if (!try module get(cpuidle curr governor->owner))
           return -EINVAL;
       list for each entry(dev, &cpuidle detected devices, device list)
           cpuidle enable device(dev);
       cpuidle_install_idle_handler();
        printk(KERN_INFO "cpuidle: using governor %s\n", gov->name);
```

cpuidle_register_governor接口的逻辑比较简单,将governor保存到一个全局链表(cpuidle_governors)中,并判断新注册governor的rating是否大于当前governor(保存在cpuidle_curr_governor指针中),如果大于,则将新注册governor切换为当前governor;Cpuidle_switch_governor用于切换当前的governor,需要注意的是,切换之前,要disable所有的device(cpuidle_disable_device),并在切换之后打开。

3.4 cpuidle整体的管理功能

整体的管理功能位于drivers/cpuidle/cpuidle.c中,负责如下事项:

1) cpuidle framework的初始化,由cpuidle init实现

```
static inline void latency_notifier_init(struct notifier_block *n)
{
    pm_qos_add_notifier(PM_QOS_CPU_DMA_LATENCY, n);
}
/**
    * cpuidle_init - core initializer
    */
    static int __init cpuidle_init(void)
{
        int ret;
        if (cpuidle_disabled())
            return -ENODEV;

        ret = cpuidle_add_interface(cpu_subsys.dev_root);
        if (ret)
            return ret;
        latency_notifier_init(&cpuidle_latency_notifier);
        return 0;
}
```

主要完成:调用cpuidle_add_interface接口,添加CPU global sysfs attributes;调用latency_notifier_init接口,添加一个pm qos notifier,以便当系统有新CPU/DMA的latency需求时,通知到cpuidle framework并将所有进入idle的cpu wakeup。

2) idle state的select和enter

由下面两个接口实现:

```
extern int cpuidle_enter(struct cpuidle_driver *drv, struct cpuidle_device
*dev, int index);
```

cpuidle_select的实现非常简单,让当前使用的governor回调select函数。cpuidle_enter接口根据state index,进入指定的state,调用state的enter函数,并记录相关的统计信息即可。

3) cpuidle driver注册的简单接口

由cpuidle_register接口实现,主要目的是在简单的平台上(所有cpuidle device的功能一样),省去cpuidle device的注册过程(由cpuidle core帮忙实现)。driver只需要定义各个idle state,并通过cpuidle_register注册cpuidle driver即可。arm64平台就是使用这个方式。剩下的内容就是供用户空间操作和查看的sys接口了,具体source code:driver/cpuidle/sysfs.c

三 CPUIDLE framework ARM64通用idle驱动

1. 前言

下文sharkL3 /pike2项目的cpuidle driver为例,说明怎样在cpuidle framework的框架下,编写cpuidle driver。

2. arm64_idle_init

ARM64 generic CPU idle driver的代码没有找到,但pike2的cpuidle driver应该是基于此实现的,内容和形式差不多,code位于"drivers/cpuidle/cpuidle-sprd.c"中,它的入口函数是arm64_idle_sprd_init:

```
static const struct of_device_id arm_idle_state_match[] __initconst = {
    { .compatible = "arm, idle-state",
      .data = arm enter idle state },
    { },
} ;
static int __init arm_idle sprd init(void)
    int ret;
    struct cpuidle driver *drv = &arm idle driver;
     * Initialize idle states data, starting at index 1.
     * This driver is DT only, if no DT idle states are detected (ret == 0)
     * let the driver initialization fail accordingly since there is no
     * reason to initialize the idle driver if only wfi is supported.
/*会解析dts, 获取当前cpu支持多少个cpuidle state*/
    ret = dt init idle driver(drv, arm idle state match, 1);
            ......
#ifdef CONFIG ARM64
    int cpu;
    /*
     * Call arch CPU operations in order to initialize
     * idle states suspend back-end specific data
     * /
    for_each_possible_cpu(cpu) {
        ret = cpu_init_idle(cpu);
```

由该函数的执行过程,可以看出cpuidle driver的实现过程,包括:

1) 静态定义一个struct cpuidle_driver变量(这里为arm_idle_driver)并填充必要的字段:

```
static struct cpuidle_driver arm_idle_driver = {
    .name = "arm idle sprd",
    .owner = THIS MODULE,
    /*
     * State at index 0 is standby wfi and considered standard
     * on all ARM platforms. If in some platforms simple wfi
     * can't be used as "state 0", DT bindings must be implemented
     * to work around this issue and allow installing a special
     * handler for idle state index 0.
    .states[0] = {
                           = arm enter idle state,
       .enter
        .exit_latency
                            = 1,
        .target_residency
                            = 1,
       .name
                           = "WFI",
                             = "ARM WFI",
        .desc
    }
/*该driver的名称为"arm idle sprd", 会体现在sysfs中体现;
对于state0, driver将其初始化为:exit latency和target residency均为1(最小值),
 power usage为整数中的最大值。由此可以看出,这些信息不是实际信息(因为driver不可能知道所
 有ARM平台的WFI相关的信息), 而是相对信息, 其中的含义是:所有其它的state, exit latency和
 target residency都会比state0大, power usage都会比state0小, 讨巧的设计。*/
```

- 2) 初始化其它的idle states (从state1开始),从解析函数看,必须从dts获取,否则失败。
- 3) 对每一个cpu,调用cpu_init_idle接口,初始化用于支持cpuidle的、和cpu suspend有关的功能。
- 4) 调用cpuidle register, 将cpuidle driver注册到cpuidle core中。

3. dt_init_idle_driver

dt_init_idle_driver函数用于从DTS(sc7731e.dtsi)中解析出cpuidle states的信息,并初始化 arm64_idle_driver中的states数组。在分析这个函数之前,先看一下cpuidle相关的DTS源文件是怎么写的?

```
exit-latency-us = <700>;
min-residency-us = <1200>;
local-timer-stop;
};

/*cpuidle有关的DTS信息,从属于cpus node的,先看最后面的idle-states node,它负责定义该ARM平台支持的所有的idle states,每个子node就是一个state:各个state定义都以"arm,idle-state"标识;entry-latency-us、exit-latency-us、min-residency-us分别定义了改idle state的几个重要参数,local-timer-stop对应CPUIDLE_FLAG_TIMER_STOP flag。这些信息会被dt_init_idle_driver解析出来,并保存在arm64_idle_driver的state数组中。在每个cpu的node中,通过cpu-idle-states字段,指明该CPU支持的idle states,可以有多个。同时,在解析过程中,会为每个state指定enter回调函数,但是对于arm64平台来说,统一使用arm_enter_idle_state接口。*/
```

4. cpu_init_idle

cpuidle功能的支持,需要依赖CPU的、和电源管理有关的底层代码实现。对ARM64来说,kernel将这些底层代码抽象为一个系列的操作函 数集(struct cpu_operations,具体可参考arch/arm64/kernel/cpu_ops.c)。以ARM64为例,ARM document规定了一种PSCI(Power State Coordination Interface)接口,它由firmware实现,用于电源管理有关的操作,如IDLE相关的、SMP相关的、Hotplug相关的、等等。对cpuidle来说,需要在cpuidle driver注册之前,调用cpu_init_idle,该函数会根据当前使用的操作函数集,调用其中的cpu_init_idle 回调函数,进行 idle相关的初始化操作。对应的函数为cpu psci cpu init idle。

5. arm_enter_idle_state

idle state的enter函数用于使CPU进入指定的idle state,如下以pike2为例:pike2只有 L SLEEP和H SLEEP两种状态。

```
#ifdef CONFIG ARM64 //不是arm64也差不多的enter函数
static int arm enter idle state(struct cpuidle device *dev, struct
cpuidle driver *drv, int idx)
{
    int ret = 0;
    struct timeval start time, end time;
    long usec elapsed;
    struct device node *np = of find node by name(NULL , "idle-states");
    if (cpuidle debug)
         do gettimeofday(&start_time);
    switch (idx) {
    case STANDBY:
        cpu_do_idle();
        break;
    case L SLEEP:
        light sleep en(np);
        cpu do idle();
        light sleep dis(np);
        break;
    case CORE PD:
        light_sleep_en(np);
        cpu pm enter();
        ret = cpu suspend(idx);
        cpu pm exit();
        light sleep dis(np);
        break;
```

```
case CLUSTER PD:
        light_sleep_en(np);
        cpu pm enter();
        cpu_cluster_pm_enter();
        ret = cpu suspend(idx);
        cpu_cluster_pm_exit();
        cpu_pm_exit();
        light_sleep_dis(np);
        break;
    case TOP PD:
       light_sleep_en(np);
        cpu pm enter();
       cpu cluster pm enter();
       ret = cpu suspend(idx);
        cpu_cluster_pm_exit();
        cpu pm exit();
        light_sleep_dis(np);
        break;
    default:
        cpu do_idle();
        WARN(1, "[CPUIDLE]: NO THIS IDLE LEVEL!!!");
    if (cpuidle debug) {
       do gettimeofday(&end time);
        usec elapsed = (end time.tv sec - start time.tv sec) * 1000000 +
            (end time.tv usec - start time.tv usec);
        pr info("[CPUIDLE] Enter idle state: %d ,usec elapsed = %ld \n",
           idx, usec elapsed);
    return ret ? -1 : idx;
#endif
//根据不同的state idx执行特定的save power和退出save power mode!
```

下面是我们cpu根据不同产品选择不同的idle state level:

对于如何选择进入哪个idle state,则需要governor支援。

四 cpuidle framework_menu/sprd governor

1. 前言

本文以menu governor为例,进一步理解cpuidle framework中governor的概念,并学习governor的实现方法。在当前的kernel中,有2个governor,分别为ladder和menu(蜗蜗试图理解和查找,为什么会叫这两个名字,暂时还没有答案)。 ladder在periodic timer tick system中使用,menu在tickless system中使用。现在主流的系统,出于电源管理的考量,大多都是tickless system。另外,menu governor会利用pm qos framework,在选择策略中加入延迟容忍度(Latency tolerance)的考量。

2. 背后的思考

下面的内容,来源于drivers/cpuidle/governors/menu.c中的注释。governor的主要职责,是根据系统的运行情况,选择一个合适的idle state。具体的算法,需要基于下面两点考虑:1)切换的代价

进入C state的目的,是节省功耗,但CPU在C state和normal state (P-state) 之间切换,是要付出功耗上面的代价的。这最终会体现在idle state的target residency字段上。

idle driver在注册idle state时,要非常明确state切换的代价,基于该代价,CPU必须在idle state中停留超过一定的时间(target residency)才是划算的。

因此governor在选择C state时,需要预测出CPU将要在C state中的停留时间,并和备选 idle state的target_residency字段比较,选取满足"停留时间 > target_residency"的state。

2) 系统的延迟容忍度

备选的的C state中,功耗和退出延迟是一对不可调和的矛盾,电源管理的目标,是在保证延迟在系统可接受的范围内的情况下,尽可能的节省功耗。idle driver在注册idle state时,会提供两个信息:CPU在某个state下的功耗(power_usage)和退出该state的延迟(exit_latency)。那么如果知道系统当前所能容忍的延迟(简称latency_req),就可以在所有exit_latency小于latency_req的state中,选取功耗最小的那个。因此,governor算法就转换为获取系统当前的latency_req,而这正是pm qos的特性。基于上面的考量,menu governor的主要任务就转化为两个:

- 1. 根据系统的运行情况,预测CPU将在C state中停留的时间(简称predicted us);
- 2. 借助pm gos framework,获取系统当前的延迟容忍度(简称latency reg)。

任务1. menu governor从如下几个方面去达成:

上面讲过,menu governor用于tickless system,即menu将"距离下一个tick来临的时间(由next timer event测量,简称next_timer_us)"作为基础的predicted_us。当然这个基础的predicted_us是不准确的,因为在这段时间内,随时都可能产生除next timer event之外的其它wakeup event。为了使预测更准确,有必要加入一个校正因子(correction factor),该校正因子基于过去的实际predicted_us和next_timer_us之间的比率,例如,如果wakeup event都是在预测的next timer event时间的一半时产生,则factor为0.5。另外,为了更精确,menu使用动态平均的factor。

此外,对不同范围 的next_timer_us,correction factor的影响程度是不一样的。例如期望 50ms和500ms的next timer event时,都是在10ms时产生了wakeup event,显然对500ms的影响比较大。如果计算平均值时将它们混在一起,就会对预测的准确性产生影响,所以计算 correction factor的数据时,需要区分不同级别的next_timer_us。同时,系统是否存在io wait,对factor的敏感度也不同。基于这些考虑,menu使用了一组factor(12个),分别用于不同 next_timer_us、不同io wait的场景下的的校正。

最后,在有些场合下,next_timer_us的预测是完全不正确的,如存在固定周期的中断时(音频等)。这时menu采用另一种不同的预测方式:统计过去8次停留时间的标准差(stand deviation),如果小于一定的门限值,则使用这8个停留时间的平均值,作为预测值。任务2.延迟容忍度(latency req)的估算,menu综合考虑了两种因素,如下:

1) 由pm qos获得的,系统期望的,CPU和DMA的延迟需求。这是一个硬性指标。

2) 基于这样一个经验法则:越忙的系统,对系统延迟的要求越高,结合任务1中预测到的停留时间(predicted_us),以及当前系统的CPU平均负荷和 iowaiters的个数(get_iowait_load 函数获得),算出另一个延迟容忍度,计算公式(这是一个经验公式)为:

predicted_us / (1 + 2 * loadavg +10 * iowaiters), 后来在android kernel上修改为了 predicted_us / (1 + 10 * iowaiters)

这个公式反映的是退出延迟和预期停留时间之间的比例,loadavg和iowaiters越大,对退出延迟的要求就越高。最后,latency_req的值取上面两个估值的最小值。

3. Menu_select如何选择合适的idle state?

首先按照上面一节可知,需要满足两个因素,就可以作为下一个目标idle state

- 1. 预测的cpuidle时间大于设定的目标idle state的idle驻留时间,即预测idle时间 <=target residency,(predicted us >= target residency)
- 2. 时延的要求,即系统要求的时延不能大于目标idle state的退出时延,即系统要求的 latency<=exit_latency,(latency_req >= exit_latency)

只要满足上面两个条件的idle level就可以被选择。


下面就需要来看看这两个条件是如何计算的:


3.1 predicted us的计算

根据struct tick_sched 结构体里面的参数sleep_length的数值得到此cpu 下一个idle的持续时间,由于存在各种系统变化,需要纠正因子来调整此数值,这就使用到了纠正因子如何获取了。

- 3.2 latency reg的计算
 - 1. 首先获取pm Qos的CPU DMA的latency作为第一个latency_req数值
 - 2. 之后根据cpu loading和iowaiter数量,使用predicted_us来计算得出第二个latency_req . 计算方式如下:

data->predicted us / performance multiplier(nr iowaiters, cpu load);





4. sprd_select如何选择合适的idle state?


有如下的几个疑问:

- (data->next_timer_us > 100 + 2 * s->target_residency) 这应该是经验数值,为何这样 选择呢?
- 第二个疑问:

```
if (data->base_idx > CPUIDLE_DRIVER_STATE_START)
data->last_state_idx = data->base_idx - 1;
else
data->last_state_idx = data->base_idx;
/*为何这样做呢?如果base_idx为2, last_state_idx会是一样的, 为啥要减一呢?目的是啥呢?
*/
```

 启动hrtimer定时器修改的目的是什么?是当前预估的idle(next_timer_us)时间比较长, 我们设定这个hrtimer的目的是,延迟一段时间使cpu进入更深层次的idle state。反之就能够推出2这样做的原因了。

它的流程图如下:



五 cpuidle framework_LKML code update review

下载的code base是LKML 4.18.0-rc6。下面通过这些差异来讲解最新主线上面对于 cpuidle governor的修改及其出发点。本章按照不同点来分别对比讲解。

做出了哪些修改:

1. next_timer_us如何得到的?




2. tick_wakeup这个标记flag如何使用的?为true表示tick handler已经在运行,在计算measured us时会被使用到。

tick_wakeup使用在measured_us的update上,即当tick_wakeup==true && next_timer_us大于一个tick时间,则说明系统处于深度idle状态,为了避免 predicted_us出现预测错误,预测数值很小,处于浅idle状态,需要合理的设定 measured_us时间,帮助预测器下次选择更好的idle state:#define MAX_INTERESTING 50000 measured_us = 9 * MAX_INTERESTING / 10; Tick_wakeup数值的修改在每次退出idle时候,函数menu_reflect中修正:tick_wakeup = tick_nohz_idle_got_tick();


3. measured_us计算方式的改变

```
old measured us
                                                                    new measured us
                                                 if (data->tick_wakeup && data->next_timer_us >
measured us =
                                                 TICK_USEC) {
cpuidle_get_last_residency(dev);
                                                      measured_us = 9 * MAX_INTERESTING / 10;
if (measured_us > target->exit_latency)
                                                      measured_us = cpuidle_get_last_residency(dev);
  measured_us -= target->exit_latency;
                                                      if (measured_us > 2 * target->exit_latency)
                                                           measured_us -= target->exit_latency;
f (measured_us > data->next_timer_us)
  measured_us = data->next_timer_us;
                                                           measured us /= 2//颗粒度变小了
                                                 if (measured_us > data->next_timer_us)
                                                      measured_us = data->rext_timer_us;
```

4. 如何较为准确的预算出下次idle时间和latency要求



5. 如何选择本次进入哪个idle state



至此,最新主线上面修改的主要cpuidle内容update如上。这里面还有如下若干个问题需要仔细check:

- 1. 在新的menu governor计算next_timer_us的函数(分能够stop tick还是不能): tick_nohz_get_sleep_length(&delta_next), 存在两个疑问:
 - 1). delta_next 是clock_event_device 结构体里面的next_event的值
 - 2). tick_nohz_next_event这个函数不太明白, tick event, clock event区别是什么?
 - 3). 得到tick next event时间,与hrtimer最近到来时间取最小数值,作为next_timer_us的数值。
- 2. 目前在PM分支上添加了"sched: idle: IRQ based next prediction for idle period"相 **关的**patch:
 - https://lists.linaro.org/pipermail/eas-dev/2015-December/000338.html可以查看最新的。
- 3. 还存在一个新的cpuidle governor: irq governor, 猜测是与2配套使用的。对于上面的2和3目前正在学习。但是优先级不高,后面的主要精力会放在EAS和schedule上面,这是块难啃的骨头,加油!!!