



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Таблица соединений и подключений

КОС25001-157-АСУ.С6

Главный инженер проекта

01.11.2025

Ф.Н. Баянов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Содержание

Таблица 1 – Таблица соединений и подключений2

Таблица регистрации изменений.....87

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

						КОС25001-157-АСУ.С6			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Таблица соединений и подключений	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Корчагин			11.2025		Р	1	87
Пров.		Иванов			11.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Н.Контр.		Зырянова			11.2025				
ГИП		Баянов			11.2025				

Таблица 1 – Таблица соединений и подключений

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1	CIM двиг. эл.ошибка HV	ES2810_F	C-HVF2-01 CVV 4C- 1.25SQ	MC2A-QS	1	TB4	1	D_ШУ159-1- Ш16.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ES2810_F-1	1B	1	1	RI-1 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S01-CN1/Шкаф №16-RI-1-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-01 ADV169-P	
2	CIM двиг. включен	ES2810_R		MC2A-RS	2		2		ES2810_F-2	1A								
3	G/P двиг. эл.ошибка	ES2830_F		C-GP2-01 CVV 4C- 1.25SQ	MC2A-FE		3		3	ES2810_R-1	2B	2						2
4	G/P двиг. включен	ES2830_R			MC2A-HE		4		4	ES2810_R-2	2A							
5	Реж. блок эл.ошибка	ES2840_F	C-UCM01-01 CVV 4C- 1.25SQ		G/P-60EX		5		5	ES2830_F-1	3B	3						3
6	Реж. блок включен	ES2840_R			G/P-60FX		6		6	ES2830_F-2	3A							
7	Двиг. разряда включен	ES2880_R		C-MCP2000- 02 CVV 2C- 1.25SQ	G/P-60NX		7		7	ES2830_R-1	4B	4						4
8	CIM двиг. масла включен	ES2811_R			G/P-60PX		8		8	ES2830_R-2	4A							
9	CIM G/R двиг.масла вкл.	ES2710_R	C-MCP2000- 04 CVV 2C- 1.25SQ		UCM01/TB2- 1015		9		9	ES2840_F-1	5B	5						5
10	G/P G/R двиг.масла вкл.	ES2760_R			UCM01/TB2- 1016		10		10	ES2840_F-2	5A							
11	1 насос горяч масла вкл.	ES2550A_R		C-MCP2000- 06 CVV 2C- 1.25SQ	UCM01/TB2- 1013		11		11	ES2840_R-1	6B	6						6
12	2 насос горяч масла вкл.	ES2550C_R			UCM01/TB2- 1014		12		12	ES2840_R-2	6A							
13	PCW насос 1 включен	ES2620A_R	C-MCP2000- 16 CVV 2C- 1.25SQ		F7C-9		13		13	ES2880_R-1	7B	7						7
14	PCW насос 2 включен	ES2620C_R			F7C-10		14		14	ES2880_R-2	7A							
15	Центр. сушилка включена	ES2630_R		C-MCP2000- 04 CVV 2C- 1.25SQ	R4D-9		15		15	ES2811_R-1	8B	8						8
16	Вибр. классификатор вкл.	ES2640_R			R4D-10		16		16	ES2811_R-2	8A							
			C-MCP2000- 06 CVV 2C- 1.25SQ		R4E-9		17		17	ES2710_R-1	9B	9						9
					R4E-10		18		18	ES2710_R-2	9A							
				C-MCP2000- 16 CVV 2C- 1.25SQ	R4F-9		19		19	ES2760_R-1	10B	10						10
					R4F-10		20		20	ES2760_R-2	10A							
			C-HOT02 CVV 30C- 1.25SQ		HOT/X2-42		21		21	ES2550A_R- 1	11B	11						11
					HOT/X2-43		22		22	ES2550A_R- 2	11A							
				C-MCP2000- 26 CVV 4C- 1.25SQ	HOT/X2-44		23		23	ES2550C_R- 1	12B	12						12
					HOT/X2-45		24		24	ES2550C_R- 2	12A							
			C-MCP2000- 28 CVV 4C- 1.25SQ		R6F-9		25		25	ES2620A_R- 1	13B	13						13
					R6F-10		26		26	ES2620A_R- 2	13A							
				C-MCP2000- 20 CVV 4C- 1.25SQ	R7G-9		27		27	ES2620C_R- 1	14B	14						14
					R7G-10		28		28	ES2620C_R- 2	14A							
			C-MCP2000- 22 CVV 4C- 1.25SQ		F7E-9		29		29	ES2630_R-1	15B	15						15
					F7E-10		30		30	ES2630_R-2	15A							
				C-MCP2000- 22 CVV 4C- 1.25SQ	R7E-9		31		31	ES2640_R-1	16B	16						16
					R7E-10		32		32	ES2640_R-2	16A							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
17	Вытяжной вентилятор вкл	ES2650_R	C-MCP2000-24 CVV 4C-1.25SQ	R7F-9	33	TB4	33	D_ШУ159-1-Ш16.2 КУМП-ОЭнр(А)-LS 19x2x1,5	ES2650_R-1	17B	17	17	RI-1 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04-S01-CN1/Шкаф №16-RI-1-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-01 ADV169-P	
			R7F-10	34	34		ES2650_R-2		17A									
18	S/C гидр. насос включен	SCHYD_R	C-MCP2000-18 CVV 4C-1.25SQ	R7D-9	35		35		SCHYD_R-1	18B	18	18						
			R7D-10	36	36		SCHYD_R-2		18A									
19	CIM двиг. нагрев масла	ES2819	C-MCP2000-34 CVV 2C-1.25SQ	R9E-9	37		37		ES2819-1	19B	19	19						
			R9E-10	38	38		ES2819-2		19A									
20	CIM G/R нагрев масла вкл	ES2719	C-MCP2000-36 CVV 2C-1.25SQ	R9F-9	39		39		ES2719-1	20B	20	20						
			R9F-10	40	40		ES2719-2		20A									
21	G/P G/R нагрев масла вкл	ES27619	C-MCP2000-38 CVV 2C-1.25SQ	R9G-9	41		41		ES27619-1	21B	21	21						
			R9G-10	42	42		ES27619-2		21A									
22	CIM двиг.утечка охл.воды	LSH2811	C-PMM01-02 CVV 2C-1.25SQ	P3	1	TB6	1		LSH2811-1	22B	22	22						
			8301	2	2		LSH2811-2		22A									
23	CIM двиг.поток воды LO	FSL2812	C-PMM01-01 CVV 2C-1.25SQ	P3	3		3		FSL2812-1	23B	23	23						
			8302	4	4		FSL2812-2		23A									
24	CIM двиг. давл. масла LO	PSL2813	C-PSL2813 CVV 2C-1.25SQ	P3	5		5		PSL2813-1	24B	24	24						
			8303	6	6		PSL2813-2		24A									
25	CIM двиг. давл. масла LO	FISL2811A	C-FISL2811A CVV 3C-1.25SQ	P2	7		7				25	25						
			N2	8	8		FISL2811A-2		25B									
			4601	9	9		FISL2811A-3		25A									
26	CIM двиг. давл. масла LO	FISL2811B	C-FISL2811B CVV 3C-1.25SQ	P2	10		10				26	26						
			N2	11	11		FISL2811B-2		26B									
			4602	12	12		FISL2811B-3		26A									
27	Блок сброса - подключен	ZS2882	C-JB1-1 CVV 4C-1.25SQ	P3	13		13		ZS2882-1	27A	27	27						
				8306	14		14		ZS2882-2	27B								
28	Блок сброса - отключен	ZS2883	C-JB1-2 CVV 6C-1.25SQ	P3	13		13		ZS2883-1	28A	28	28						
				8307	15		15		ZS2883-2	28B								
29	CIM G/R высокая скорость	ZSH2711	C-JB1-2 CVV 6C-1.25SQ	P3	16		16		ZSH2711-1	29A	29	29						
				8304	17		17		ZSH2711-2	29B								
30	CIM G/R низкая скорость	ZSL2711	C-PSL2713 CVV 2C-1.25SQ	P3	16		16		ZSL2711-1	30A	30	30						
				8305	18		18		ZSL2711-2	30B								
31	CIM G/R давл. масла LO	PSL2713	C-PSL2713 CVV 2C-1.25SQ	P3	19		19		PSL2713-1	31B	31	31						
				8308	20		20		PSL2713-2	31A								
32	CIM G/R расход масла LO	FISL2711A	C-JB13-1 CVV 30C-1.25SQ	P2	21		21				32	32						
				N2	22	22	FISL2711(X)-COM	32B										
			4603	23	23	FISL2711A-1	32A											

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
33	CIM G/R расход масла LO	FISL2711B	C-JB13-1 CVV 30C- 1.25SQ	N2	*	TB6	*	D_ШУ159-1- Ш16.3 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	FISL2711(X)- COM	1B	1	1	RI-2 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S01-CN2/Шкаф №16-RI-2-CN1 KS10	CN2	0315-Node04-01 ADV169-P	
		4604		24	24		FISL2711B-1		1A									
34	CIM G/R расход масла LO	FISL2711C		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	2B	2	2						
		4605		25	25		FISL2711C-1		2A									
35	CIM G/R расход масла LO	FISL2711D		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	3B	3	3						
		4606		26	26		FISL2711D-1		3A									
36	CIM G/R расход масла LO	FISL2711E		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	4B	4	4						
		4607		27	27		FISL2711E-1		4A									
37	CIM G/R расход масла LO	FISL2711F		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	5B	5	5						
		4608		28	28		FISL2711F-1		5A									
38	CIM G/R расход масла LO	FISL2711G		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	6B	6	6						
		4609		29	29		FISL2711G-1		6A									
39	CIM G/R расход масла LO	FISL2711H		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	7B	7	7						
		4610		30	30		FISL2711H-1		7A									
40	CIM G/R расход масла LO	FISL2711J		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	8B	8	8						
		4611		31	31		FISL2711J-1		8A									
41	CIM G/R расход масла LO	FISL2711K		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	9B	9	9						
		4612		32	32		FISL2711K-1		9A									
42	CIM G/R расход масла LO	FISL2711L		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	10B	10	10						
		4701		33	33		FISL2711L-1		10A									
43	CIM G/R расход масла LO	FISL2711M		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	11B	11	11						
		4702		34	34		FISL2711M-1		11A									
44	CIM G/R расход масла LO	FISL2711N		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	12B	12	12						
		4703		35	35		FISL2711N-1		12A									
45	CIM G/R расход масла LO	FISL2711P		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	13B	13	13						
		4704		36	36		FISL2711P-1		13A									
46	CIM G/R расход масла LO	FISL2711Q		N2	*		*		FISL2711(X)- COM	14B	14	14						
		4705		37	37		FISL2711Q-1		14A									
47	CIM G/R расход масла LO	FISL2711R	N2	*	*	FISL2711(X)- COM	15B	15	15									
		4706	38	38	FISL2711R-1	15A												
48	CIM G/R расход масла LO	FISL2711S	N2	*	*	FISL2711(X)- COM	16B	16	16									
		4707	39	39	FISL2711S-1	16A												
* провод N2 заводится с клеммы 22 и кабеля D_ШУ159-1-Ш16.2.																		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACY.C6												Лист
																		4

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10							
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY							
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода					
49	CIM G/R расход масла LO	FISL2711T *	C-JB13-1 CVV 30C- 1.25SQ	P2	*	TB6	*	D_ШУ159-1- Ш16.3 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	FISL2711(X)- COM	17B	17	17	RI-2 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S01-CN2/Шкаф №16-RI-2-CN1 KS10	CN2	0315-Node04-01 ADV169-P						
			N2	40	40		FISL2711T-1		17A														
50	Вращающийся штифт открыт	ZSH2222	C-JB2 CVV 10C- 1.25SQ	P3	41		41		ZS(X)2222-COM	18A	18	18											
				8309	42		42		ZSH2222-1	18B													
51	Вращающийся штифт закрыт	ZSL2222		P3	41		41		ZS(X)2222-COM	19A	19	19											
				8310	43		43		ZSL2222-1	19B													
52	Штифт чрезмерно открыт	ZSF2222		P3	41		41		ZS(X)2222-COM	20A	20	20											
				8314	44		44		ZSF2222-1	20B													
53	Штифт чрезмерно закрыт	ZSR2222		P3	41		41	ZS(X)2222-COM	21A	21	21												
			8315	45	45		ZSR2222-1	21B															
54	G/P двиг.утечка охл.воды	LSH2831	C-PMM03-02 CVV 2C- 1.25SQ	P3	46		46	LSH2831-1	22B	22	22												
				8311	47		47	LSH2831-2	22A														
55	G/P двиг. поток воды LO	FISL2831	C-PMM03-01 CVV 2C- 1.25SQ	P3	48		48	FISL2831-1	23B	23	23												
				8312	49		49	FISL2831-2	23A														
56	G/P G/R расход масла LO	PSL2763	C-PSL2763 CVV 2C- 1.25SQ	P3	50		50	PSL2763-1	24B	24	24												
				8313	51		51	PSL2763-2	24A														
57	G/P G/R расход масла LO	FISL2761A	C-JB14-1 CVV 20C- 1.25SQ	N2	53		53	FISL2761(X)- COM	25B	25	25												
				4801	54		54	FISL2761A-1	25A														
58	G/P G/R расход масла LO	FISL2761B		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	26B	26	26												
				4802	55		55	FISL2761B-1	26A														
59	G/P G/R расход масла LO	FISL2761C		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	27B	27	27												
				4803	56		56	FISL2761C-1	27A														
60	G/P G/R расход масла LO	FISL2761D		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	28B	28	28												
				4804	57		57	FISL2761D-1	28A														
61	G/P G/R расход масла LO	FISL2761E		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	29B	29	29												
				4805	58		58	FISL2761E-1	29A														
62	G/P G/R расход масла LO	FISL2761F		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	30B	30	30												
				4806	59		59	FISL2761F-1	30A														
63	G/P G/R расход масла LO	FISL2761G		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	31B	31	31												
				4807	60		60	FISL2761G-1	31A														
64	G/P G/R расход масла LO	FISL2761H		N2	**		**	FISL2761(X)- COM	32B	32	32												
				4808	61		61	FISL2761H-1	32A														
* для позиции FISL2711T провод N2 заводится с клеммы 22 и кабеля D_ШУ159-1-Ш16.2; ** провод N2 заводится с клеммы 53 и кабеля D_ШУ159-1-Ш16.4.																							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.C6												Лист					
																		5					

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
65	G/P G/R расход масла LO	FISL2761I	C-JB14-1 CVV 20C- 1.25SQ	N2	*	TB6	*	D_ШУ159-1- Ш16.4 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	FISL2761(X)- COM	1B	1	1	RI-3 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S02-CN1/Шкаф №16-RI-3-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-02 ADV169-P	
		4809		62	62		FISL2761I-1		1A									
66	G/P G/R расход масла LO	FISL2761J		N2	*		*		FISL2761(X)- COM	2B	2	2						
		4810		63	63		FISL2761J-1		2A									
67	G/P G/R расход масла LO	FISL2761K		N2	*		*		FISL2761(X)- COM	3B	3	3						
		4811		64	64		FISL2761K-1		3A									
68	G/P G/R расход масла LO	FISL2761L		N2	*		*		FISL2761(X)- COM	4B	4	4						
		4812		65	65		FISL2761L-1		4A									
69	G/P G/R расход масла LO	FISL2761M		N2	*		*		FISL2761(X)- COM	5B	5	5						
		4813		66	66		FISL2761M-1		5A									
70	G/P G/R расход масла LO	FISL2761N	N2	*	*	FISL2761(X)- COM	6B	6	6									
		4814	67	67	FISL2761N-1	6A												
71	S/C дав. гидр. масла HI	PSH2512	C-JB4 CVV 20C- 1.25SQ	P3	68	TB6	68	D_ШУ159-1- Ш16.4 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	PSH2512-1	7A	7	7	RI-3 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S02-CN1/Шкаф №16-RI-3-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-02 ADV169-P	
		8401		69	69		PSH2512-2		7B									
72	S/C верх.поз. сбоку	ZSL2511		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	8A	8	8						
		8402		71	71		ZSL2511-1		8B									
73	S/C верх.поз. продувка	ZSM2511		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	9A	9	9						
		8403		72	72		ZSM2511-1		9B									
74	S/C верх.поз. смен.стор.	ZSR2511		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	10A	10	10						
		8404		73	73		ZSR2511-1		10B									
75	S/C низ.поз. сбоку	ZSL2512		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	11A	11	11						
		8405		74	74		ZSL2512-1		11B									
76	S/C низ.поз. продувка	ZSM2512		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	12A	12	12						
		8406		75	75		ZSM2512-1		12B									
77	S/C низ.поз. смен.стор.	ZSR2512		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	13A	13	13						
		8407		76	76		ZSR2512-1		13B									
78	S/C крышка открыта	ZSH2513A		P3	70		70		XXX-25(XX)- COM1	14A	14	14						
		8408		77	77		ZSH2513A-1		14B									
79	S/C крышка открыта	ZSH2513B	P3	70	70	XXX-25(XX)- COM1	15A	15	15									
		8409	78	78	ZSH2513B-1	15B												
80	Кольцо реж.бл. разбл.	ZSH2521	P3	70	70	XXX-25(XX)- COM1	16A	16	16									
		8410	79	79	ZSH2521-1	16B												

* провод N2 заводится с клеммы 53 и кабеля D_ШУ159-1-Ш16.4.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10								
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY								
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода						
81	Удалить реж.блок	ZSH2532	C-JB5A CVV 6C- 1.25SQ	P3	1	TB7	1	D_ШУ159-1- Ш16.5 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	XXX-25(XX)- COM2	17A	17	17	RI-3 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S02-CN1/Шкаф №16-RI-3-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-02 ADV169-P							
82	Окно реж.блока - открыто	ZSH2531		8411	2		2		ZSH2532-1	17B														
				P3	1		1		XXX-25(XX)- COM2	18A	18	18												
83	Дав. режущего блока .LO	PSL2533		8412	3		3		ZSH2531-1	18B														
				P3	1		1		XXX-25(XX)- COM2	19A	19	19												
84	PCW положение сбоку	ZSH2621		C-ZSH2621 CVV 2C- 1.25SQ	P3		5		5	PSL2533-1								19B						
			8501	6	6		ZSH2621-1		20B	20	20													
85	PCW положение байпас	ZSL2621	C-ZSL2621 CVV 2C- 1.25SQ	P3	7		7		ZSH2621-2			20A												
			8502	8	8		ZSL2621-1		21B	21	21													
86	Дегидрац. экран открыт	ZSH2631	C-ZSH2631 CVV 2C- 1.25SQ	P3	9		9		ZSL2621-2			21A												
			8503	10	10		ZSH2631-1		22B	22	22													
87	Дегидрац. экран закрыт	ZSL2631	C-ZSL2631 CVV 2C- 1.25SQ	P3	11		11		ZSH2631-2			22A												
			8504	12	12		ZSL2631-1		23B	23	23													
88	Дегидрац. экран ур. HI	LSH2631	C-LSH2631- 02 CVV 2C- 1.25SQ	P3	13		13		ZSL2631-2			23A												
			8505	14	14		ZSL2631-2		24B	24	24													
89	Ур. бака гор. масла LO	LSL2554	-	HOT/X2-11	24		24		LSH2631-2			24A												
				HOT/X2-10	25		25		XXX-25(XX)- COM3	25A	25	25												
90	Расход гор. масла LO	FSL2551A		HOT/X2-11	24		24		LSL2554-1	25B														
				HOT/X2-12	26		26		XXX-25(XX)- COM3	26A	26	26												
91	Тем. нагрев. масла HI	TSH2554		HOT/X2-11	24		24		FSL2551A-1	26B														
				HOT/X2-14	27		27		XXX-25(XX)- COM3	27A	27	27												
92	Дав. N2 в масл. баке LO	PSL2550		HOT/X2-11	24		24		TSH2554-1	27B														
				HOT/X2-16	28		28		XXX-25(XX)- COM3	28A	28	28												
93	Дав. N2 в масл. баке HI	PSH2550		HOT/X2-11	24		24		PSL2550-1	28B														
				HOT/X2-18	29		29		XXX-25(XX)- COM3	29A	29	29												
94	Дав. N2 в масл. баке HH	PSHH2550		HOT/X2-11	24		24		PSH2550-1	29B														
				HOT/X2-20	30		30		XXX-25(XX)- COM3	30A	30	30												
95	Тем. линии гор. масла HI	TSH2553A		HOT/X2-11	24		24		PSHH2550-1	30B														
				HOT/X2-22	31		31		XXX-25(XX)- COM3	31A	31	31												
96	Зам. фильтр вентилятора	FILTERCHANGE		HOT/X2-11	24		24		TSH2553A-1	31B														
				HOT/X2-24	32		32		XXX-25(XX)- COM3	32A	32	32												

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16						Маркировка	Шкаф №10					
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY					
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода				
97	-	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	17B	17	17	RI-5 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S03-CN1/Шкаф №16-RI-5-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node04-03 ADV169-P				
98	-	Резерв		-	-		-		-	17A							18		18	18		
				-	-		-		-	18B	19	19					19					
99	-	Резерв		-	-		-		-	19B	20	20					20					
				-	-		-		-	19A	21	21					21					
100	-	Резерв		-	-		-		-	20B	22	22					22					
				-	-		-		-	20A	23	23					23					
101	-	Резерв		-	-		-		-	21B	24	24					24					
				-	-		-		-	21A	25	25					25					
102	-	Резерв		-	-		-		-	22B	26	26					26					
				-	-		-		-	22A	27	27					27					
103	-	Резерв		-	-		-		-	23B	28	28					28					
				-	-		-		-	23A	29	29					29					
104	-	Резерв		-	-		-		-	24B	30	30					30					
				-	-		-		-	24A	31	31					31					
105	-	Резерв		-	-		-		-	25B	32	32					32					
				-	-		-		-	25A												
106	-	Резерв		-	-		-		-	26B												
				-	-		-		-	26A												
107	-	Резерв		-	-		-		-	27B												
				-	-		-		-	27A												
108	-	Резерв		-	-		-		-	28B												
				-	-		-		-	28A												
109	-	Резерв		-	-		-		-	29B												
				-	-		-		-	29A												
110	-	Резерв		-	-		-		-	30B												
				-	-		-		-	30A												
111	Выбран 1401G	JSW.PS1401G		35W1	X9.23		5		TB19	5	D_ШУ159-2- Ш16.3 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	JSW_PS1401G-1					31B		31	31		
			X9.24		6	6	JSW_PS1401G-2	31A		32												
112	Выбран 1401H	JSW.PS1401H	X9.25		7	7	JSW_PS1401H-1	32B		32		32					32					
			X9.26		8	8	JSW_PS1401H-2	32A														

						КOC25001-157-ACУ.C6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		8

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
113	Задейств.газодув.новмарш	JSW.RELGAS.PEL	195W1	TB19.15	15	TB19	15	D_ШУ159-2-Ш16.3 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	JSW_RELGAS_PEL-1	1B	1	1	RI-6 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04-S03-CN2/Шкаф №16-RI-6-CN1 KS10	CN2	0315-Node04-03 ADV169-P	
114	Задейств.трансп.новмарш	JSW.RELCONV		TB19.16	16		16		JSW_RELGAS_PEL-2	1A								2
115	Перепускник без ошибки	JSW.NFR.PEL		TB19.17	17		17		JSW_RELCONV-1	2B	3	3						
				TB19.18	18		18		JSW_RELCONV-2	2A								
116	Выбран 1601C	JSW.PS1601C		TB19.19	19		19		JSW_NFR_PEL-1	3B	4	4						
				TB19.20	20		20		JSW_NFR_PEL-2	3A								
117	Выбран 1601D	JSW.PS1601D		TB19.21	21		21		JSW_PS1601C-1	4B	5	5						
				TB19.22	22		22		JSW_PS1601C-2	4A								
118	Выбран 1605A	JSW.PS1605A		TB19.23	23		23		JSW_PS1601D-1	5B	6	6						
				TB19.24	24		24		JSW_PS1601D-2	5A								
119	Выбран 1605B	JSW.PS1605B	TB19.25	25	25	JSW_PS1605A-1	6B		7	7								
			TB19.26	26	26	JSW_PS1605A-2	6A											
120	Выбран 1605C	JSW.PS1605C	TB19.27	27	27	JSW_PS1605B-1	7B		8	8								
			TB19.28	28	28	JSW_PS1605B-2	7A											
121	420/1601C бункер	JSW.LSH1601C	87W3	TB19.29	29	29	JSW_PS1605C-1		8B	9	9							
				TB19.30	30	30	JSW_PS1605C-2		8A									
122	420/1601D бункер	JSW.LSH1601D		TB19.31	31	31	JSW_LSH1601C-1	9B	10	10								
				TB19.32	32	32	JSW_LSH1601C-2	9A										
123	НОВ-1307A открыт	ZSO1307A	C- HOV1307A CVV 4C-1.25SQ	TB19.33	33	33	JSW_LSH1601D-1	10B	11	11								
				TB19.34	34	34	JSW_LSH1601D-2	10A										
124	НОВ-1307A закрыт	ZSC1307A		P2	7	7	-		12	12								
				N2	8	8	ZSO1307A-2	11A										
125	НОВ-1307B открыт	ZSO1307B	10003	9	9	ZSO1307A-3	11B	13	13									
			P2	7	7	-												
126	НОВ-1307B закрыт	ZSC1307B	N2	8	8	ZSC1307A-2	12A	14	14									
			10004	12	12	ZSC1307A-3	12B											
127	НОВ-1307В открыт	ZSO1307B	C- HOV1307B CVV 4C-1.25SQ	P2	13	13	-		15	15								
				N2	14	14	ZSO1307B-2	13A										
128	НОВ-1307В закрыт	ZSC1307B		10005	15	15	ZSO1307B-3	13B	16	16								
				P2	13	13	-											
129	НОВ-1307В закрыт	ZSC1307B	N2	14	14	ZSC1307B-2	14A	15	15									
			10006	18	18	ZSC1307B-3	14B											
130	НОВ-1307В закрыт	ZSC1307B	C-JBC1044 CVV 30C-1.25SQ	P2	31	31	-		16	16								
				N2	32	32	ZSO1120-2	15B										
131	НОВ-1120 открыт	ZSO1120		9811	33	33	ZSO1120-3	15A	17	17								
				P2	31	31	-											
132	НОВ-1120 закрыт	ZSC1120	N2	32	32	ZSC1120-2	16B	18	18									
			9812	36	36	ZSC1120-3	16A											

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
145	МН10В уровень бункера НI	LSH1503	P-JBC3022-2 CVV 10C-1.25SQ	P3 9203	11 12	TB7	11 12	D_ШУ159-2-Ш16.5 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	LSH1503-1 LSH1503-2	1B 1A	1	1	RI-7 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04-S04-CN1/Шкаф №16-RI-7-CN1 KS10	CN1	01	0315-Node04-04 ADV169-P	
146	МН10В уровень бункера LO	LSL1504	P-JBC3021-2 CVV 20C-1.25SQ	P3 9204	15 16		15 16		LSL1504-1 LSL1504-2	2B 2A		2					2		02
147	ВН01 уровень бункера НI	LSH1506	P-JBC3022-2 CVV 10C-1.25SQ	P3 9205	19 20		19 20		LSH1506-1 LSH1506-2	3B 3A	3	3					03		
148	ВН01 уровень бункера LO	LSL1507	P-JBC3021-2 CVV 20C-1.25SQ	P3 9206	23 24		23 24		LSL1507-1 LSL1507-2	4B 4A		4					4		04
149	РН01 уровень бункера НI	LSH1508	P-JBC3022-2 CVV 10C-1.25SQ	P3 9207	27 28		27 28		LSH1508-1 LSH1508-2	5B 5A	5	5					05		
150	РН01 уровень бункера LO	LSL1509	P-JBC3021-2 CVV 20C-1.25SQ	P3 9208	31 32		31 32		LSL1509-1 LSL1509-2	6B 6A		6					6		06
151	SF02 запрос на включение	SF02_VSE	-	P3 9302	53 54		53 54		SF02_VSE-1 SF02_VSE-2	7B 7A	7	7					07		
152	Пит.добавок SF02 Останов	SF02_ESMS		P3 9303	55 56		55 56		SF02_ESMS-1 SF02_ESMS-2	8B 8A		8					8		08
153	Пит.доб.SF02 Наруш.сост.	SF02_EA		P3 9304	57 58		57 58		SF02_EA-1 SF02_EA-2	9B 9A	9	9					09		
154	Пит.добавок SF03 Останов	SF03_ESMS		P3 9305	59 60		59 60		SF03_ESMS-1 SF03_ESMS-2	10B 10A		10					10		10
155	SF03 запрос на включение	SF03_VSE		P3 9306	61 62		61 62		SF03_VSE-1 SF03_VSE-2	11B 11A	11						11		11
156	SF01 зарядка	SF01_CHARG		-	- -		1 2		1 2	SF01_CHARG-1 SF01_CHARG-2		12B 12A					12		12
157	CF01 ур. подачи НI	LSH3001	C-JBP3025 CVV 10C-1.25SQ	P3 10502	5 6	5 6	LSH3001-1 LSH3001-2	13B 13A	13	13	13								
158	CF01 ур. подачи LO	LSL3002		P3 10503	9 10	9 10	LSL3002-1 LSL3002-2	14B 14A		14	14	14							
159	CF02 ур. подачи LO	LSL3003	C-JBP3028 CVV 30C-1.25SQ	P3 10504	13 14	13 14	LSL3003-1 LSL3003-2	15B 15A	15		15	15							
160	CF03 ур. подачи LO	LSL3005		P3 10505	17 18	17 18	LSL3005-1 LSL3005-2	16B 16A		16	16	16							

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка	Шкаф №16						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка				Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
161	CF04 ур. подачи LO	LSL3007	C-JBP3028 CVV 30C- 1.25SQ	P3	21	TB8	21	D_ШУ159-2- Ш16.6 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	LSL3007-1	17B	17	17	RI-7 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S04-CN1/Шкаф №16-RI-7-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-04 ADV169-P	
162	CF05 ур. подачи LO	LSL3009		10506	22		22		LSL3007-2	17A								
163	Автомат ввод А 152R	ELEC_X0	P3	25	25		LSL3009-1		18B	18	18							
			10507	26	26		LSL3009-2		18A									
164	Автомат ввод В 252R	ELEC_X1	C-HVA02 CVV 6C- 1.25SQ	HVSG/MC4-AE	31		31		ELEC_X0-1	19B	19	19						
				HVSG/MC4-BE	32		32		ELEC_X0-2	19A								
165	Автомат 528R	ELEC_X2	C-HVB02 CVV 6C- 1.25SQ	HVSG/MC8-AE	33		33		ELEC_X1-1	20B	20	20						
				HVSG/MC8-BE	34		34		ELEC_X1-2	20A								
166	Автомат SC 152P1	ELEC_X3	C-HVF5-01 CVV 4C- 1.25SQ	HVSG/MC6A- AE	35		35		ELEC_X2-1	21B	21	21						
				HVSG/MC6A- BE	36		36		ELEC_X2-2	21A								
167	Автомат СИМ двиг. 152P2	ELEC_X4	C-HVF3-01 CVV 2C- 1.25SQ	VSG/MC3B-AE	37		37		ELEC_X3-1	22B	22	22						
				HVSG/MC3B- BE	38		38		ELEC_X3-2	22A								
168	Автомат СИМ двиг. 152P3	ELEC_X5	C-HVF2-03 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC2A- AE	39		39		ELEC_X4-1	23B	23	23						
				HVSG/MC2A- BE	40		40		ELEC_X4-2	23A								
169	Автомат панель LVA 152P4	ELEC_X6	C-HVF3-02 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC3A- AE	41		41		ELEC_X5-1	24B	24	24						
				HVSG/MC3A- BE	42		42		ELEC_X5-2	24A								
170	Автомат панель LVB 252P1	ELEC_X7	C-HVF4-01 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC5B- AE	43		43		ELEC_X6-1	25B	25	25						
				HVSG/MC5B- BE	44		44		ELEC_X6-2	25A								
171	Автомат резерв 252P2	ELEC_X8	C-HVF5-02 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC6B- AE	45		45	ELEC_X7-1	26B	26	26							
				HVSG/MC6B- BE	46		46	ELEC_X7-2	26A									
172	Автомат панели 252P3	ELEC_X9	C-HVF6-01 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC7A- AE	47		47	ELEC_X8-1	27B	27	27							
				HVSG/MC7A- BE	48		48	ELEC_X8-2	27A									
173	Автомат панели 252P3	ELEC_X9	C-HVF6-02 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC7B- AE	49		49	ELEC_X9-1	28B	28	28							
				HVSG/MC7B- BE	50		50	ELEC_X9-2	28A									
174	Автомат СИМ двиг. 152P21	ELEC_X10	C-HVF1-01 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC1-AE	51		51	ELEC_X10-1	29B	29	29							
				HVSG/MC1-BE	52		52	ELEC_X10-2	29A									
175	Панель HV тяж.неиспр.	ELEC_X11	C-HVA02 CVV 6C- 1.25SQ	HVSG/MC4-VE	53		53	ELEC_X11-1	30B	30	30							
				HVSG/MC4-WE	54		54	ELEC_X11-2	30A									
176	Панель HV лег.неиспр.	ELEC_X12	C-HVA02 CVV 6C- 1.25SQ	HVSG/MC4-XE	55		55	ELEC_X12-1	31B	31	31							
				HVSG/MC4-YE	56		56	ELEC_X12-2	31A									
177	Панель HV автоупр-е	ELEC_X13	C-HVF5-01 CVV 4C- 1.25SQ	HVSG/MC6A- UE	57		57	ELEC_X13-1	32B	32	32							
				HVSG/MC6A- VE	58		58	ELEC_X13-2	32A									

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-ACУ.C6			Лист
									12

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16						Маркировка	Шкаф №10											
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY											
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода										
177	Автотрансф. CIM запущен	ELEC_X14	C-HVF2-04 CVV 2C- 1.25SQ	HVSG/MC2B- AE	59	TB8	59	D_ШУ159- 2-Ш16.7 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ELEC_X14-1	1B	1	1	RI-8 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S04-CN2/Шкаф №16-RI-8-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node04-04 ADV169-P										
178	Резерв JSW	JSW.SPARE2		HVSG/MC2B- BE	60		60		ELEC_X14-2	1A									2	2								
179	Резерв JSW	JSW.SPARE3	35W1	X9.27	9	TB19	9	D_ШУ159- 2-Ш16.8 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	JSW_SPARE2-1	2B	3	3							4	4	5	5	34	35				
180	Резерв JSW	JSW.SPARE4		X9.28	10		10		JSW_SPARE2-2	2A															4	4		
181	Резерв JSW	JSW.SPARE9		X9.29	11		11		JSW_SPARE3-1	3B																	5	5
				X9.30	12		12		JSW_SPARE3-2	3A																		
182	Резерв JSW	JSW.SPARE10		X9.31	13		13		JSW_SPARE4-1	4B																	6	6
				X9.32	14		14		JSW_SPARE4-2	4A																		
183	Резерв JSW	JSW.SPARE11	87W3	TB19.35	35	TB19	35	D_ШУ159- 2-Ш16.8 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	JSW_SPARE9-1	5B	6	6							7	7	36	37						
184	Резерв JSW	JSW.SPARE12		TB19.36	36		36		JSW_SPARE9-2	5A																		
185	-	SPARE		TB19.37	37		37		JSW_SPARE10-1	6B													7	7				
				TB19.38	38		38		JSW_SPARE10-2	6A																		
186	-	SPARE		TB19.39	39		39		JSW_SPARE11-1	7B													8	8				
				TB19.40	40		40		JSW_SPARE11-2	7A																		
187	Резерв JSW	JSW.SPARE12	-	TB19.41	41	-	41	-	JSW_SPARE12-1	8B	9	9							10	10	11	11						
188	Резерв JSW	JSW.SPARE12		TB19.42	42		42		JSW_SPARE12-2	8A																		
189	-	SPARE		-	-		-		-	9A													9	9				
190	-	SPARE		-	-		-		-	9B																		
191	-	SPARE		-	-		-		-	10A													10	10				
192	-	SPARE		-	-		-		-	10B																		
193	-	SPARE		-	-		-		-	11A													11	11				
				-	-		-		-	11B																		
194	-	SPARE		-	-		-		-	12A													12	12				
				-	-		-		-	12B																		
195	-	SPARE		-	-		-		-	13A													13	13				
				-	-		-		-	13B																		
196	-	SPARE		-	-		-		-	14A													14	14				
				-	-		-		-	14B																		
197	-	SPARE		-	-		-		-	15A													15	15				
				-	-		-		-	15B																		
198	-	SPARE		-	-		-		-	16A													16	16				
				-	-		-		-	16B																		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр-ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
193	RB-01В запущен	RB01B_R	C-MCP1000-29 CVV 6C-1.25SQ	R4G-9	7	TB9	7	D_ШУ159-2-Ш16.10 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	RB01B_R-1	17B	17	17	RI-8 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04-S04-CN2/Шкаф №16-RI-8-CN1 KS10	CN2	0315-Node04-04 ADV169-P		
194	RF-01 запущен	RF01_R	C-MCP1000-01 CVV 6C-1.25SQ	R4G-10	8		8		RB01B_R-2	17A								18B	18
195	RF-02 запущен	RF02_R	C-MCP1000-03 CVV 6C-1.25SQ	F2B-9	9		9		RF01_R-1	18B	19B	19						19	
196	RF-03 запущен	RF03_R	C-MCP1000-05 CVV 6C-1.25SQ	F2B-10	10		10		RF01_R-2	18A	19A	20B						20	20
197	RF-04 запущен	RF04_R	C-MCP1000-07 CVV 6C-1.25SQ	F2C-9	11		11		RF02_R-1	19B	20A	21B						21	21
198	RF-05 запущен	RF05_R	C-MCP1000-09 CVV 6C-1.25SQ	F2C-10	12		12		RF02_R-2	19A	21A	22B						22	22
199	RF-06 запущен	RF06_R	C-MCP1000-11 CVV 6C-1.25SQ	F2D-9	13		13		RF03_R-1	20B	22A	23B						23	23
200	RF-07 запущен	RF07_R	C-MCP1000-13 CVV 6C-1.25SQ	F2D-10	14		14		RF03_R-2	20A	23A	24B						24	24
201	RF-08 запущен	RF08_R	C-MCP1000-15 CVV 6C-1.25SQ	F2E-9	15		15		RF04_R-1	21B	24A	25B						25	25
202	RF-09 запущен	RF09_R	C-MCP1000-17 CVV 6C-1.25SQ	F2E-10	16		16		RF04_R-2	21A	25A	26B						26	26
203	CF01 запущен	CF01_R	C-MCP3000-25 CVV 2C-1.25SQ	F3A-9	17		17		RF05_R-1	22B	26A	27B						27	27
204	CF02 запущен	CF02_R	C-MCP3000-27 CVV 2C-1.25SQ	F3A-10	18		18		RF05_R-2	22A	27A	28B						28	28
205	CF03 запущен	CF03_R	C-MCP3000-29 CVV 2C-1.25SQ	F3B-9	19		19		RF06_R-1	23B	28A	29B						29	29
206	CF04 запущен	CF04_R	C-MCP3000-31 CVV 2C-1.25SQ	F3B-10	20		20		RF06_R-2	23A	29A	30B						30	30
207	CF05 запущен	CF05_R	C-MCP3000-33 CVV 2C-1.25SQ	F3C-9	21		21		RF07_R-1	24B	30A	31B						31	31
208	WT02 электрический сбой	WT02_F	C-MCP3000-17 CVV 6C-1.25SQ	F3C-10	22		22		RF07_R-2	24A	31A	32B						32	32
				F3D-9	23		23		RF08_R-1	25B									
				F3D-10	24		24		RF08_R-2	25A									
				F3E-9	25		25		RF09_R-1	26B									
				F3E-10	26		26		RF09_R-2	26A									
				R2C-9	29	29	CF01_R-1	27B											
				R2C-10	30	30	CF01_R-2	27A											
				R2D-9	31	31	CF02_R-1	28B											
				R2D-10	32	32	CF02_R-2	28A											
				R2C-9	33	33	CF03_R-1	29B											
				R2C-10	34	34	CF03_R-2	29A											
				R3C-9	35	35	CF04_R-1	30B											
				R3C-10	36	36	CF04_R-2	30A											
				R3D-9	37	37	CF05_R-1	31B											
				R3D-10	38	38	CF05_R-2	31A											
				F2F-12	39	39	WT02_F-1	32B											
				F2F-13	40	40	WT02_F-2	32A											

Изм.

Коп.уч

Лист

№док.

Подп.

Дата

КОС25001-157-АСУ.C6

Лист

14

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10							
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY							
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода					
209	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	1A	1	1	RO-1 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S05-CN1/Шкаф №16-RO-1-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-05 ADV569-P						
210	Резерв	-		-	-		-		-	1B													
211	G/P двиг. пуск	ESH2830		G/P-P24	5		5		ESH2830-1	3A	3	3											
				G/P-103GJ	6		6		ESH2830-2	3B													
212	G/P двиг. стоп	ESL2830	G/P-103GM	7	7	ESL2830-1	4A	4	4														
			G/P-103GJ	8	8	ESL2830-2	4B																
213	Реж. блок пуск	ESH2840	UCM01/TB2-1006	9	9	ESH2840-1	5A	5	5														
			UCM01/TB2-1007	10	10	ESH2840-2	5B																
214	Реж. блок стоп	ESL2840	UCM01/TB2-1008	11	11	ESL2840-1	6A	6	6														
			UCM01/TB2-1007	12	12	ESL2840-2	6B																
215	Двиг. разряда пуск	ESH2880	C-MCP2000-01	F7C-3	13	ESH2880-1	7A	7	7														
			CVV 4C-1.25SQ	F7C-7	14	ESH2880-2	7B																
216	Двиг. разряда стоп	ESL2880	F7C-7	15	15	ESL2880-1	8A	8	8														
			F7C-4	16	16	ESL2880-2	8B																
217	СИМ двиг.масла пуск/стоп	ESH2811	C-MCP2000-03	R4D-5	17	ESH2811-1	9B	9	9														
			CVV 4C-1.25SQ	R4D-8	18	ESH2811-2	9A																
218	СИМ G/R масла пуск/стоп	ESH2710	C-MCP2000-05	R4E-5	19	ESH2710-1	10B	10	10														
			CVV 4C-1.25SQ	R4E-8	20	ESH2710-2	10A																
219	G/P G/R масла пуск/стоп	ESH2760	C-MCP2000-15	R4F-5	21	ESH2760-1	11B	11	11														
			CVV 4C-1.25SQ	R4F-8	22	ESH2760-2	11A																
220	Насос 1 горяч масла пуск	ESH2550A	C-HOT01 CVV 20C-1.25SQ	HOT/X2-54	23	ESH2550A-1	12A	12	12														
				HOT/X2-55	24	24	ESH2550A-2			12B													
221	Насос 1 горяч масла стоп	ESL2550A		HOT/X2-5	25	25	ESL2550A-1	13A	13	13													
				HOT/X2-6	26	26	ESL2550A-2	13B															
222	Насос 2 горяч масла пуск	ESH2550C		HOT/X2-56	27	27	ESH2550C-1	14A	14	14													
				HOT/X2-57	28	28	ESH2550C-2	14B															
223	Насос 2 горяч масла стоп	ESL2550C		HOT/X2-7	29	29	ESL2550C-1	15A	15	15													
				HOT/X2-8	30	30	ESL2550C-2	15B															
224	Насос 1 PCW старт/стоп	ESH2620A	C-MCP2000-25	R6F-5	31	ESH2620A-1	16B	16	16														
			CVV 4C-1.25SQ	R6F-8	32	32	ESH2620A-2			16A													

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
225	Насос 2 PCW старт/стоп	ESH2620C	C-MCP2000-27 CVV 4C-1.25SQ	R7G-5	33	TB3	33	D_ШУ159-1-Ш16.8 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ESH2620C-1	17A	17	17	RO-1 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04-S05-CN1/Шкаф №16-RO-1-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-05 ADV569-P		
			R7G-8	34	34		ESH2620C-2		17B										
226	Центр.сушилка старт/стоп	ESH2630	C-MCP2000-19 CVV 4C-1.25SQ	F7E-5	35		35		ESH2630-1	18A	18	18							
			F7E-8	36	36		ESH2630-2		18B										
227	Вибр. клас. старт/стоп	ESH2640	C-MCP2000-21 CVV 4C-1.25SQ	R7E-5	37		37		ESH2640-1	19A	19	19							
			R7E-8	38	38		ESH2640-2		19B										
228	Вытяж. вент. старт/стоп	ESH2650	C-MCP2000-23 CVV 4C-1.25SQ	R7F-5	39		39		ESH2650-1	20A	20	20							
			R7F-8	40	40		ESH2650-2		20B										
229	S/C гид.насос старт/стоп	SCHYD_STRT	C-MCP2000-17 CVV 4C-1.25SQ	R7D-5	41		41		SCHYD_STRT-1	21A	21	21							
			R7D-8	42	42		SCHYD_STRT-2		21B										
230	Повор.штанга о.ч. старт	ZCH2222	C-MCP2000-13 CVV 4C-1.25SQ	R7C-5	43		43		ZCH2222-1	22B	22	22							
			R7C-6	44	44		ZCH2222-2		22A										
231	Повор.штанга з.ч. старт	ZCC2222	C-MCP2000-13 CVV 4C-1.25SQ	R7C-3	45		45		ZCC2222-1	23B	23	23							
			R7C-4	46	46		ZCC2222-2		23A										
232	G/P нагр. мотор вкл	ESH2811_SHTR	C-MCP2000-39 CVV 2C-1.25SQ	F9A-3	47		47		ESH2811_SHTR-1	24A	24	24							
			F9A-4	48	48		ESH2811_SHTR-2		24B										
233	Нагреват. реж.блока вкл	ESH2830_SHTR	C-MCP2000-40 CVV 2C-1.25SQ	F9B-3	49		49		ESH2830_SHTR-1	25A	25	25							
			F9B-4	50	50		ESH2830_SHTR-2		25B										
234	CIM нагр. мотор вкл	ESH2840_SHTR	C-MCP2000-41 CVV 2C-1.25SQ	F9C-3	51		51		ESH2840_SHTR-1	26A	26	26							
			F9C-4	52	52		ESH2840_SHTR-2		26B										
235	CIM нагр. мотор вкл	ESH2819	C-MCP2000-33 CVV 2C-1.25SQ	R9E-3	53		53		ESH2819-1	27A	27	27							
			R9E-7	54	54		ESH2819-2		27B										
236	CIM G/R нагр.масла вкл	ESH2719	C-MCP2000-35 CVV 2C-1.25SQ	R9F-3	55		55		ESH2719-1	28A	28	28							
			R9F-7	56	56		ESH2719-2		28B										
237	G/P G/R нагр.масла вкл	ESH2760_HTR	C-MCP2000-37 CVV 2C-1.25SQ	R9G-3	57		57		ESH2760_HTR-1	29A	29	29							
			R9G-7	58	58		ESH2760_HTR-2		29B										
238	Нагреват.масла вкл	HOT_OIL_H_ONOFF	C-HOT01 CVV 20C-1.25SQ	HOT-X2-1	59	59	HOT_OIL_H_ONOFF-1	30A	30	30									
			HOT-X2-2	60	60	HOT_OIL_H_ONOFF-2	30B												
239	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	31A	31	31								
				-	-		-		31B										
240	Резерв	-		-	-		-		-	32A	32	32							
				-	-		-		-	32B									

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
257	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	1A	1	1	RO-3 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S06-CN1/Шкаф №16-RO-3-CN1 KS10	CN1	01	0315-Node04-06 ADV569-P
		-		-	-		-		1B	2	2							
258	Резерв	-		-	-		-		2A									
		-		-	-		-		2B	3	3							
259	Резерв	-		-	-		-		3A									
		-		-	-		-		3B	4	4							
260	Резерв	-		-	-		-		4A									
		-		-	-		-		4B	5	5							
261	Резерв	-	-	-	-	5A												
		-	-	-	-	5B	6	6										
262	Резерв	-	-	-	-	6A												
		-	-	-	-	6B	D_ШУ159-3- Ш16.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	SC01A_STRT-1	7A	7	7							
263	SC01A компрессор пуск	SC01A_STRT	C-MCP1000-20 CVV 2C-1.25SQ	F4C-5	1	1			SC01A_STRT-2			7B						
			F4C-8	2	2	SC01B_STRT-1			8A	8	8							
264	SC01B компрессор пуск	SC01B_STRT	C-MCP1000-22 CVV 2C-1.25SQ	F6C-5	3				3			SC01B_STRT-2	8B					
			F6C-8	4	4	RB01A_STRT-1			9A	9	9							
265	RB01A воздухоудвка пуск	RB01A_STRT	C-MCP1000-28 CVV 2C-1.25SQ	R3G-5	9				9			RB01A_STRT-2	9B					
			R3G-6	10	10	RB01B_STRT-1			10A	10	10							
266	RB01B воздухоудвка пуск	RB01B_STRT	C-MCP1000-30 CVV 2C-1.25SQ	R4G-5	11				11			RB01B_STRT-2	10B					
			R4G-6	12	12	RF01_STRT-1			11A	11	11							
267	RF01 клапан открыть	RF01_STRT	C-MCP1000-02 CVV 2C-1.25SQ	F2B-5	13				13			RF01_STRT-2	11B					
			F2B-8	14	14	RF02_STRT-1			12A	12	12							
268	RF02 клапан открыть	RF02_STRT	C-MCP1000-04 CVV 2C-1.25SQ	F2C-5	15				15			RF02_STRT-2	12B					
			F2C-8	16	16	RF03_STRT-1	13A	13	13									
269	RF03 клапан открыть	RF03_STRT	C-MCP1000-06 CVV 2C-1.25SQ	F2D-5	17		17			RF03_STRT-2	13B							
			F2D-8	18	18	RF04_STRT-1	14A	14	14									
270	RF04 клапан открыть	RF04_STRT	C-MCP1000-08 CVV 2C-1.25SQ	F2E-5	19		19			RF04_STRT-2	14B							
			F2E-8	20	20	RF05_STRT-1	15A	15	15									
271	RF05 клапан открыть	RF05_STRT	C-MCP1000-10 CVV 2C-1.25SQ	F3A-5	21		21			RF05_STRT-2	15B							
			F3A-8	22	22	-	-	16A	16	16								
272	Резерв	-	-	-	-						-	-	16B					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							КОС25001-157-АСУ.С6						Лист
															18
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата							

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10									
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY									
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода							
273	RF07 клапан открыть	RF07_STRT	C-MCP1000-14 CVV 2C-1.25SQ	F3C-5	25	TB13	25	D_ШУ159-3-Ш16.1 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	RF07_STRT-1	17A	17	17	RO-3 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04-S06-CN1/Шкаф №16-RO-3-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-06 ADV569-P								
			F3C-8	26	26		RF07_STRT-2		17B																
272	RF08 клапан открыть	RF08_STRT	C-MCP1000-16 CVV 2C-1.25SQ	F3D-5	27		27		RF08_STRT-1	18A	18	18													
			F3D-8	28	28		RF08_STRT-2		18B																
275	RF09 клапан открыть	RF09_STRT	C-MCP1000-18 CVV 2C-1.25SQ	F3E-5	29		29		RF09_STRT-1	19A	19	19													
			F3E-8	30	30		RF09_STRT-2		19B																
276	CF01 центрифуга пуск	CF01_STRT	C-MCP3000-26 CVV 2C-1.25SQ	R2C-5	31		31		CF01_STRT-1	20A	20	20													
			R2C-8	32	32		CF01_STRT-2		20B																
277	CF02 центрифуга пуск	CF02_STRT	C-MCP3000-28 CVV 2C-1.25SQ	R2D-5	33		33		CF02_STRT-1	21A	21	21													
			R2D-8	34	34		CF02_STRT-2		21B																
278	CF03 центрифуга пуск	CF03_STRT	C-MCP3000-30 CVV 2C-1.25SQ	R2C-5	35		35	CF03_STRT-1	22A	22	22														
			R2C-8	36	36		CF03_STRT-2	22B																	
279	CF04 центрифуга пуск	CF04_STRT	C-MCP3000-32 CVV 2C-1.25SQ	R3C-5	37		37	CF04_STRT-1	23A	23	23														
			R3C-8	38	38		CF04_STRT-2	23B																	
280	CF05 центрифуга пуск	CF05_STRT	C-MCP3000-34 CVV 2C-1.25SQ	R3D-5	39		39	CF05_STRT-1	24A	24	24														
			R3D-8	40	40		CF05_STRT-2	24B																	
281	WT02 пуск/стоп	WT02_STRT	C-MCP3000-18 CVV 2C-1.25SQ	F2F-5	41		41	WT02_STRT-1	25A	25	25														
			F2F-8	42	42		WT02_STRT-2	25B																	
282	WT03 пуск/стоп	WT03_STRT	C-MCP3000-20 CVV 2C-1.25SQ	F2G-5	43		43	WT03_STRT-1	26A	26	26														
			F2G-8	44	44		WT03_STRT-2	26B																	
283	WT04 пуск/стоп	WT04_STRT	C-MCP3000-22 CVV 2C-1.25SQ	F3F-5	45		45	WT04_STRT-1	27A	27	27														
			F3F-8	46	46		WT04_STRT-2	27B																	
284	WT05 пуск/стоп	WT05_STRT	C-MCP3000-24	F3G-5	47		47	WT05_STRT-1	28A	28	28														
			F3G-8	48	48		WT05_STRT-2	28B																	
285	MM01 пуск/стоп	MM01_STRT	C-MCP3000-08	MCC1-5	49		49	MM01_STRT-1	29A	29	29														
			MCC1-8	50	50		MM01_STRT-2	29B																	
286	MM01 вент. пуск/стоп	MM01_CF_STRT	-	-	51		51	MM01_CF_STRT-1	30A	30	30														
			-	-	52		52	MM01_CF_STRT-2	30B																
287	Бак доб.жид. пуск/стоп	LT01_STRT	C-MCP3000-06	R6C-5	53		53	LT01_STRT-1	31A	31	31														
			R6C-8	54	54		LT01_STRT-2	31B																	
288	Нас. доб.жид пуск/стоп	LP01_STRT	C-MCP3000-04	F7F-5	55		55	LP01_STRT-1	32A	32	32														
			F7F-8	56	56		LP01_STRT-2	32B																	
Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																КOC25001-157-АСУ.C6		Лист					
																				19					

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №16						Маркировка	Шкаф №10																																																																																									
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY																																																																																									
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода																																																																																								
289	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	1A	1	1	RO-4 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S06-CN2/Шкаф №16-RO-4-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node04-06 ADV569-P																																																																																								
290	Резерв	-		-	-		-		1B	2							2		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																																																												
		-		-	-		-		2A		3	4																																			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																
		-		-	-		-		2B																																																		3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B	11A	11B	12A	12B	13A	13B	14A	14B	15A	15B	16A	16B																				
291	Резерв 1	SPARE1_JSW	TB21.31	31	31	D_ШУ159- 3-Ш16.6 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	SPARE1_JSW-1	3A	3	4	5	6					7		8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																															
292	Резерв 2	SPARE2_JSW	TB21.32	32	32		SPARE1_JSW-2	3B																				4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																																																					
			TB21.33	33	33		SPARE2_JSW-1	4A																																														5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																													
			TB21.34	34	34		SPARE2_JSW-2	4B																																																																						5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16					
293	Резерв 3	SPARE3_JSW	TB21.35	35	35		SPARE3_JSW-1	5A																				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																	
294	Резерв 4	SPARE4_JSW	TB21.36	36	36		SPARE3_JSW-2	5B																																		4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																																							
			TB21.37	37	37		SPARE4_JSW-1	6A																																																												5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16															
			TB21.38	38	38		SPARE4_JSW-2	6B																																																																																				5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
295	Резерв 5	SPARE5_JSW	TB21.39	39	39		SPARE5_JSW-1	7A																																		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																			
296	Резерв 6	SPARE6_JSW	TB21.40	40	40		SPARE5_JSW-2	7B																																																4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																									
			TB21.41	41	41		SPARE6_JSW-1	8A																																																																										5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	
			TB21.42	42	42		SPARE6_JSW-2	8B																																																																																																		5
297	Резерв	-	-	-	-	-	-	9A	3	4	5	6					7		8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																															
298	Резерв	-	-	-	-	-	-	9B																																																4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																									
			-	-	-	-	-	-																																																																										10A	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
			-	-	-	-	-	-																																																																										10B																								
299	Резерв	-	-	-	-	-	-	11A																				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																	
300	Резерв	-	-	-	-	-	-	11B																																																4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																									
			-	-	-	-	-	-																																																																										12A	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
			-	-	-	-	-	-																																																																										12B																								
301	Резерв	-	-	-	-	-	-	13A																																		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																			
302	Резерв	-	-	-	-	-	-	13B																																																4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																									
			-	-	-	-	-	-																																																																										14A	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
			-	-	-	-	-	-																																																																										14B																								
303	Резерв	-	-	-	-	-	-	15A	3	4	5	6					7		8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																															
304	Резерв	-	-	-	-	-	-	15B																																																4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16																									
			-	-	-	-	-	-																																																																										16A	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
			-	-	-	-	-	-																																																																										16B																								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10					
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY					
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода			
305	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	1A	1	1	RO-6 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S07-CN2/Шкаф №16-RO-6-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node04-07 ADV569-P			
		-		-	-		-		1B												
306	Резерв	-		-	-		-		-	-	2A	2					2				34
		-		-	-		-		-	2B											
307	Резерв	-		-	-		-		-	-	3A	3					3				35
		-		-	-		-		-	3B											
308	Резерв	-		-	-		-		-	-	4A	4					4				36
		-		-	-		-		-	4B											
309	Резерв	-		-	-		-		-	-	5A	5					5				37
		-		-	-		-		-	5B											
310	Резерв	-		-	-		-		-	-	6A	6					6				38
		-		-	-		-		-	6B											
311	Резерв	-		-	-		-		-	-	7A	7					7				39
		-		-	-		-		-	7B											
312	Резерв	-		-	-		-		-	-	8A	8					8				40
		-		-	-		-		-	8B											
313	LT01 пуск	LT01_OR	-	N4	-	EL-LT01	-	D_ШУ159- 3-Ш16.7 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	LT01_OR-1	9A	9	9	RO-6 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S07-CN2/Шкаф №16-RO-6-CN1 KS10	CN2	41	0315-Node04-07 ADV569-P			
		13009		-	-	-	LT01_OR-2		9B												
314	LP01 пуск	LP01_OR		N4	-	EL-LP01	-		LP01_OR-1	10A	10	10								42	
		13010		-	-	-	LP01_OR-2		10B												
315	WT-01 зарядка	WT01_CHARG		N4	-	HL- WT01A	-		WT01_CHARG-1	11A	11	11								43	
		13013		-	-	-	WT01_CHARG-2		11B												
316	WT-01 завершение	WT01_COMPL		N4	-	HL- WT01B	-		WT01_COMPL-1	12A	12	12								44	
		13014		-	-	-	WT01_COMPL-2		12B												
317	WT-01 разрядка	WT01_DISCHARG		N4	-	HL- WT01C	-		WT01_DISCHARG-1	13A	13	13								45	
		13015		-	-	-	WT01_DISCHARG-2		13B												
318	WT-01 компрессия	WT01_COMPR		N4	-	HL- WT01D	-		WT01_COMPR-1	14A	14	14								46	
		13016		-	-	-	WT01_COMPR-2		14B												
319	WT-02 зарядка	WT02_CHARG		N4	-	HL- WT02A	-		WT02_CHARG-1	15A	15	15								47	
		13101		-	-	-	WT02_CHARG-2		15B												
320	WT-02 завершение	WT02_COMPL		N4	-	HL- WT02B	-		WT02_COMPL-1	16A	16	16								48	
		13102		-	-	-	WT02_COMPL-2		16B												
											KOC25001-157-ACU.C6							Лист			
																		21			
											Изм.	Коп.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10				
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер РСУ				
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода		
321	WT-02 разрядка	WT02_DISCHARG	-	N4	-	HL- WT02C	-	D_ШУ159-3- Ш16.7 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	WT02_DISCHARG-1	17A	17	17	RO-6 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S07-CN2/Шкаф №16-RO-6-CN1 KS10	CN2	49	0315-Node04-07 ADV569-P		
		13103		-		-	WT02_DISCHARG-2		17B											
322	WT-02 компрессия	WT02_COMPR		N4	-	HL- WT02D	-		WT02_COMPR-1	18A	18	18								50
		13104		-		-	WT02_COMPR-2		18B											
323	WT-03 зарядка	WT03_CHARG		N4	-	HL- WT03A	-		WT03_CHARG-1	19A	19	19								51
		13105		-		-	WT03_CHARG-2		19B											
324	WT-03 завершение	WT03_COMPL		N4	-	HL- WT03B	-		WT03_COMPL-1	20A	20	20								52
		13106		-		-	WT03_COMPL-2		20B											
325	WT-03 разрядка	WT03_DISCHARG		N4	-	HL- WT03C	-		WT03_DISCHARG-1	21A	21	21								53
		13107		-		-	WT03_DISCHARG-2		21B											
326	WT-03 компрессия	WT03_COMPR		N4	-	HL- WT03D	-		WT03_COMPR-1	22A	22	22								54
		13108		-		-	WT03_COMPR-2		22B											
327	WT-04 зарядка	WT04_CHARG		N4	-	HL- WT04A	-		WT04_CHARG-1	23A	23	23								55
		13109		-		-	WT04_CHARG-2		23B											
328	WT-04 завершение	WT04_COMPL		N4	-	HL- WT04B	-		WT04_COMPL-1	24A	24	24								56
		13110		-		-	WT04_COMPL-2		24B											
329	WT-04 разрядка	WT04_DISCHARG		N4	-	HL- WT04C	-		WT04_DISCHARG-1	25A	25	25								57
		13111		-		-	WT04_DISCHARG-2		25B											
330	WT-04 компрессия	WT04_COMPR		N4	-	HL- WT04D	-		WT04_COMPR-1	26A	26	26								58
		13112		-		-	WT04_COMPR-2		26B											
331	WT-05 зарядка	WT05_CHARG		N4	-	HL- WT05A	-		WT05_CHARG-1	27A	27	27								59
		13113		-		-	WT05_CHARG-2		27B											
332	WT-05 завершение	WT05_COMPL		N4	-	HL- WT05B	-		WT05_COMPL-1	28A	28	28								60
		13114		-		-	WT05_COMPL-2		28B											
333	WT-05 разрядка	WT05_DISCHARG		N4	-	HL- WT05C	-		WT05_DISCHARG-1	29A	29	29								61
		13115		-		-	WT05_DISCHARG-2		29B											
334	WT-05 компрессия	WT05_COMPR		N4	-	HL- WT05D	-		WT05_COMPR-1	30A	30	30								62
		13116		-		-	WT05_COMPR-2		30B											
335	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	31A	31	31								63	
		-		-	-	-	-	31B												
336	Резерв	-		-	-	-	-	-	32A	32	32								64	
		-		-	-	-	-	32B												

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACU.C6					Лист
					22

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10							
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY							
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода					
337	RF18A под 1401A включена	RF18A_CON	40W2	X7.1	1	X7	1	D_ЕТ159- Ш16.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	RF18A_CON-1	1A	1	1	RO-7 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S08-CN1/Шкаф №16-RO-7-CN1 KS10	CN1	0315-Node04-08 ADV569-P						
		X7.2		2	2		RF18A_CON-2		1B														
338	RF18B под 1401A включена	RF18B_CON		X7.3	3		3		RF18B_CON-1	2A	2	2											
		X7.4		4	4		RF18B_CON-2		2B														
339	RF18C под 1401A включена	RF18C_CON		X7.5	5		5		RF18C_CON-1	3A	3	3											
		X7.6		6	6		RF18C_CON-2		3B														
340	RF18D под 1401A включена	RF18D_CON		X7.7	7		7		RF18D_CON-1	4A	4	4											
		X7.8		8	8		RF18D_CON-2		4B														
341	RF18E под 1401A включена	RF18E_CON		X7.9	9		9		RF18E_CON-1	5A	5	5											
		X7.10		10	10		RF18E_CON-2		5B														
342	RF18F под 1401A включена	RF18F_CON		X7.11	11		11		RF18F_CON-1	6A	6	6											
		X7.12		12	12		RF18F_CON-2		6B														
343	RF18G под 1401A включена	RF18G_CON		X7.13	13		13		RF18G_CON-1	7A	7	7											
		X7.14		14	14		RF18G_CON-2		7B														
344	RF18H под 1401A включена	RF18H_CON		X7.15	15		15		RF18H_CON-1	8A	8	8											
		X7.16		16	16		RF18H_CON-2		8B														
345	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	9A	9	9											
		-		-	-		-		-	9B													
346	Резерв	-		-	-		-		-	-	10A	10											10
		-		-	-		-		-	10B													
347	Резерв	-		-	-		-		-	-	11A	11											11
		-		-	-		-		-	11B													
348	Резерв	-		-	-		-		-	-	12A	12											12
		-		-	-		-		-	12B													
349	Резерв	-		-	-		-		-	-	13A	13											13
		-		-	-		-		-	13B													
350	Резерв	-		-	-		-		-	-	14A	14											14
		-		-	-		-		-	14B													
351	Резерв	-		-	-		-		-	-	15A	15											15
		-		-	-		-		-	15B													
352	Резерв	-		-	-		-		-	-	16A	16											16
		-		-	-		-		-	16B													

						КOC25001-157-ACУ.C6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		23

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCU			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
353	Двиг.разряда - подключен	ZL2882	C-STA.P-06 CVV 20C- 1.25SQ	N4	52	TB5	52	D_ШУ159- 1-Ш16.9 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	XXX-2(XX)-COM	1A	1	1	RO-8 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S08-CN2/Шкаф №16-RO-8-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node04-08 ADV569-P	
		11301		53	53		ZL2882-1		1B										
354	Двиг.разряда - отключен	ZL2883		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	2A	2	2							
		11302		54	54		ZL2883-1		2B										
355	Двиг. разряда запущен	ESH2880_R		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	3A	3	3							
		11303		55	55		ESH2880_R-1		3B										
356	Двиг. CIM запущен	ESH2810_R		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	4A	4	4							
		11304		56	56		ESH2810_R-1		4B										
357	Шест. насос запущен	ESH2830_R		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	5A	5	5							
		11305		57	57		ESH2830_R-1		5B										
358	Реж. блок запущен	ESH2840_R		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	6A	6	6							
		11306		58	58		ESH2840_R-1		6B										
359	Двиг. CIM готов к пуску	ESH2810_Y		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	7A	7	7							
		11307		59	59		ESH2810_Y-1		7B										
360	Автозапуск - разрешен	HL2010		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	8A	8	8							
		11308		60	60		HL2010-1		8B										
361	Заменить верх.чейнджер	ZL2511		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	9A	9	9							
		11309		61	61		ZL2511-1		9B										
362	Заменить ниж.чейнджер	ZL2512		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	10A	10	10							
		11310		62	62		ZL2512-1		10B										
363	INLET байпас	ZLL2621		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	11A	11	11							
		11311		63	63		ZLL2621-1		11B										
364	INLET прямо	ZLH2621		N4	52		52		XXX-2(XX)-COM	12A	12	12							
		11312		64	64		ZLH2621-1		12B										
365	Двиг. разряда готов	YL2880	C-STA.P-07 CVV 20C- 1.25SQ	N4	69		69		XXX-2(XX)-COM1	13A	13	13							
		11401		70	70		YL2880-1		13B										
366	Двиг. CIM готов	YL2810		N4	69		69		XXX-2(XX)-COM1	14A	14	14							
		11402		71	71		YL2810-1		14B										
367	Шест. насос готов	YL2830		N4	69		69		XXX-2(XX)-COM1	15A	15	15							
		11403		72	72		YL2830-1		15B										
368	Реж. блок готов	YL2840		N4	69		69		XXX-2(XX)-COM1	16A	16	16							
		11404		73	73		YL2840-1		16B										

						KOC25001-157-ACU.C6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		24

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №16						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
369	Система подачи запущена	FEEDSYS_R	C-STA.P-07 CVV 20C- 1.25SQ	N4	69	TB5	69	D_ШУ159- 1-Ш16.9 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	XXX-2(XX)- COM1	17A	17	17	RO-8 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N04- S08-CN2/Шкаф №16-RO-8-CN1 KS10	CN2	0315-Node04-08 ADV569-P		
		11405		74	74		FEEDSYS_R-1		17B										
370	Давления всас. авт.режим	HL2421S		N4	69		69		XXX-2(XX)- COM1	18A	18	18							
		11406		75	75		HL2421S-1		18B										
371	Тревога	XA2001		N4	69		69		XXX-2(XX)- COM1	19A	19	19							
		11407		76	76		XA2001-1		19B										
372	Предупреждение	XA2002		N4	69		69		XXX-2(XX)- COM1	20A	20	20							
		11408		77	77		XA2002-1		20B										
373	Резерв ANN9	SPARE_ANN9		N4	69		69		XXX-2(XX)- COM1	21A	21	21							
		11409		78	78		SPARE_ANN9-1		21B										
374	Пол.дегидр.экрана. отк	ZLH2631	C-DE/SC-01	N4	21	TB7	21		ZL(X)2631-COM	22A	22	22							
		11413		22	22		ZLH2631-1		22B										
375	Пол.дегидр.экрана. закр	ZLL2631		N4	21		21		ZL(X)2631-COM	23A	23	23							
		11414		23	23		ZLL2631-1		23B										
376	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	24A	24	24							
		-		-	-		-		-	24B									
377	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	25A						25	25
		-		-	-		-		-	-	25B								
378	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	26A						26	26
		-		-	-		-		-	-	26B								
379	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	27A						27	27
		-		-	-		-		-	-	27B								
380	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	28A						28	28
		-		-	-		-		-	-	28B								
381	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	29A						29	29
		-		-	-		-		-	-	29B								
382	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	30A						30	30
		-		-	-		-		-	-	30B								
383	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	31A						31	31
		-		-	-		-		-	-	31B								
384	Резерв	-		-	-		-		-	-	-	32A						32	32
		-		-	-		-		-	-	32B								

						КOC25001-157-ACУ.C6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		25

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10										
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY										
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода								
385	Двиг. СИМ транс.невозможна	ELEC_X15	-	-	61	TB8	61	D_ШУ159-2-Ш16.9 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	ELEC_X15-1	1B	1	1	RI-9 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05-S04-CN1/Шкаф №16-RI-9-CN1 KS10	CN1	0315-Node05-04 ADV169-P									
			-	-	62		62		ELEC_X15-2	1A																
386	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	2B	2	2															
			-	-	-	-	-	2A																		
387	LV ввод А ошибка	ELEC_X17	C-HVF4-02 CVV 2C-1.25SQ	HVSG/MC5B-QE	65	TB8	65	D_ШУ159-2-Ш16.9 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	ELEC_X17-1	3B	3	3														
				HVSG/MC5B-RE	66		66		ELEC_X17-2	3A																
388	LV ввод В ошибка	ELEC_X18	C-HVF5-03 CVV 2C-1.25SQ	HVSG/MC6B-QE	67		67		ELEC_X18-1	4B	4	4														
				HVSG/MC6B-RE	68		68		ELEC_X18-2	4A																
389	LV ввод А АВ включен	ELEC_X19	C-LC1-01 CVV 6C-1.25SQ	LVSG/LC1-AE	69		69		ELEC_X19-1	5B	5	5														
				LVSG/LC1-BE	70		70		ELEC_X19-2	5A																
390	LV ввод В АВ включен	ELEC_X20	C-LC5-02	LVSG/LC5-AE	71		71		ELEC_X20-1	6B	6	6														
				LVSG/LC5-BE	72		72		ELEC_X20-2	6A																
391	LV АВ включен	ELEC_X21	C-LC3-01 CVV 6C-1.25SQ	LVSG/LC3-BE	73		73		ELEC_X21-1	7B	7	7														
				LVSG/LC2-AE	74		74		ELEC_X21-2	7A																
392	MCC АВ включен	ELEC_X22	C-LC1-02 CVV 2C-1.25SQ	LVSG/LC2-AE	75		75		ELEC_X22-1	8B	8	8														
				LVSG/LC2-BE	76		76		ELEC_X22-2	8A																
393	АВ реж.блока. вкл	ELEC_X23	C-LC4-01 CVV 6C-1.25SQ	1LVSG/LC4-AE	77		77		ELEC_X23-1	9B	9	9														
				1LVSG/LC4-BE	78		78		ELEC_X23-2	9A																
394	АВ пан.упр.масл. вкл	ELEC_X24		2LVSG/LC4-AE	79		79		ELEC_X24-1	10B	10	10														
				2LVSG/LC4-BE	80		80		ELEC_X24-2	10A																
395	Панель LV авария	ELEC_X25	C-LC1-01 CVV 6C-1.25SQ	LVSG/LC1-VE	81		81		ELEC_X25-1	11B	11	11														
				LVSG/LC1-WE	82		82		ELEC_X25-2	11A																
396	Панель LV предупреждение	ELEC_X26		LVSG/LC1-XE	83		83		ELEC_X26-1	12A	12	12														
				LVSG/LC1-YE	84		84		ELEC_X26-2	12B																
397	Панель LV автоупр-е	ELEC_X27	C-LC3-01 CVV 6C-1.25SQ	LVSG/LC3-UE	85		85		ELEC_X27-1	13B	13	13														
				LVSG/LC3-VE	86		86		ELEC_X27-2	13A																
398	SC01A запущен	SC01A_IR	C-MCP1000-19 CVV 6C-1.25SQ	F4C-9	1	TB9	1		SC01A_IR-1	14B	14	14														
				F4C-10	2		2		SC01A_IR-2	14A																
399	SC01B запущен	SC01B_IR	C-MCP1000-21 CVV 6C-1.25SQ	F6C-9	3		3		SC01B_IR-1	15B	15	15														
				F6C-10	4		4		SC01B_IR-2	15A																
400	RB01A запущен	RB01A_R	C-MCP1000-27 CVV 6C-1.25SQ	R3G-9	5		5		RB01A_R-1	16B	16	16														
				R3G-10	6		6		RB01A_R-2	16A																
										KOC25001-157-ACU.C6							Лист									
																	26									
										Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата											

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
401	Конденсатор блока авария	ELEC_X16	C-HVF3-01 CVV 2C-1.25SQ	HVSG/MC3B-QE	63	TB8	63	D_ШУ159-2-Ш16.9 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ELEC_X16-1	17B	17	17						
				HVSG/MC3B-RE	64		64		ELEC_X16-2	17A								
402	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	18B	18	18	RI-9 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N05-S04-CN1/Шкаф №16-RI-9-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node05-04 ADV169-P
				-	-		-		-	18A								
403	Резерв	-		-	-		-		-	-	19B	19					19	
				-	-		-		-	19A								
404	Резерв	-		-	-		-		-	-	20B	20					20	
				-	-		-		-	20A								
405	Резерв	-		-	-		-		-	-	21B	21					21	
				-	-		-		-	21A								
406	Резерв	-		-	-		-		-	-	22B	22					22	
				-	-		-		-	22A								
407	Резерв	-		-	-		-		-	-	23B	23					23	
				-	-		-		-	23A								
408	Резерв	-		-	-		-		-	-	24B	24					24	
				-	-		-		-	24A								
409	Резерв	-		-	-		-		-	-	25B	25					25	
				-	-		-		-	25A								
410	Резерв	-		-	-		-		-	-	26B	26					26	
				-	-		-		-	26A								
№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		Шкаф №16			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	Адрес	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
411	Сигнализация об открытии дверей шкафа №16	CAB16OPN	-	KL2:11	1	XTS	1	-	RI-9:TB1.4:27A/XTS:1	27A	27	27	RI-9 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N05-S04-CN1/Шкаф №16-RI-9-CN1 KS10	CN1	27	0315-Node05-04 ADV169-P
				KL3:12	2		2		RI-9:TB1.4:27B/XTS:2	27B								
412	Сигнализация о неисправности блоков питания шкафа №16	CAB16TMP		KL4:11	3		3		RI-9:TB1.4:28A/XTS:3	28A	28	28						
				KL5:12	4		4		RI-9:TB1.4:28B/XTS:4	28B								
413	Сигнализация об отсутствии питания на вводе 2 шкафа №16	CAB16PWRF		PS1:14	5		5		RI-9:TB1.4:29A/XTS:5	29A	29	29						
				PS4:13	6		6		RI-9:TB1.4:29B/XTS:6	29B								
414	Сигнализация об открытии дверей шкафа №16	CAB16PWR1OFF		QS1.1:11	7		7		RI-9:TB1.4:30A/XTS:7	30A	30	30						
				QF13.1:12	8		8		RI-9:TB1.4:30B/XTS:8	30B								
415	Сигнализация о неисправности блоков питания шкафа №16	CAB16PWR2OFF		QS2.1:11	9		9		RI-9:TB1.4:31A/XTS:9	31A	31	31						
				QF23.1:12	10		10		RI-9:TB1.4:31B/XTS:10	31B								
416	Сигнализация об отсутствии питания на вводе 2 шкафа №16	CAB16TBOFF		RI-1:TB3:1	11		11		RI-9:TB1.4:32A/XTS:11	32A	32	32						
				RO-9:TB5:1	12		12		RI-9:TB1.4:32B/XTS:12	32B								
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.С6											Лист	
																	27	

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка	Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10											
					Клеммная сборка				Терминальная панель						Контроллер PCY											
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода								
417	WT02 запущен	WT02_R	C-MCP3000-17 CVV 6C-1.25SQ	F2F-9	41	TB9	41	D_ШУ159-2-Ш16.11 КУМП-ОЭнр(А)-LS 19x2x1,5	WT02_R-1	1B	1	1	RI-10 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05-S04-CN2/Шкаф №16-RI-10-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node05-04 ADV169-P								
			F2F-10	42	42		WT02_R-2		1A																	
418	WT03 электрический сбой	WT03_F	C-MCP3000-19 CVV 6C-1.25SQ	F2G-12	43		43		WT03_F-1	2B	2	2														
			F2G-13	44	44		WT03_F-2		2A																	
419	WT03 запущен	WT03_R	C-MCP3000-19 CVV 6C-1.25SQ	F2G-9	45		45		WT03_R-1	3B	3	3														
			F2G-10	46	46		WT03_R-2		3A																	
420	WT04 электрический сбой	WT04_F	C-MCP3000-21 CVV 6C-1.25SQ	F3F-12	47		47		WT04_F-1	4B	4	4														
			F3F-13	48	48		WT04_F-2		4A																	
421	WT04 запущен	WT04_R	C-MCP3000-21 CVV 6C-1.25SQ	F3F-9	49		49		WT04_R-1	5B	5	5														
			F3F-10	50	50		WT04_R-2		5A																	
422	WT05 электрический сбой	WT05_F	C-MCP3000-23 CVV 6C-1.25SQ	F3G-12	51		51		WT05_F-1	6B	6	6														
			F3G-13	52	52		WT05_F-2		6A																	
423	WT05 запущен	WT05_R	C-MCP3000-23 CVV 6C-1.25SQ	F3G-9	53		53		WT05_R-1	7B	7	7														
			F3G-10	54	54		WT05_R-2		7A																	
424	MM01 электрический сбой	MM01_F	C-MCP3000-07 CVV 6C-1.25SQ	MCC1-12	55		55		MM01_F-1	8B	8	8														
			MCC1-13	56	56		MM01_F-2		8A																	
425	MM01 запущен	MM01_R	C-MCP3000-07 CVV 6C-1.25SQ	MCC1-9	57		57		MM01_R-1	9B	9	9														
			MCC1-10	58	58		MM01_R-2		9A																	
426	MM01 вент. охл. запущен	MM01_CFR	-	-	59		59		MM01_CFR-1	10B	10	10														
			-	-	60		60		MM01_CFR-2	10A																
427	LP01 электрический сбой	LP01_F	C-MCP3000-05 CVV 6C-1.25SQ	R6C-9	61		61		LP01_F-1	11B	11	11														
			R6C-10	62	62		LP01_F-2		11A																	
428	LP01 запущен	LP01_IR	C-MCP3000-03 CVV 6C-1.25SQ	F7F-12	63		63		LP01_IR-1	12B	12	12														
			F7F-13	64	64		LP01_IR-2		12A																	
429	LT01 запущен	LT01_IR	C-MCP3000-03 CVV 6C-1.25SQ	F7F-9	65		65		LT01_IR-1	13B	13	13														
			F7F-10	66	66		LT01_IR-2		13A																	
430	MF01 запущен	MF01_R	C-LCS3001-01 CVV 6C-1.25SQ	P3	67		67		MF01_R-1	14B	14	14														
			10404	68	68		MF01_R-2		14A																	
431	MF01 общая тревога	MF01_F	C-LCS3001-01 CVV 6C-1.25SQ	P3	69		69		MF01_F-1	15B	15	15														
			10405	70	70		MF01_F-2		15A																	
432	RF11 азотное уплотнение	RF11_N2SEAL	C-LCS3001-02 CVV 6C-1.25SQ	P3	71		71		RF11_N2SEAL-1	16B	16	16														
			10406	72	72		RF11_N2SEAL-2		16A																	
												KOC25001-157-ACU.C6							Лист							
																			28							
												Изм.	Коп.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата									

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
433	MF02 запущен	MF02_R	C-LCS3002-01 CVV 6C-1.25SQ	P3	73	TB9	73	D_ШУ159-2-Ш16.12 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	MF02_R-1	17B	17	17						0315-Node05-04 ADV169-P	
434	MF02 общая тревога	MF02_F		10407	74		74		MF02_R-2	17A									18
435	RF12 азотное уплотнение	RF12_N2SEAL		P3	75		75		MF02_F-1	18B	19	19							50
				10408	76		76		MF02_F-2	18A									
436	Питатель добавок SF-01"Останов" в DB 30	SF01_ESMS	-	-	77		77		RF12_N2SEAL-1	19B	20	20							52
				10409	78		78		RF12_N2SEAL-2	19A									
437	Питатель добавок SF-01"Нарушение состояния"	SF01_EA	C-LCS3011 CVV 6C-1.25SQ	P3	81		81		SF01_ESMS-1	20B	21	21							54
438	SF01 запр.на открытие	SF01_INGREQ		10411	82		82		SF01_EA-1	21B									
				P3	83	83	SF01_EA-2	21A	56										
439	Запрос на пуск CF-01	CF01_STARTREQ			10412	84	84	SF01_INGREQ-1	22B	23	23	57							
			P3		85	85	SF01_INGREQ-2	22A	58										
440	Выбор 1601A CoperionB	1601A_SEL *	-	10413	86	86	CF01_STARTREQ-1	23B	24	24	59								
							CF01_STARTREQ-2	23A				60							
441	Выбор 1601B CoperionB	1601B_SEL *		9	73	73	1601A_SEL-1	24B	25	25	61								
				10	74	74	1601A_SEL-2	24A				62							
442	Выбор 1601C CoperionB	1601C_SEL *		11	75	75	1601B_SEL-1	25B	26	26	63								
				12	76	76	1601B_SEL-2	25A				64							
443	Выбор 1601D CoperionB	1601D_SEL *		13	77	77	1601C_SEL-1	26B	27	27	65								
				14	78	78	1601C_SEL-2	26A				66							
444	-	SPARE	15	79	79	1601D_SEL-1	27B	28	28	67									
			16	80	80	1601D_SEL-2	27A				68								
445	-	SPARE		-	-	-	-	28A	29	29	69								
				-	-	-	-	28B				70							
446	-	SPARE		-	-	-	-	29A	30	30	71								
				-	-	-	-	29B				72							
447	-	SPARE		-	-	-	-	30A	31	31	73								
				-	-	-	-	30B				74							
448	-	SPARE		-	-	-	-	31A	32	32	75								
				-	-	-	-	31B				76							
			-	-	-	-	32A	33	33	77									
			-	-	-	-	32B				78								

* провода 9-16, с реле OMRON A-D, садятся на клеммную сборку TB1, каналы 73-80.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10																			
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY																			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода																		
465	WT03 готов	WT03_SYSR	-	3313	32	JT (U-100)	32	D_ШУ159-3-Ш17.2 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	WT03_SYSR-1	17B	17	17	RI-1 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S05-CN1/Шкаф №17-RI-1-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node05-05 ADV169-P																		
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		17A																													
466	WT03 около нуля	WT03_NEARZ		3314	33		33		WT03_NEARZ-1	18B									18	18																
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		18A																													
467	WT03 префинал	WT03_PREF		3315	34		34		WT03_PREF-1	19B											19	19														
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		19A																													
468	WT03 перегруз	WT03_OVER		3316	35		35		WT03_OVER-1	20B													20	20												
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		20A																													
469	WT03 правильный вес	WT03_CORW		3317	36		36		WT03_CORW-1	21B															21	21										
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		21A																													
470	WT03 понижение	WT03_LOWER		3318	37		37		WT03_LOWER-1	22B																	22	22								
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		22A																													
471	WT03 авария контроллера	WT03_ALARM		3319	38		38		WT03_ALARM-1	23B																			23	23						
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		23A																													
472	WT03 верх.предел	WT03_UPPLIM		3320	39		39		WT03_UPPLIM-1	24B																					24	24				
		(U-100:+)			WT03(XXX)-COM1		24A																													
473	WT04 готов	WT04_SYSR		3413	45		45		WT04_SYSR-1	25B																							25	25		
		(U-100:+)			WT04(XXX)-COM1		25A																													
474	WT04 около нуля	WT04_NEARZ		3414	46		46		WT04_NEARZ-1	26B																									26	26
		(U-100:+)			WT04(XXX)-COM1		26A																													
475	WT04 префинал	WT04_PREF	3415	47	47	WT04_PREF-1	27B	27	27																											
		(U-100:+)		WT04(XXX)-COM1	27A																															
476	WT04 перегруз	WT04_OVER	3416	48	48	WT04_OVER-1	28B			28	28																									
		(U-100:+)		WT04(XXX)-COM1	28A																															
477	WT04 правильный вес	WT04_CORW	3417	49	49	WT04_CORW-1	29B					29	29																							
		(U-100:+)		WT04(XXX)-COM1	29A																															
478	WT04 понижение	WT04_LOWER	3418	50	50	WT04_LOWER-1	30B							30	30																					
		(U-100:+)		WT04(XXX)-COM1	30A																															
479	WT04 авария контроллера	WT04_ALARM	3419	51	51	WT04_ALARM-1	31B									31	31																			
		(U-100:+)		WT04(XXX)-COM1	31A																															
480	WT04 верх.предел	WT04_UPPLIM	3420	52	52	WT04_UPPLIM-1	32B											32	32																	
		(U-100:+)		WT04(XXX)-COM1	32A																															

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подп.

Дата

KOC25001-157-ACU.C6

Лист

31

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10										
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY										
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода								
481	WT05 готов	WT05_SYSR	-	3513	58	JT (U-100)	58	D_ШУ159-3-Ш17.2 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	WT05_SYSR-1	1B	1	1	RI-2 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S05-CN2/Шкаф №17-RI-2-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node05-05 ADV169-P								
				(U-100:+)59	(U-100:+)59		WT05(XXX)-COM1		1A																	
482	WT05 около нуля	WT05_NEARZ		3514	59		59		WT05_NEARZ-1	2B	2	2														
				(U-100:+)60	(U-100:+)60		WT05(XXX)-COM1		2A	3							3									
483	WT05 префинал	WT05_PREF		3515	60		60		WT05_PREF-1		3B	4							4							
				(U-100:+)61	(U-100:+)61		WT05(XXX)-COM1		3A	5	5															
484	WT05 перегруз	WT05_OVER		3516	61		61		WT05_OVER-1			4B					6		6							
				(U-100:+)62	(U-100:+)62		WT05(XXX)-COM1		4A	7	7															
485	WT05 правильный вес	WT05_CORW		3517	62		62		WT05_CORW-1			5B					8		8							
				(U-100:+)63	(U-100:+)63		WT05(XXX)-COM1		5A	9	9															
486	WT05 понижение	WT05_LOWER		3518	63		63		WT05_LOWER-1			6B					10		10							
				(U-100:+)64	(U-100:+)64		WT05(XXX)-COM1		6A	11	11															
487	WT05 авария контроллера	WT05_ALARM	3519	64	64	WT05_ALARM-1	7B	12	12																	
			(U-100:+)65	(U-100:+)65	WT05(XXX)-COM1	7A	13			13																
488	WT05 верх.предел	WT05_UPPLIM	3520	65	65	WT05_UPPLIM-1		8B	14		14															
			(U-100:+)66	(U-100:+)66	WT05(XXX)-COM1	8A	15	15																		
489	Резерв	-	-	-	-	-			-	-	9A	9					9						40			
		-		-	-	-	-	9B		10	10															
490	Резерв	-		-	-	-	-	10A				11					11									
		-		-	-	-	-	10B		12	12															
491	WT-01 питатель остановлен	HS3020B	-	P3		HS-3020B		D_ШУ159-3-Ш17.3 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	HS3020B-1			11A					12						12			
				8203						HS3020B-2	11B	13														
492	WT-01 питатель запущен	HS3020A		P3		HS-3020A			HS3020A-1	12A	14						14									
				8204						HS3020A-2		12B											15			
493	WT-02 питатель остановлен	HS3004B		P3		HS-3004B			HS3004B-1	13A	16	16														
				8205						HS3004B-2							13B						17			
494	WT-02 питатель запущен	HS3004A		P3		HS-3004A			HS3004A-1	14A	18	18														
				8206						HS3004A-2							14B						19			
495	WT-03 питатель остановлен	HS3006B		P3		HS-3006B			HS3006B-1	15A	20	20														
				8207						HS3006B-2							15B						21			
496	WT-03 питатель запущен	HS3006A		P3		HS-3006A			HS3006A-1	16A	22	22														
				8208						HS3006A-2							16B						23			

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10				
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY				
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода		
497	WT-04 питатель остановлен	HS3008B	-	P3		HS-3008B		D_ШУ159-3-Ш17.3 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	HS3008B-1	17A	17	17	RI-2 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05-S05-CN2/Шкаф №17-RI-2-CN1 KS10	CN2	49	0315-Node05-05 ADV169-P		
498	WT-04 питатель запущен	HS3008A		8209		HS-3008A			HS3008B-2	17B									18	18
499	WT-05 питатель остановлен	HS3010B		P3		HS-3010B			HS3008A-1	18A	19	19							51	
500	WT-05 питатель запущен	HS3010A		8210		HS-3010A			HS3008A-2	18B										20
501	LT-01 остановлен	HS3014B		P3		HS-3010B			HS3010B-1	19A	21	21							53	
502	LT-01 запущен	HS3014A		8211		HS-3010A			HS3010B-2	19B										22
503	LP-01 остановлен	HS3015B		P3		HS-3014B			HS3010A-1	20A	23	23							55	
504	LP-01 запущен	HS3015A		8212		HS-3014A			HS3010A-2	20B										24
505	Ав.отанов перен. порошка	HS_ESD1		P3	21	HS_ESD1	21		HS3014B-1	21A	25	25							57	
506	Ав.отанов перен. пеллет	HS_ESD2		8213		HS-3015B			HS3014B-2	21B										26
507	Авария в системе подачи	HS_ESD3		P3	21	HS_ESD2	21		HS3014A-1	22A	27	27							59	
508	WT-02 установка низ.скор.	HS_WT02_L		8214		HS-3015A			HS3014A-2	22B										28
509	WT-02 установка ср.скор.	HS_WT02_M		P3	21	WT-02 SPEED SET			HS3015B-1	23A	29	29							61	
510	WT-02 установка выс.скор.	HS_WT02_H		8306	22				HS3015B-2	23B										30
511	WT-03 установка низ.скор.	HS_WT03_L		P3	21		WT-03 SPEED SET			HS3015A-1	24A	31							31	63
512	WT-03 установка ср.скор.	HS_WT03_M		8307	22					HS3015A-2	24B									
				P3	21					HS_ESD1-1	25A	32							32	
				8308	22					HS_ESD1-2	25B									
				P3	21				HS_ESD2-1	26A										
				8309	22				HS_ESD2-2	26B										
				P3	21				HS_ESD3-1	27A										
				8310	22				HS_ESD3-2	27B										
				P3		WT-02 SPEED SET			HS_WT02_L-1	28A										
				8311					HS_WT02_L-2	28B										
			P3				HS_WT02_M-1	29A												
			8312				HS_WT02_M-2	29B												
			P3				HS_WT02_H-1	30A												
			8313			HS_WT02_H-2	30B													
			P3		WT-03 SPEED SET		HS_WT03_L-1	31A												
			8314				HS_WT03_L-2	31B												
			P3					HS_WT03_M-1	32A											
			8315					HS_WT03_M-2	32B											

Инов. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подп.

Дата

КOC25001-157-ACU.C6

Лист

33

КOC25001-157-ACU.C6_Rev.0_07 Формат A3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода		
513	WT-03 установка выс.скор.	HS_WT03_H	-	P3		WT-03 SPEED SET		D_ШУ159-3- Ш17.4 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	HS_WT03_H-1	1A	1	1	RI-3 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN1/Шкаф №17-RI-3-CN1 KS10	CN1	01	0315-Node05-06 ADV169-P		
		8316				HS_WT03_H-2	1B													
514	WT-04 установка низ.скор.	HS_WT04_L		P3		WT-04 SPEED SET			HS_WT04_L-1	2A	2	2								02
		8401					HS_WT04_L-2		2B											
515	WT-04 установка ср.скор.	HS_WT04_M		P3					HS_WT04_M-1	3A	3	3								03
		8402					HS_WT04_M-2		3B											
516	WT-04 установка выс.скор.	HS_WT04_H		P3			HS_WT04_H-1		4A	4	4								04	
		8403				HS_WT04_H-2	4B													
517	WT-05 установка низ.скор.	HS_WT05_L		P3		WT-05 SPEED SET			HS_WT05_L-1	5A	5	5								05
		8404					HS_WT05_L-2		5B											
518	WT-05 установка ср.скор.	HS_WT05_M		P3					HS_WT05_M-1	6A	6	6								06
		8405					HS_WT05_M-2		6B											
519	WT-05 установка выс.скор.	HS_WT05_H		P3			HS_WT05_H-1		7A	7	7								07	
		8406				HS_WT05_H-2	7B													
520	WT-01 перезагрузка	HS_WT01_RST		P3		WT-01 RESET			HS_WT01_RST-1	8A	8	8								08
				8407			HS_WT01_RST-2		8B											
521	ХОВ-3004 открыт	HS_XOB3004_ON		P3		XOB- 3004 OPEN			HS_XOB3004_ON-1	9A	9	9								09
				8408			HS_XOB3004_ON-2		9B											
522	WT-02 перезагрузка	HS_WT02_RST		P3		WT-02 RESET			HS_WT02_RST-1	10A	10	10								10
				8409			HS_WT02_RST-2		10B											
523	WT-02 запуск включен	HS_WT02_ON		P3		WT-02 RUN			HS_WT02_ON-1	11A	11	11								11
				8410			HS_WT02_ON-2		11B											
524	WT-03 перезагрузка	HS_WT03_RST		P3		WT-03 RESET			HS_WT03_RST-1	12A	12	12								12
				8411			HS_WT03_RST-2		12B											
525	WT-03 запуск включен	HS_WT03_ON		P3		WT-03 RUN			HS_WT03_ON-1	13A	13	13								13
				8412			HS_WT03_ON-2		13B											
526	WT-04 перезагрузка	HS_WT04_RST		P3		WT-04 RESET			HS_WT04_RST-1	14A	14	14								14
				8413			HS_WT04_RST-2		14B											
527	WT-04 запуск включен	HS_WT04_ON		P3		WT-04 RUN			HS_WT04_ON-1	15A	15	15								15
				8414			HS_WT04_ON-2		15B											
528	WT-05 перезагрузка	HS_WT05_RST		P3		WT-05 RESET			HS_WT05_RST-1	16A	16	16								16
				8415			HS_WT05_RST-2		16B											

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10									
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY									
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода							
529	WT-05 запуск включен	HS_WT05_ON	-	P3		WT-05 RUN		D_ШУ159-3- Ш17.4 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	HS_WT05_ON-1	17A	17	17	RI-3 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN1/Шкаф №17-RI-3-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node05-06 ADV169-P							
				8416					HS_WT05_ON-2	17B															
№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10									
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY									
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода							
530	Режим работы - ручной	HS2010A	C-STA.P- 01 CVV 20C- 1.25SQ	P3	1	TB5	1	D_ШУ159-1- Ш17.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	HS2(XXX)-COM1	18A	18	18	RI-3 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN1/Шкаф №17-RI-3-CN1 KS10	CN1	18	0315-Node05-06 ADV169-P							
				7501	2		2		HS2010A-1	18B							19								
531	Режим работы - автом.	HS2010B		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	19A	19	19					20								
				7502	3		3		HS2010B-1	19B							21								
532	Ручная блокировка откл.	HS2012A		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	20A	20	20					22								
				7503	4		4		HS2012A-1	20B							23								
533	Ручная блокировка вкл.	HS2012B		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	21A	21	21					24								
				7504	5		5		HS2012B-1	21B							25								
534	Автозапуск пуск	HS2021		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	22A	22	22					26								
				7505	6		6		HS2021-1	22B							27								
535	Автозапуск стоп	HS2022		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	23A	23	23					28								
				7506	7		7		HS2022-1	23B							29								
536	Двиг. разряда запущен	HS2880ALSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	24A	24	24					30								
				7507	8		8		HS2880ALSP-1	24B							31								
537	Двиг. разряда отключен	HS2880BLSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	25A	25	25					32								
				7508	9		9		HS2880BLSP-1	25B															
538	Двиг. СИМ запущен	HS2810ALSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	26A	26	26													
				7509	10		10		HS2810ALSP-1	26B															
539	Двиг. СИМ отключен	HS2810BLSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	27A	27	27													
				7510	11		11		HS2810BLSP-1	27B															
540	Шест. насос запущен	HS2830ALSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	28A	28	28													
				7511	12		12		HS2830ALSP-1	28B															
541	Шест. насос отключен	HS2830BLSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	29A	29	29													
				7512	13		13		HS2830BLSP-1	29B															
542	Реж. блок запущен	HS2840ALSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	30A	30	30													
				7513	14		14		HS2840ALSP-1	30B															
543	Реж. блок отключен	HS2840BLSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	31A	31	31													
				7514	15		15		HS2840BLSP-1	31B															
544	Реж. вал спереди выкл	HS2534ALSP		P3	1		1		HS2(XXX)-COM1	32A	32	32													
				7515	16		16		HS2534ALSP-1	32B															
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																							
										КOC25001-157-ACУ.C6		Лист													
												35													
										Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата										

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
545	Реж. вал спереди вкл	HS2534BLSP	C-STA.P-01 CVV 20C- 1.25SQ	P3	1	TB5	1	D_ШУ159- 1-Ш17.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	HS2(XXX)-COM1	1A	1	1	RI-4 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN2/Шкаф №17-RI-4-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node05-06 ADV169-P
546	Реж. баланс. вал выкл	HS2535ALSP		7516	17		17		HS2534BLSP-1	1B								
547	Реж. баланс. вал вкл	HS2535BLSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	3A	3	3	35							
548	Зажим реж.блока заблок.	HS2537ALSP	7602	20	20		HS2535BLSP-1	3B			4	4					36	
549	Зажим реж.блока разблок.	HS2537BLSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	4A	5	5							37	
550	Впускной клапан байпас	HS2621ALSP	7603	21	21		HS2537ALSP-1	4B			6	6						
551	Впускной клапан прямо	HS2621BLSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	5A	7	7							39	
552	Верх. экран "заменить"	HS2511ALSP	7605	23	23		HS2621ALSP-1	6B			8	8						
553	Верх. экран "через"	HS2511BLSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	7A	9	9							41	
554	Ниж. экран "заменить"	HS2512ALSP	7606	24	24		HS2621BLSP-1	7B			10	10						
555	Ниж. экран "через"	HS2512BLSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	8A	11	11							43	
556	Аварийный останов	HS2011E	7607	25	25		HS2511ALSP-1	8B			12	12						
557	Проверка лампы	HS2033LSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	9A	13	13							45	
558	Шест. насос скор. выше	HS2421ILSP	7608	26	26		HS2511BLSP-1	9B			14	14						
559	Шест. насос скор. ниже	HS2421DLSP	P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	10A	15	15							47	
560	Реж.блок скорость выше	HS2841ILSP	7609	27	27		HS2512ALSP-1	10B			16	16						
			P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	11A	17	17								
			7610	28	28		HS2512BLSP-1	11B			18	18						
			P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	12A	19	19								
			7615	33	33		HS2011E-2	12B			20	20						
			P3	18	18		HS2(XXX)-COM2	13A	21	21								
			7616	34	34		HS2033LSP-1	13B			22	22						
			P3	35	35		HS2(XXX)-COM3	14A	23	23								
			7701	36	36		HS2421ILSP-1	14B			24	24						
			P3	35	35		HS2(XXX)-COM3	15A	25	25								
			7702	37	37		HS2421DLSP-1	15B			26	26						
			P3	35	35		HS2(XXX)-COM3	16A	27	27								
			7703	38	38		HS2841ILSP-1	16B			28	28						

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10															
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY															
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода													
561	Реж.блок скорость ниже	HS2841DLSP	C- STA.P- 03 CVV 20C- 1.25SQ	P3	35	TB5	35	D_ШУ159- 1-Ш17.2 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	HS2(XXX)-COM3	17A	17	17	RI-4 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN2/Шкаф №17-RI-4-CN1 KS10	CN2	49	0315-Node05-06 ADV169-P													
		7704		39	39		HS2841DLSP-1		17B																						
562	Реж. вал руч.режим	HS2534A		P3	35		35		HS2(XXX)-COM3	18A	18	18																			
		7705		40	40		HS2534A-1		18B																						
563	Реж. вал авт.режим	HS2534B		P3	35		35		HS2(XXX)-COM3	19A	19	19																			
		7706		41	41		HS2534B-1		19B																						
564	Реж. вал скорость выше	HS2534I		P3	35		35		HS2(XXX)-COM3	20A	20	20																			
		7707		42	42		HS2534I-1		20B																						
565	Реж. вал скорость выше	HS2534D		P3	35		35		HS2(XXX)-COM3	21A	21	21																			
		7708		43	43		HS2534D-1		21B																						
566	Аварийный останов	HS2011		P3	21	HS_2011	21		HS2011-1	22B	22	22																			
		7215		22	22		HS2011-2		22A																						
№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10															
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY															
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода													
567	ХОВ-3011 открыт	ZSO3011	P- JBP3046 CVV 10C- 1.25SQ	6601	94	TB15	94	D_ШУ159- 3-Ш17.2 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO3011-1	23B	23	23	RI-4 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN2/Шкаф №17-RI-4-CN1 KS10	CN2	55	0315-Node05-06 ADV169-P													
		6501		96	96		ZSO3011-2		23A																						
568	ХОВ-3011 закрыт	ZSC3011		6602	95		95		ZSC3011-1	24B	24	24																			
		6501		96	96		ZSC3011-2		24A																						
569	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	25A	25	25					RI-4 MRIC- 32/24VDC		CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S06-CN2/Шкаф №17-RI-4-CN1 KS10	CN2	57	0315-Node05-06 ADV169-P								
		-		-	-		-		25B																						
570	-	SPARE		-	-		-		-	26A	26	26																			
		-		-	-		-		26B																						
571	-	SPARE		-	-		-		-	27A	27	27																			
		-		-	-		-		27B																						
572	-	SPARE		-	-		-		-	28A	28	28																			
		-		-	-		-		28B																						
573	-	SPARE		-	-		-		-	29A	29	29																			
		-		-	-		-		29B																						
574	-	SPARE		-	-		-		-	30A	30	30																			
		-		-	-		-		30B																						
575	-	SPARE		-	-		-		-	31A	31	31																			
		-		-	-		-		31B																						
576	-	SPARE		-	-		-		-	32A	32	32																			
		-		-	-		-		32B																						
Инва. № подл.																															
Подп. и дата																															
Взам. инв. №																															
																КОС25001-157-АСУ.С6		Лист													
																		37													
										Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата																

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		Шкаф №17			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10						
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY						
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода				
577	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	17B	17	17	RI-6 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S07-CN2/Шкаф №17-RI-6-CN1 KS10	CN2	49	0315-Node05-07 ADV169-P				
578	-	SPARE		-	-		-		-	17A							50					
				-	-		-		-	18B	18	18					51					
579	-	SPARE		-	-		-		-	18A									52			
				-	-		-		-	19B	19	19					53					
580	-	SPARE		-	-		-		-	19A									54			
				-	-		-		-	20B	20	20					55					
581	-	SPARE		-	-		-		-	20A									56			
				-	-		-		-	21B	21	21					57					
582	-	SPARE		-	-		-		-	21A									58			
				-	-		-		-	22B	22	22					59					
583	-	SPARE		-	-		-		-	22A									60			
				-	-		-		-	23B	23	23					61					
584	-	SPARE		-	-		-		-	23A									62			
				-	-		-		-	24B	24	24					63					
585	-	SPARE		-	-		-		-	24A									64			
				-	-		-		-	25B	25	25					65					
586	-	SPARE		-	-		-		-	25A									66			
				-	-		-		-	26B	26	26					67					
587	Сигнализация об открытии дверей шкафа №17	CAB17OPN	KL2:11	1	XTS	1	-	RI-6:TB1.4:27A/XTS:1	27A	27									27	RI-6 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S07-CN2/Шкаф №17-RI-6-CN1 KS10
			KL3:12	2		2		RI-6:TB1.4:27B/XTS:2	27B		68											
588	Сигнализация о высокой температуре в шкафу №17	CAB17TMP	KL4:11	3	3	RI-6:TB1.4:28A/XTS:3	28A	28	28	69												
			KL5:12	4	4	RI-6:TB1.4:28B/XTS:4	28B				70											
589	Сигнализация о неисправности блоков питания шкафа №17	CAB17PWRF	PS1:14	5	5	RI-6:TB1.4:29A/XTS:5	29A	29	29	71												
			PS4:13	6	6	RI-6:TB1.4:29B/XTS:6	29B				72											
590	Сигнализация об отсутствии питания на вводе 1 шкафа №17	CAB17PWR1OFF	QS1.1:11	7	7	RI-6:TB1.4:30A/XTS:7	30A	30	30	73												
			QF13.1:12	8	8	RI-6:TB1.4:30B/XTS:8	30B				74											
591	Сигнализация об отсутствии питания на вводе 2 шкафа №17	CAB17PWR2OFF	QS2.1:11	9	9	RI-6:TB1.4:31A/XTS:9	31A	31	31	75												
			QF23.1:12	10	10	RI-6:TB1.4:31B/XTS:10	31B				76											
592	Сигнализация об отключении терминальных плат шкафа №17	CAB17TBOFF	RI-1:TB3:1	11	11	RI-6:TB1.4:32A/XTS:11	32A	32	32	77												
			RO-9:TB5:1	12	12	RI-6:TB1.4:32B/XTS:12	32B				78											

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
593	Подача гранул 1601A	F1601A_OK	BY CLIENT 20C- 1.25SQ	P3	1	TB10	1	D_ШУ159- 2-Ш17.1 КУМП- ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	F1601A_OK-1	1A	1	1	RI-7 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S08-CN1/Шкаф №17-RI-7-CN1 KS10	CN1	01	0315-Node05-08 ADV169-P	
		9001		2	2		F1601A_OK-2		1B										
594	Подача гранул 1601B	F1601B_OK		P3	3		3		F1601B_OK-1	2A	2	2							
		9002		4	4		F1601B_OK-2		2B										
595	Подача гранул 1601C	F1601C_OK		P3	5		5		F1601C_OK-1	3A	3	3							
		9003		6	6		F1601C_OK-2		3B										
596	Подача гранул 1601D	F1601D_OK		P3	7		7		F1601D_OK-1	4A	4	4							
		9004		8	8		F1601D_OK-2		4B										
597	Подача гранул 1601J	F1601J_OK		P3	9		9		F1601J_OK-1	5A	5	5							
		9005		10	10		F1601J_OK-2		5B										
598	Подача гранул 1601K	F1601K_OK		P3	11		11		F1601K_OK-1	6A	6	6							
		9006		12	12		F1601K_OK-2		6B										
599	Подача гранул 1601L	F1601L_OK		P3	13		13		F1601L_OK-1	7A	7	7							
		9007		14	14		F1601L_OK-2		7B										
600	Подача гранул 1601M	F1601M_OK		P3	15		15		F1601M_OK-1	8A	8	8							
		9008		16	16		F1601M_OK-2		8B										
601	Уровень порош. силоса LO	LSL1401J		P3	17		17		LSL1401J-1	9B	9	9							
		9009		18	18		LSL1401J-2		9A										
602	Уровень порош. силоса LO	LSL1401K		P3	19		19		LSL1401K-1	10B	10	10							
		9010		20	20		LSL1401K-2		10A										
603	Уровень порош. силоса LO	LSL1401JL		P3	21		21		LSL1401L-1	11B	11	11							
		9011		22	22		LSL1401L-2		11A										
604	Уровень порош. силоса LO	LSL1401M		P3	23		23		LSL1401M-1	12B	12	12							
		9012		24	24		LSL1401M-2		12A										
605	Уровень порош. силоса LO	LSL1401N		P3	25		25		LSL1401N-1	13B	13	13							
		9013		26	26		LSL1401N-2		13A										
606	Уровень порош. силоса LO	LSL1401P		P3	27		27		LSL1401P-1	14B	14	14							
		9014		28	28		LSL1401P-2		14A										
607	Уровень порош. силоса LO	LSL1401R		P3	29		29		LSL1401R-1	15B	15	15							
		9015		30	30		LSL1401R-2		15A										
608	Уровень порош. силоса LO	LSL1401S		P3	31		31		LSL1401S-1	16B	16	16							
		9016		32	32		LSL1401S-2		16A										

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10							
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY							
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода					
609	SC-01A тревога	SC01A_IHA	C-LCS-SC01A CVV 20C-1.25SQ	P3	37	TB10	37	D_ШУ159-2-Ш17.2 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	SC01A_IHA-1	17B	17	17	RI-7 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N05-S08-CN1/Шкаф №17-RI-7-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node05-08 ADV169-P					
		9101		38	38		SC01A_IHA-2		17A														
610	SC-01A сигнализация	SC01A_ILA		P3	39		39		SC01A_ILA-1	18B	18	18											
		9102		40	40		SC01A_ILA-2		18A														
611	SC-01B тревога	SC01B_IHA	C-LSC SC01B CVV 20C-1.25SQ	P3	41		41		SC01B_IHA-1	19B	19	19											
		9103		42	42		SC01B_IHA-2		19A														
612	SC-01B сигнализация	SC01B_ILA		P3	43		43		SC01B_ILA-1	20B	20	20											
		9104		44	44		SC01B_ILA-2		20A														
613	RB-01A тревога	RB01A_IHA	C-LCSRB01A CVV 4C-1.25SQ	P3	45		45		RB01A_IHA-1	21B	21	21											
		9105		46	46		RB01A_IHA-2		21A														
614	RB-01A сигнализация	RB01A_ILA		P3	47		47		RB01A_ILA-1	22B	22	22											
		9106		48	48		RB01A_ILA-2		22A														
615	RB-01B тревога	RB01B_IHA	C-LCSRB01B CVV 4C-1.25SQ	P3	49		49		RB01B_IHA-1	23B	23	23											
		9107		50	50		RB01B_IHA-2		23A														
616	RB-01B сигнализация	RB01B_ILA		P3	51		51		RB01B_ILA-1	24B	24	24											
		9108		52	52		RB01B_ILA-2		24A														
617	ХОВ-1101 закрыт	HSC1101	C-LCS1000 CVV 30C-1.25SQ	P3	53		53		HS(X)110(X)-COM	25B	25	25											
		9109		54	54		HSC1101-1		25A														
618	ХОВ-1101 открыт	HSO1101		P3	53		53		HS(X)110(X)-COM	26B	26	26											
		9110		55	55		HSO1101-1		26A														
619	ХОВ-1102 закрыт	HSC1102		P3	53		53		HS(X)110(X)-COM	27A	27	27											
		9111		56	56		HSC1102-1		27B														
620	ХОВ-1102 открыт	HSO1102		P3	53		53		HS(X)110(X)-COM	28A	28	28											
		9112		57	57		HSO1102-1		28B														
621	ХОВ-1103 закрыт	HSC1103		P3	53		53		HS(X)110(X)-COM	29A	29	29											
		9113		58	58		HSC1103-1		29B														
622	ХОВ-1103 открыт	HSO1103		P3	53		53		HS(X)110(X)-COM	30A	30	30											
		9114		59	59		HSO1103-1		30B														
623	Режим ожидания включен	HS_IDLEM		P3	53		53		HS_IDLEM-1	31A	31	31											
		9115		60	60		HS_IDLEM-2		31B														
624	-	SPARE		-	-	-	-	-	-	-	32A	32					32					32	
		-		-	-	-	-	-	-	-	32B												

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACU.C6					Лист
					40

Инва. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
625	WT-01 впуск открыт	ZSO3003	C-HVF5-01 CVV 4C- 1.25SQ	P2	1	TB1	1	D_ШУ159- 2-Ш17.3 КУМП- ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	ZSO3003-1	1B	1	1	RI-8 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S08-CN2/Шкаф №17-RI-8-CN1 KS10	CN2	0315-Node05-08 ADV169-P	
		10509		3	3		ZSO3003-2		1A									
626	WT-01 впуск открыт	ZSC3003		P2	4		4		ZSC3003-1	2B	2	2						
		10510		6	6		ZSC3003-2		2A									
627	WT-01 выпуск открыт	ZSO3004		P2	7		7		ZSO3004-1	3B	3	3						
		10511		9	9		ZSO3004-2		3A									
628	WT-01 выпуск открыт	ZSC3004	P2	10	10		ZSC3004-1		4B	4	4							
		10512	12	12	ZSC3004-2		4A											
629	WT-02 впуск открыт	ZSO3005	C- JBC3027 CVV 20C- 1.25SQ	P2	13		13		ZSO3005-1	5B	5	5						
		10513		15	15		ZSO3005-2		5A									
630	WT-02 впуск открыт	ZSC3005		P2	16		16		ZSC3005-1	6B	6	6						
		10514		18	18		ZSC3005-2		6A									
631	WT-03 впуск открыт	ZSO3006		P2	19		19		ZSO3006-1	7B	7	7						
		10515		21	21		ZSO3006-2		7A									
632	WT-03 впуск открыт	ZSC3006		P2	22		22		ZSC3006-1	8B	8	8						
		10516		24	24		ZSC3006-2		8A									
633	WT-04 впуск открыт	ZSO3007		P2	25		25		ZSO3007-1	9B	9	9						
		10601		27	27		ZSO3007-2		9A									
634	WT-04 впуск открыт	ZSC3007		P2	28		28		ZSC3007-1	10B	10	10						
		10602		30	30		ZSC3007-2		10A									
635	WT-05 впуск открыт	ZSO3008		P2	31		31		ZSO3008-1	11B	11	11						
		10603		33	33		ZSO3008-2		11A									
636	WT-05 впуск открыт	ZSC3008		C- JBC3027 CVV 10C- 1.25SQ	P2		34		34	ZSC3008-1	12B	12						12
		10604		36	36		ZSC3008-2		12A									
637	MM01 крышка открыта	ZSC3009	C- JBC3026 CVV 10C- 1.25SQ	P2	37		37		ZSC3009-1	13B	13	13						
		10605		39	39		ZSC3009-2		13A									
638	MM01 крышка закрыта	ZSC3010		P2	40		40		ZSC3010-1	14B	14	14						
		10606		42	42		ZSC3010-2		14A									
639	ХОВ-3012 открыт	ZSO3012	C- LCS3011 CVV 6C- 1.25SQ	P2	49		49	D_ШУ159- 2-Ш17.4 КУМП- ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	ZSO3012-1	15B	15	15						
		10609		51	51		ZSO3012-2		15A									
640	ХОВ-3012 закрыт	ZSC3012		P2	52		52		ZSC3012-1	16B	16	16						
		10610		54	54		ZSC3012-2		16A									

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
641	ХОВ-3014 открыт	ZSO3014	C- LCS3014	P2	55	TB1	55	D_ШУ159- 2-Ш17.4 КУМП- ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	ZSO3014-1	17B	17	17	RI-8 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N05- S08-CN2/Шкаф №17-RI-8-CN1 KS10	CN2	0315-Node05-08 ADV169-P		
		10611		57	57		ZSO3014-2		17A										
642	ХОВ-3014 закрыт	ZSC3014		P2	58		58		ZSC3014-1	18B	18	18							
		10612		60	60		ZSC3014-2		18A										
643	ХОВ-3015 открыт	ZSO3015	C- LCS3013	P2	61		61		ZSO3015-1	19B	19	19							
		10613		63	63		ZSO3015-2		19A										
644	ХОВ-3015 закрыт	ZSC3015		P2	64		64		ZSC3015-1	20B	20	20							
		10614		66	66		ZSC3015-2		20A										
645	FN01 уровень бункера HI	LSH-1505	C- LSH1505	P2	67		67		LSH1505-1	21A	21	21							
		10615		69	69		LSH1505-2		21B										
646	Срабат.газодув.нов.марш.	JSW.RELGAS.POW	34W1	X9.1	1		TB18		1	JSW_RELGAS_POW-1	22B	22						22	
		X9.2		2	2				JSW_RELGAS_POW-2	22A									
647	Выбр.силос в работе	JSW.NFR.POW		X9.3	3	3			JSW_NFR_POW-1	23B	23	23							
		X9.4		4	4	JSW_NFR_POW-2			23A										
648	Выбр.ротац.пит.в работе	JSW.SELRFON		X9.5	5	5			JSW_SELRFON-1	24B	24	24							
		X9.6		6	6	JSW_SELRFON-2			24A										
649	Выбран 1401A	JSW.PS1401A		X9.7	7	7			JSW_PS1401A-1	25B	25	25							
		X9.8		8	8	JSW_PS1401A-2			25A										
650	Выбран 1401B	JSW.PS1401B		X9.9	9	9			JSW_PS1401B-1	26B	26	26							
		X9.10		10	10	JSW_PS1401B-2			26A										
651	Выбран 1401C	JSW.PS1401C		X9.11	11	11			JSW_PS1401C-1	27B	27	27							
		X9.12		12	12	JSW_PS1401C-2			27A										
652	Выбран 1401D	JSW.PS1401D	X9.13	13	13	JSW_PS1401D-1	28B		28	28									
		X9.14	14	14	JSW_PS1401D-2	28A													
653	Выбран 1401E	JSW.PS1401E	35W1	X9.19	1	TB19	1		JSW_PS1401E-1	29B	29	29							
		X9.20		2	2		JSW_PS1401E-2		29A										
654	Выбран 1401F	JSW.PS1401F		X9.21	3		3		JSW_PS1401F-1	30B	30	30							
		X9.22		4	4		JSW_PS1401F-2		30A										
655	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	31A	31	31								
		-		-	-		-	31B											
656	Резерв	-		-	-		-	-	-	32A	32	32							
		-		-	-		-	-	32B										

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACU.C6					Лист
					42

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка	ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №12										Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка				№ Конт	Адрес	№ Конт			Преобразователь сигнала			Клеммная сборка		Терминальная панель						Контроллер РСУ		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	Адрес				№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
657	Полож. планки с прорез.	ZY2221	A-JB2 CVVS 3C-1.25SQ	2103 2104 2105	1 2 3	TB10	1 2 3	2103 2104 2105	1 2 4	ZY2221 W2MS- A6-M2	7 8	А_ШУ159-1- Ш12.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19х2х1,0	ZY2221-1 ZY2221-2	2 1	XT1	1 2	1B 1A	1	TM1	RI-1 AEA4D- 05	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N06-S01- CN1/Шкаф №12-RI-1- CN1 KS1	CN1	0315-Node06- 01 AAI143-H	01		
658	G/P дав.всас. полиэтилен	PY2421	A-JB4 -1 CVVS 10C- 1.25SQ	2503	5		5	2503	1	PY2421- 1/2	7		PY2421-1	4		3	2A	2							02		
	2504			6	6		2504	2	W2DY- 24A6-R	8	PY2421-2		3	4		2B	3										
659	G/P дав.на вых. полиэт.	PY2422		2703 2704	8 9		8 9	2703 2704	1 2	PY2422 W2DY- 24A6-R	7 8		PY2422-1 PY2422-2	6 5		5 6		3A 3B							4	03	
660	Дав. в держателе формы	PY2521		2713 2714	11 12		11 12	2713 2714	1 2	PY2521 W2DY- 24A6-R	7 8		PY2521-1 PY2521-2	8 7		7 8	4A 4B	5									04
661	Положение ножа реж.блока	ZY2533		A-JB5 -1 CVVS 4C-1.25SQ	3003 3004		16 17	16 17	3003 3004	1 2	ZY2533 W2VS- AA6-R		7 8	ZY2533-1 ZY2533-2		10 9	9 10								5A 5B	6	
662	Уровень бака PCW	LY2611		A-LT2611 CVVS 2C-1.25SQ	3103 3104		30 31	30 31	3103 3104	1 2	LY2611 W2DY- 24AA-R		7 8	LY2611-1 LY2611-2		12 11	11 12	6A 6B							7		06
	663	Поток по линии PCW	FY2621	A-FIT2611 CVVS 2C-1.25SQ	3203 3204		33 34	33 34	3203 3204	1 2	FY2621 W2DY- 24A6-R		7 8	FY2621-1 FY2621-2		14 13	13 14	7A 7B								8	
664	Поток гор.масла по линии	FY2551	-	4303 4304	43 44		43 44	4303 4304	1 2	FY2551 W2DY- 24A6-R	7 8		FY2551-1 FY2551-2	16 14		15 16	8A 8B	9							08		
665	Мощность двиг. CIM	JY2811	A-HVF2-01 CVVS 2C-1.25SQ	1303 1304	1 2		1 2	1303 1304	1 2	JY2811 W2VS- AAA-R	7 8		JY2811-1 JY2811-2	17 18		17 18	9A 9B									10	09
666	Мощность двиг. G/P	JY2831	A-HVF6-01 CVVS 2C-1.25SQ	1603 1604	4 5		4 5	1603 1604	1 2	JY2831 W2VS- AAA-R	7 8		JY2831-1 JY2831-2	19 20		19 20	10A 10B	11							10		
667	G/P скорость двигателя	SY2831	A-GP-01 CVVS 10C- 1.25SQ	1613 1614	7 8		7 8	1613 1614	1 2	SY2831 W2VS- AAA-R	7 8		SY2831-1 SY2831-2	22 21		21 22	11A 11B									12	11
	668	Ток двигателя реж.блока	IY2841	A-UCM01-01 CVVS 10C- 1.25SQ	1903 1904		13 14	13 14	1903 1904	1 2	IY2841 W2VS- AAA-R		7 8	IY2841-1 IY2841-2		24 23	23 24	12A 12B							13		
669	Скорость двигателя реж.блок	SY2841	1913 1914	16 17	16 17		1913 1914	1 2	SY2841 W2VS- AAA-R	7 8	SY2841-1 SY2841-2		26 25	25 26		13A 13B	14	13									
670	Ток двиг. разряда	IY2881	A-MCP2000-01 CVVS 2C-1.25SQ	1203 1204	22 23		22 23	1203 1204	1 2	IY2881 W2VS- AAA-R	7 8		IY2881-1 IY2881-2	28 27		27 28									14A 14B	15	14
671	-	SPARE	-	- -	- -		-	- -	- -	- -	- -		- -	29 30		29 30	15A 15B	16							15		
672	-	SPARE	-	- -	- -		-	- -	- -	- -	- -		- -	31 32		31 32	16A 16B									16	16

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		PLC-157/2			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер Резерв		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
689	Выбран силос 1605A	S3_T420_1605A_FB	-	X14-1	1	X14	1	D_PLC_157/2- Ш17.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	S3_T420_1605A_FB-1	1A	1	1	RI-9 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06- S03-CN1/Шкаф №17-RI-9-CN1 KS10	CN1	0315-Node06-03 ADV169-P	
690	Выбран силос 1605B	S3_T420_1605B_FB		X14-2	2		2		S3_T420_1605A_FB-2	1B								
691	Выбран силос 1605C	S3_T420_1605C_FB		X14-3	3		3		S3_T420_1605B_FB-1	2A	2	2						
692	Фильтр очис. блоков пуск	S3_STEP_1_01		X14-4	4		4		S3_T420_1605B_FB-2	2B								
693	Конвек. и компр. Выкл	S3_STEP_2_08		X14-5	5		5		S3_T420_1605C_FB-1	3A	3	3						
				X14-6	6		6		S3_T420_1605C_FB-2	3B								
694	F1655 запущена для линии А	F1655_LINE_A_FB		X14-7	7		7		S3_STEP_1_01-1	4A	4	4						
				X14-8	8		8		S3_STEP_1_01-2	4B								
695	Аварийный останов	EM_STOP		X14-9	9		9		S3_STEP_2_08-1	5A	5	5						
				X14-10	10		10		S3_STEP_2_08-2	5B								
696	Выс. уровень в 1605A	LSH1605A		X14-11	11		11		F1655_LINE_A_FB-1	6A	6	6						
				X14-12	12		12		F1655_LINE_A_FB-2	6B								
697	Выс. уровень в 1605B	LSH1605B		X14-13	13		13		EM_STOP-1	7A	7	7						
				X14-14	14		14		EM_STOP-2	7B								
698	Выс. уровень в 1605C	LSH1605C		X14-15	15		15		LSH1605A-1	8A	8	8						
				X14-16	16		16		LSH1605A-2	8B								
699	-	SPARE		X14-17	17		17		LSH1605B-1	9A	9	9						
				X14-18	18		18		LSH1605B-2	9B								
700	-	SPARE		X14-19	19		19		LSH1605C-1	10A	10	10						
				X14-20	20		20		LSH1605C-2	10B								
701	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	11A	11	11						
				-	-		-		-	11B								
702	-	SPARE		-	-		-		-	12A	12	12						
				-	-		-		-	12B								
703	-	SPARE		-	-		-		-	13A	13	13						
				-	-		-		-	13B								
704	-	SPARE		-	-		-		-	14A	14	14						
				-	-		-		-	14B								
				-	-		-		-	15A	15	15						
				-	-		-		-	15B								
				-	-		-		-	16A	16	16						
				-	-		-		-	16B								

						КOC25001-157-ACУ.C6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		45

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка	ШУ159-1			Маркировка	Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка				Преобразователь сигнала				Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт		кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала
705	Нас. г.масла 1 перегруз	ES2550A_POV	-	HOT/X2-27	33	TB7	33	HOT/X2-27	-	-	-	D_ШУ159-1- Ш17.3 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	XXX-25(XX)-COM4	1A	1	1	RI-10 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N06-S03- CN2/Шкаф №17-RI-10- CN1 KS10	CN2	0315-Node06-03 ADV169-P	
	HOT/X2-26	34		34	HOT/X2-26		-	-	-	ES2550A_POV-1	1B											
706	Нас. г.масла 2 перегруз	ES2550C_POV		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	2A	2	2						
	HOT/X2-28	35		35	HOT/X2-28		-	-	-	ES2550C_POV-1	2B											
707	Вент. г.масла 1 перегруз	ES2550AF_MOV		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	3A	3	3						
	HOT/X2-30	36		36	HOT/X2-30		-	-	-	ES2550AF_MOV-1	3B											
708	Вент. г.масла 2 перегруз	ES2550CF_MOV		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	4A	4	4						
	HOT/X2-32	37		37	HOT/X2-32		-	-	-	ES2550CF_MOV-1	4B											
709	Нас. г.масла 1 темп. НН	TSH2551A		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	5A	5	5						
	HOT/X2-34	38		38	HOT/X2-34		-	-	-	TSH2551A-1	5B											
710	Нас. г.масла 1 темп. НН	TSHH2551A		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	6A	6	6						
	HOT/X2-36	39		39	HOT/X2-36		-	-	-	TSHH2551A-1	6B											
711	Нас. г.масла 2 темп. НН	TSH2551B		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	7A	7	7						
	HOT/X2-38	40		40	HOT/X2-38		-	-	-	TSH2551B-1	7B											
712	Нас. г.масла 2 темп. НН	TSHH2551B		HOT/X2-27	33		33	HOT/X2-27	-	-	-		XXX-25(XX)-COM4	8A	8	8						
	HOT/X2-40	41		41	HOT/X2-40		-	-	-	TSHH2551B-1	8B											
713	Нас г.масла 1 запущен	ES2550A_FMR		HOT/X2-47	42		42	HOT/X2-47	-	-	-		ES2550A_FMR-1	9A	9	9						
	HOT/X2-46	43		43	HOT/X2-46		-	-	-	ES2550A_FMR-2	9B											
714	Нас г.масла 2 запущен	ES2550C_FMR		HOT/X2-47	42		42	HOT/X2-47	-	-	-		ES2550C_FMR-1	10A	10	10						
	HOT/X2-48	44		44	HOT/X2-48		-	-	-	ES2550C_FMR-2	10B											
715	Нагрев. масла включен	HOT_OIL_H_ON		HOT/X2-47	42		42	HOT/X2-47	-	-	-		HOT_OIL_H_ON-1	11A	11	11						
	HOT/X2-50	45		45	HOT/X2-50		-	-	-	HOT_OIL_H_ON-2	11B											
716	Пан.упр-я нагрева включ	HOT_OIL_VOLTON		HOT/X2-47	42		42	HOT/X2-47	-	-	-		HOT_OIL_VOLTON-1	12A	12	12						
	HOT/X2-52	46	46	HOT/X2-52	-		-	-	HOT_OIL_VOLTON-2	12B												
717	Клапан А г. масла закрыт	ZSH2559A	C- ZSH2559A CVV 2C- 1.25SQ	P3	51		TB8	51	P3	-	-		-	ZSH2559A-1	13B	13						13
			8615	52	52	8615		-	-	-	ZSH2559A-2	13A										
718	Клапан В г. масла закрыт	ZSH2559B	C- ZSH2559B CVV 2C- 1.25SQ	P3	53	53		P3	-	-	-	ZSH2559B-1	14B	14	14							
			8616	54	54	8616		-	-	-	ZSH2559B-2	14A										
719	Крышка вибр.клас. открыта	ZSH2640	C- ZSH2640	P3	3	TB10	3	P3	-	-	-	ZSH2640-1	15B	15	15							
			8414	4	4		8414	-	-	-	ZSH2640-2	15A										
720	G/P датчик проскальз.	SE2771A/B	A-JB11 CVVS 10C- 1.25SQ	3703/3706	22/26		22/26	3703/3706	1/4	SDSH2711	13											
			3704/3707	23/27	23/27		3704/3707	2/5	14		SDSH2771-1	16B	16	16								
			3705/3708	24/28	24/28	3705/3708	3/6		SDSH2771-2		16A											

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка	ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка				Преобразователь сигнала					Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
721	Скорость центр. сушилки	SE2631	A-SE2631	3403	39	TB10	39	3403	4	SSL2631	1	D_ШУ159-1- Ш17.3 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	SSL2631-1	17B	17	17			Шкаф №10- FCS0315- N06-S03- CN2/Шкаф №17-RI-10- CN1 KS10	CN2	0315-Node06-03 ADV169-P		
722	Дегидр. сито открыто	HS2631_OPN	3404	40	40		3404	5	3		SSL2631-2		17A	18								18	
			3405	41	41		3405	6															
			723	Дегидр. сито закрыто	HS2631_CLS	P3	17	TB7	17	P3	-		-		HS2631_OPN-1	18A							19
8506	18	18				8506	-		-	HS2631_OPN-2	18B												
P3	17	17				P3	-		-	HS2631_CLS-1	19A		20	20									
724	Дегидр. сито авто	HS2631_AUT	8507	19	19	8507	-	-	HS2631_CLS-2	19B													
			P3	17	17	P3	-	-	HS2631_AUT-1	20A	21				21								
			8508	20	20	8508	-	-	HS2631_AUT-2	20B													
725	Подача масла авар. стоп	HS2554E	C- HS2554E CVV 2C- 1.25SQ	P3	49	49	P3	-	-	HS2554E-1			21B	22		22							
726	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	21A		21		21								
												8614					50	50	8614	-	-	HS2554E-2	21A
727	Резерв	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	22A	22	22	RI-10 MRIC- 32/24 VDC	CN1			54		
728	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	22B									
729	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	23A	23							23
				-	-		-	-	-	-	-		-	23B									
730	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	24A	24							24
				-	-		-	-	-	-	-		-	24B									
731	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	25A	25							25
				-	-		-	-	-	-	-		-	25B									
732	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	26A	26							26
				-	-		-	-	-	-	-		-	26B									
733	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	27A	27							27
				-	-		-	-	-	-	-		-	27B									
734	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	28A	28							28
				-	-		-	-	-	-	-		-	28B									
735	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	29A	29							29
				-	-		-	-	-	-	-		-	29B									
736	Резерв	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	30A	30							30
				-	-		-	-	-	-	-		-	30B									
				-	-		-	-	-	-	-		-	-	31A	31							31
				-	-		-	-	-	-	-		-	31B									
				-	-		-	-	-	-	-		-	-	32A	32							32
				-	-		-	-	-	-	-		-	32B									

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159-3					Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка			Маркировка внутришкафного провода	Клеммы питания 24 VDC			Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт			№ Кабеля	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода				
753	XDV1835 полож. в сторону	ZSD_1835	158W3			X4DI06			D_ЕТ159_3-Ш18.1 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х2,5	-		17	17	RI-2 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06-S04- CN1/Шкаф №18-RI-2-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node06-04 ADV169-P		
754	XDV1840 полож. прямо	ZSS_1840		X4DI06-4	4			ZSD1835-1		17A											
								ZS18XX-COM2		17B											
				X4DI06-5	5		24 VDC (сущ. провод)	-XL+:14F5 (сущ.)		-		18	18								
				X4DI06-6	6		M (сущ. провод)	-XM:M (сущ.)		-											
				X4DI06-7	7					ZSS1840-1	18A										
					ZS18XX-COM2		18B														
755	XDV1840 полож. в сторону	ZSD_1840										-						19		19	19
756	KC-1655 исправен	KA_1655		X4DI06-8	8			ZSD1840-1		19A											
								ZS18XX-COM2		19B											
				X4DI06 11	11			KA1655-1		20A											
			X4DI06 12	12		KA1655-2	20B				21	21	21								
757	RB-01A исправен	YA_01A	74W1	X6B 5	5					YA01A-1								21B			
758	RB-01B исправен	YA_01B		X6B 6	6			YA01-COM		22A											
				X6B 7	7		YA01B-1	22B													
			X6B 8	8							23	23	23								
759	B-1655 запущен	B_1655_FBON	58W2	X6A 31	31													24		24	
760	B-1655 исправен	B_1655_READY		X6A 32	32			B_1655_FBON-1		23B											
				X6A 29	29			B_1655_COM		24A											
				X6A 30	30			B_1655_Y-1		24B											
761	RF-1655 запущен	RF_1655_FBON		X6A 87	87						25	25	25								
				X6A 88	88			RF_1655_FBON-1		25B											
				762	RF-1655 исправен	RF_1655_READY		X6A 85		85											RF_1655_COM
X6A 86	86							RF_1655_Y-1		26B											

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACU.C6					Лист
					49

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]

						КОС25001-157-АСУ.С6	Лист
							50
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159					Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка			Маркировка внутришкафного провода	Клеммы питания 24 VDC			Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт			кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
779	RF18A 1401E исправен	RF18E_Y	43W1	X6-24	24	X6	24			D_ЕТ159- Ш18.2 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	RF18E_Y-1	17A	17	17	RI-4 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06-S05- CN1/Шкаф №18-RI- 4-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node06-05 ADV169-P	
780	RF18A 1401E запущен	RF18E_FB		X6-23	23				RF18E_Y-2		17B										
				X6-26	26				RF18E_FB-1		18A	18	18								
781	RF18A 1401F исправен	RF18F_Y		X6-25	25				RF18E_FB-2		18B										
				X6-28	28				RF18F_Y-1		19A	19	19								
782	RF18A 1401F запущен	RF18F_FB		X6-27	27				RF18F_Y-2		19B										
				X6-30	30				RF18F_FB-1		20A	20	20								
783	RF18A 1401G исправен	RF18G_Y		X6-29	29				RF18F_FB-2		20B										
				X6-32	32				RF18G_Y-1		21A	21	21								
784	RF18A 1401G запущен	RF18G_FB		X6-31	31				RF18G_Y-2		21B										
				X6-34	34				RF18G_FB-1		22A	22	22								
785	RF18A 1401H исправен	RF18H_Y	47W1	X6-33	33				RF18G_FB-2		22B										
				X6-38	38				RF18H_Y-1		23A	23	23								
786	RF18A 1401H запущен	RF18H_FB		X6-37	37				RF18H_Y-2		23B										
				X6-40	40				RF18H_FB-1		24A	24	24								
787	ХОВ-18A0 открыт	ZSO18A0	X6-39	39				RF18H_FB-2	24B												
			X4DI01-1	1	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)	-		25		25										
			X4DI01-2	2	М (сущ. провод)	-XM:M (сущ.)	-														
			X4DI01-3	3			ZSO18A0-1	25A													
			788	ХОВ-18A0 закрыт	ZSC18A0							-XM2:1		ZSO18A0-2					25B		
									-												
									-												
X4DI01-4	4						ZSC18A0-1	26A	26		26										
							ZSO18A0-2	26B													
789	ХОВ-18A1 открыт	ZSO18A1	X4DI01-5	5	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)	-		27		27										
			X4DI01-6	6	М (сущ. провод)	-XM:M (сущ.)	-														
			X4DI01-7	7			ZSO18A1-1	27A													
							-XM2:3		ZSO18A1-2		27B										
									-												
790	ХОВ-18A1 закрыт	ZSC18A1											28	28							
			X4DI01-8	8			ZSC18A1-1	28A													
							ZSO18A1-2	28B													
							-XM2:4														
791	ХОВ-18B1 открыт	ZSO18B1	X4DI01-9	9	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)	-		29		29										
			X4DI01-10	10	М (сущ. провод)	-XM:M (сущ.)	-														
			X4DI01-11	11			ZSO18B1-1	29A													
							-XM2:5		ZSO18B1-2		29B										
									-												
792	ХОВ-18B1 закрыт	ZSC18B1											30	30							
			X4DI01-12	12			ZSC18B1-1	30A													
							ZSO18B1-2	30B													
							-XM2:6														
793	ХОВ-18A2 открыт	ZSO18A2	X4DI01-13	13	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)	-		31		31										
			X4DI01-14	14	М (сущ. провод)	-XM:M (сущ.)	-														
			X4DI01-15	15			ZSO18A2-1	31A													
							-XM2:7		ZSO18A2-2		31B										
									-												
795	ХОВ-18A2 закрыт	ZSC18A2											32	32							
			X4DI01-16	16			ZSC18A2-1	32A													
							ZSO18A2-2	32B													
							-XM2:8														
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.C6															Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159					Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10											
					Клеммная сборка		Маркировка внутришкафного провода	Клеммы питания 24 VDC	Терминальная панель					Контроллер PCY															
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес			№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода									
796	ХОВ-18B2 открыт	ZSO18B2	71W3	X4DI01-19	19	X4DI01	19	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)	D_ЕТ159-Ш18.3 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	RI-5 MRIC-32/24VDC	-	1	1	CN1	Шкаф №10-FC50315-N06-S05-CN2/Шкаф №18-RI-5-CN1 KS10	CN2	0315-Node06-05 ADV169-P											
797	ХОВ-18B2 закрыт	ZSC18B2		X4DI01-20	20		20	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)			-																	
				X4DI01-21	21		21					ZSO18B2-1	1A							33									
									-XM2:9			ZSO18B2-2	1B																
798	ХОВ-18B2 закрыт	ZSC18B2											-	2						2							34		
				X4DI01-22	22		22					ZSC18B2-1	2A																
									-XM2:10			ZSO18B2-2	2B																
799	ХОВ-18B2 закрыт	ZSC18B2		X4DI01-23	23		23	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-	3	3							35								
				X4DI01-24	24		24	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)			-																	
				X4DI01-25	25		25					ZSO18A3-1	3A																
800	ХОВ-18B2 закрыт	ZSC18A3							-XM2:11			ZSC18A3-2	3B	4						4						36			
				X4DI01-26	26		26					-																	
									-XM2:12			ZSC18A3-1	4A																
801	ХОВ-18B2 закрыт	ZSC18A3										ZSC18A3-2	4B	5						5									
				X4DI01-27	27		27	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-																	
				X4DI01-28	28		28	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)			-																	
802	ХОВ-18B2 закрыт	ZSC18B3		X4DI01-29	29	29		-XM2:13	ZSO18B3-1			5A	6	6							37								
									ZSC18B3-2			5B																	
									-																				
803	ХОВ-18B3 закрыт	ZSC18B3		X4DI01-30	30	30			-			7	7							38									
								-XM2:14	ZSC18B3-1			6A																	
									ZSC18B3-2			6B																	
804	ХОВ-18C1 открыт	ZSO18C1	62W3	X4DI02-1	1	X4DI02	1	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)			-	8	8							39								
				X4DI02-2	2		2	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)			-																	
				X4DI02-3	3		3		-XM2:15			ZSO18C1-1	7A																
805	ХОВ-18C1 закрыт	ZSC18C1										ZSC18C1-2	7B	9						9									
												-																	
				X4DI02-4	4		4					-	10	10															
806	ХОВ-18C1 закрыт	ZSC18C1							-XM2:16			ZSC18C1-1	8A	40															
				X4DI02-5	5		5	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)			ZSC18C1-2	8B																
				X4DI02-6	6		6	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)			-	11	11							41								
807	ХОВ-18D1 открыт	ZSO18D1		X4DI02-7	7		7		-XM2:17			-																	
												ZSO18D1-1	9A																
												ZSO18D1-2	9B																
808	ХОВ-18D1 закрыт	ZSC18D1										-	12	12							42								
				X4DI02-8	8		8					ZSC18D1-1	10A																
									-XM2:18			ZSO18D1-2	10B																
809	ХОВ-18D1 закрыт	ZSC18D1		X4DI02-9	9		9	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)			-	13	13							43								
				X4DI02-10	10		10	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)			-																	
				X4DI02-11	11		11		-XM2:19			ZSO18C2-1	11A																
810	ХОВ-18C2 открыт	ZSO18C2		62W3									ZSO18C2-2	11B						12	12						44		
													-																
					X4DI02-12		12	12				-XM2:20	ZSC18C2-1	12A															
811	ХОВ-18C2 открыт	ZSO18C2											ZSO18C2-2	12B						13	13							45	
					X4DI02-13		13	13	24 VDC (сущ. провод)			-XL+:13F2 (сущ.)	-																
					X4DI02-14		14	14	М (сущ. провод)			-XM:М (сущ.)	-	14						14								46	
812	ХОВ-18C2 закрыт	ZSC18C2			X4DI02-15		15	15				-XM2:21	ZSO18D2-1	13A															
													ZSO18D2-2	13B															
													-	15						15							47		
813	ХОВ-18D2 открыт	ZSO18D2			X4DI02-16		16	16				-XM2:22	-																
													ZSC18D2-1	14A													48		
													ZSO18D2-2	14B															
814	ХОВ-18D2 закрыт	ZSC18D2			X4DI02-19		19	19	24 VDC (сущ. провод)			-XL+:13F3 (сущ.)	-	16						16									
					X4DI02-20		20	20	М (сущ. провод)			-XM:М (сущ.)	-																
					X4DI02-21		21	21				-XM2:23	ZSO18C3-1	15A															
815	ХОВ-18D2 закрыт	ZSC18C3											ZSC18C3-2	15B						16	16								
													-																
					X4DI02-22		22	22				-XM2:24	ZSC18C3-1	16A															
816	ХОВ-18D2 закрыт	ZSC18C3											ZSC18C3-2	16B															

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159					Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10																	
					Клеммная сборка			Маркировка внутришкафного провода	Клеммы питания 24 VDC			Терминальная панель				Контроллер PCY																			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт			кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода															
812	XOS-18D3 открыт	ZSO18D3	82W3	X4DI02-23	23	X4DI02	23	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)	D_ЕТ159-Ш18.4 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	-		17	17	RI-5 MRIC-32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06- S05-CN2/Шкаф №18-RI-5-CN1 KS10	CN2	49	0315-Node06-05 ADV169-P															
				X4DI02-24	24		24	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																								
				X4DI02-25	25		25				ZSO18D3-1	17A																							
								-XM2:25			ZSC18D3-2	17B																							
813	XOS-18D3 закрыт	ZSC18D3										-		18							18					50									
			X4DI02-26	26	26						ZSC18D3-1	18A																							
								-XM2:26			ZSC18D3-2	18B																							
814	XOB-18E0 открыт	ZSO18E0	51W3	X4DI03-1	1	X4DI03	1	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)			-		19							19					51									
				X4DI03-2	2		2	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																								
				X4DI03-3	3		3				-XM2:27		ZSO18E0-1															19A							
													ZSO18E0-2	19B																					
815	XOB-18E0 закрыт	ZSC18E0												-														20	20					52	
				X4DI03-4	4		4						ZSC18E0-1	20A																					
											-XM2:28		ZSO18E0-2	20B																					
816	XOB-18E1 открыт	ZSO18E1		X4DI03-5	5		5	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)					-														21	21					53	
				X4DI03-6	6		6	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-		ZSO18E1-1	21A																					
				X4DI03-7	7		7				-XM2:29		ZSO18E1-2	21B																					
817	XOB-18E1 закрыт	ZSC18E1												-														22	22					54	
				X4DI03-8	8		8						ZSC18E1-1	22A																					
											-XM2:30		ZSO18E1-2	22B																					
818	XOB-18F1 открыт	ZSO18F1		X4DI03-9	9		9	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)					-														23	23					55	
				X4DI03-10	10		10	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-		ZSO18F1-1	23A																					
				X4DI03-11	11		11				-XM2:31		ZSO18F1-2	23B																					
819	XOB-18F1 закрыт	ZSC18F1												-														24	24					56	
				X4DI03-12	12		12						ZSC18F1-1	24A																					
											-XM2:32		ZSO18F1-2	24B																					
820	XOB-18E2 открыт	ZSO18E2		X4DI03-13	13		13	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)					-														25	25					57	
				X4DI03-14	14		14	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-		ZSO18E2-1	25A																					
				X4DI03-15	15		15				-XM2:33		ZSO18E2-2	25B																					
821	XOB-18E2 закрыт	ZSC18E2												-														26	26					58	
				X4DI03-16	16		16						ZSC18E2-1	26A																					
									-XM2:34			ZSO18E2-2	26B																						
822	XOB-18F2 открыт	ZSO18F2	75W3	X4DI03-19	19		19	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)				-								27							27					59		
				X4DI03-20	20		20	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-		ZSO18F2-1	27A																					
				X4DI03-21	21		21				-XM2:35		ZSO18F2-2	27B																					
823	XOB-18F2 закрыт	ZSC18F2												-														28	28					60	
				X4DI03-22	22		22						ZSC18F2-1	28A																					
											-XM2:36		ZSO18F2-2	28B																					
824	XOS-18E3 открыт	ZSO18E3		X4DI03-23	23		23	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)					-														29	29					61	
				X4DI03-24	24		24	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-		ZSO18E3-1	29A																					
				X4DI03-25	25		25				-XM2:37		ZSC18E3-2	29B																					
825	XOS-18E3 закрыт	ZSC18E3												-														30	30					62	
				X4DI03-26	26		26						ZSC18E3-1	30A																					
											-XM2:38		ZSC18E3-2	30B																					
826	XOS-18F3 открыт	ZSO18F3		X4DI03-27	27		27	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)					-														31	31					63	
				X4DI03-28	28		28	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-		ZSO18F3-1	31A																					
				X4DI03-29	29		29				-XM2:39		ZSC18F3-2	31B																					
827	XOS-18F3 закрыт	ZSC18F3												-														32	32					64	
				X4DI03-30	30		30						ZSC18F3-1	32A																					
										-XM2:40		ZSC18F3-2	32B																						

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10									
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер РСУ									
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода							
828	ХОВ-1101 открыть	ZLO1101	C- LCS1000 CVV 30C- 1.25SQ	N4	63	TB10	63	D_ШУ159-2- Ш16.13 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZL(X)110(X)-COM	1A	1	1	RO-9 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06- S06-CN1/Шкаф №16-RO-9-CN1 KS10	CN1	01	0315-Node06-06 ADV569-P							
		13201		64	64		ZLO1101-1		1B																
829	ХОВ-1101 закрыть	ZLC1101		N4	63		63		ZL(X)110(X)-COM	2A	2	2												02	
		13202		65	65		ZLC1101-1		2B																
830	ХОВ-1102 открыть	ZLO1102		N4	63		63		ZL(X)110(X)-COM	3A	3	3												03	
		13203		66	66		ZLO1102-1		3B																
831	ХОВ-1102 закрыть	ZLC1102		N4	63		63		ZL(X)110(X)-COM	4A	4	4												04	
		13204		67	67		ZLC1102-1		4B																
832	ХОВ-1103 открыть	ZLO1103		N4	63		63		ZL(X)110(X)-COM	5A	5	5												05	
		13205		68	68		ZLO1103-1		5B																
833	ХОВ-1103 закрыть	ZLC1103	N4	63	63	ZL(X)110(X)-COM	6A	6	6							06									
		13206	69	69	ZLC1103-1	6B																			
834	Авар. ост. подачи гранул	EM-STOP1	39W1	8324	86	TB12	86	D_ШУ159-2- Ш16.12 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	EM-STOP1-1	7B	7	7					07								
		8425		87	87		EM-STOP1-2		7A																
835	Авар. ост. подачи гранул	EM-STOP2		8330	88		88		EM-STOP2-1	8B	8	8												08	
		8331		89	89		EM-STOP2-2		8A																
836	Авар. ост. подачи гранул	EMJSW		8326	90		90		EMJSW-1	9B	9	9												09	
		8327		91	91		EMJSW-2		9A																
837	Резерв авар. остановки	ET159EM_S1		TB7-87	87		87		ET159EM_S1-1	10B	10	10												10	
				TB7-88	88		88		ET159EM_S1-2	10A															
838	Резерв авар. остановки	ET159EM_S2		TB7-89	89		89		ET159EM_S2-1	11B	11	11												11	
				TB7-90	90		90		ET159EM_S2-2	11A															
839	ET159 авар.останов.JSW	ET159EM_JSW	TB7-91	91	91	ET159EM_JSW-1	12B	12	12							12									
			TB7-92	92	92	ET159EM_JSW-2	12A																		
№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159-3			Маркировка		Шкаф №16					Маркировка	Шкаф №10									
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер РСУ									
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	Адрес	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода							
840	КС-1655 пуск	KS1655	158W3	X4DI06-9	9	X4DI06	9	D_ЕТ159_3- Ш17.1 КУВЭаВнг(А)- LS 19x2x1,0	KS1655-1	13A	13	13	RO-9 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06- S06-CN1/Шкаф №16-RO-9-CN1 KS10	CN1	13	0315-Node06-06 ADV569-P							
		X4DI06-10		10	10		KS1655-2		13B																
841	RF-1655 пуск	RF_1655_CON	-	X7A 35	35	X7A	35		RF_1655_CON-1	14A	14	14										14			
				X7A 36	36		36		RF_1655_CON-2	14B															
842	В-1655 пуск	B_1655_CON		X7A 9	9		9		B_1655_CON-1	15A	15	15											15		
				X7A 10	10		10		B_1655_CON-2	15B															
843	Резерв	-		-	-	-	-		-	16A	16	16										16			
				-	-	-	-		-	16B															

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
860	SC01A тревога	SC01A_OHA	C-MCP1000-24 CVV 2C-1.25SQ	11917	1	TB16	1	D_ШУ159-3-Ш17.7 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	SC01A_OHA-1	1A	1	1	RO-5 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N06-S08-CN2/Шкаф №17-RO-5-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node06-08 ADV569-P	
			11918	2	2		SC01A_OHA-2		1B										
861	SC01и тревога	SC01B_OHA	C-MCP1000-26 CVV 2C-1.25SQ	11919	3		3		SC01B_OHA-1	2A	2	2							
			11920	4	4		SC01B_OHA-2		2B										
862	RB01A тревога	RB01A_OHA	C-MCP1000-35 CVV 2C-1.25SQ	11921	5		5		RB01A_OHA-1	3A	3	3					35		
			11922	6	6		RB01A_OHA-2		3B										
863	RB01B тревога	RB01B_OHA	C-MCP1000-36 CVV 2C-1.25SQ	11923	7		7		RB01B_OHA-1	4A	4	4							36
			11924	8	8		RB01B_OHA-2		4B										
864	SC01A пуск	SC01A_OR2	C-LCS-SC01A CVV 20C-1.25SQ	11925	9		9		SC01A_OR2-1	5A	5	5					37		
			11926	10	10		SC01A_OR2-2		5B										
865	SC01B пуск	SC01B_OR2	C-LSC SC01B CVV 20C-1.25SQ	11927	11		11		SC01B_OR2-1	6A	6	6							38
			11928	12	12		SC01B_OR2-2		6B										
866	SC01A сепар. тумана пуск	SC01A_MS_STRT	C-MCP1000-31	11929	13		13		SC01A_MS_STRT-1	7B	7	7					39		
			11930	14	14		SC01A_MS_STRT-2		7A										
867	SC01B сепар. тумана пуск	SC01B_MS_STRT	C-MCP1000-33	11931	15		15		SC01B_MS_STRT-1	8A	8	8							40
			11932	16	16		SC01B_MS_STRT-2		8B										
868	Готвность 1601A для Corelion B	1601A_Y	-	-	17		17		1601A_Y-1	9A	9	9					41		
				-	18		18		1601A_Y-2	9B									
869	Готвность 1601B для Corelion B	1601B_Y		-	19		19		1601B_Y-1	10A	10	10							42
				-	20		20		1601B_Y-2	10B									
870	Готвность 1601C для Corelion B	1601C_Y		-	21		21		1601C_Y-1	11A	11	11					43		
				-	22		22		1601C_Y-2	11B									
871	Готвность 1601D для Corelion B	1601D_Y		-	23		23		1601D_Y-1	12A	12	12							44
				-	24		24		1601D_Y-2	12B									
872	Освоб. подвиж. клапан	JSW_RELDV	32W1	X8.1	1	TB20	1		JSW_RELDV-1	13A	13	13					45		
				X8.2	2		2		JSW_RELDV-2	13B									
873	Работа газовой продувки	JSW_GASON		X8.3	3		3		JSW_GASON-1	14A	14	14							46
				X8.4	4		4		JSW_GASON-2	14B									
874	Запрос на пуск питателя	JSW_REQSTARF		X8.5	5		5		JSW_REQSTARF-1	15A	15	15					47		
				X8.6	6		6		JSW_REQSTARF-2	15B									
875	Выбор нового маршрута	JSW_RELSELR		X8.7	7		7		JSW_RELSELR-1	16A	16	16							48
				X8.8	8		8		JSW_RELSELR-2	16B									

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
876	Источник запроса 1401A	JSW_REQS1401A	32W1	X8.9	9	TB20	9	D_ШУ159-3-Ш17.8 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	JSW_REQS1401A-1	17A	17	17	RO-5 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N06-S08-CN2/Шкаф №17-RO-5-CN1 KS10	CN2	0315-Node06-08 ADV569-P	
		X8.10		10	10		JSW_REQS1401A-2		17B									
877	Источник запроса 1401B	JSW_REQS1401B		X8.11	11		11		JSW_REQS1401B-1	18A	18	18						
		X8.12		12	12		JSW_REQS1401B-2		18B									
878	Источник запроса 1401C	JSW_REQS1401C		X8.13	13		13		JSW_REQS1401C-1	19A	19	19						
		X8.14		14	14		JSW_REQS1401C-2		19B									
879	Источник запроса 1401D	JSW_REQS1401D	33W1	X8.19	1	TB21	1		JSW_REQS1401D-1	20A	20	20						
		X8.20		2	2		JSW_REQS1401D-2		20B									
880	Источник запроса 1401E	JSW_REQS1401E		X8.21	3		3		JSW_REQS1401E-1	21A	21	21						
		X8.22		4	4		JSW_REQS1401E-2		21B									
881	Источник запроса 1401F	JSW_REQS1401F		X8.23	5		5		JSW_REQS1401F-1	22A	22	22						
		X8.24		6	6		JSW_REQS1401F-2		22B									
882	Источник запроса 1401G	JSW_REQS1401G		X8.25	7		7		JSW_REQS1401G-1	23A	23	23						
		X8.26		8	8		JSW_REQS1401G-2		23B									
883	Источник запроса 1401H	JSW_REQS1401H		X8.27	9		9		JSW_REQS1401H-1	24A	24	24						
		X8.28		10	10		JSW_REQS1401H-2		24B									
884	Остановить рот.питатель	JSW_IRF		X8.29	11		11		JSW_IRF-1	25A	25	25						
		X8.30		12	12		JSW_IRF-2		25B									
885	-	JSW_SPARE		X8.31	13		13		JSW_SPARE-1	26A	26	26						
		X8.32		14	14		JSW_SPARE-2		26B									
886	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	27A	27	27						
		-		-	-		-		27B									
887	-	SPARE		-	-		-		-	28A	28	28						
		-		-	-		-		28B									
888	-	SPARE		-	-		-		-	29A	29	29						
		-		-	-		-		29B									
889	-	SPARE		-	-		-		-	30A	30	30						
		-		-	-		-		30B									
890	-	SPARE		-	-		-		-	31A	31	31						
		-		-	-		-		31B									
891	-	SPARE		-	-		-		-	32A	32	32						
		-		-	-		-		32B									

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка	ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №12								Маркировка	Шкаф №10											
					Клеммная сборка				Преобразователь сигнала					Клеммная сборка		Терминальная панель							Контроллер PCY											
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Конт	№ Канала	№ Устр-ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода									
892	Темп.линии под.гор.масла	TY2553	A-HOT02 CVVS 4C-1.25SQ	4203	41	TB11	41	4203	1	TY2553	7	А ШУ159-1-Ш12.3 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,0	TY2553-1	2	XT3	1	1A	1	TM1	RI-2 AEA4D-05	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N07-S01-CN1/Шкаф №12-RI-2-CN1 KS1	CN1	0315-Node07-01 AAI143-H										
			4204	42	42		4204	2	W2RS-4A6-R	8	TY2553-2		1	2		1B																		
			4205	43			43	4205	4																									
893	G/P тем.подш. НИЗ ЛЕВО	TY2422A	A-JB4-2 8P-1.3SQ THERMOCOUPLE "K"	2403	13	TB12	13	2403	1	TY2422A W2TS-2A6-R	7		TY2422A-1	4		3	2A	2														01		
				2404	14		14	2404	2	W2TS-2A6-R	8		TY2422A-2	3		4	2B																	
894	G/P тем.подш. ВЕРХ ЛЕВО	TY2422B		2405	16		16	2405	1	TY2422B W2TS-2A6-R	7		TY2422B-1	6		5	3A	3														02		
				2406	17		17	2406	2	W2TS-2A6-R	8		TY2422B-2	5		6	3B																	
895	G/P тем.подш. НИЗ ПРАВО	TY2422C		2407	19		19	2407	1	TY2422C W2TS-2A6-R	7		TY2422C-1	8		7	4A	4														03		
				2408	20		20	2408	2	W2TS-2A6-R	8		TY2422C-2	7		8	4B																	
896	G/P тем.подш. ВЕРХ ПРАВО	TY2422D		2409	22		22	2409	1	TY2422D W2TS-2A6-R	7		TY2422D-1	10		9	5A	5														04		
				2410	23		23	2410	2	W2TS-2A6-R	8		TY2422D-2	9		10	5B																	
897	G/P всас. полиэтилена	TY2421		2803	25		25	2803	1	TY2421 W2TS-2A6-R	7		TY2421-1	12		11	6A	6														05		
				2804	26		26	2804	2	W2TS-2A6-R	8		TY2421-2	11		12	6B																	
898	Штамп держ. полиэтилена	TY2521		2813	28		28	2813	1	TY2521 W2TS-2A6-R	7		TY2521-1	14		13	7A	7														06		
				2814	29		29	2814	2	W2TS-2A6-R	8		TY2521-2	13		14	7B																	
899	Температура штампа	TY2523		2903	31		31	2903	1	TY2523 W2TS-2A6-R	7		TY2523-1	16		15	8A	8														07		
				2904	32		32	2904	2	W2TS-2A6-R	8		TY2523-2	15		16	8B																	
900	Температура линии PCW	TY2622	A-TE2622 1P-1.25SQ THERMOCOUPLE "K"	3303	43			43	3303	1	TY2622 W2TS-2A6-R		7	TY2622-1		18															08			
				3304	44			44	3304	2			8	TY2622-2		17															09			
901	Температура	TY2551A	-	" +TE2551A"	61		-	61	9605	-	-		-	TY2551A-1		20	19	10A							10								10	
				" -TE2551A"	62			62	9606	-	-		-	TY2551A-2		19	20	10B																
902	Температура	TY2551B	-	" +TE2551B"	64			64	9607	-	-		-	TY2551B-1		22	21	11A							11								11	
				" -TE2551B"	65			65	9608	-	-		-	TY2551B-2		21	22	11B																
903	CIM G/R темп. масла	TE2719	-	4413	-	-		-	4413	1	TY2719 W2TS-2A6-R		7	TE2719-1		24	23	12A							12								12	
				4414	-			-	4414	2			8	TE2719-2		23	24	12B																
904	G/P G/R темп. масла	TE2769	-	4423	-			-	-	4423	1		TY2769 W2TS-2A6-R	7		TE2769-1	26	25							13A	13								13
				4424	-			-	-	4424	2			8		TE2769-2	25	26							13B									
905	CIM темп. масла	TE2819	-	4403	-			-	-	4403	1		TY2819 W2TS-2A6-R	7		TE2819-1	28	27							14A	14								14
				4404	-			-	-	4404	2			8		TE2819-2	27	28							14B									
906	Бункер подачи датчик O2	AI2210	-	9601	46	TB10		46	9601	-	-		-	AI2210-1		30	29	15A							15								15	
				9602	47			47	9602	-	-		-	AI2210-2		29	30	15B																
907	-	SPARE	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-		32	31	16A							16								16	
				-	-			-	-	-	-		-	-		-	31	32								16B								

Инва. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2		Маркировка	ШУ159-2			Маркировка	Шкаф №12										Маркировка	Шкаф №10																												
					Клеммная сборка			Преобразователь сигнала				Клеммная сборка		Терминальная панель						Контроллер PCY																															
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес		№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода																									
908	SC01A/B давление всаса	PT-1503	A-JBA1041-2 CVVS 10C- 1.25SQ	1403	1	TB11	1	1403	1	PY-1503 W2DY- 24A6-R	7	A_ШУ159- 2-Ш12.1 КУМП- ОЭнр(А)-LS 19x2x1,0	PY1503-1	2	XT4	1	1A	1	TM2	RI-2 AEA4D- 05	CN3	Шкаф №10- FCS0315- N07-S02- CN3/Шкаф №12-RI-2- CN1 KS1	CN1	0315-Node07- 02 AA143-H	01																										
		1404	2	2	1404		2	W2DY- 24A6-R	8	PY1503-2	1		2	1B		02																																			
909	SC01A/B темп. всаса	TE-1503	A-JBA1041-1 CVVS 10C- 1.25SQ	1503	7		7	1503	1	TY-1503 W2DY- 24A6-R	7		TY1503-1	4		3	2A	2							3	4A	4B	5	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B	11A	11B	12A	12B	13A	13B	14A	14B	15A	15B	16A	16B	
		1504	8	8	1504		2	W2DY- 24A6-R	8	TY1503-2	3		4	2B		03																																			
910	SC-01A/B давл.разгрузки	PT-1502	A-JBA1041-2 CVVS 10C- 1.25SQ	1603	10		10	1603	1	PY-1502 W2DY- 24A6-R	7		PY1502-1	6		5	3A	3							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1604	11	11	1604		2	W2DY- 24A6-R	8	PY1502-2	5		6	3B		04																																			
911	SC-01A/B тем.разгрузки	TE-1501	A-JBA1041-1 CVVS 10C- 1.25SQ	1703	13		13	1703	1	TY-1501 W2DY- 24A6-R	7		TY1501-1	8		7	4A	4							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
		1704	14	14	1704		2	W2DY- 24A6-R	8	TY1501-2	7		8	4B		05																																			
912	MH-10A уровень бункера	LE1501	A-LT1501 CVVS 2C- 1.25SQ	1805	18		18	1805	1	LY1501 W2VS- AA6-R	7		LY1501-1	10		9	5A	5							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
		1806	19	19	1806		2	W2VS- AA6-R	8	LY1501-2	9		10	5B		06																																			
913	MH-10B уровень бункера	LE1502	A-LT1502 CVVS 2C- 1.25SQ	1905	23		23	1905	1	LY1502 W2VS- AA6-R	7		LY1502-1	12		11	6A	6							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
		1906	24	24	1906		2	W2VS- AA6-R	8	LY1502-2	11		12	6B		07																																			
914	BH-10 уровень бункера	LE1503	A-LT1503 CVVS 2C- 1.25SQ	2005	28		28	2005	1	LY1503 W2VS- AA6-R	7		LY1503-1	14		13	7A	7							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
		2006	29	29	2006		2	W2VS- AA6-R	8	LY1503-2	13		14	7B		08																																			
915	RH-01 уровень бункера	LE1504	A-LT1504 CVVS 2C- 1.25SQ	2105	33		33	2105	1	LY1504 W2VS- AA6-R	7		LY1504-1	16		15	8A	8							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32										
		2106	34	34	2106		2	W2VS- AA6-R	8	LY1504-2	15		16	8B		09																																			
916	RB01A/B разгруз.пресс	PT-1508	A-PT1508	2403	36		36	2403	1	PY-1508 W2DY- 24A6-R	7		PY1508-1	18		17	9A	9							18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32												
		2404	37	37	2404		2	W2DY- 24A6-R	8	PY1508-2	17		18	9B		10																																			
917	RB01A/B разгруз.пресс	TE-1502	A-TE1502 CVVS 3C- 1.25SQ	2503	39		39	2503	1	TY-1502 W2DY- 24A6-R	7		TY1502-1	20		19	10A	10							20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32														
		2504	40	40	2504		2	W2DY- 24A6-R	8	TY1502-2	19		20	10B		11																																			
918	LT01 уровень	LT-3002	A-LT3002 CVV 2C-1.25SQ	3805	82		82	3805	1	LY-3002 W2VS- AA6-R	7		LY3002-1	22		21	11A	11							22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																
		3806	83	83	3806		2	W2VS- AA6-R	8	LY3002-2	21		22	11B		12																																			
919	WT01 вес бака	WIC-3020	A-WT-01 IPVVS 3P- 1.25SQ	SE	48		48	SE	8	WIC-3020 EDI-800	2		WIC3020-1	24		23	12A	12							24	25	26	27	28	29	30	31	32																		
		3103-3108	42-47	42-47	3103-3108		1-6	EDI-800	3	WIC3020-2	23		24	12B		13																																			
920	WT02 масса бункера	WIC-3004	A-WT-02 IPVVS 3P- 1.25SQ	SE	55		55	SE	8	WIC-3004 EDI-800	2		WIC3004-1	26		25	13A	13							26	27	28	29	30	31	32																				
		3203-3208	49-54	49-54	3203-3208		1-6	EDI-800	3	WIC3004-2	25		26	13B		14																																			
921	WT03 масса бункера	WIC-3006	A-WT-03 IPVVS 3P- 1.25SQ	SE	62		62	SE	8	WIC-3006 EDI-800	2		WIC3006-1	28		27	14A	14							28	29	30	31	32																						
		3303-3308	56-61	56-61	3303-3308		1-6	EDI-800	3	WIC3006-2	27		28	14B		15																																			
922	WT04 масса бункера	WIC-3008	A-WT-04 IPVVS 3P- 1.25SQ	SE	68		68	SE	8	WIC-3008 EDI-800	2		WIC3008-1	30		29	15A	15							30	31	32																								
		3403-3408	63-67	63-67	3403-3408		1-6	EDI-800	3	WIC3008-2	29		30	15B		16																																			
923	WT05 масса бункера	WIC-3010	A-WT-05 IPVVS 3P- 1.25SQ	SE	76		76	SE	8	WIC-3010 EDI-800	2		WIC3010-1	32		31	16A	16							32																										
		3503-3508	70-75	70-75	3503-3508		1-6	EDI-800	3	WIC3010-2	31		32	16B																																					

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159					Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10																												
					Клеммная сборка			Маркировка внутришкафного провода	Клеммы питания 24 VDC			Терминальная панель						Контроллер PCY																												
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт			№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода																													
924	ХОВ-18G1 открыт	ZSO18G1	66W3	X4DI04-1	1	X4DI04	1	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)	D_ET15 9-Ш18.5 КУМП- ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	-		1	1	RI-6 MRIC- 32/24V DC	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N07-S03- CN1/Шкаф №18-RI-6- CN1 KS10	CN1	0315-Node07-03 ADV169-P																											
				X4DI04-2	2		2	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																																			
				X4DI04-3	3		3				-XM2:41																																			
925	ХОВ-18G1 закрыт	ZSC18G1		X4DI04-4	4		4													ZSC18G1-1	2A	2	2																							
												ZSO18G1-2	1B																																	
926	ХОВ-18G2 открыт	ZSO18G2		X4DI04-5	5		5	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)				-							3	3																									
				X4DI04-6	6		6	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																																			
				X4DI04-7	7		7				-XM2:42																																			
927	ХОВ-18G2 закрыт	ZSC18G2		X4DI04-8	8		8						ZSC18G2-1	2B													2	2																		
928	XOS-18G3 открыт	ZSO18G3		X4DI04-9	9		9	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)				-							5	5																									
				X4DI04-10	10		10	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																																			
				X4DI04-11	11		11				-XM2:43																																			
929	XOS-18G3 закрыт	ZSC18G3		X4DI04-12	12		12						ZSC18G2-2	4A																		4	4													
930	XDV-1050 полож. прямо	ZSS1050		X4DI04-13	13		13	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F4 (сущ.)				-							6	6																									
				X4DI04-14	14		14	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																																			
				X4DI04-15	15		15				-XM2:44																																			
931	XDV-1050 полож. в сторону	ZSD1050		X4DI04-16	16		16						ZSC18G3-1	6A																							6	6								
932	ХОВ-18Н1 открыт	ZSO18Н1		X4DI04-19	19		19	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F2 (сущ.)				-							7	7																									
				X4DI04-20	20		20	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																																			
				X4DI04-21	21		21				-XM2:45																																			
933	ХОВ-18Н1 закрыт	ZSC18Н1		X4DI04-22	22		22						ZSC18G3-2	4B																												4	4			
934	ХОВ-18Н2 открыт	ZSO18Н2		X4DI04-23	23		23	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)				-							8	8																									
				X4DI04-24	24		24	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)		-																																			
			X4DI04-25	25	25			-XM2:46																																						
935	ХОВ-18Н2 закрыт	ZSC18Н2	X4DI04-26	26	26					ZSC18H1-1	10A	10	10																																	
936	XOS-18Н3 открыт	ZSO18Н3	X4DI04-27	27	27	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-		9	9																																	
			X4DI04-28	28	28	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																						
			X4DI04-29	29	29			-XM2:47																																						
937	XOS-18Н3 закрыт	ZSC18Н3	X4DI04-30	30	30					ZSC18H1-2	10B								10	10																										
938	XDV1060 полож. прямо	ZSS1060	X4DI04-31	31	31	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F4 (сущ.)			-		11	11																																	
			X4DI04-32	32	32	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																						
			X4DI04-33	33	33			-XM2:48																																						
939	XDV1060 полож. в сторону	ZSD1060	X4DI04-34	34	34					ZSC18H2-1	12A													12	12																					
			86W3	X4DI04-35	35	35	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-		12											12																						
				X4DI04-36	36	36	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																					
				X4DI04-37	37	37			-XM2:49																																					
				X4DI04-38	38	38					ZSC18H2-2	12B																		12	12															
				X4DI04-39	39	39																																								
				X4DI04-40	40	40																																								
				X4DI04-41	41	41	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F4 (сущ.)			-		13											13																						
				X4DI04-42	42	42	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																					
				X4DI04-43	43	43			-XM2:50																																					
				X4DI04-44	44	44					ZSC18H3-1	14A																							14	14										
				X4DI04-45	45	45																																								
				X4DI04-46	46	46																																								
				X4DI04-47	47	47	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F4 (сущ.)			-		14											14																						
				X4DI04-48	48	48	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																					
				X4DI04-49	49	49			-XM2:51																																					
				X4DI04-50	50	50					ZSC18H3-2	14B																												14	14					
				X4DI04-51	51	51																																								
				X4DI04-52	52	52																																								
				X4DI04-53	53	53	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-		15											15																						
				X4DI04-54	54	54	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																					
				X4DI04-55	55	55			-XM2:52																																					
				X4DI04-56	56	56					ZSS1060-1	15A		15	15																															
				X4DI04-57	57	57																																								
				X4DI04-58	58	58																																								
				X4DI04-59	59	59	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F4 (сущ.)			-		16	16																																
				X4DI04-60	60	60	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																					
				X4DI04-61	61	61			-XM2:53																																					
				X4DI04-62	62	62					ZSC18H3-1	16A							16	16																										
				X4DI04-63	63	63																																								
				X4DI04-64	64	64																																								
				X4DI04-65	65	65	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-		16	16																																
				X4DI04-66	66	66	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																					
			X4DI04-67	67	67			-XM2:54																																						
			X4DI04-68	68	68					ZSS1060-2	15B	15													15																					
			X4DI04-69	69	69																																									
			X4DI04-70	70	70																																									
			X4DI04-71	71	71	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F4 (сущ.)			-		16	16																																	
			X4DI04-72	72	72	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																						
			X4DI04-73	73	73			-XM2:55																																						
			X4DI04-74	74	74					ZSD1060-1	16A																		16	16																
			X4DI04-75	75	75																																									
			X4DI04-76	76	76																																									
			X4DI04-77	77	77	24 VDC (сущ. провод)	-XL+:13F3 (сущ.)			-		16	16																																	
			X4DI04-78	78	78	М (сущ. провод)	-XM:М (сущ.)	-																																						
			X4DI04-79	79	79			-XM2:56																																						
			X4DI04-80	80	80					ZSS1060-2	16B																							16	16											
			X4DI04-81	81	81																																									
			X4DI04-82	82	82																																									

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-ACУ.C6	Лист
							60

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		Шкаф №18			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер Резерв		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
940	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	17A	17	17	RI-1 MRIC- 32/24VDC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N07- S05-CN1/Шкаф №18-RI-1-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node07-05 ADV169-P
	-	-		-	-		17B											
941	-	SPARE		-	-		-		-	-	18A	18					18	
	-	-		-	-		18B											
942	-	SPARE		-	-		-		-	-	19A	19					19	
	-	-		-	-		19B											
943	-	SPARE		-	-		-		-	-	20A	20					20	
	-	-		-	-		20B											
944	-	SPARE		-	-		-		-	-	21A	21					21	
	-	-		-	-		21B											
945	-	SPARE		-	-		-		-	-	22A	22					22	
	-	-		-	-		22B											
946	-	SPARE		-	-		-		-	-	23A	23					23	
	-	-		-	-		23B											
947	-	SPARE		-	-		-		-	-	24A	24					24	
	-	-		-	-		24B											
948	-	SPARE		-	-		-		-	-	25A	25					25	
	-	-		-	-		25B											
949	-	SPARE		-	-		-		-	-	26A	26					26	
	-	-		-	-		26B											
950	Сигнализация об открытии дверей шкафа №18	CAB18OPN	KL2:11	1	XTS	1	RI-1:TB1.4:27A/XTS:1	27A	27	27								
			KL3:12	2		2	RI-1:TB1.4:27B/XTS:2	27B										
951	Сигнализация о высокой температуре в шкафу №18	CAB18TMP	KL4:11	3		3	RI-1:TB1.4:28A/XTS:3	28A	28	28								
			KL5:12	4		4	RI-1:TB1.4:28B/XTS:4	28B										
952	Сигнализация о неисправности блоков питания шкафа №18	CAB18PWRF	PS1:14	5		5	RI-1:TB1.4:29A/XTS:5	29A	29	29								
			PS4:13	6		6	RI-1:TB1.4:29B/XTS:6	29B										
953	Сигнализация об отсутствии питания на вводе 1 шкафа №18	CAB18PWR1OFF	QS1.1:11	7		7	RI-1:TB1.4:30A/XTS:7	30A	30	30								
			QF14.1:12	8		8	RI-1:TB1.4:30B/XTS:8	30B										
954	Сигнализация об отсутствии питания на вводе 2 шкафа №18	CAB18PWR2OFF	QS2.1:11	9		9	RI-1:TB1.4:31A/XTS:9	31A	31	31								
			QF24.1:12	10		10	RI-1:TB1.4:31B/XTS:10	31B										
955	Сигнализация об отключении терминальных плат шкафа №18	CAB18TBOFF	RI-1:TB3:1	11		11	RI-1:TB1.4:32A/XTS:11	32A	32	32								
			RO-7:TB5:1	12		12	RI-1:TB1.4:32B/XTS:12	32B										

						КOC25001-157-ACУ.C6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		61

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		PLC-157/2			Маркировка		Шкаф №17						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер Резерв		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
956	XDV1835 управ. прямо	ZSS1835DO	-	XT15-1	1	XT15	1	D_PLC_157/2- Ш17.2 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1,5	ZSS1835DO-1	1A	1	1	RO-6 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N07- S06-CN1/Шкаф №17-RO-6-CN1 KS10	CN1	1	0315-Node07-06 ADV569-P	
		XT15-2		2	2		ZSS1835DO-2		1B										
957	XDV1835 управ. в сторону	ZSD1835DO		XT15-3	3		3		ZSD1835DO-1	2A	2	2							
		XT15-4		4	4		ZSD1835DO-2		2B										
958	XDV1840 управ. прямо	ZSS1840DO		XT15-5	5		5		ZSS1840DO-1	3A	3	3							
		XT15-6		6	6		ZSS1840DO-2		3B										
959	XDV1840 управ. в сторону	ZSD1840DO		XT15-7	7		7		ZSD1840DO-1	4A	4	4							
		XT15-8		8	8		ZSD1840DO-2		4B										
960	DV1835 в сторону ошибка	ZSS1835_F		XT15-9	9		9		ZSS1835_F-1	5A	5	5							
		XT15-10		10	10		ZSS1835_F-2		5B										
961	XDV1840 прямо ошибка	ZSS1840_F		XT15-11	11		11		ZSS1840_F-1	6A	6	6							
		XT15-12		12	12		ZSS1840_F-2		6B										
962	XDV1840 в сторону ошибка	ZSD1840_F		XT15-13	13		13		ZSD1840_F-1	7A	7	7							
		XT15-14		14	14		ZSD1840_F-2		7B										
963	Выс. уровень 1605A	LSH1605A_F		XT15-15	15		15		LSH1605A_F-1	8A	8	8							
		XT15-16		16	16		LSH1605A_F-2		8B										
964	Выс. уровень 1605B	LSH1605B_F		XT15-17	17		17		LSH1605B_F-1	9A	9	9							
		XT15-18		18	18		LSH1605B_F-2		9B										
965	Выс. уровень 1605C	LSH1605C_F		XT15-19	19		19		LSH1605C_F-1	10A	10	10							
		XT15-20		20	20		LSH1605C_F-2		10B										
966	-	SPARE		-	-		-		11A	11	11								
				-	-		-		11B										
967	-	SPARE		-	-		-		12A	12	12								
				-	-		-		12B										
968	-	SPARE		-	-		-		13A	13	13								
				-	-		-		13B										
969	-	SPARE		-	-		-		14A	14	14								
				-	-		-		14B										
970	-	SPARE		-	-		-		15A	15	15								
				-	-		-		15B										
971	-	SPARE		-	-		-		16A	16	16								
				-	-		-		16B										

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №17					Маркировка	Шкаф №10																																							
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер Резерв																																							
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода																																					
972	WT-01 записать	WT01_TMEM	СУЩ1	3109	1	JT	1	D_ШУ159-3-Ш17.6 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	WT01(XXX)-COM	1A	1	1	RO-7 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N07-S06-CN2/Шкаф №17-RO-7-CN1 KS10	CN2	0315-Node07-06 ADV569-P																																						
		3110		2	2		WT01_TMEM-1		1B																																														
973	WT-01 сброс	WT01_TRST		3109	1		1		WT01(XXX)-COM	2A	2	2																																											
		3111		3	3		WT01_TRST-1		2B																																														
974	WT-01 резерв	WT01_SPARE1		3109	1		1		WT01(XXX)-COM	3A	3	3																																											
		3112		4	4		WT01_SPARE1-1		3B																																														
975	WT-02 записать	WT02_TMEM	СУЩ2	3209	14		14		WT02(XXX)-COM	4A	4	4																																											
		3210		15	15		WT02_TMEM-1		4B																																														
976	WT-02 сброс	WT02_TRST		3209	14		14		WT02(XXX)-COM	5A	5	5																																											
		3211		16	16		WT02_TRST-1		5B																																														
977	WT-02 резерв	WT02_SPARE		3209	14		14		WT02(XXX)-COM	6A	6	6																																											
		3212		17	17		WT02_SPARE-1		6B																																														
978	WT-03 записать	WT03_TMEM	СУЩ3	3309	27		27		WT03(XXX)-COM	7A	7	7																																											
		3310		28	28		WT03_TMEM-1		7B																																														
979	WT-03 сброс	WT03_TRST		3309	27		27		WT03(XXX)-COM	8A	8	8																																											
		3311		29	29		WT03_TRST-1		8B																																														
980	WT-03 резерв	WT03_SPARE		3309	27		27		WT03(XXX)-COM	9A	9	9																																											
		3312		30	30		WT03_SPARE-1		9B																																														
981	WT-04 записать	WT04_TMEM	СУЩ4	3409	40		40		WT04(XXX)-COM	10A	10	10																																											
		3410		41	41		WT04_TMEM-1		10B																																														
982	WT-04 сброс	WT04_TRST		3409	40		40		WT04(XXX)-COM	11A	11	11																																											
		3411		42	42		WT04_TRST-1		11B																																														
983	WT-04 резерв	WT04_SPARE		3409	40		40		WT04(XXX)-COM	12A	12	12																																											
		3412		43	43		WT04_SPARE-1		12B																																														
984	WT-05 записать	WT05_TMEM	СУЩ5	3509	53		53		WT05(XXX)-COM	13A	13	13																																											
		3510		54	54		WT05_TMEM-1		13B																																														
985	WT-05 сброс	WT05_TRST		3509	53		53		WT05(XXX)-COM	14A	14	14																																											
		3511		55	55		WT05_TRST-1		14B																																														
986	WT-05 резерв	WT05_SPARE		3509	53		53		WT05(XXX)-COM	15A	15	15																																											
		3512		56	56		WT05_SPARE-1		15B																																														
987	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	16A	16	16																																											
		-	-	-	-	-	-	-	-	16B																																													
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.C6																																												Лист					
																																																		63					

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2			Маркировка	ШУ159-2			Маркировка		Шкаф №13									Маркировка	Шкаф №10										
					Клеммная сборка				Преобразователь сигнала					Клеммная сборка			Терминальная панель							Контроллер PCY										
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода									
988	SC01A ток компрессора	SC-01A	C-MCP1000-01	1203	1	TB12	1	1203	1	AY-SC01A W2VS-AAA-R	7	А_ШУ159-2-Ш13.1 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,0	AYSC01A-1	2	XT1	1	1A	1	TM1	RI-6 AEA4D-05	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N08-S01- CN1/Шкаф №13-RI-6- CN1 KS1	CN1	0315-Node08-01 AAI143-H	01									
		CVVS 2C-1.25SQ	1204	2	2		1204	2			8		AYSC01A-2	1		2	1B																	
989	SC01B ток компрессора	SC-01B	C-MCP1000-02	1303	4		4	1303	1	AY-SC01B W2VS-AAA-R	7		AYSC01B-1	4		3	2A	2							02									
		CVVS 2C-1.25SQ	1304	5	5		1304	2			8		AYSC01B-2	3		4	2B																	
990	RB01A ток воздухоудвки	RB-01A	C-MCP1000-03	2203	7		7	2203	1	AY-RB01A W2VS-AAA-R	7		AYRB01A-1	5		5	3A	3							03									
		CVVS 2C-1.25SQ	2204	8	8		2204	2			8		AYRB01A-2	6		6	3B																	
991	RB01B ток воздухоудвки	RB-01B	C-MCP1000-04	2303	10		10	2303	1	AY-RB01B W2VS-AAA-R	7		AYRB01B-1	8		7	4A	4							04									
		CVVS 2C-1.25SQ	2304	11	11		2304	2			8		AYRB01B-2	7		8	4B																	
992	MM01 ток мешалки	MM-01	C-MCP2000-02	3603	13		13	3603	1	AY-MM01 W2VS-AAA-R	7		AYMM01-1	10		9	5A	5							05									
			3604	14	14		3604	2			8		AYMM01-2	9		10	5B																	
993	MM01 скорость мешалки	MM-01	CVVS 6C-1.25SQ	3703	16		16	3703	1	SY-3003 W2VS-AA6-R	7		SY3003-1	12		11	6A	6							06									
			3704	17	17		3704	2			8		SY3003-2	11		12	6B																	
994	LP01 скорость насоса	LP-01	C-MCP3000-01	3903	22		22	3903	1	SY-3007 W2VS-AA6-R	7		SY3007-1	14		13	7A	7							07									
			CVVS 4C-1.25SQ	3904	23		23	3904	2				8	SY3007-2		13	14									7B								
995	Датчик О2	AY1501	A-JBA1041-2	7405	40		40	7405	1	AY1501 TRANSDUCER (Доп питание AC220V)	7		AY1501-1	16		15	8A	8							08									
			CVVS 10C-1.25SQ	7405	41		41	7405	2				8	AY1501-2		15	16									8B								
996	Уровень масла и газа	AT-2550	A-AI2550	7213	46		46	7213	1	AY2550 TRANSDUCER (Доп питание AC220V)	7		AY2550-1	18		17	9A	9							09									
				7214	47		47	7214	2				8	AY2550-2		17	18									9B								
997	Уровень масла и газа	AT-2551		7215	52		52	7215	1	AY2251 TRANSDUCER (Доп питание AC220V)	7		AY2551-1	20		19	10A	10							10									
				7216	53		53	7216	2				8	AY2551-2		19	20									10B								
998	Панель HV ввод А	PIW568	-	7409	61		61	7409	-	-	-		JY_HVA-1	21		21	11A	11							11									
			-	7410	62		62	7410	-		-		JY_HVA-2	22		22	11B																	
999	Панель HV ввод В	PIW570	-	7411	64		64	7411	-	-	-		JY_HVB-1	24		23	12A	12							12									
			-	7412	65		65	7412	-		-		JY_HVB-2	23		24	12B																	
1000	Запас.глав.двиг. 650кВ	PIW572	-	7413	67		67	7413	-	-	-		JY_BCM-1	25		25	13A	13							13									
			-	7414	68		68	7414	-		-		JY_BCM-2	26		26	13B																	
1001	CF01 ток	PIW574	-	7415	70		70	7415	1	IY-CF 01 W2CA-1AY-R	7		JY_CF01-1	28		27	14A	14							14									
			-	7416	71		71	7416	2		8		JY_CF01-2	27		28	14B																	
1002	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	29		29	15A	15							15									
			-	-	-		-	-	-	-	-		-	30		30	15B																	
1003	-	SPARE	-	-	-		-	-	-	-	-		-	31		31	16A									16	16							
			-	-	-		-	-	-	-	-		-	32		32	16B																	
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																
												Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.C6						Лист										
																								64										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Позиция	Маркировка		ЕТ159-3			Маркировка	-			Маркировка	Шкаф №13									Маркировка	Шкаф №10		
				Клеммная сборка				Преобразователь сигнала				Клеммная сборка			Терминальная панель							Контроллер PCY		
		кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Канала	№ Устр-ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
1004	LI_1601C	103W3	X3AO301-1	1	X3A03	1	X3AO301-1	-	-	-	A_ET159_3-Ш13.1 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x2,5	LY1601C-1	2	XT2	1	1A	1	TM2	RI-6 AEA4D-05	CN3	Шкаф №10- FCS0315-N08-S02- CN1/Шкаф №13- RI-6-CN1 KS1	CN1	0315-Node08-02 AAI143-H	
1005	LI_1601D		X3AO301-2	2		2	X3AO301-2	-		-		LY1601C-2	1		2	1B								2
			X3AO301-3	3		3	X3AO301-3	-		-		LY1601D-1	4		3	2A	4							
			X3AO301-4	4		4	X3AO301-4	-		-		LY1601D-2	3		4	2B								3
1006	TT_01A_1	135W1	X3-1	1	X3	1	X3-1	-		-		TY01A1-1	5		5	3A	4							
1007	TT_01A_2		X3-2	2		2	X3-2	-		-		TY01A1-2	6		6	3B								
			X3-3	3		3	X3-3	-		-		TY01A2-1	7		7	4A	6							
			X3-4	4		4	X3-4	-		-		TY01A2-2	8		8	4B								7
1008	TT_01B_1	136W1	X3-5	5		5	X3-5	-		-		TY01B1-1	9		9	5A	8							
1009	TT_01B_2		X3-6	6		6	X3-6	-		-		TY01B1-2	10		10	5B								
			X3-7	7		7	X3-7	-		-		TY01B2-1	11		11	6A	10							
			X3-8	8		8	X3-8	-		-		TY01B2-2	12		12	6B								11
1010	PDI_1655	136W1	X3A05 1	1	X3A05	1	X3A05 1	-		-	PDI1655-1	14	13		7A	12								
1011	SPARE		X3A05 2	2		2	X3A05 2	-		-	PDI1655-2	13	14		7B		15							
		-	-	-	-	-	-	-		15	8A	8												
		-	-	-	-	-	-	-		16	8B		9											
		-	-	-	-	-	-	-		17	9A	10												
		-	-	-	-	-	-	-		18	9B		11											
		-	-	-	-	-	-	-		19	10A	12												
		-	-	-	-	-	-	-		20	10B		13											
		-	-	-	-	-	-	-		21	11A	14												
		-	-	-	-	-	-	-		22	11B		15											
		-	-	-	-	-	-	-		23	12A	16												
		-	-	-	-	-	-	-		24	12B		17											
		-	-	-	-	-	-	-		25	13A	18												
		-	-	-	-	-	-	-		26	13B		19											
		-	-	-	-	-	-	-		27	14A	20												
		-	-	-	-	-	-	-		28	14B		21											
		-	-	-	-	-	-	-		29	15A	22												
		-	-	-	-	-	-	-		30	15B		23											
		-	-	-	-	-	-	-		31	16A	24												
-	-	-	-	-	-	-	32	16B		25														

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

КOC25001-157-ACУ.C6

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1		Маркировка	ШУ159-1			Маркировка	Шкаф №12										Маркировка	Шкаф №10											
					Клеммная сборка			Преобразователь сигнала				Клеммная сборка		Терминальная панель						Контроллер PCY														
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода									
1020	Реж.вал упр.пер.прессом	PCV2534	A-JB5 -1 CVVS 4C- 1.25SQ	4003	19	TB10	19	12103	7	PY2534 W2VS-AAA-R	1	А_ШУ159- 1-Ш12.4 КУМП- ОЭнр(А)-LS 19x2x1,0	PVY2534-1	2	XT5	1	1A	1	TM1	RO-1 AEA4D- 05	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N08-S03- CN1/Шкаф №12-RO-1- CN1 KS1	CN1	01	0315-Node08- 03 AA1543-H									
			4004	20	20		12104	8	W2VS-AAA-R	2	PVY2534-2		1	2		1B																		
1021	PCW рег.клап	TCV2622	A- TCV2622 CVVS 2C- 1.25SQ	3309	36		36	3305	7	TIC2622 W2VS-AAA-R	1		TVY2622-1	3		3	2A	2						3		2								
			3310	37	37		3306	8	W2VS-AAA-R	2	TVY2622-2		4	4		2B																		
1022	Скорость вращ.реж.двиг.	ST2842	A-UCM01- 01 CVVS 10C- 1.25SQ	2003	19	TB9	19	12101	7	SY2842-1 W2VS-AAA-R	1		SVY2842-1	6		5	3A	3						6		3								
			2004	20	20		12102	8	W2VS-AAA-R	2	SVY2842-2		5	6		3B																		
1023	Упр.тем.в линии гор.масл	TIC2553	A-HOT01 CVVS 4C- 1.25SQ	4213	25		25	4215	7	TY2553 W2VS-AAA-R	1		TVY2553-1	7		7	4A	4						8		4B								
			4214	26	26		4216	8	W2VS-AAA-R	2	TVY2553-2		8	8		4B																		
1024	G/P двиг. задание	SSI2832	A-STA.P CVVS 2C- 1.25SQ	2617	49	49	2613	7	SSY2832 W2VS-AAA-R	1	SSI2832-1		9	9		5A	5	10					5B											
			2618	50	50	2614	8	W2VS-AAA-R	2	SSI2832-2	10		10	5B																				
1025	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		11	XT5	11					6A	6		TM1	RO-1 AEA4D- 05	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N08-S03- CN1/Шкаф №12-RO-1- CN1 KS1	CN1	06	0315-Node08- 03 AA1543-H		
				-	-		-	-	-	-	-			-		12		6B																
1026	-	SPARE		-	-		-	-	-	-	-			-		-		13					7A	7							14		7B	
				-	-		-	-	-	-	-			-		14		7B																
1027	-	SPARE		-	-		-	-	-	-	-			-		-		15					8A	8							16		8B	8
				-	-		-	-	-	-	-			-		16		8B																
№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-2		Маркировка	ШУ159-2			Маркировка	Шкаф №12										Маркировка	Шкаф №10											
					Клеммная сборка			Преобразователь сигнала				Клеммная сборка		Терминальная панель						Контроллер PCY														
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода									
1028	Клапан рег.давления всаса	PCV-1503	A- JBA1041- 2 CVVS 10C- 1.25SQ	1409	4	TB11	4	1405	7	PIC-1503 W2VS-AAA-R	1	А_ШУ159- 2-Ш12.2 КУМП- ОЭнр(А)-LS 19x2x1,0	PVY1503-1	18	XT5	17	9A	9	TM1	RO-1 AEA4D- 05	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N08-S03- CN1/Шкаф №12-RO-1- CN1 KS1	CN1	09	0315-Node08- 03 AA1543-H									
			1410	5	5		1406	8	W2VS-AAA-R	2	PVY1503-2		17	18		9B																		
1029	MM01 задание скорости	MM-01	A-LCS- MM01 CVV 4C- 1.25SQ	3710	19	TB12	19	3706	7	SIC-3003 W2VS-AAA-R	1		SVY3003-1	20		19	10A	10						20		10B								
			3711	20	20		3707	8	W2VS-AAA-R	2	SVY3003-2		19	20		10B																		
1030	PUMP задание скорости	LP-01	-	3909	-	-	-	3905	7	SIC-3007 W2VS-AAA-R	1		SVY3007-1	21		21	11A	11						21		11A								
			3910	-	-		3906	8	W2VS-AAA-R	2	SVY3007-2		23	22		11B																		
1031	WT02 задание скорости	WT-02 PQW512	C- MCP3000- 03	7501	28	TB12	28	7501	7	WT-02 -	1		WT02_SET- 1	22		23	12A	12						24		12B								
			7502	29	29		7502	8	-	2	WT02_SET- 2		25	24		12B																		
1032	WT03 задание скорости	WT-03 PQW514	C- MCP3000- 04	7503	31		31	7503	7	WT-03 -	1		WT03_SET- 1	24		25	13A	13					26	13B										
			7504	32	32		7504	8	-	2	WT03_SET- 2		26	26		13B																		
1033	WT04 задание скорости	WT-04 PQW516	C- MCP3000- 05	7506	34		34	7506	7	WT-04 -	1		WT04_SET- 1	28		27	14A	14					28	14B										
			7507	35	35		7507	8	-	2	WT04_SET- 2		27	28		14B																		
1034	WT05 задание скорости	WT-05 PQW518	C- MCP3000- 06	7508	37		37	7508	7	WT-05 -	1		WT05_SET- 1	30		29	15A	15					30	15B										
			7509	38	38		7509	8	-	2	WT05_SET- 2		29	30		15B																		
1035	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		31	XT5	31					16A	16		TM1	RO-1 AEA4D- 05	CN1	Шкаф №10- FCS0315- N08-S03- CN1/Шкаф №12-RO-1- CN1 KS1	CN1	15			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	32		32		16B																
Взам. инв. №																																		
Подп. и дата																																		
Инв. № подл.																																		
																	KOC25001-157-ACU.C6										Лист							
																											66							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата																													

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШБ159-1			Маркировка	Шкаф №14						Маркировка	Шкаф №10					
					Клеммная сборка				Терминальная панель							Контроллер PCY					
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода			
1036	XDV-1001 к "RF-01-04"	ZSA1001	C-JBC1014-1 CVV 20C-1.25SQ	X1-1(+)	1	X1	1	N_ШБ159-1-Ш14.1 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSA1001-1	M1:1	1	1	ISD4 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC- DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N08-S05- CN1/Шкаф №14- ISD4-CN1 AKB331	CN1	0315-Node08-05 ADV151-P	01			
1037	XDV-1001 к "RF-05-08"	ZSB1001		X1-2(-)	2		2		ZSA1001-2	M1:4								02			
1038	XDV-1002 к "MH-10A"	ZSA1002		X1-3(+)	3		3		ZSB1001-1	M1:2	2							03			
1039	XDV-1002 к "MH-10B"	ZSB1002		X1-4(-)	4		4		ZSB1001-2	M1:5								04			
1040	XDV-1003 к RH-01	ZSA1003	C-JBC3021-1 CVV 30C-1.25SQ	X1-5(+)	5		5		ZSA1002-1	M2:1	1							2	3	05	
1041	XDV-1003 к 1601A-M	ZSB1003		X1-6(-)	6		6		ZSA1002-2	M2:4		06									
1042	XDV-1004 к "420/1601J-M"	ZSA1004		X1-7(+)	7		7		ZSB1002-1	M2:2	2	07									
1043	XDV-1004 к "420/1601A-D"	ZSB1004		X1-8(-)	8		8		ZSB1002-2	M2:5		08									
1044	XDV-1005 к "XDV-1006"	ZSA1005	C-JBC3023 CVV 30C-1.25SQ	X1-9(+)	9		9		ZSA1003-1	M3:1	1	4							5	09	
1045	XDV-1005 к "420/1601M"	ZSB1005		X1-10(-)	10		10		ZSA1003-2	M3:4								10			
1046	XDV-1006 к "XDV-1007"	ZSA1006		X1-11(+)	11		11		ZSB1003-1	M3:2	2							6			7
1047	XDV-1006 к "420/1601L"	ZSB1006		X1-12(-)	12		12		ZSB1003-2	M3:5									12		
1048	XDV-1007 к "420/1601J"	ZSA1007		X1-13(+)	13		13		ZSA1004-1	M4:1	1								7		
1049	XDV-1007 к "420/1601K"	ZSB1007		X1-14(-)	15		15		ZSA1004-2	M4:4		14									
1050	XDV-1008 к "XDV-1009"	ZSA1008		X1-15(+)	13		13		ZSB1004-1	M4:2	2	8									15
1051	XDV-1008 к "420/1601D"	ZSB1008		X1-16(-)	16		16		ZSB1004-2	M4:5								16			
				X1-17(+)	17		17		ZSA1005-1	M5:1	1							8			
				X1-18(-)	19		19		ZSA1005-2	M5:4									17		
				X1-19(+)	17		17		ZSB1005-1	M5:2	2								8		16
				X1-20(-)	20		20		ZSB1005-2	M5:5		18									
				X1-21(+)	21		21		ZSA1006-1	M6:1	1	8									
				X1-22(-)	23		23		ZSA1006-2	M6:4								19			
				X1-23(+)	21		21		ZSB1006-1	M6:2	2							8			16
				X1-24(-)	24		24		ZSB1006-2	M6:5									20		
				X1-25(+)	25		25		ZSA1007-1	M7:1	1								8		
				X1-26(-)	27		27		ZSA1007-2	M7:4		21									
				X1-27(+)	25		25		ZSB1007-1	M7:2	2	8									16
				X1-28(-)	28		28		ZSB1007-2	M7:5								22			
			C-JBC3024 CVV 30C-1.25SQ	X1-29(+)	29		29		ZSA1008-1	M8:1	1							8			
				X1-30(-)	31		31		ZSA1008-2	M8:4									23		
				X1-31(+)	29		29		ZSB1008-1	M8:2	2								8		16
				X1-32(-)	32		32		ZSB1008-2	M8:5		24									

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШБ159-1			Маркировка		Шкаф №14					Маркировка	Шкаф №10				
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY				
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода		
1068	XOS-1207 открыт	ZSO1207	C-JBC1014- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-65(+)	65	X1	65	N_ШБ159-1- Ш14.2 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO1207-1	M1:1	1	1	ISD5 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC- DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N08-S06- CN2/Шкаф №14- ISD5-CN1 AKB331	CN1	01	0315-Node08-06 ADV151-P		
		X1-66(-)		66	66		ZSO1207-2		M1:4										02	
1069	XOS-1207 закрыт	ZSC1207		X1-67(+)	67		67		ZSC1207-1	M1:2	2								03	
		X1-68(-)		68	68		ZSC1207-2		M1:5								04			
1070	XOS-1208 открыт	ZSO1208		X1-69(+)	69		69		ZSO1208-1	M2:1	1	2								05
		X1-70(-)		70	70		ZSO1208-2		M2:4										06	
1071	XOS-1208 закрыт	ZSC1208		X1-71(+)	71		71		ZSC1208-1	M2:2	2								07	
		X1-72(-)		72	72		ZSC1208-2		M2:5								08			
1072	HOS-1401 открыт	ZSO1401	C-JBC1011- 2 CVV 20C- 1.25SQ	X1-73(+)	73		73	N_ШБ159-1- Ш14.3 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO1401-1	M3:1	1	3								09
		X1-74(-)		74	74		ZSO1401-2		M3:4										10	
1073	HOS-1401 закрыт	ZSC1401		X1-75(+)	75		75		ZSC1401-1	M3:2	2								11	
		X1-76(-)		76	76		ZSC1401-2		M3:5								12			
1074	HOS-1402 открыт	ZSO1402		X1-77(+)	77		77		ZSO1402-1	M4:1	1	4								13
		X1-78(-)		78	78		ZSO1402-2		M4:4										14	
1075	HOS-1402 закрыт	ZSC1402		X1-79(+)	79		79		ZSC1402-1	M4:2	2								15	
		X1-80(-)		80	80		ZSC1402-2		M4:5								16			
1076	HOS-1403 открыт	ZSO1403	C-JBC1012- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-81(+)	81		81		ZSO1403-1	M5:1	1	5							17	
		X1-82(-)		82	82		ZSO1403-2		M5:4									18		
1077	HOS-1403 закрыт	ZSC1403		X1-83(+)	83		83		ZSC1403-1	M5:2	2							19		
		X1-84(-)		84	84		ZSC1403-2		M5:5								20			
1078	HOS-1404 открыт	ZSO1404	C-JBC1012- 2 CVV 20C- 1.25SQ	X1-85(+)	85		85		ZSO1404-1	M6:1	1	6							21	
		X1-86(-)		86	86		ZSO1404-2		M6:4									22		
1079	HOS-1404 закрыт	ZSC1404		X1-87(+)	87		87		ZSC1404-1	M6:2	2							23		
		X1-88(-)		88	88		ZSC1404-2		M6:5								24			
1080	HOS-1405 открыт	ZSO1405	C-JBC1013- 2 CVV 20C- 1.25SQ	X1-89(+)	89		89		ZSO1405-1	M7:1	1	7							25	
		X1-90(-)		90	90		ZSO1405-2		M7:4									26		
1081	HOS-1405 закрыт	ZSC1405		X1-91(+)	91		91		ZSC1405-1	M7:2	2							27		
		X1-92(-)		92	92		ZSC1405-2		M7:5								28			
1082	HOS-1406 открыт	ZSO1406		X1-93(+)	93		93		ZSO1406-1	M8:1	1	8							29	
		X1-94(-)		94	94		ZSO1406-2		M8:4									30		
1083	HOS-1406 закрыт	ZSC1406		X1-95(+)	95		95		ZSC1406-1	M8:2	2							31		
		X1-96(-)		96	96		ZSC1406-2		M8:5								32			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШБ159-1			Маркировка		Шкаф №14					Маркировка	Шкаф №10								
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY								
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода						
1084	HOS-1407 открыт	ZSO1407	C-JBC1014- 2 CVV 20C- 1.25SQ	X1-97(+)	97	X1	97	N_ШБ159-1- Ш14.3 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO1407-1	M9:1	1	9	ISD5 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC- DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N08-S06- CN2/Шкаф №14- ISD5-CN1 AKB331	CN1	17	0315-Node08-06 ADV151-P						
		X1-98(-)		98	98		ZSO1407-2		M9:4										18					
1085	HOS-1407 закрыт	ZSC1407		X1-99(+)	99		99		ZSC1407-1	M9:2	2								19					
1086	HOS-1408 открыт	ZSO1408		X1-100(-)	100		100		ZSC1407-2	M9:5	1	10								20				
		X1-101(+)		101	101		ZSO1408-1		M10:1												21			
		X1-102(-)		102	102		ZSO1408-2		M10:4	2	11										22			
1087	HOS-1408 закрыт	ZSC1408	X1-103(+)	103	103		ZSC1408-1	M10:2	1	12											23			
		X1-104(-)	104	104	ZSC1408-2		M10:5	2													24			
1088	HOS-1409 открыт	ZSO1409	C-JBC3021- 1 CVV 30C- 1.25SQ	X1-105(+)	105		105	ZSO1409-1	M11:1	1	13										25			
		X1-106(-)		106	106		ZSO1409-2	M11:4	2													26		
1089	HOS-1409 закрыт	ZSC1409		X1-107(+)	107		107	ZSC1409-1	M11:2	1	14										27			
		X1-108(-)		108	108		ZSC1409-2	M11:5	2													28		
1090	HOS-1410 открыт	ZSO1410		X1-109(+)	109		109	ZSO1410-1	M12:1	1	15										29			
		X1-110(-)		110	110		ZSO1410-2	M12:4	2													30		
1091	HOS-1410 закрыт	ZSC1410		X1-111(+)	111		111	ZSC1410-1	M12:2	1	16										31			
		X1-112(-)		112	112		ZSC1410-2	M12:5	2													32		
1092	HOS-1411 открыт	ZSO1411		C-JBC1011- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-113(+)		113	113	ZSO1411-1	M13:1	1													
		X1-114(-)			114		114	ZSO1411-2	M13:4	2														
1093	HOS-1411 закрыт	ZSC1411			X1-115(+)		115	115	ZSC1411-1	M13:2	1													
		X1-116(-)			116		116	ZSC1411-2	M13:5	2														
1094	HOS-1412 открыт	ZSO1412			X1-117(+)		117	117	ZSO1412-1	M14:1	1													
		X1-118(-)			118		118	ZSO1412-2	M14:4	2														
1095	HOS-1412 закрыт	ZSC1412		X1-119(+)	119		119	ZSC1412-1	M14:2	1														
		X1-120(-)		120	120		ZSC1412-2	M14:5	2															
1096	HOS-1413 открыт	ZSO1413		C-JBC1011- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-121(+)		121	121	ZSO1413-1	M15:1	1													
		X1-122(-)			122		122	ZSO1413-2	M15:4	2														
1097	HOS-1413 закрыт	ZSC1413	X1-123(+)		123		123	ZSC1413-1	M15:2	1														
		X1-124(-)	124		124		ZSC1413-2	M15:5	2															
1098	ХОВ-1102 открыт	ZSO1102	C-JBC1011- 1 CVV 20C- 1.25SQ		X1-125(+)		125	125	ZSO1102-1	M16:1	1													
		X1-126(-)			126		126	ZSO1102-2	M16:4	2														
1099	ХОВ-1102 закрыт	ZSC1102	X1-127(+)	127	127		ZSC1102-1	M16:2	1															
		X1-128(-)	128	128	ZSC1102-2		M16:5	2																

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШБ159-1			Маркировка		Шкаф №14					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1100	ХОВ-1103 открыт	ZSO1103	C-JBC1011- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-129(+)	129	X1	129	N_ШБ159-1- Ш14.4 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO1103-1	M1:1	1	1	ISD6 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC- DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N08-S07- CN1/Шкаф №14- ISD6-CN1 AKB331	CN1	0315-Node08-07 ADV151-P	
		X1-130(-)		130	130		ZSO1103-2		M1:4									
1101	ХОВ-1103 закрыт	ZSC1103		X1-131(+)	131		131		ZSC1103-1	M1:2	2	2						
		X1-132(-)		132	132		ZSC1103-2		M1:5									
1102	ХОВ-1104 открыт	ZSO1104		X1-133(+)	133		133		ZSO1104-1	M2:1	1	2						
		X1-134(-)		134	134		ZSO1104-2		M2:4									
1103	ХОВ-1104 закрыт	ZSC1104		X1-135(+)	135		135		ZSC1104-1	M2:2	2	2						
		X1-136(-)		136	136		ZSC1104-2		M2:5									
1104	ХОВ-1105 открыт	ZSO1105		X1-137(+)	137		137		ZSO1105-1	M3:1	1	3						
		X1-138(-)		138	138		ZSO1105-2		M3:4									
1105	ХОВ-1105 закрыт	ZSC1105		X1-139(+)	139		139		ZSC1105-1	M3:2	2	2						
		X1-140(-)		140	140		ZSC1105-2		M3:5									
1106	ХОВ-1106 открыт	ZSO1106	C-JBC1012- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-142(-)	141		141	ZSO1106-1	M4:1	1	4							
		X1-143(-)		142	142		ZSO1106-2	M4:4										
1107	ХОВ-1106 закрыт	ZSC1106		X1-144(-)	143		143	ZSC1106-1	M4:2	2	2							
		X1-145(-)		144	144		ZSC1106-2	M4:5										
1108	ХОВ-1107 открыт	ZSO1107		X1-145(+)	145		145	ZSO1107-1	M5:1	1	5							
		X1-146(-)		146	146		ZSO1107-2	M5:4										
1109	ХОВ-1107 закрыт	ZSC1107		X1-147(+)	147		147	ZSC1107-1	M5:2	2	2							
		X1-148(-)		148	148		ZSC1107-2	M5:5										
1110	ХОВ-1108 открыт	ZSO1108	C-JBC1013- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-149(+)	149		149	ZSO1108-1	M6:1	1	6							
		X1-150(-)		150	150		ZSO1108-2	M6:4										
1111	ХОВ-1108 закрыт	ZSC1108		X1-151(+)	151		151	ZSC1108-1	M6:2	2	2							
		X1-152(-)		152	152		ZSC1108-2	M6:5										
1112	ХОВ-1109 открыт	ZSO1109		X1-153(+)	153		153	ZSO1109-1	M7:1	1	7							
		X1-154(-)		154	154		ZSO1109-2	M7:4										
1113	ХОВ-1109 закрыт	ZSC1109	C-JBC1014- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-155(+)	155		155	ZSC1109-1	M7:2	2	2							
		X1-156(-)		156	156		ZSC1109-2	M7:5										
1114	ХОВ-1110 открыт	ZSO1110		X1-157(+)	157		157	ZSO1110-1	M8:1	1	8							
		X1-158(-)		158	158		ZSO1110-2	M8:4										
1115	ХОВ-1110 закрыт	ZSC1110		X1-159(+)	159		159	ZSC1110-1	M8:2	2	2							
		X1-160(-)		160	160		ZSC1110-2	M8:5										

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШБ159-1			Маркировка		Шкаф №14					Маркировка	Шкаф №10																																																										
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY																																																										
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода																																																								
1116	ХОВ-1111 открыт	ZSO1111	C-JBC1014- 1 CVV 20C- 1.25SQ	X1-161(+)	161	X1	161	N_ШБ159-1- Ш14.6 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO1111-1	M9:1	1	9	ISD6 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC- DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N08-S07- CN1/Шкаф №14- ISD6-CN1 AKB331	CN1	17	0315-Node08-07 ADV151-P																																																								
		X1-162(-)		162	162		ZSO1111-2		M9:4																																																																	
1117	ХОВ-1111 закрыт	ZSC1111		X1-163(+)	163		163		ZSC1111-1	M9:2	2																																																															
		X1-164(-)		164	164		ZSC1111-2		M9:5																																																																	
1118	ХОВ-1112 открыт	ZSO1112	C-JBC1015 CVV 20C- 1.25SQ	X1-165(+)	165		165		ZSO1112-1	M10:1	1	10													19																																																	
		X1-166(-)		166	166		ZSO1112-2		M10:4																																																																	
1119	ХОВ-1112 закрыт	ZSC1112		X1-167(+)	167		167		ZSC1112-1	M10:2	2																20																																															
		X1-168(-)		168	168		ZSC1112-2		M10:5																																																																	
1120	ХОВ-1113 открыт	ZSO1113		X1-169(+)	169		169		ZSO1113-1	M11:1	1	11																					21																																									
		X1-170(-)		170	170		ZSO1113-2		M11:4																																																																	
1121	ХОВ-1113 закрыт	ZSC1113		X1-171(+)	171		171		ZSC1113-1	M11:2	2																								22																																							
		X1-172(-)		172	172		ZSC1113-2		M11:5																																																																	
1122	ХОВ-1114 открыт	ZSO1114	X1-173(+)	173	173		ZSO1114-1		M12:1	1	12																													23																																		
		X1-174(-)	174	174	ZSO1114-2		M12:4																																																																			
1123	ХОВ-1114 закрыт	ZSC1114	X1-175(+)	175	175		ZSC1114-1		M12:2	2																																24																																
		X1-176(-)	176	176	ZSC1114-2		M12:5																																																																			
1124	ХОВ-1115 открыт	ZSO1115	X1-177(+)	177	177		ZSO1115-1		M13:1	1	13																																					25																										
		X1-178(-)	178	178	ZSO1115-2		M13:4																																																																			
1125	ХОВ-1115 закрыт	ZSC1115	X1-179(+)	179	179		ZSC1115-1		M13:2	2																																								26																								
		X1-180(-)	180	180	ZSC1115-2		M13:5																																																																			
1126	ХОВ-1116 открыт	ZSO1116	C-JBC1016 CVV 20C- 1.25SQ	X1-181(+)	181		181		ZSO1116-1	M14:1	1																																							14							27																	
		X1-182(-)		182	182		ZSO1116-2		M14:4																																																																	
1127	ХОВ-1116 закрыт	ZSC1116		X1-183(+)	183		183		ZSC1116-1	M14:2	2																																																28															
		X1-184(-)		184	184		ZSC1116-2		M14:5																																																																	
1128	ХОВ-1117 открыт	ZSO1117		X1-185(+)	185		185		ZSO1117-1	M15:1	1																																							15															29									
		X1-186(-)		186	186		ZSO1117-2		M15:4																																																																	
1129	ХОВ-1117 закрыт	ZSC1117		X1-187(+)	187		187		ZSC1117-1	M15:2	2																																																								30							
		X1-188(-)		188	188		ZSC1117-2		M15:5																																																																	
1130	ХОВ-1118 открыт	ZSO1118	X1-189(+)	189	189		ZSO1118-1		M16:1	1	16																																																													31		
		X1-190(-)	190	190	ZSO1118-2		M16:4																																																																			
1131	ХОВ-1118 закрыт	ZSC1118	X1-191(+)	191	191		N_ШБ159-1- Ш14.7 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSC1118-1	M16:2	2																																																																32
			X1-192(-)	192	192			ZSC1118-2	M16:5																																																																	

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШБ159-1			Маркировка		Шкаф №14					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
1132	ХОВ-1119 открыт	ZSO1119	C-JBC1016 CVV 20C- 1.25SQ	X1-193(+)	193	X1	193	N_ШБ159-1- Ш14.7 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	ZSO1119-1	M1:1	1	1	ISD7 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC- DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09-S03- CN2/Шкаф №14- ISD7-CN1 AKB331	CN1	01	0315-Node09-03 ADV151-P	
1133	ХОВ-1119 закрыт	ZSC1119		X1-194(-)	194		194		ZSO1119-2	M1:4							02		
1134	НОВ-1303 открыт	ZSO1303		X1-195(+)	195		195		ZSC1119-1	M1:2	2						2		03
				X1-196(-)	196		196		ZSC1119-2	M1:5									
1135	НОВ-1303 закрыт	ZSC1303	C-JBC3022- 1 CVV 10C- 1.25SQ	X1-197(+)	197		197		ZSO1303-1	M2:1	1	2					05		
				X1-198(-)	198		198		ZSO1303-2	M2:4									06
1136	НОВ-1304 открыт	ZSO1304		X1-199(+)	199		199		ZSC1303-1	M2:2	2	3					07		
				X1-200(-)	200		200		ZSC1303-2	M2:5									08
1137	НОВ-1304 закрыт	ZSC1304		X1-201(+)	201		201		ZSO1304-1	M3:1	1	3					09		
				X1-202(-)	202		202		ZSO1304-2	M3:4									10
1138	НОВ-1305A открыт	ZSO1305A	C-JBC1045 CVV 20C- 1.25SQ	X1-203(+)	203		203		ZSC1304-1	M3:2	2	4					11		
				X1-204(-)	204		204		ZSC1304-2	M3:5									12
1139	НОВ-1305A закрыт	ZSC1305A		X1-205(+)	205		205		ZSO1305A-1	M4:1	1						5		
				X1-206(-)	206		206		ZSO1305A-2	M4:4									14
1140	НОВ-1305B открыт	ZSO1305B		X1-207(+)	207		207		ZSC1305A-1	M4:2	2	6					15		
				X1-208(-)	208		208		ZSC1305A-2	M4:5									16
1141	НОВ-1305B закрыт	ZSC1305B		X1-209(+)	209		209		ZSO1305B-1	M5:1	1	7					17		
				X1-210(-)	210		210		ZSO1305B-2	M5:4									18
1142	НОВ-1306A открыт	ZSO1306A		X1-211(+)	211		211		ZSC1305B-1	M5:2	2	8					19		
				X1-212(-)	212		212		ZSC1305B-2	M5:5									20
1143	НОВ-1306A закрыт	ZSC1306A		X1-213(+)	213		213		ZSO1306A-1	M6:1	1	9					21		
				X1-214(-)	214		214		ZSO1306A-2	M6:4									22
1144	НОВ-1306B открыт	ZSO1306B		X1-215(+)	215		215		ZSC1306A-1	M6:2	2	10					23		
				X1-216(-)	216		216		ZSC1306A-2	M6:5									24
1145	НОВ-1306B закрыт	ZSC1306B		X1-217(+)	217	X1	217		ZSO1306B-1	M7:1	1	11					25		
				X1-218(-)	218		218		ZSO1306B-2	M7:4									12
1146	PD-01 открыт	ZSO1122	C-JBC1011- 2 CVV 20C- 1.25SQ	X1-219(+)	219		219		ZSC1306B-1	M72	2	13					26		
				X1-220(-)	220		220		ZSC1306B-2	M7:5									14
1147	PD-01 закрыт	ZSC1122		X1-221(+)	221		N_ШБ159-1- Ш14.8 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	221	ZSO1122-1	M8:1	1	15					27		
				X1-222(-)	222			222	ZSO1122-2	M8:4									16
				X1-223(+)	223			223	ZSC1122-1	M8:2	2	17					28		
				X1-224(-)	224			224	ZSC1122-2	M8:5									18

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159			Маркировка		Шкаф №14					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1164	SE18A ниже 1401A	SAL18A	71W3	X4DI01-32	32	X4DI01	32	N_ЕТ159- Ш14.1 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	SAL18A-1	M1:1	1	1	ISD8 HICTB16- YC3-RRB- AK-CC-DX32	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09-S04- CN1/Шкаф №14- ISD8-CN1 AKB331	CN1	01	0315-Node09-04 ADV151-P
1165	SE18B ниже 1401B	SAL18B		X4DI01-31	31		31		SAL18A-2	M1:4								
1166	SE18C ниже 1401C	SAL18C		X4DI01-34	34		34		SAL18B-1	M1:2	2							
				X4DI01-33	33		33		SAL18B-2	M1:5								
1167	SE18D ниже 1401D	SAL18D	82W3	X4DI02-28	28	X4DI02	28		SAL18C-1	M2:1	1	2						
				X4DI02-27	27		27		SAL18C-2	M2:4								
				X4DI02-30	30		30		SAL18D-1	M2:2	2							
				X4DI02-29	29		29		SAL18D-2	M2:5								
1168	SE18E ниже 1401E	SAL18E	75W3	X4DI03-32	32	X4DI03	32		SAL18E-1	M3:1	1	3						
1169	SE18F ниже 1401F	SAL18F		X4DI03-31	31		31		SAL18E-2	M3:4								
				X4DI03-34	34		34		SAL18F-1	M3:2	2							
				X4DI03-33	33		33		SAL18F-2	M3:5								
1170	SE18G ниже 1401G	SAL18G	66W3	X4DI04-18	18	X4DI04	18		SAL18G-1	M4:1	1	4						
				X4DI04-17	17		17		SAL18G-2	M4:4								
1171	SE18H ниже 1401H	SAL18H	86W3	X4DI04-36	36		36		SAL18H-1	M4:2	2							
				X4DI04-35	35		35		SAL18H-2	M4:5								
1172	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	M5:1	1	5						
1173	SPARE	-		-	-		-		-	M5:4								
		-		-	-		-		-	M5:2	2							
		-		-	-		-		-	M5:5								
1174	SPARE	-		-	-		-		-	M6:1	1	6						
		-		-	-		-		-	M6:4								
1175	SPARE	-		-	-		-		-	M6:2	2							
		-		-	-		-		-	M6:5								
1176	SPARE	-		-	-		-		-	M7:1	1	7						
		-		-	-		-		-	M7:4								
1177	SPARE	-		-	-		-		-	M7:2	2							
		-		-	-		-		-	M7:5								
1178	SPARE	-		-	-		-		-	M8:1	1	8						
		-		-	-		-		-	M8:4								
1179	SPARE	-		-	-		-		-	M8:2	2							
		-		-	-		-		-	M8:5								

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №18						Маркировка		Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель								Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода		
1180	Блок резки заблокировать	ZYH2537_L	C-JB5B CVV 10C- 1.25SQ	6002	21	TB1	21	D_ШУ159-1- Ш18.1 КУМП- ОЭнгр(А)-LS 19x2x1	ZYH2537_L-1	1A	1	1	RO-1 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S05-CN1/Шкаф №18-RO-1-CN1 KS10	CN1	0315-Node09-05 ADV569-P			
		6003		22	22		ZYH2537_L-2		1B											
1181	Реж. вал спереди пуск	ZYH2534_FON		6006	23		23		ZYH2534_FON-1	2A	2	2								
		6008		24	24		ZYH2534_FON-2		2B											
1182	Реж. вал спереди стоп	ZYH2534_FOFF		6007	25		25		ZYH2534_FOFF-1	3A	3	3								
		6008		26	26		ZYH2534_FOFF-2		3B											
1183	Реж. баланс. вал пуск	ZYH2535_BON		6010	27		27		ZYH2535_BON-1	4A	4	4								
		6012		28	28		ZYH2535_BON-2		4B											
1184	Реж. баланс. вал стоп	ZYH2535_BOFF		6011	29		29		ZYH2535_BOFF-1	5A	5	5								
		6012		30	30		ZYH2535_BOFF-2		5B											
1185	S/C верх.компенс. старт	ZYH2513_USC	C-JB7-1 CVV 10C- 1.25SQ	6102	31		31		ZYH2513_USC-1	6A	6	6								
		6104		32	32		ZYH2513_USC-2		6B											
1186	S/C ниж.компенс. старт	ZYH2513_LSC		6103	33		33		ZYH2513_LSC-1	7A	7	7								
		6104		34	34		ZYH2513_LSC-2		7B											
1187	S/C сверху "Замена"	ZYH2511_CHA		6106	35		35		ZYH2511_CHA-1	8A	8	8								
		6108		36	36		ZYH2511_CHA-2		8B											
1188	S/C сверху "Насквозь"	ZYH2511_THR		6107	37		37		ZYH2511_THR-1	9A	9	9								
		6108		38	38		ZYH2511_THR-2		9B											
1189	S/C внизу "Замена"	ZYH2512_CHA		6110	39		39		ZYH2512_CHA-1	10A	10	10								
		6112		40	40		ZYH2512_CHA-2		10B											
1190	S/C внизу "Насквозь"	ZYH2512_THR		6111	41		41		ZYH2512_THR-1	11A	11	11								
		6112		42	42		ZYH2512_THR-2		11B											
1191	Дегидрац. сито открыть	ZYH2631	C-ZY2631H CVV 2C- 1.25SQ	6202	43		43		ZYH2631-1	12A	12	12								
			6204	44	44		ZYH2631-2		12B											
1192	Дегидрац. сито закрыть	ZYL2631	C-ZY2631L -	6203	45		45		ZYL2631-1	13A	13	13								
			6204	46	46		ZYL2631-2		13B											
1193	PCW положение сбоку	ZYH2621_THR	C-ZY2621A CVV 2C- 1.25SQ	6206	47		47		ZYH2621_THR-1	14A	14	14								
			6208	48	48		ZYH2621_THR-2		14B											
1194	PCW положение байпас	ZYH2621_BYP	C-ZY2621B CVV 2C- 1.25SQ	6207	49		49		ZYH2621_BYP-1	15A	15	15								
			6208	50	50		ZYH2621_BYP-2		15B											
1195	Подача воды из рез. PCW	ZYH2611	C-LV2611 CVV 2C- 1.25SQ	6210	51		51		ZYH2611-1	16A	16	16								
			6212	52	52		ZYH2611-2		16B											

						КОС25001-157-АСУ.С6	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-1			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1196	Клапан N2 открыть	ZYH2550	C-PSV2550 CVV 2C- 1.25SQ	6217	55	TB1	55	D_ШУ159-1- Ш18.1 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	ZYH2550-1	17A	17	17	RO-1 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S05-CN1/Шкаф №18-RO-1-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node09-05 ADV569-P
			6216	56	56		ZYH2550-2		17B									
1197	Клапан гор.масла А отк	ZYH2559A	C-ZY2559A CVV 2C- 1.25SQ	6219	57		57		ZYH2559A- 1	18A	18	18						
			6220	58	58		ZYH2559A- 2		18B									
1198	Клапан гор.масла В закр	ZYH2559B	C-ZY2559B CVV 2C- 1.25SQ	6221	59		59		ZYH2559B- 1	19A	19	19						
			6220	60	60		ZYH2559B- 2		19B									
№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1199	XDV-1001 к "RF-01-04"	XY1001A	P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	6102	5	TB15	5	D_ШУ159-3- Ш18.1 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	XY1001A-1	20A	20	20	RO-1 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S05-CN1/Шкаф №18-RO-1-CN1 KS10	CN1	20	0315-Node09-05 ADV569-P
				6104	6		6		XY1001A-2	20B								
1200	XDV-1001 к "RF-05-08"	XY1001B		6103	7		7		XY1001B-1	21A	21	21						
				6104	8		8		XY1001B-2	21B								
1201	XDV-1002 к "MH-10A"	XY1002A	P-JBP3041 CVV 20C- 1.25SQ	6106	9		9		XY1002A-1	22A	22	22						
				6108	10		10		XY1002A-2	22B								
1202	XDV-1002 к "MH-10B"	XY1002B		6107	11		11		XY1002B-1	23A	23	23						
				6108	12		12		XY1002B-2	23B								
1203	XDV-1003 к RH-01	XY1003A		6110	13		13		XY1003A-1	24A	24	24						
				6112	14		14		XY1003A-2	24B								
1204	XDV-1003 к 1601A-M	XY1003B		6111	15		15		XY1003B-1	25A	25	25						
				6112	16		16		XY1003B-2	25B								
1205	XDV-1004 к "420/1604 J-M"	XY1004A	P-JBP3043 CVV 30C- 1.25SQ	6114	17		17		XY1004A-1	26A	26	26						
				6116	18		18		XY1004A-2	26B								
1206	XDV-1004 к "420/1604 A-D"	XY1004B		6115	19		19		XY1004B-1	27A	27	27						
				6116	20		20		XY1004B-2	27B								
1207	XDV-1005 к "XDV-1006"	XY1005A		6202	21		21		XY1005A-1	28A	28	28						
				6204	22		22		XY1005A-2	28B								
1208	XDV-1005 к "420/1604M"	XY1005B		6203	23		23		XY1005B-1	29A	29	29						
				6204	24		24		XY1005B-2	29B								
1209	XDV-1006 к "XDV-1007"	XY1006A		6206	25		25		XY1006A-1	30A	30	30						
				6208	26		26		XY1006A-2	30B								
1210	XDV-1006 к "420/1604L"	XY1006B		6207	27		27		XY1006B-1	31A	31	31						
				6208	28		28		XY1006B-2	31B								
1211	XDV-1007 к "420/1604J"	XY1007A		6210	29		29		XY1007A-1	32A	32	32						
				6212	30		30		XY1007A-2	32B								

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1212	XDV-1007 к "420/1604K"	XY1007B	P-JBP3043 CVV 30C- 1.25SQ	6211	31	ТВ15	31	D_ШУ159-3- Ш18.2 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	XY1007B-1	1A	1	1	RO-2 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S05-CN2/Шкаф №18-RO-2-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node09-05 ADV569-P
		6212		32	32		XY1007B-2		1B									
1213	XDV-1008 к "XDV-1009"	XY1008A	P-JBP3044 CVV 20C- 1.25SQ	6214	33		33		XY1008A-1	2A	2	2						
		6216		34	34		XY1008A-2		2B									
1214	XDV-1008 к "420/1604D"	XY1008B		6215	35		35		XY1008B-1	3A	3	3						
		6216		36	36		XY1008B-2		3B									
1215	XDV-1009 к "XDV-1040"	XY1009A		6302	37		37		XY1009A-1	4A	4	4						
		6304		38	38		XY1009A-2		4B									
1216	XDV-1009 к "420/1604C"	XY1009B		6303	39		39		XY1009B-1	5A	5	5						
		6304		40	40		XY1009B-2		5B									
1217	XDV-1040 к "420/1604A"	XY1010A		6306	41		41		XY1010A-1	6A	6	6						
		6308		42	42		XY1010A-2		6B									
1218	XDV-1040 к "420/1604B"	XY1010B		6307	43		43		XY1010B-1	7A	7	7						
		6308		44	44		XY1010B-2		7B									
1219	WT-04 открыть	XY3003	C-JBP3048 CVV 20C- 1.25SQ	6402	53		53		XY3003-1	8A	8	8						
		6403		54	54		XY3003-2		8B									
1220	WT-04 выход открыть	XY3004		6405	55		55		XY3004-1	9A	9	9						
		6406		56	56		XY3004-2		9B									
1221	WT-02 открыть	XY3005	P-JBP3047 CVV 10C- 1.25SQ	6408	57		57		XY3005-1	10A	10	10						
		6409		58	58		XY3005-2		10B									
1222	WT-03 открыть	XY3006		6411	59		59		XY3006-1	11A	11	11						
		6412		60	60		XY3006-2		11B									
1223	WT-04 открыть	XY3007		6414	61		61		XY3007-1	12A	12	12						
		6415		62	62		XY3007-2		12B									
1224	WT-05 открыть	XY3008		6417	63		63		XY3008-1	13A	13	13						
		6418		64	64		XY3008-2		13B									
1225	MM01 закрыть крышку	XY3009	P-JBP3046 CVV 10C- 1.25SQ	6420	65		65		XY3009-1	14A	14	14						
		6421		66	66		XY3009-2		14B									
1226	MM01 лин смеш. смесей N2	XY30100		6423	67		67		XY3010-1	15A	15	15						
		6424		68	68		XY3010-2		15B									
1227	ХОВ-3011 открыть	XY3011A		6502	69		69		XY3011A-1	16A	16	16						
		6504		70	70		XY3011A-2		16B									

						КОС25001-157-АСУ.С6	Лист
							78
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1228	ХОВ-3011 закрыть	XY3011B	P-JBP3046 CVV 10C- 1.25SQ	6503	71	TB15	71	D_ШУ159-3- Ш18.3 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	XY3011B-1	17A	17	17	RO-2 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S05-CN2/Шкаф №18-RO-2-CN1 KS10	CN2	0315-Node09-05 ADV569-P	
		6504		72	72		XY3011B-2		17B									
1229	ХОВ3012 открыть	XY3042	C-JBP3045 CVV 10C- 1.25SQ	6506	73		73		XY3012-1	18A	18	18						
		6507		74	74		XY3012-2		18B									
1230	SF01 подача N2 открыть	XY3043		6522	75		75		XY3013-1	19A	19	19						
		6523	76	76	XY3013-2		19B											
1231	MF01 подача N2 открыть	XY3004	C-JBP3048 CVV 20C- 1.25SQ	6510	77		77		XY3001-1	20A	20	20						
		6511	78	78	XY3001-2		20B											
1232	MF02 подача N2 открыть	XY3002	P-JBP3047 CVV 10C- 1.25SQ	6513	79		79		XY3002-1	21A	21	21						
		6514	80	80	XY3002-2		21B											
1233	SF02 открыть	XY3044	C-JBP3048 CVV 20C- 1.25SQ	6516	81	81	XY3014-1		22A	22	22							
		6517		82	82	XY3014-2	22B											
1234	SF03 открыть	XY3045		6519	83	83	XY3015-1		23A	23	23							
		6520		84	84	XY3015-2	23B											
1235	-	SPARE		-	-		-		24A	24	24							
		-		-	-		-		24B									
1236	-	SPARE		-	-		-		-	25A	25	25						
		-		-	-		-		25B									
1237	-	SPARE		-	-		-		-	26A	26	26						
		-		-	-		-		26B									
1238	-	SPARE		-	-		-		-	27A	27	27						
		-		-	-		-		27B									
1239	-	SPARE		-	-		-		-	28A	28	28						
		-		-	-		-		28B									
1240	-	SPARE		-	-		-		-	29A	29	29						
		-		-	-		-		29B									
1241	-	SPARE		-	-		-		-	30A	30	30						
		-		-	-		-		30B									
1242	-	SPARE		-	-		-		-	31A	31	31						
		-		-	-		-		31B									
1243	-	SPARE		-	-		-		-	32A	32	32						
		-		-	-		-		32B									

Изм.Кол.учЛист№док.Подп.Дата

КOC25001-157-ACУ.C6

Лист79

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1244	ХОВ1112 закрыть	ХУ1112	P-JBP1035 CVV 30C- 1.25SQ	5502	1	ТВ14	1	D_ШУ159-3- Ш18.4 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	XY1112-1	1A	1	1	RO-3 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S06-CN1/Шкаф №18-RO-3-CN1 KS10	CN1	0315-Node09-06 ADV569-P	
		5503		2	2		XY1112-2		1B									
1245	ХОВ-1113 закрыть	ХУ1113		5505	3		3		XY1113-1	2A	2	2						
		5506		4	4		XY1113-2		2B									
1246	ХОВ-1114 закрыть	ХУ1114		5508	5		5		XY1114-1	3A	3	3						
		5509		6	6		XY1114-2		3B									
1247	ХОВ-1115 закрыть	ХУ1115		5511	7		7		XY1115-1	4A	4	4						
		5512		8	8		XY1115-2		4B									
1248	ХОВ-1116 закрыть	ХУ1116		5514	9		9		XY1116-1	5A	5	5						
		5515		10	10		XY1116-2		5B									
1249	ХОВ-1117 закрыть	ХУ1117		5517	11		11		XY1117-1	6A	6	6						
		5518		12	12		XY1117-2		6B									
1250	ХОВ-1118 закрыть	ХУ1118		5520	13		13		XY1118-1	7A	7	7						
		5521		14	14		XY1118-2		7B									
1251	ХОВ-1119 закрыть	ХУ1119		5523	15		15		XY1119-1	8A	8	8						
		5524		16	16		XY1119-2		8B									
1252	PD-04 открыть	ХУ1122	P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5602	17		17		XY1122-1	9A	9	9						
		5603		18	18		XY1122-2		9B									
1253	PD-02 открыть	ХУ1123		5605	19		19		XY1123-1	10A	10	10						
		5606		20	20		XY1123-2		10B									
1254	PD-03 открыть	ХУ1124	P-JBP1032 CVV 30C- 1.25SQ	5608	21		21		XY1124-1	11A	11	11						
		5609		22	22		XY1124-2		11B									
1255	PD-04 открыть	ХУ1125		5611	23		23		XY1125-1	12A	12	12						
		5612		24	24		XY1125-2		12B									
1256	PD-05 открыть	ХУ1126	P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	5614	25		25		XY1126-1	13A	13	13						
		5615		26	26		XY1126-2		13B									
1257	PD-06 открыть	ХУ1127		5617	27		27		XY1127-1	14A	14	14						
		5618		28	28		XY1127-2		14B									
1258	PD-07 открыть	ХУ1128	P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	5620	29		29		XY1128-1	15A	15	15						
		5621		30	30		XY1128-2		15B									
1259	PD-08 открыть	ХУ1129		5623	31		31		XY1129-1	16A	16	16						
		5624		32	32		XY1129-2		16B									

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1260	XOS-1201 открыть	XY1201	P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5702	33	ТВ14	33	D_ШУ159-3- Ш18.5 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	XY1201-1	17А	17	17	RO-3 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S06-CN1/Шкаф №18-RO-3-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node09-06 ADV569-P
1261	XOS-1202 открыть	XY1202		5703	34		34		XY1201-2	17В								
1262	XOS-1203 открыть	XY1203	P-JBP1032 CVV 30C- 1.25SQ	5705	35		35		XY1202-1	18А	18	18						
1263	XOS-1204 открыть	XY1204		5706	36		36		XY1202-2	18В								
1264	XOS-1205 открыть	XY1205	P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	5708	37		37		XY1203-1	19А	19	19						
1265	XOS-1206 открыть	XY1206		5709	38		38		XY1203-2	19В								
1266	XOS-1207 открыть	XY1207	P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	5711	39		39		XY1204-1	20А	20	20						
1267	XOS-1208 открыть	XY1208		5712	40		40		XY1204-2	20В								
1268	RF-04 открыть	XY1504	P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5714	41		41		XY1205-1	21А	21	21						
1269	RF-02 открыть	XY1502		5715	42		42		XY1205-2	21В								
1270	RF-03 открыть	XY1503	P-JBP1032 CVV 30C- 1.25SQ	5717	43		43		XY1206-1	22А	22	22						
1271	RF-04 открыть	XY1504		5718	44		44		XY1206-2	22В								
1272	RF-05 открыть	XY1505	P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	5720	45		45		XY1207-1	23А	23	23						
1273	RF-06 открыть	XY1506		5721	46		46		XY1207-2	23В								
1274	RF-07 открыть	XY1507	P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	5723	47		47		XY1208-1	24А	24	24						
1275	RF-08 открыть	XY1508		5724	48		48		XY1208-2	24В								
			P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5802	49		49		XY1501-1	25А	25	25						
				5803	50		50		XY1501-2	25В								
			P-JBP1032 CVV 30C- 1.25SQ	5805	51		51		XY1502-1	26А	26	26						
				5806	52		52		XY1502-2	26В								
			P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	5808	53		53		XY1503-1	27А	27	27						
				5809	54		54		XY1503-2	27В								
			P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	5811	55		55		XY1504-1	28А	28	28						
				5812	56		56		XY1504-2	28В								
			P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5814	57		57		XY1505-1	29А	29	29						
				5815	58		58		XY1505-2	29В								
			P-JBP1032 CVV 30C- 1.25SQ	5817	59		59		XY1506-1	30А	30	30						
				5818	60		60		XY1506-2	30В								
			P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	5820	61		61		XY1507-1	31А	31	31						
				5821	62		62		XY1507-2	31В								
			P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	5823	63		63		XY1508-1	32А	32	32						
				5824	64		64		XY1508-2	32В								

						КОС25001-157-АСУ.С6	Лист
							81
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подп.	Дата		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ШУ159-3			Маркировка		Шкаф №18						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель							Контроллер PCY		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
1276	ХОВ-1104 открыть	XY1101_1	P-JBP1047 CVV 10C- 1.25SQ	5902	65	ТВ14	65	D_ШУ159-3- Ш18.6 КУМП-ОЭнг(А)- LS 19x2x1	XY1101_1- 1	1A	1	1	RO-4 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S06-CN2/Шкаф №18-RO-4-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node09-06 ADV569-P	
				5903	66		66		XY1101_1- 2	1B									
1277	ХОВ-1104 открыть	XY1101_2		5905	67		67		XY1101_2- 1	2A	2	2							
				5906	68		68		XY1101_2- 2	2B									
1278	ХОВ-1102 открыть	XY1102	P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5908	69		69		XY1102-1	3A	3	3							
			5909	70	70		XY1102-2		3B										
1279	ХОВ-1103 открыть	XY1103	P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	5911	71		71		XY1103-1	4A	4	4							
			5912	72	72		XY1103-2		4B										
1280	ХОВ-1104 открыть	XY1104	P-JBP1031 CVV 30C- 1.25SQ	5914	73		73		XY1104-1	5A	5	5							
				5915	74		74		XY1104-2	5B									
1281	ХОВ-1105 открыть	XY1105		5917	75		75		XY1105-1	6A	6	6							
				5918	76		76		XY1105-2	6B									
1282	ХОВ-1106 открыть	XY1106	P-JBP1032 CVV 30C- 1.25SQ	5920	77		77		XY1106-1	7A	7	7							
				5921	78		78		XY1106-2	7B									
1283	ХОВ-1107 открыть	XY1107		5923	79		79		XY1107-1	8A	8	8							
				5924	80		80		XY1107-2	8B									
1284	ХОВ-1108 открыть	XY1108	P-JBP1033 CVV 30C- 1.25SQ	6002	81		81		XY1108-1	9A	9	9							
				6003	82		82		XY1108-2	9B									
1285	ХОВ-1109 открыть	XY1109		6005	83		83		XY1109-1	10A	10	10							
				6006	84		84		XY1109-2	10B									
1286	ХОВ-1110 открыть	XY1110	P-JBP1034 CVV 30C- 1.25SQ	6008	85		85		XY1110-1	11A	11	11							
				6009	86		86		XY1110-2	11B									
1287	ХОВ-1111 открыть	XY1111		6041	87		87		XY1111-1	12A	12	12							
				6042	88		88		XY1111-2	12B									
1288	ХОВ-1120 открыть	XY1120	P-JBP1047 CVV 10C- 1.25SQ	6044	89		89		XY1120-1	13A	13	13							
				6045	90		90		XY1120-2	13B									
1289	ХОВ-1121 открыть	XY1121		6047	91		91		XY1121-1	14A	14	14							
				6048	92		92		XY1121-2	14B									
1290	-	SPARE	-	-	-	-	-	-	-	15A	15	15							
				-	-		-		-	15B									
1291	-	SPARE		-	-		-		-	-	16A	16							16
				-	-		-		-	16B									

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

KOC25001-157-ACU.C6					Лист
					82

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159-3			Маркировка		Шкаф №18						Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель					Контроллер PCY				
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
1292	RB01A темп.норма	RB04A_NCSTP	-	X7B-1	1	X7B	1	D_ET159_3- Ш18.2 КУМП- ОЭнг(А)-LS 19x2x1,0	RB01A_NCSTP- 1	17A	17	17	RO-4 MROC- 32/24VDC- 230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09- S06-CN2/Шкаф №18-RO-4-CN1 KS10	CN2	0315-Node09-06 ADV569-P		
		X7B-2		2	2		RB01A_NCSTP- 2		17B										
1293	RB01B темп.норма	RB04B_NCSTP		X7B-3	3		3		RB01B_NCSTP- 1	18A	18	18							
		X7B-4		4	4		RB01B_NCSTP- 2		18B										
1294	XDV1810 управ. прямо	XYS_1810		X2DO03-1	1	X2DO03	1		XYS1810-1	19A	19	19							
		X2DO03-2		2	2		XYS1810-2		19B										
1295	XDV1810 управ. в сторону	XYD_1810		X2DO03-3	3		3		XYD1810-1	20A	20	20							
		X2DO03-4		4	4		XYD1810-2		20B										
1296	XDV1815 управ. прямо	XYS_1815		X2DO03-5	5		5		XYS1815-1	21A	21	21							
		X2DO03-6		6	6		XYS1815-2		21B										
1297	XDV1815 управ. в сторону	XYD_1815		X2DO03-7	7		7		XYD1815-1	22A	22	22							
		X2DO03-8		8	8		XYD1815-2		22B										
1298	XDV1820 управ. прямо	XYS_1820		X2DO03-9	9		9		XYS1820-1	23A	23	23							
		X2DO03-10		10	10		XYS1820-2		23B										
1299	XDV1820 управ. в сторону	XYD_1820		X2DO03-11	11		11		XYD1820-1	24A	24	24							
		X2DO03-12		12	12		XYD1820-2		24B										
1300	XDV1825 управ. прямо	XYS_1825		X2DO05-9	9	X2DO05	9		XYS1825-1	25A	25	25							
		X2DO05-10		10	10		XYS1825-2		25B										
1301	XDV1825 управ. в сторону	XYD_1825		X2DO05-11	11		11		XYD1825-1	26A	26	26							
		X2DO05-12		12	12		XYD1825-2		26B										
1302	XDV1830 управ. прямо	XYS_1830		X2DO05-13	13		13		XYS1830-1	27A	27	27							
		X2DO05-14		14	14		XYS1830-2		27B										
1303	XDV1830 управ. в сторону	XYD_1830		X2DO05-15	15		15		XYD1830-1	28A	28	28							
		X2DO05-16		16	16		XYD1830-2		28B										
1304	XDV1835 управ. прямо	XYS_1835		X2DO05-1	1		1		XYS1835-1	29A	29	29							
		X2DO05-2		2	2		XYS1835-2		29B										
1305	XDV1835 управ. в сторону	XYD_1835		X2DO05-3	3		3		XYD1835-1	30A	30	30							
		X2DO05-4		4	4		XYD1835-2		30B										
1306	XDV1840 управ. прямо	XYS_1840		X2DO05-5	5	5	XYS1840-1		31A	31	31								
		X2DO05-6		6	6	XYS1840-2	31B												
1307	XDV1840 управ. в сторону	XYD_1840		X2DO05-7	7	7	XYD1840-1		32A	32	32								
		X2DO05-8		8	8	XYD1840-2	32B												

Ив. № подл.																			
Подп. и дата																			
Взам. инв. №																			
																КОС25001-157-АСУ.С6			Лист
																			83
										Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10			
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер РСУ			
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода	
1308	ХОВ-18А0 открыть	XY18A0_COP	50W4	X2DO04-1	1	X2DO04	1	D_ЕТ159-Ш18.6 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	XY18A0_COP-1	1A	1	1	RO-5 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N09-S07-CN1/Шкаф №18-RO-5-CN1 KS10	CN1	04	0315-Node09-07 ADV569-P	
		X2DO04-2		2	2		XY18A0_COP-2		1B										
1309	ХОВ-18А1 открыть	XY18A1_COP		X2DO04-3	3		3		XY18A1_COP-1	2A	2	2							
		X2DO04-4		4	4		XY18A1_COP-2		2B										
1310	ХОВ-18В1 открыть	XY18B1_COP		X2DO04-5	5		5		XY18B1_COP-1	3A	3	3							
		X2DO04-6		6	6		XY18B1_COP-2		3B										
1311	ХОВ-18С1 открыть	XY18C1_COP		X2DO04-7	7		7		XY18C1_COP-1	4A	4	4							
		X2DO04-8		8	8		XY18C1_COP-2		4B										
1312	ХОВ-18А2 открыть	XY18A2_COP		X2DO04-9	9		9		XY18A2_COP-1	5A	5	5							
		X2DO04-10		10	10		XY18A2_COP-2		5B										
1313	ХОВ-18В2 открыть	XY18B2_COP		X2DO04-11	11		11		XY18B2_COP-1	6A	6	6							
		X2DO04-12		12	12		XY18B2_COP-2		6B										
1314	ХОВ-18С2 открыть	XY18C2_COP		X2DO04-13	13		13		XY18C2_COP-1	7A	7	7							
		X2DO04-14		14	14		XY18C2_COP-2		7B										
1315	ХОС-18А3 открыть	XY18A3_COP		X2DO04-15	15		15		XY18A3_COP-1	8A	8	8							
		X2DO04-16		16	16		XY18A3_COP-2		8B										
1316	ХОС-18В3 открыть	XY18B3_COP		X2DO04-17	17		17		XY18B3_COP-1	9A	9	9							
		X2DO04-18		18	18		XY18B3_COP-2		9B										
1317	ХОС-18С3 открыть	XY18C3_COP	82W4	X2DO04-19	19	19	XY18C3_COP-1	10A	10	10									
		X2DO04-20		20	20	XY18C3_COP-2	10B												
1318	ХV-18А4 открыть	XY18A4_COP		X2DO04-21	21	21	XY18A4_COP-1	11A	11	11									
		X2DO04-22		22	22	XY18A4_COP-2	11B												
1319	ХV-18В4 открыть	XY18B4_COP		X2DO04-23	23	23	XY18B4_COP-1	12A	12	12									
		X2DO04-24		24	24	XY18B4_COP-2	12B												
1320	ХV-18С4 открыть	XY18C4_COP		X2DO04-25	25	25	XY18C4_COP-1	13A	13	13									
		X2DO04-26		26	26	XY18C4_COP-2	13B												
1321	ХV-18А5 открыть	XY18A5_COP		X2DO04-27	27	27	XY18A5_COP-1	14A	14	14									
		X2DO04-28		28	28	XY18A5_COP-2	14B												
1322	ХV-18В5 открыть	XY18B5_COP		X2DO04-29	29	29	XY18B5_COP-1	15A	15	15									
		X2DO04-30		30	30	XY18B5_COP-2	15B												
1323	ХV-18С5 открыть	XY18C5_COP		X2DO04-31	31	31	XY18C5_COP-1	16A	16	16									
		X2DO04-32		32	32	XY18C5_COP-2	16B												

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер РСУ		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1324	ХОВ-18Е0 открыть	XY18Е0_COP	51W4	X2DO02-1	1	X2DO02	1	D_ЕТ159-Ш18.7 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19х2х1,5	XY18Е0_COP-1	17А	17	17	RO-5 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10- FCS0315-N09-S07-CN1/Шкаф №18-RO-5-CN1 KS10	CN1	17	0315-Node09-07 ADV569-P
		X2DO02-2		2	2		XY18Е0_COP-2		17В									
1325	ХОВ-18D1 открыть	XY18D1_COP		X2DO02-3	3		3		XY18D1_COP-1	18А	18	18						
		X2DO02-4		4	4		XY18D1_COP-2		18В									
1326	ХОВ-18Е1 открыть	XY18Е1_COP		X2DO02-5	5		5		XY18Е1_COP-1	19А	19	19						
		X2DO02-6		6	6		XY18Е1_COP-2		19В									
1327	ХОВ-18F1 открыть	XY18F1_COP		X2DO02-7	7		7		XY18F1_COP-1	20А	20	20						
		X2DO02-8		8	8		XY18F1_COP-2		20В									
1328	ХОВ-18D2 открыть	XY18D2_COP		X2DO02-9	9		9		XY18D2_COP-1	21А	21	21						
		X2DO02-10		10	10		XY18D2_COP-2		21В									
1329	ХОВ-18Е2 открыть	XY18Е2_COP		X2DO02-11	11		11		XY18Е2_COP-1	22А	22	22						
		X2DO02-12		12	12		XY18Е2_COP-2		22В									
1330	ХОВ-18F2 открыть	XY18F2_COP		X2DO02-13	13		13		XY18F2_COP-1	23А	23	23						
		X2DO02-14		14	14		XY18F2_COP-2		23В									
1331	ХОS-18D3 открыть	XY18D3_COP		X2DO02-15	15		15		XY18D3_COP-1	24А	24	24						
		X2DO02-16		16	16		XY18D3_COP-2		24В									
1332	ХОS-18Е3 открыть	XY18Е3_COP		X2DO02-17	17		17		XY18Е3_COP-1	25А	25	25						
		X2DO02-18		18	18		XY18Е3_COP-2		25В									
1333	ХОS-18F3 открыть	XY18F3_COP	85W4	X2DO02-19	19		19		XY18F3_COP-1	26А	26	26						
		X2DO02-20		20	20		XY18F3_COP-2		26В									
1334	XV-18D4 открыть	XY18D4_COP		X2DO02-21	21		21		XY18D4_COP-1	27А	27	27						
		X2DO02-22		22	22		XY18D4_COP-2		27В									
1335	XV-18Е4 открыть	XY18Е4_COP		X2DO02-23	23		23		XY18Е4_COP-1	28А	28	28						
		X2DO02-24		24	24		XY18Е4_COP-2		28В									
1336	XV-18F4 открыть	XY18F4_COP		X2DO02-25	25		25		XY18F4_COP-1	29А	29	29						
		X2DO02-26		26	26		XY18F4_COP-2		29В									
1337	XV-18D5 открыть	XY18D5_COP		X2DO02-27	27		27		XY18D5_COP-1	30А	30	30						
		X2DO02-28		28	28		XY18D5_COP-2		30В									
1338	XV-18Е5 открыть	XY18Е5_COP		X2DO02-29	29		29		XY18Е5_COP-1	31А	31	31						
		X2DO02-30		30	30		XY18Е5_COP-2		31В									
1339	XV-18F5 открыть	XY18F5_COP		X2DO02-31	31		31		XY18F5_COP-1	32А	32	32						
		X2DO02-32		32	32		XY18F5_COP-2		32В									

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Позиция	Маркировка		ЕТ159			Маркировка		Шкаф №18					Маркировка	Шкаф №10		
					Клеммная сборка					Терминальная панель						Контроллер РСУ		
			кабеля	провода	№ Конт	Адрес	№ Конт	кабеля	провода	№ Конт	№ Канала	№ Устр- ва	Адрес	№ Конт	кабеля	№ р-ма	№ канала	Адрес модуля ввода/вывода
1340	ХОВ-18G1 открыть	XY18G1_COP	66W4	X2DO03-1	1	X2DO03	1	D_ЕТ159-Ш18.8 КУМП-ОЭнг(А)-LS 19x2x1,5	XY18G1_COP-1	1A	1	1	RO-6 MROC-32/24VDC-230VAC	CN1	Шкаф №10-FCS0315-N09-S07-CN2/Шкаф №18-RO-6-CN1 KS10	CN2	33	0315-Node09-07 ADV569-P
1341	ХОВ-18Н1 открыть	XY18Н1_COP		X2DO03-2	2		2		XY18G1_COP-2	1B								
1342	ХОВ-18G2 открыть	XY18G2_COP		X2DO03-3	3		3		XY18Н1_COP-1	2A	2	2						
				X2DO03-4	4		4		XY18Н1_COP-2	2B								
1343	ХОВ-18Н2 открыть	XY18Н2_COP		X2DO03-5	5		5		XY18G2_COP-1	3A	3	3						
				X2DO03-6	6		6		XY18G2_COP-2	3B								
1344	ХОВ-18Н2 открыть	XY18Н2_COP		X2DO03-7	7		7		XY18Н2_COP-1	4A	4	4						
				X2DO03-8	8		8		XY18Н2_COP-2	4B								
1345	ХОВ-18Н3 открыть	XY18Н3_COP		X2DO03-9	9		9		XY18G3_COP-1	5A	5	5						
				X2DO03-10	10		10		XY18G3_COP-2	5B								
1346	ХОВ-18Н3 открыть	XY18Н3_COP		X2DO03-11	11		11		XY18Н3_COP-1	6A	6	6						
				X2DO03-12	12		12		XY18Н3_COP-2	6B								
1347	ХОВ-18Н4 открыть	XY18Н4_COP		X2DO03-13	13		13		XY18G4_COP-1	7A	7	7						
				X2DO03-14	14		14		XY18G4_COP-2	7B								
1348	ХОВ-18Н4 открыть	XY18Н4_COP		X2DO03-15	15		15		XY18Н4_COP-1	8A	8	8						
				X2DO03-16	16		16		XY18Н4_COP-2	8B								
1349	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP		X2DO03-17	17		17		XY18G5_COP-1	9A	9	9						
				X2DO03-18	18		18		XY18G5_COP-2	9B								
1350	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-19	19	19		XY18Н5_COP-1		10A	10	10							
			X2DO03-20	20	20		XY18Н5_COP-2		10B									
1351	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-21	21	21		XY18Н5_COP-1		11A	11	11							
			X2DO03-22	22	22		XY18Н5_COP-2		11B									
1352	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-23	23	23		XY18Н5_COP-1		12A	12	12							
			X2DO03-24	24	24		XY18Н5_COP-2		12B									
1353	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-25	25	25		XY18Н5_COP-1		13A	13	13							
			X2DO03-26	26	26		XY18Н5_COP-2		13B									
1354	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-27	27	27		XY18Н5_COP-1		14A	14	14							
			X2DO03-28	28	28		XY18Н5_COP-2		14B									
1355	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-29	29	29	XY18Н5_COP-1	15A	15	15									
			X2DO03-30	30	30	XY18Н5_COP-2	15B											
1356	ХОВ-18Н5 открыть	XY18Н5_COP	X2DO03-31	31	31	XY18Н5_COP-1	16A	16	16									
			X2DO03-32	32	32	XY18Н5_COP-2	16B											

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									87
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.С6			