
语音控制操作流程及说明

注意:必须在 "哈罗,雷迪" 语音唤醒后才可以响应后面的控制指令,唤醒后的超时为8秒,8 秒内无有效语音,就进入休眠状态,需要再次唤醒



油门锁定