EEM 332 – Mikroişlemciler

Deney Numarası: 2

Deney Adı: Temel Debug ve Çevirici (Assembly) Komutları


Deneysel Çalışma

Bu deneysel çalışmada 16'lık tabandaki sayılar "16" simgesi ile belirtilmiştir. Bunun dışındaki sayılar 10'luk tabanda verilmiş olup gerektiği yerlerde 16'lık tabana dönüşüm yapmak öğrencinin sorumluluğundadır.

Deneysel çalışmanın sonuçları **.doc** uzantılı bir belgeye kaydedilip laboratuar asistanlarına eposta ile gönderilecektir. Verileri kaybetmemeniz için her bir adımda elde ettiğiniz değerleri bekletmeden kaydetmeniz önerilir.

Debug Ortamında Verilerin Kaydedilmesi

Debug penceresinde "Komut İstemi" yazan mavi satırın üzerine fare ile bir kez sağ tıklayın.



Çıkan menüden **Düzenle Jişaretle**'yi seçin.

Debug ekranında kopyalamak istediğiniz bölümü fare ile işaretleyip Enter tuşuna basın.

```
_ 🗆 ×
Seç Komut İstemi - debug
Microsoft Windows XP [S³r³m 5.1.2600]
(C) Telif Hakk² 1985–2001 Microsoft C
C:\Documents and Settings\GENCER>debug
ï60Üë6 Üã∳ ö 3ÿï60Ü|+jaÜ×ô∳÷ãÇt2÷ã®u-×í■×-×j"İ© >=
                       CX=0000
           BX =0000
                                   DX =0000
                                               SP=FFEE
                                                           BP=0000
                                                                       SI=0000
                                                                                   DI =0000
                                               IP=0100
                                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
           ES=ØB9E
                       SS = \emptyset B9E
AX=0000
                       CX = 0000
           BX = 0000
                                   DX = 0000
                                                                                   DI =0000
                                               SP=FFEE
                                                           BP=0000
                                                                       SI =0000
                                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=ØB9E
           ES=ØB9E
                       SS=ØB9E
                                   CS=ØB9E
                                               IP=0100
0B9E:0100 54
                               PUSH
```

İstediğiniz bölümün kopyalanması bu şekilde tamamlanmıştır. Kopyaladığınız bölümü bir Microsoft Office Word dosyasına yapıştırabilirsiniz.

1. YAZMAÇ (REGISTER) komutunu kullanarak

- a) Yazmaçların mevcut içeriklerini görüntüleyiniz.
- b) IP yazmacının değerini 100₁₆ olarak değiştiriniz.
- c) DS yazmacının değerini 1700₁₆ olarak değiştiriniz.
- d) CS yazmacının içeriğini 2500₁₆ olarak değiştiriniz.
- e) İşaret bayrağının (sign flag) değerini "pozitif", taşma bayrağının (overflow flag) değerini "taşma var" olarak ayarlayınız.
- f) Yaptığınız değişiklikleri YAZMAÇ (REGISTER) komutunu kullanarak gözleyiniz.
- **2.** DOLDUR (FILL) komutunu kullanarak DS:22 adresinden itibaren başlayarak 32 depolama yerinin mevcut değerlerini 44₁₆ değerleriyle değiştiriniz.
- **3.** Mevcut bilgi parçasının (data segment) ilk (DS:00 adresinden itibaren başlayarak) 72 sekizlisinin (byte) içeriklerini DÖKÜM (DUMP) komutunu kullanarak gözleyiniz.
- **4.** DS:22 adresinden başlayarak 20 depolama yerini, CS:100 adresinden başlayan depolama yerlerine TAŞI (MOVE) komutunu kullanarak kopyalayınız ve değişiklikleri DÖKÜM (DUMP) komutunu kullanarak DS ve CS için gözlemleyiniz.
- 5. KARŞILAŞTIR (COMPARE) komunu kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.
 - a) DS:22 adresinden başlayan 20 yeni içerik ile CS:100 adresinden başlayan içerikleri karşılaştırınız.
 - b) (a) adımını 40 depolama yeri için tekrarlayınız.

- **6.** ARAMA (SEARCH) komutunu kullanarak DS:00 ve DS:30 aralığında 44_{16} ve FA₁₆ değerlerinin bulunduğu yerleri belirleyiniz.
- **7.** ÇEVİR (ASSEMBLE) komutunu kullanarak aşağıda verilen komutları giriniz ve GERİ ÇEVİR (UNASSEMBLE) komutuyla bu kodların makine dilindeki karşılıklarını elde ediniz. (IP değerini 100₁₆ olarak ayarlayınız.)

MOV AX,55

MOV BX,AX

MOV CX,20

MOV DX,0110

OR CX,AX

OR AX,CX

ADD BX,AX

SUB AX,BX

ROL DX,1

ROR DX,1

ROR DX,1

NOT DX

8. İZLEME (TRACE) komutunu kullanarak yukarıdaki programı çalıştırınız ve yazmaç değerlerinin değişimini adım adım gözlemleyiniz.