sd_12howto.md 2024-06-26

ナレーションセッティング

今日はfloat(32bit float)で撮りましょう。

マイク周りの設定

- ポップガード
- リフレクションフィルター

をつけましょう。マイクには方向がありますね。あってますか?

オーディオインターフェイスの設定

Windowsの人は https://zoomcorp.com/ja/jp/field-recorders/field-recorders/f3/f3-support/ から、F3ドライバ をダウンロードして、インストールの必要があります。

USBケーブルでコンピュータ、キャノンケーブルでマイクを接続し

- 1. 電源ON
- 2. MENUボタン
- 3. 「USBオーディオI/F」ENTER
- 4. 「PC/Mac Enter」
- 5. 24ビットモードならLinear, 32ビットフロートモードならFloatにしてEnter

Linear/Floatは、画面上に表示されます。

拡大・縮小/ファントム電源設定

左から1,3番目のスイッチは

- Linearモードではゲインになります。
- Floatモードでは、ヘッドフォンの音量調整にはなりますが、データへの影響はありません。

左から2,4番目のスイッチはファントム電源の設定が行えます。

Auditionの設定

新規ファイルで作成時に

- サンプルレート(48000)
- チャンネル(マイクならモノラル)
- ビットデプス(Linearなら24, Floatなら32浮動小数)

で作成しましょう。

録音してみよう。

リフレクションフィルター有り、無しでとってみよう。