
Mỗi giá trị đếm được của timer gọi là 1 tick - Giá trị này tương ứng với số xung clock đã cấp cho timer.

Từ tần số clock cấp vào timer, ta có các hằng số sau:



Để định thời t ms ta thực hiện như sau:

- (1). Lưu giá trị timer hiện tại vào biến Begin.
- (2). Tính số tick phải đếm để được t ms. Như vậy giá trị TickCount=t\*TICK\_PER\_MS.
- (3). Liên tục kiểm tra giá trị timer hiện tại (Now) với giá trị Begin. Định thời kết thúc khi Now-Begin>TickCount.

## Lưu ý

- Khống định thời dài hơn chu kỳ tràn của timer. Ví dụ timer tràn sau 10s thì giá trị định thời cho phép phải <10s.
- Begin, Now, TickCount cùng kích thước với timer (8,16, 32 bit) và là kiểu không dấu để khi các phép toán bị tràn, giá trị tràn không làm ảnh hưởng đến kết quả tính. Ví dụ timer 8-bit có TICK\_PER\_MS=2, định thời t=50ms, giá trị bắt đầu Begin=253. Ta có:

TickCount=t\*TICK\_PER\_MS=50\*2=100 (tick)

Các phép toán: Now-Begin như sau:

Now=253 => Now-Begin=253-253=0 < 100 => Chưa hết giờ Now=254 => Now-Begin=254-253=1 < 100 => Chưa hết giờ Now=255 => Now-Begin=255-253=2 < 100 => Chưa hết giờ Now=0 => Now-Begin=0-253= 3 < 100 => Chưa hết giờ Now=1 => Now-Begin=1-253= 4 < 100 => Chưa hết giờ ... Now=95 => Now-Begin=95-253= 98 < 100 => Chưa hết giờ Now=96 => Now-Begin=96-253= 99 < 100 => Chưa hết giờ Now=97 => Now-Begin=97-253=100 >= 100 => Hết giờ