

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การเตรียมน้ำเกลือ	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร : WI-PD-25	วันที่ประกาศใช้ : 10 ธันวาคม 2561	แก้ไขครั้งที่ : 03
จัดทำโดย :	ทบทวนโดย :	อนุมัติโดย :
หัวหน้าแผนกผลิต 1	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานผลิตโคจิ

2. คำนิยาม

- 2.1 บ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) หมายถึง บ่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ใน การละลายเกลือกับน้ำ
- 2.2 บ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) หมายถึง บ่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ใน การละลายเกลือให้ได้ความเข้มข้นสูงขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัว

3. ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

- 3.1 พนักงานผลิตโคจิ คำนวณปริมาณเกลือที่จะต้องเติมลงในบ่อ ตามสูตรที่กำหนดไว้ใน รายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10) เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการเตรียมน้ำเกลือ (ST-PD-05)
- 3.2 ใช้พลาสติกรองพาเลทเกลือก่อนเทเกลือลงในบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) คู่มือการละลายเกลือ (SP-PD-42)
- 3.3 เปิดน้ำเข้าบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) ที่ละน้อยจนล้นเข้าไปในบ่อน้ำเกลือ อิ่มตัว (Saturated Brine Tank) จนได้ปริมาณมากพอตามสูตรที่กำหนดไว้ในรายงานการ เตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10)
- 3.4 เปิดการทำงานของปั้มต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง หลังจากการเทเกลือลงบ่อเสร็จ เรียบร้อย เพื่อวนน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ให้ไหลมายังบ่อ ละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) จะทำให้ได้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นตาม ต้องการ
- 3.5 ก่อนการการสุ่มตัวอย่างน้ำเกลือในบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ส่งแผนก ควบคุมคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของน้ำเกลือ ให้พนักงานผลิตโคจิทำการปิด วาล์วส่งน้ำเกลือไปบ่อละลายเกลือ (Salt Dissolving Tank) และทำการปั้มวนน้ำเกลือใน บ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ประมาณ 1 ชั่วโมง

File: WI-PD-25 Issue date: 10/12/18 Rev. 03

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 2

- 3.6 ปั๊มน้ำเกลือจากบ่อน้ำเกลืออิ่มตัว (Saturated Brine Tank) ไปที่ถังน้ำเกลือ (ด้านนอก อาคาร) ตามปริมาณที่กำหนดไว้ในรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10)
- 3.7 ปรับความเข้มข้นของน้ำเกลือในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานการปฏิบัติงานการเตรียมน้ำเกลือ (ST-PD-05) โดยเติมน้ำตามที่ได้จากการ คำนวณจากรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10)
- 3.8 สุ่มตัวอย่างน้ำเกลือในถังน้ำเกลือ(ด้านนอกอาคาร) ส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพเพื่อ วิเคราะห์หาความเข้มข้นของน้ำเกลือ
- 3.9 พนักงานผลิตโคจิบันทึกข้อมูลลงในรายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10) หมายเหตุ ปริมาณเกลือที่ต้องนำมาใช้ในการเตรียมน้ำเกลือจะขึ้นอยู่กับสูตรการผลิตโค จิแต่ละสูตร และสำหรับการผลิตโคจิสูตร Less Salt ต้องใช้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นของ น้ำเกลือค่อนข้างต่ำ จึงต้องใช้เกลือเพื่อการนำไปเตรียมน้ำเกลือในปริมาณที่น้อยกว่าสูตร อื่นๆ ทั้งนี้พนักงานผลิตโคจิสามารถดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานในข้อ 3.1-3.9

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 เอกสารสนับสนุนเรื่องการละลายเกลือ (SP-PD-42)
- 4.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมน้ำเกลือ (ST-PD-05)
- 4.3 รายงานการเตรียมน้ำเกลือ (FM-PD-10)

File: WI-PD-25 Issue date: 10/12/18 Rev. 03