บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน	เรื่อง:: การชั่งวัตถุดิบ	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร: SP-PD-39	วันที่ประกาศใช้: 13 สิงหาคม 2547	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย:	ทบทวนและอนุมัติโดย:	
ผู้จัดการฝ่ายผลิต	ผู้จัดการโรงงาน	

1. ขั้นตอน

- 1.1. ที่แผงควบคุมการจ่ายออกวัตถุดิบ (RAW METERIAL DISCHARGING EQUIPMENT OPERATION PANEL) ให้เลือกชนิดของวัตถุดิบที่จะจ่ายออก ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการ WHEAT หมายถึง วัตถุดิบ, BEAN หมายถึง ถั่วเหลือง
- 1.2. ตรวจดูปุ่ม No. 1 CHANGE DAMPER และ No.2, CHANGE DAMPER จะต้องมี
 แสงไฟติดในตำแหน่ง WHEAT END หรือ BEAN END อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือน ๆ
 กันทั้ง No.1 CHANGE DAMPER และ No.2 CHANGE DAMPER (หากเลือกจ่าย
 ออกข้าวสาลี แสงไฟปุ่ม BEAN END จะติด, หากเลือกจ่ายออกถั่วเหลืองแสงไฟปุ่ม
 WHEAT END จะติด)
- 1.3. เปิดเครื่องปั๊มลม (AIR COMPRESSOR) ที่อยู่ใต้เครื่องชั่ง
- 1.4. ที่แผงควบคุมเครื่องชั่ง ให้เปิด POWER ของเครื่องชั่ง
- 1.5. กดปุ่ม (I/O) เพื่อเปิดการทำงานของเครื่องชั่ง ตรวจดูหน้าปัดของเครื่อง ชั่งว่าเป็น 0.00 หรือไม่ หากไม่เป็น 0.00 ให้กดปุ่ม O ตรงหน้าปัดเครื่องชั่งจนเครื่องชั่งแสดงตัวเลข 0.00
- 1.6. ที่สวิตซ์ AUTO MANUAL ของแผงควบคุมเครื่องชั่งเลือก AUTO
- 1.7. ที่สวิตซ์ A- B HOPPER ของแผงควบคุมเครื่องชั่งเลือกตามชนิดของวัตถุดิบ A / HOPPER หมายถึงข้าวสาลี B / HOPPER หมายถึงถั่วเหลือง
- 1.8. ตั้งตัวเลขการนับจำนวนครั้งในการชั่งจาก COUNTER ในช่อง A / HOPPER หากเป็น ข้าวสาลี, B / HOPPER หากเป็นถั่วเหลือง ในการชั่งแต่ละครั้งจะได้ครั้งละ 30 กิโลกรัม

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน	เรื่อง: การชั่งวัตถุดิบ	หน้า 2 ของ 2
รหัสเอกสาร: SP-PD-39	วันที่ประกาศใช้: 13 สิงหาคม 2547	แก้ไขครั้งที่: 00

1.9. ที่แผงควบคุมการจ่ายออกวัตถุดิบ (RAW MATERIAL DISCHARGING EQUIPMENT OPERATION PANEL) ให้เปิดสวิตซ์ไปตำแหน่ง AUT (AUTO) ของแต่ ละชนิดดังต่อไปนี้

ช่องจ่ายออกข้าวสาลี WHEAT DISCHARGE DAMPER

ช่องจ่ายออกถั่วเหลือง BEAN DISCHARGE DAMPER

สายพานลำเลี้ยงจ่ายออกแบบเกลี้ยว DISCHARGE SCREW

กระพ้อหมายเลข 3 No. 3 BUCKET CONVEYOR

ช่อง ปิด - เปิด หมายเลข 1 No. 1 DISCHANGE DAMPER

กระพ้อหมายเลข 4 No. 4 BUCKET CONVEYOR

ช่อง ปิด - เปิด หมายเลข 2 No. 2 DISCHARGE DAMPER

สายพานรับข้าวสาลีเข้าถังแบบเกลียว WHEAT TANK DISCHARGE SCREW

- 1.10. ในกรณีวัตถุดิบเป็นถั่วเหลืองให้หมุนถังนึ่ง (COOKER) เพื่อให้ช่องเปิดอยู่ด้านบน แล้ว เปิดฝาถัง จากนั้นก็เลื่อน "สายพานลำเลียงถั่วลง COOKER แบบเกลียวหมายเลข 2 " ให้ตรงช่องเปิดเพื่อให้ถั่วเทลงในถังนึ่ง (COOKER) ที่ตู้ให้เปิดสวิตซ์ สายพานลำเลียง ถั่วเหลืองลงหม้อนึ่งแบบเกลียวหมายเลข 1 และ 2 (No. 1 BEAN COOKER DISCHARGE SCREW)
- 1.11. กดปุ่ม "ON" ของ "AUTO RUNNING" ที่แผงควบคุมการจ่ายออกวัตถุดิบ (REW METERIAL DISCHARGE EQUIPMENT OPERATION PANEL)
- 1.12. ชั่งวัตถุดิบจนกว่าจะครบตามตัวเลขที่เราตั้งตัวนับไว้ จากนั้นก็กดปุ่ม "OFF" ของ "AUTO RUNNING" ที่แผงควบคุมการจ่ายออกวัตถุดิบ (RAW METERIAL DISCHARGE EQUIPMENT OPERATION PANEL)
- 1.13. หากวัตถุดิบเป็นถัวเหลืองให้ปิดสวิทซ์สายพานรับถั่วเหลืองลงหม้อนึ่งแบบเกลียว
 หมายเลข 1 และ 2 (No. 1 BEAN COOKER DISCHARGE SCREW No. 2 BEAN
 COOKER DISCHARGE SCREW) แล้วเลื่อนสายพานรับถั่วเหลืองลงหม้อนึ่งแบบ
 เกลียวหมายเลข 2 ออกจากช่องเปิดของหม้อนึ่งไปตำแหน่งเดิม (ให้สามารถหมุนหม้อ
 นึ่งได้ไม่ติด)
- 1.14. ปิด POWER แผงควบคุมเครื่องชั่ง
- 1.15. ปิดเครื่องปั๊มลม(AIR COMPRESSOR) ที่อยู่ใต้เครื่องชั่ง และระบายน้ำออกจากถังพัก ลมของเครื่องปั๊มลม (AIR COMPRESSOR)