
วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	หน้า1ของ 4
รหัสเอกสาร : WI- AG - 01	วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2554	แก้ไขครั้งที่ : 00
จัดทำโดย :	ทบทวนและอนุมัติโดย :	
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเกษตร	

- 1. ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
- 2. คำนิยาม -
- 3. **ขั้นตอน** การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



แผนภูมิ 1 Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำใช้ในระหว่างกระบวนการผลิต

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	หน้า 2ของ 4
รหัสเอกสาร : WI– AG - 01	วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2554	แก้ไขครั้งที่ : 00

น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ควรเป็นน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ในการเกษตร ต้องไม่ใช่น้ำเสีย จากโรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย ในกรณีที่ จำเป็นต้องใช้ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ำนั้นได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียมาแล้ว ถ้ากรณีที่มีความ เสี่ยงหรือไม่แน่ใจควรมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์

วิลีการเก็บตัวอย่างน้ำ

ก่อนเก็บตัวอย่างน้ำต้องล้างขวดให้สะอาดก่อนนำมาใช้และเมื่อจะเก็บตัวอย่างน้ำให้ใช้น้ำ ตัวอย่างนั้นเขย่าขวดอีก 2-3 ครั้ง แล้วจึงทำการเก็บตัวอย่างตามวิธีการต่อไป โดยใช้ขวดพลาสติกขนาด 1-2 ลิตรเก็บน้ำให้เต็มขวด และเมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องปิดจุกให้แน่น

- 1. น้ำประปา น้ำก๊อก หรือน้ำที่มาจากระบบการส่งน้ำตามท่อ ก่อนเก็บตัวอย่างควรไขน้ำทิ้ง ไว้สักครู่ เพื่อเป็นการทำความสะอาดท่อน้ำจนแน่ใจน้ำตัวอย่างจะเป็นตัวแทนของน้ำในระบบนั้นได้ จึงทำการ เก็บตัวอย่างจากก๊อก
- 2. น้ำบ่อ น้ำบาดาล หรือน้ำเจาะที่สูบขึ้นมา ควรเก็บตัวอย่างเมื่อได้สูบน้ำขึ้นมานาน พอสมควรจนกระทั่งน้ำใต้ดินได้ไหลซึมเข้ามาในบ่อเต็มที่จึงทำการเก็บตัวอย่างจากหัวสูบ
- 3. น้ำแม่น้ำ ลำธาร และคลองที่มีน้ำไหล ซึ่งจะมีสมบัติแตกต่างกันไปตามความลึก อัตราการ ไหล และระยะห่างจากฝั่ง ดังนั้น ถ้ามีเครื่องมือเก็บตัวอย่าง ควรเก็บตัวอย่างน้ำจากผิวน้ำจนถึงกันแม่น้ำตรง กลางลำน้ำแล้วเอามารวมกันเป็นตัวอย่างรวมคิดตามการไหลของน้ำ หรืออาจเก็บเป็นตัวอย่างแยกโดยเก็บ จากกลางลำน้ำที่จุดกึ่งกลางของความลึกจึงจะนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือเก็บตัวอย่างให้ ใช้ขวดเก็บตัวอย่างที่สะอาด ล้างด้วยน้ำตัวอย่างนั้นอีก 2-3 ครั้ง แล้วจุ่มลงใต้ผิวน้ำที่ระดับความลึกประมาณ 1 ฟุต หรือ ณ จุดที่จะใช้น้ำนั้น
- 4. สระ หนอง บึง อ่างเก็บน้ำที่มีความลึกและความกว้าง เป็นน้ำนิ่ง สมบัติของน้ำในบริเวณ ต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนอกจากนี้สมบัติของน้ำยังเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม และฤดูกาลอีกด้วย ควรเก็บตัวอย่างแยกเฉพาะจุด โดยทั่วไปจะจุ่มเก็บในระดับความลึกประมาณ 1 ฟุต หรือ ตามความเหมาะสม

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	หน้า3ของ 4
รหัสเอกสาร : WI- AG - 01	วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2554	แก้ไขครั้งที่ : 00

- 5. น้ำโสโครก น้ำเสีย หรือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพของน้ำและอัตราการไหล จะผันแปรไปตลอดเวลา จึงควรเก็บตัวอย่างแยกทุก ๆ ช่วงเวลา ณ จุดเดียวกัน แล้วจึงนำมารวมเป็นตัวอย่าง รวมเพื่อการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ปริมาณที่เก็บต้องเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหล ณ จุดเก็บ แต่หากสมบัติ ของน้ำโสโครกนั้นคงที่ ก็อาจเก็บตัวอย่างเป็นตัวอย่างแยกเลยก็ได้
- น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากทุก ๆ จุด ที่ปล่อยน้ำ ออกมาหรือที่จุดรวมของน้ำทิ้ง
 - น้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน ให้เก็บจากท่อระบายน้ำโสโครก
 - น้ำทิ้งจากระบบกำจัดน้ำเสีย ให้เก็บจากจุดต่าง ๆ ตามขั้นตอนการกำจัด

การเก็บตัวอย่างน้ำที่จะนำมาวิเคราะห์นั้น น้ำที่เก็บมาจะต้องเหมือนหรือใกล้เคียงกับน้ำใน แหล่งที่เก็บ ทั้งนี้ต้องรีบนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทันที หรือทำการเก็บตัวอย่างน้ำไว้ก่อน เพราะคุณภาพน้ำที่เก็บ มาจะไม่คงที่มีการเปลี่ยนยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมและความสะอาดหรือสกปรกของน้ำนั้น การเก็บตัวอย่างน้ำที่ถูกต้องและการเก็บรักษาคุณภาพน้ำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งและ การเก็บรักษาสมบัติของตัวอย่างน้ำมีเวลาที่ยอมให้มากที่สุดที่จะเก็บตัวอย่างไว้ก่อนทำการวิเคราะห์ทาง กายภาพและทางเคมี เป็นดังนี้

- น้ำสะอาด (unpolluted water) 72 ชั่วโมง
- น้ำค่อนข้างสกปรก (slightly polluted water) 48 ชั่วโมง
- น้ำสกปรก (polluted water) 24 ชั่วโมง

หากมีความจำเป็นไม่สามารถนำส่งตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวิเคราะห์ได้ทันที่ต้องทำการเก็บ รักษาสมบัติของน้ำตัวอย่างเก็บรักษาตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์หลายรายการ คือ การเก็บตัวอย่างน้ำไว้ในที่ มืดและอุณหภูมิต่ำ (4°C) จนถึงเวลาที่จะทำการวิเคราะห์ พอจะช่วยซะลอการเปลี่ยนแปลง และลดความ ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการส่งวิเคราะห์ช้าลงได้บ้าง

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	หน้า 4 ของ 4
รหัสเอกสาร : WI– AG - 01	วันที่ประกาศใช้ : 1 สิงหาคม 2554	แก้ไขครั้งที่ : 00

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำ

- 1. เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างมีมากมายหลายแบบควรเลือกชนิดที่มีความจุ 2-3 ลิตร เป็น พลาสติกใสหรือ เทฟลอน (หรือสามารถใช้ขวดเก็บตัวอย่างแทนได้เลย)
- 2. ภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำควรเป็นภาชนะที่สะอาด (ขวดพลาสติก หรือ โพลีเอทธีลลีน) มีจุกที่ สามารถปิดได้แน่นสนิท ไม่ให้น้ำซึมออกมาได้ ความจุประมาณ 1-2 ลิตร
- 3. ฉลาก ปากกาเคมี สำหรับเขียนหมายเลขข้างขวดและรายละเอียดของตัวอย่างน้ำ ระบุวันที่ เก็บ เวลา สถานที่ บริเวณที่เก็บ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ในการส่งวิเคราะห์อย่างชัดแจ้ง

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกการเก็บตัวอย่างน้ำ (FM- AG-01)