เอกสารสนับสนุน	เรื่อง : การคั้น	หน้า 1 ของ 6
รหัสเอกสาร : SP-PD-47	วันที่ประกาศใช้ : 3 ธันวาคม 2561	แก้ไขครั้งที่ : 01
จัดทำโดย :	ทบทวนโดย :	อนุมัติโดย :
หัวหน้าแผนกผลิต 1	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานคั้น

2. คำนิยาม

- 2.1 กล่องคั้น หมายถึง โครงสร้างที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมทำการวัสดุที่มีความแข็งแรง เช่น สแตนเลส เหล็ก เป็นต้น นำมาใช้งานเพื่อบรรจุผ้าคั้นเพื่อการแยกน้ำซีอิ๊วดิบออกจากโมโรมิ
- 2.2 กล่องคั้นยาว (Pre-press Cage) หมายถึง โครงสร้างที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้ง "ขนาดยาว" ที่ใช้สำหรับการคั้นซีอิ๊วดิบในช่วงที่หนึ่ง
- 2.3 กล่องคั้นสั้น (Main-Press Cage) หมายถึง โครงสร้างที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้ง "ขนาดสั้น" ที่ใช้สำหรับการคั้นชีอิ๊วดิบในช่วงที่สอง
- 2.4 กล่องต่อ (Connecting Cage) หมายถึง โครงสร้างที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้ง "ขนาด สั้น" ที่ใช้สำหรับการเชื่อมระหว่างกล่องคั้นยาวกับกล่อง Fill Moromi
- 2.5 ผ้าคั้น หมายถึง ผ้าที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อการแยกน้ำซีอิ๊วดิบออกจากโมโรมิโดยอาศัย แรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติและแรงกดจากเครื่องจักร
- 2.6 Fill Moromi หมายถึง การเติมโมโรมิลงไปในฝึ้นผ้าคั้น
- 2.7 Air Pallet หมายถึง ส่วนของฐานคั้นที่ประกอบเข้ากับถุงลมซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกล่อง คั้นได้อย่างสะดวก
- 2.8 Pre Press หมายถึง การออกแรงกดทับผืนผ้าที่บรรจุโมโรมิไว้ด้วยระบบไฮโดรลิคในช่วงที่หนึ่ง
- 2.9 Main Press หมายถึง การออกแรงกดทับผืนผ้าที่บรรจุโมโรมิไว้ด้วยระบบไฮโดรลิคในช่วงที่ สคง
- 2.10 Foot Switch หมายถึง สวิตซ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่ เกี่ยวข้องด้วยเท้า

3. ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติงาน

- 3.1 ตรวจสอบปริมาตรโมโรมิในถังพักโมโรมิ
- 3.2 เปิดลมเข้าถังพักโมโรมิเพื่อผสมโมโรมิให้เข้ากัน
- 3.3 ตรวจความผิดปกติของตัวกรองโมโรมิ เช่น การรั่วซึม เป็นต้น
- 3.4 ตรวจโดยรอบปั๊มโมโรมิ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

หน้าที่ 2

- 3.5 ตรวจสอบท่อส่งโมโรมิและวาล์วในแต่ละจุด จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับ การใช้งานทุกส่วน
- 3.6 ประกอบกล่องคั้นยาว (Pre-press Cage) เข้ากับฐานของกล่องคั้น
- 3.7 เคลื่อนย้ายกล่องคั้นยาวที่ประกอบเข้ากับฐานเรียบร้อยแล้ว ไปประกอบเข้ากับกล่องต่อ (Connecting Cage) แล้วเคลื่อนย้ายทั้งหมดเข้าสู่ตำแหน่งบรรจุคั้น ยึดกล่องคั้นให้เข้า กับชุดบรรจุคั้น
- 3.8 โยกท่ออ่อนสำหรับการลำเลี้ยงซีอิ้วออกไปลงร่องน้ำทิ้ง ทำความสะอาดโดยการล้างด้วย น้ำสะอาดด้านในทั้งหมด และรอจนกว่าน้ำล้างจะไหลออกหมด ก่อนการเริ่มบรรจุคั้น จะต้องย้ายท่ออ่อนสำหรับลำเลี้ยงซีอิ้วกลับเข้าท่อส่งซีอิ้วลงบ่อชีอิ้วดิบ
- 3.9 เปิดวาล์วของท่อที่จะลำเลียงซีอิ๊วจากฐานรับซีอิ๊วลงบ่อซีอิ๊วดิบให้ตรงตามสูตรโมโรมิที่จะ คั้นกับในบ่อซีอิ้ว (วาล์ว A จะไหลลงบ่อ A, วาล์ว B จะไหลลงบ่อ B และวาล์ว C จะไหล ลงบ่อ C) จะต้องเปิดวาล์วใดวาล์วหนึ่งเท่านั้น ปล่อยโซ่ลงเพื่อยึดกับฐานเครื่องบรรจุคั้น โดยบิดสวิตซ์ปุ่มที่ 4 ให้อยู่ตำแหน่ง DOWN และปุ่มที่ 5 ให้อยู่ตำแหน่ง BASE PLATE ตรวจสอบสลักที่ยึดโช่กับฐานกล่องบรรจุคั้นให้แน่ใจว่าจะไม่หลุดออก
- 3.10 ปรับปุ่ม 4 (Base plate chain lifting motor) ในตำแหน่ง UP เพื่อดึงโซ่ยกฐานบรรจุ คั้นขึ้นด้านบน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรอการบรรจุคั้น โดยในระหว่างการยกฐานบรรจุคั้น ขึ้นจะต้องมีพนักงานคั้นคอยเฝ้าตรวจสอบตลอดช่วงการทำงานของเครื่องจักร
- 3.11 เตรียมผ้าคั้นซีอิ๊วซึ่งประกอบด้วยผ้าผืนใหญ่และผืนเล็กสำหรับบรรจุคั้นไว้ด้านบนห้อง คั้น
- 3.12 ไฟแสดงสถานะ Home Position จะต้องอยู่ตำแหน่ง ON จึงจะสามารถเดินระบบ แบบอัตโนมัติได้ โดยสามารถสังเกตได้จากหลอดไฟ "สีเขียว" จะสว่างอยู่ และเมื่อระบบ เริ่มการทำงาน (การบรรจุโมโรมิลงผ้าคั้น) หลอดไฟ "สีเขียว" จะดับลง
 - หมายเหตุ กรณีหลอดไฟ "สีเขียว" ไม่สว่างให้ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ หลอดไฟ และตรวจสอบตำแหน่งของสวิตซ์ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการเปิด-ปิดสวิตซ์ บางตำแหน่งไม่ถูกต้อง ให้ทำการบิดสวิตซ์ไปอยู่ตำแหน่ง Manual แล้วบิดสวิตซ์ที่ เกี่ยวข้องให้อยู่ในตำแหน่ง Home Position จากนั้นบิดสวิต์ไปที่ตำแหน่ง Auto หลอดไฟ "สีเขียว" จะสว่าง แสดงถึงระบบพร้อมการทำงาน
- 3.13 บิดสวิตซ์เปิดปั้ม เพื่อปั้มส่งโมโรมิจากถังพักขึ้นมาเก็บในโถจ่ายโมโรมิ และเมื่อได้ น้ำหนักโมโรมิตามที่กำหนดไว้ ปั้มจะหยุดการทำงาน

- 3.14 เริ่มบรรจุคั้น
 - ปุผ้าคั้นฝืนใหญ่ (ชุดที่ 1) บนฐานของกล่องบรรจุคั้น
 - กดปุ่มปล่อยโมโรมิ (Moromi Filling) โมโรมิในโถคั้นทั้งหมดจะไหลลงมายังผ้าคั้น ผืนใหญ่ (ต้องแน่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่งของอยู่ใต้ฐานเครื่องบรรจุคั้นเพราะอาจจะ ทำให้เกิดอันตรายขณะเครื่องบรรจุคั้นทำงานได้)
 - พับมุมทั้งสี่ด้านของผ้าคั้น (ในกรณีผิวหน้าของโมโรมิไม่เสมอกันให้ปรับให้เสมอ กันด้วย)
 - นำผ้าคั้นฝืนเล็กวางทับด้านบนของผ้าคั้นฝืนใหญ่ที่พับมุมทั้งสี่ด้านเรียบร้อยแล้ว (ชุดที่ 2)
 - กด Foot Switch ให้ฐานบรรจุคั้นเลื่อนลงประมาณ 3 เซนติเมตร ต่อ 1 ชุดชั้น
- 3.15 ในกรณีปุ่มหยุดฉุกเฉินมีไฟขึ้นทั้ง 3 จุด ให้แก้ไขโดย การกดปุ่มยกเลิกปุ่มหยุดฉุกเฉิน หรือปิด Breaker ที่ตู้ควบคุมแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง (ตัวนับจำนวนยังทำงานต่อเนื่อง เหมือนเดิม)
- 3.16 สำหรับการตรวจสอบจำนวนผ้าคั้นที่ใช้งานในการคั้นโมโรมิแต่ละรอบ ให้พนักงานคั้น ทำการกดปุ่ม Reset หน้าตู้ควบคุมด้านบนห้องบรรจุคั้น ระบบจะทำการนับรอบของการ บรรจุคั้นโดยอัตโนมัติ
- 3.17 หลังการบรรจุคั้นครบตามจำนวนที่กำหนด ควรทิ้งกล่องบรรจุคั้นไว้ 1 ชั่วโมง (ถ้า จำเป็นก็สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ)
- 3.18 บิดปุ่ม 4 (Base plate chain lifting motor) อยู่ตำแหน่ง DOWN ให้ฐานบรรจุคั้นลง ถึงพื้นกล่องคั้น
- 3.19 นำสลักออกจากโซ่ที่ติดอยู่กับฐานบรรจุคั้น
- 3.20 เปิดน้ำล้างโซ่ทั้ง 4 เส้น (โดยการเปิดวาล์วน้ำที่อยู่ข้างเครื่องบรรจุคั้น)
- 3.21 บิดปุ่ม 4 อยู่ตำแหน่ง UP และปุ่ม 5 อยู่ตำแหน่ง 5 (Chain) แล้วยกโซ่ขึ้น
- 3.22 ปิดน้ำล้างโซ่ (เมื่อโซ่ถูกยกให้ขึ้นสุดแล้ว)
- 3.23 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าคั้นฝืนที่อยู่ด้านบนสุด จะต้องมีระดับความสูงต่ำกว่า ตัวต่อ ฐานแล้วจึงสามารถยก ตัวต่อฐานขึ้นได้ จากนั้นจึงสามารถย้ายกล่องคั้นมาตำแหน่งที่จะ ยก กล่องต่อ (Connecting Cage) ออก

หน้าที่ 4

3.24 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าคั้นฝืนที่อยู่ด้านบนสุด จะต้องมีระดับความสูงต่ำกว่า ขอบ รอยต่อของกล่องต่อ (Connecting Cage) แล้วจึงสามารถยกกล่องต่อ (Connecting Cage) ออกได้ (ในกรณีระดับความสูงของผ้าคั้นมากกว่า ส่วนขอบของกล่องต่อ (Connecting Cage) ให้รอจนกว่าผ้าคั้นจะยุบตัวลงเองตามน้ำหนักกดโดยธรรมชาติ)

หมายเหตุ

- 1. พนักงานคั้นปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในระหว่างการเคลื่อนย้ายพาเลท พร้อมกล่องคั้นยาว โดยการใช้ระบบ Air Pallet ช่วยในการเคลื่อนย้าย ข้อควร ระวังคือ หากอากาศใน Air Pallet มากเกินไป จะทำให้กล่องคั้นโยกไปมา แต่ถ้า อากาศใน Air Pallet น้อยเกินไปจะทำให้การย้าย Air Pallet ยากและหนัก ดังนั้นควรปรับอากาศใน Air Pellet ให้พอดีโดยการเปิด ปิด วาล์วลมที่จะเข้าใน Air Pallet
- 2. พนักงานคั้นต้องถอดสายยางอ่อนสำหรับลำเลียงซีอิ๊วดิบลงบ่อ A, B หรือ C แล้ว หันปลายท่อขึ้นด้านบนในขณะเคลื่อนย้ายพาเลท พร้อมทั้งระวังไม่ให้ซีอิ๊วดิบไหล ลงลานเครื่องคั้นในช่วงที่เคลื่อนย้ายพาเลทพร้อมกล่องคั้นยาว
- 3.25 ย้าย Air Pallet พร้อมกล่องคั้นเข้าตำแหน่ง Pre Press
- 3.26 เปิด (ON) ปุ่มปั๊มไฮโดรลิค Hydraulic Pump และปั๊มทำน้ำมันให้เย็น Oil Cooling Pump ที่ตู้ควบคุมเครื่องคั้น
- 3.27 ต้องแน่ใจว่าแท่นอัด Pre Press สามารถลงได้พอดีกับกล่องคั้น (Pre Press Cage) ตรวจสอบโดยการกดปุ่ม DOWN ที่ตู้ควบคุมเครื่อง Pre Press
- 3.28 เลื่อนแท่นอัดลงในกล่องคั้นให้สัมผัสกับผ้าคั้น โดยกดปุ่ม DOWN และ OFF ที่ ตู้ควบคุมเครื่อง Pre Press
- 3.29 เปิด (ON) Pre Press ที่ตู้ควบคุมการคั้น
- 3.30 คั้น Pre-Press จนครบเวลา 8 ชั่วโมง หรือตัดการทำงานอัตโนมัติตาม Limit Swicth ของเครื่องจักร และต้องตรวจสอบว่าจบการทำงานของโปรแกรม 1-6 จึงปิดการคั้น Pre-Press
- 3.31 ยกแท่นอัดขึ้นจนสุดโดยกด UP ที่ตู้ควบคุมเครื่อง Pre Press
- 3.32 เมื่อยกแท่นอัดขึ้นสุดแล้ว กด OFF เพื่อหยุดแท่นคั้น
- 3.33 ในกรณีที่ไม่ทำการคั้น main press ให้ปิด Hydraulic pump และ Oil Cooling Pump ที่ตู้ควบคุมเครื่องคั้น (ถ้าหากมีการคั้น main press ไม่ต้องปิด Hydraulic pump และ Oil Cooling Pump)

หน้าที่ 5

- 3.34 ย้าย Air Pallet จากตำแหน่ง Pre Press Cage และระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งติด เกี่ยวกับเครื่องจักร จากนั้นยกกล่อง Pre Press ออกจาก Air Pallet โดยใช้เครื่องยกกล่อง ยาวออก
- 3.35 ย้าย Air Pallet ไปตำแหน่ง Main Press Cage จากนั้นพนักงานคั้นใช้ผ้าคั้นขนาด ใหญ่คลุมทั้งสี่ด้าน แล้วจึงสวมกล่อง Main Press ลงบน Air Pallet
- 3.36 ย้าย Air Pallet ไปตำแหน่ง Main Press
- 3.37 ในขั้นตอนปฏิบัติงานให้ทำเหมือน Pre Press (ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.25 1.32)
- 3.38 ย้าย Air Pallet ไปตำแหน่ง main press cage ยกกล่อง Main Press ออกจาก Air Pallet โดยใช้เครื่องยกกล่อง และระวังไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดไปเกี่ยวกับเครื่องจักร
- 3.39 ย้าย Air Pallet ไปอยู่ตำแหน่งที่จะยกไปเครื่องแยกกากซีอิ้ว
- 3.40 ใส่สลักโซ่กับฐานคั้นและยกด้วย Hoist (เครื่องยก) พนักงานคั้นตรวจสอบและใส่สลัก โซ่กับฐานคั้นให้ถูกต้อง
- 3.41 ยกฐานคั้นด้วยเครื่องยก Hoist แล้วเคลื่อนย้ายมาวางลงบนแท่นยกกากซีอิ้ว
- 3.42 ถอดสลักพร้อมโซ่ออกจากฐานและย้ายเครื่องกลับตำแหน่งเดิม
- 3.43 เปิดเครื่องแยกกากเค้กที่ตู้ควบคุมเครื่องแยกกากเค้ก
- 3.44 ปรับความสูงของแท่นยกกากซีอิ๋วด้วย Foot Switch (ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเครื่อง แยกกากเค้ก)
- 3.45 แยกผ้าคั้นชิ้นบนออก (ผืนเล็ก) แล้วปล่อยผ้าคั้นฝืนใหญ่เข้าเครื่องแยกกากให้เข้าใน ส่วนเครื่องแยกกากเค้กในลักษณะเฉียง 45 องศา จะทำให้กากเค้กแยกออกจากผ้าคั้นได้ ง่ายขึ้น
- 3.46 แยกผ้าคั้นออกจากสายพานเครื่องแยกกากเค้ก
- 3.47 หลังจากกากเค้กถูกแยกออกจากผ้าคั้นฝืนใหญ่ กากเค้กจะถูกลำเลียงไปตาม สายพานลำเลียง และพนักงานคั้นจะทำการบรรจุกากเค้กลงกระสอบเพื่อรอการจำหน่าย ต่อไป
- 3.48 นำผ้าคั้นฝืนเล็กและฝืนใหญ่ไปทำการซักตาม เอกสารสนับสนุน เรื่องการซักผ้าคั้น (SP-PD-52) โดยผ้าคั้นที่ผ่านการซักแล้วจะถูกนำมาพับและเรียงซ้อนกันเพื่อเตรียมสำหรับ การนำไปใช้คั้นครั้งต่อไป
- 3.49 ในการปล่อยซีอิ้วดิบให้ไหลจากการคั้น ลงบ่อซีอิ๊วต้องดูให้แน่ใจว่าซีอิ้วดิบแต่ละสูตร ไม่ปนกันในกรณีที่มีการเปลี่ยนสูตรในการคั้น โดยดูป้ายที่กล่องคั้น และป้ายที่บ่อชีอิ้วดิบ ให้ตรงกันและจะต้องเปิดครั้งละท่อเท่านั้นการทำความสะอาด

หน้าที่ 6

- 3.49.1 กล่องคั้น ทั้ง main press และ pre press ให้พนักงานคั้นล้างด้านในกล่องคั้น ด้วยน้ำสะอาดก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- 3.49.2 กล่องคั้น ทั้ง main press และ pre press ให้พนักงานคั้นทำการล้างหรือทำ ความสะอาดด้านนอกของกล่องคั้นตามความจำเป็น หรือกรณีที่เป็นสนิมให้ วางแผนในการทำสีเพื่อป้องกันสนิม
- 3.49.3 ถาดรองรับน้ำซีอิ๊วให้ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 เอกสารสนับสนุน เรื่องการซักผ้าคั้น (SP-PD-52)
- 4.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการคั้น MOROMI (ST-PD-09)