เบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

Q		
วิธีปฏิบัติงาน	ไรื่อง: การกรองครั้งที่ 2	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร: WI-PD-32	วันที่ประกาศใช้: 27 เมษายน 2563	แก้ไขครั้งที่: 04
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกผลิต 1	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	<i>(</i> / / ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานกรอง,ฆ่าเชื้อ และ ผสม

2. คำนิยาม

- 2.1. PRE-COATING TANK หมายถึง ถังเตรียมซี่อิ้วก่อนกรอง
- 2.2. CELITE หมายถึง ดินชนิดหนึ่ง ที่นำมาใช้เป็นสารช่วยกรอง (filter aid) ในที่นี้หมายถึง CELITE : Hyflo และ CELITE : Standard
- 2.3. PRE-COATING หมายถึง ชั้นกรองซึ่งเกิดจาก CELITE เกาะตัวเป็นชั้นซ้อนทับกันบนผิว หน้าของผ้ากรอง (filter cloth) ในเครื่องกรอง (filter machine) อันเป็นผลมาจากการ หมุนเวียนส่วนผสมของ CELITE และซีอิ้วผ่านเครื่องกรองเป็นเวลา 5-15 นาที
- 2.4. Cotton filter หมายถึงใส้กรองที่มีขนาด 20,30,50,100 ใมครอน

3. ขั้นตอน

- 3.1 การกรองผ่าน Cotton filter
- 3.1.1 พนักงานกรอง, ฆ่าเชื้อ, ผสม นำใส้กรองใหม่หรือใส้กรองที่แช่ใน alcohol 70 % มาประกอบกับเครื่องกรอง
 - 3.1.2 ปั๊มซีอิ๊วจากถังตกตะกอน ผ่านไส้กรอง เข้าสู่ถังผสม
- 3.1.3 ในกรณีที่ Press gate ถึง 3.5 kg/cm² ให้หยุดเครื่องปั๊ม ถอดไส้กรองอันเก่าออก แล้วเปลี่ยนไส้กรองจากข้อ 3.1.1 ใหม่
- 3.1.4 ใส้กรองที่ใช้งานแล้ว ให้ล้างทำความสะอาด ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การทำความ สะอาด และการฆ่าเชื้ออาคาร B4 (ส่วนบรรจุ) WI-PD-45 เรื่อง filter
- 3.1.5 สุ่มตัวอย่างส่งแผนกควบคุมคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ % NaCl, %TN,%Alc,pH และ Color ของซีอิ๊วที่ผ่านการกรอง 2 แล้ว

3.2 การกรองผ่าน CELITE

- 3.2.1 พนักงานกรอง, ฆ่าเชื้อ, ผสม ปั๊มซีอิ๊วจากถังตกตะกอนลงใน PRE-COATING TANK ประมาณ 400-600 ลิตร
- 3.2.2 เติม CELITE ลงใน PRE-COATING TANK และผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องกวน (agitator)

File: WI-PD-32 Issue date: 27/04/20 Rev.04

หน้า 2

- 3.2.3 ปล่อยส่วนผสมของ CELITE และซีอิ๊วให้หมุนเวียนผ่านเครื่องกรอง (filtrate machine) เป็นเวลา 5-15 นาที ขึ้นไป เพื่อทำชั้นกรอง (PRE-COATING) ทำจนกระทั่งศีอิ๊วใส
- 3.2.4 เริ่มกระบวนการกรองโดยปล่อยซีอิ๊วออกจากถังตกตะกอน กรองผ่านชั้นกรองใน เครื่องกรองเข้าสู่ถังผสม 2
- 3.2.5 ในระหว่างการกรองจะต้องเติม CELITE เพิ่มลงไปใน PRE-COATING TANK เรียกขั้นตอนนี้ว่า Body-feed ปริมาณในการเติม CELITE ขึ้นอยู่กับปริมาณ ตะกอนหรือความไม่บริสุทธิ์ของซีอิ๊ว ถ้าตะกอนหรือความไม่บริสุทธิ์ของซีอิ๊วมี มาก จะต้องเติม CELITE เพิ่มลงไปมากในระหว่างการกรองให้บันทึกข้อมูล ความดันของเครื่องกรองลงในบันทึกความดันเครื่องกรอง (FM-PD-45)
- 3.2.6 ในระหว่างการกรองจะต้องใช้กระบะ หรือภาชนะมารองรับน้ำซื้อิ๋วที่ไหลออกจาก เครื่องกรอง นำไปใส่ในถังรองรับ ติดป้ายชี้บ่ง
- 3.2.7 ในกรณีที่ความดันในการกรองสูงเกินกว่า 2 kg/cm² ให้หยุดกรอง เอากาก CELITE ออกจากเครื่องกรอง ล้างทำความสะอาดเครื่อง และเริ่มทำตามขั้นตอน เดิมตั้งแต่ ข้อ 3.1
- 3.2.8 เอากาก CELITE ออกจากเครื่องกรอง บรรจุลงในถุงผ้าคั้น นำเข้าเครื่องสลัดกาก ซีไลท์ ตามคู่มือการใช้เครื่องสลัดกากซีไลท์(SP-PD-56) เปิดเครื่องสลัด ใช้ ภาชนะรองรับน้ำซีอิ้ว นำไปใส่ในถังรองรับ ติดป้ายชี้บ่ง
- 3.2.9 ล้างทำความสะอาดเครื่องกรอง และผ้ากรอง ตามคู่มือการกรอง (SP-PD-48)
- 3.2.10 นำน้ำซี่อิ้วที่กรองผ่าน CELITE กรองผ่าน Cotton filter ตามข้อ 3.1
- 3.2.11 สุ่มตัวอย่างส่งแผนกควบคุมคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ % NaCl, %TN,%Alc,pH และ Color ของซีอี๊วที่ผ่านการกรองแล้ว
- 3.2.12 บันทึกข้อมูลลงในรายงานการกรองซีอิ๊ว (FM-PD-18)

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.2 คู่มือการกรอง (SP-PD-48)
- 4.3 รายงานการกรองชี่อิ๊ว (FM-PD-16)
- 4.4 บันทึกความดันเครื่องกรอง (FM-PD-45)
- 4.5 คู่มือการใช้เครื่องสลัดกากซีไลท์(SP-PD-56)

File: WI-PD-32 Issue date: 27/04/20 Rev.04