



[10.04.2018]

<<<loT con ESP8266 e NodeRed - Parte 1>>

C&W


- 1. Intro
- 2. ESP8266
- 1. Caratteristiche
- 2. Setup via Arduino IDE
- 3. LAB: setup Arduino x ESP8266
- 4. LAB: lettura sensore
- 5. Advanced1: Deep Sleep
- 6. Advanced2: SDK Functions
- 3. NodeRed
- 1. Caratteristiche
- 2. MQTT
- 3. LAB: invio dati sensore ad una dashboard












- E' un SOC (System on a Chip)
- MCU 32bit, Tensilica's L106 Diamond series (arduino: 8bit ATmega328P)
- 80 o 160Mhz (arduino: 16MHz)
- 36kB SRAM (arduino: 2-8kB)
- Flash da 1 a 16MB, tipicamente 4MB (arduino: 32-256kB)
- GPIO: molto variabile da vendor a vendor, WEMOS ha 11 Dgt I/O assegnabili.
- Analog In: 1 (arduino: 6 analog IN)
- Tensione operativa IO: 3,3v (arduino 5v!)
- DeepSleep

Caratteristiche Tecniche

Core	ESP-8266EX
Operating Voltage	3.3V
Digital I/O Pins	11
Analog Input Pins	1(Max input: 3.2V)
Clock Speed	80MHz/160MHz
Flash	4M bytes
Length	34.2mm
Width	25.6mm
Weight	10g










D1 mini Shields:

- 1. Battery Shield
- 2. Matrix LED Shield
- 3. Buzzer Shield
- 4. Dual Base
- 5. SHT30 Shield
- 6. WS2812B RGB Shield
- 7. ProtoBoard Shield
- 8. DHT Shield
- 9. 1-Button Shield
- 10. Micro SD Card Shield
- 11. Relay Shield
- 12. DC Power Shield
- 13. Tripler Base
- 14. Motor Shield
- 15. OLED Shield

- 1. Download IDE:
 - https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- 2. Installare IDE
- 3. File → Impostazioni → URL aggiuntive per gestore schede. Inserire:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp826 6com_index.json

- 4. Strumenti → Schede → gestore schede
- 5. Selezionare «ESP8266 by ESP8266 Community»
- 6. ok
- 7. Selezionare la scheda Wemos D1 mini nel gestore schede.



LAB: setup Arduino x ESP8266



LAB: lettura sensore



Normalmente un ESP8266 commun 6m/m ricezione e 150/170mA in trasmissione (dipende via en characteria ambientali)

 \rightarrow

Con una batteria de 25 m/h > 25/30 ore

Deep Sleep consuma 10uA (0.010mA)


 \rightarrow

Con una batteria da 2500mAh -> 2/4 anni (Attenzione con MQTT)

D0 viene alzato dopo N microsecondi con la funzione: ESP.deepSleep(sleepSeconds * 1000000);

Basta quindi connettere D0 a RST!






Parameter	Typical	Unit
Tx 802.11b, CCK 11Mbps, P _{OUT} =+17dBm	170	mA
Tx 802.11g, OFDM 54Mbps, P _{OUT} =+15dBm	140	mA
Tx 802.11n, MCS7, P _{OUT} =+13dBm	120	mA
Rx 802.11b, 1024 bytes packet length , -80dBm	50	mA
Rx 802.11g, 1024 bytes packet length, -70dBm	56	mA
Rx 802.11n, 1024 bytes packet length, -65dBm	56	mA
Modem-Sleep	15	mA
Light-Sleep	0.5	mA
Power save mode DTIM 1	1.2	mA
Power save mode DTIM 3	0.9	mA
Deep-Sleep	10	uA
Power OFF	0.5	uA

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_en.pdf

```
Esempi:
1. wifi_station_scan(...)
2. system_get_cpu_freq();
3. sntp_get_current_timestamp();
4. os_random();
5. system_get_vdd33();
```









Caratteristiche

- Paradigma «dataflow» (functional) e «event driven»
- Altri esempi: Simulink, VHDL, LabVIEW...
- DAG: Directed Acyclic Graph (limite: ∀ nodo ∃! Ingresso)
- Runtime costruito su NodeJS (distribuito anche via Docker)
- Blocchi possono essere aggregati in superblocchi
- Descritto in JSON \rightarrow facilita condivisione \rightarrow community attiva (GitHub/Slack/SOF)
- Community molto attiva (https://flows.nodered.org/)










Tipologie di nodi




Payload

- I nodi si passano oggetti JSON «msg»
- Il payload del messaggio è quindi «msg.payload»
- Esempio: un nodo che restituisce il clima corrente restituirà la temperatura in celsius «tempo». Per leggere la temperatura corrente quindi: var temperatura = msg.payload.tempo;



Primo Flow



Significa che non è stato ancora effettuato il «deploy»

LAB: esempio nodered






IORG

Caratteristiche

- E' un protocollo di trasporto
- Over TCP
- Semplice
- Paradigma Pub/Sub (publish subscribe) → Ottimo per IoT
- Canale persistente (connessione attiva anche non in trasmissione) \rightarrow Nat.T
- Basso overhead protocollare (2Bytes)
- 3 livelli di QoS (0, 1 e 2)
- LWT (last will and testament)





Libreria Arduino

http://pubsubclient.knolleary.net/index.html

Limitazioni:

Pub: QOS 0 – Sub QOS 0,1

Messaggi: 128 bytes max (compreso header)

Macro Step del nostro nodo loT

Connessione Wifi	<pre>WiFi.begin(ssid, password);</pre>
Connessione MQTT Broker	boolean connect (clientID, willTopic, willQoS, willRetain, willMessage)
Loop	void loop()
Check Connessione (riconnessione)	<pre>if (!client.connected()) { reconnect(); }</pre>
Lettura sensori ogni N secondi	Dipende dal sensore
Invio dati al broker (publish)	<pre>int publish (topic, payload)</pre>

Esempio codice

H

LAB: Invio dati ad un broker





NR + RPI

Nodered su raspberry? SI!

- 1. Nodejs: portabile senza (!) problemi! (c'è anche docker image)
- 2. RPI funziona in un contesto locale: accesso a risorse locali (hue, tradfri, domotica...)
- 3. RPI può fare da «gateway» verso una istanza NR cloud
- Attenzione al NAT -> per essere accessibile da esterno aprire porte e mettere in sicurezza

NR + AWS

Nodered su AWS? SI!

- 1. T2.micro gratis 12mesi (poi 77€/anno...)
- 2. Accessibile da ovunque
- 3. Non teme blackout o SD card fail...
- 4. Prestazioni
- 5. Possibilità di usare DB evoluti x storicizzazione dati









Kalpa Srl

Via Carducci 39 20099 Sesto San Giovanni (MI) **Tel:** +39 02.87187579

email: info@kalpa.it **Web**: www.kalpa.it