## Atividade 02 - 3°. Trimestre

Criar um projeto utilizando 04 potenciômetros e 04 servo motores, de maneira que cada potenciômetro controle o movimento de 180 graus de cada servo. Os servo motores devem ser alimentados por uma fonte de alimentação externa (não o Arduino).

## Código:

```
#include<Servo.h>;
// Declarando os servos
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3:
Servo servo4:
// Declarando uma variável para o angulo de cada servo
int AnguloServo1 = 0;
int AnguloServo2 = 0;
int AnguloServo3 = 0;
int AnguloServo4 = 0;
// Declarando as portas dos potenciômetros
const int potenciometro1 = A0;
const int potenciometro2 = A1;
const int potenciometro3 = A2;
const int potenciometro4 = A3;
void setup(){
     // Declarando a porta sinal de cada servo
```

```
servo1.attach(5);
  servo2.attach(6);
  servo3.attach(7);
     servo4.attach(8);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
 // Servo 1
 AnguloServo1 = analogRead(potenciometro1);
 AnguloServo1 = map(AnguloServo1, 0, 1023, 0, 180);
 servo1.write(AnguloServo1);
 delay(15);
 Serial.print("Servo 1 = ");
 Serial.println(AnguloServo1);
 // Servo 2
 AnguloServo2 = analogRead(potenciometro2);
 AnguloServo2 = map(AnguloServo2, 0, 1023, 0, 180);
 servo2.write(AnguloServo2);
 delay(15);
 Serial.print("Servo 2 = ");
 Serial.println(AnguloServo2);
 // Servo 3
```

```
AnguloServo3 = analogRead(potenciometro3);
 AnguloServo3 = map(AnguloServo3, 0, 1023, 0, 180);
 servo3.write(AnguloServo3);
 delay(15);
 Serial.print("Servo 3 = ");
 Serial.println(AnguloServo3);
 // Servo 4
 AnguloServo4 = analogRead(potenciometro4);
 AnguloServo4 = map(AnguloServo4, 0, 1023, 0, 180);
 servo4.write(AnguloServo4);
 delay(15);
 Serial.print("Servo 4 = ");
 Serial.println(AnguloServo4);
}
```

Eu usei uma fonte externa com 6 volts de tensão. Segue abaixo o print com as ligações.

