
PID 介紹

Theory



目標位置

離目標還很遠時





往前飛,越來越接近目標後, 誤差變小,速度也變小








 $\mathbf{u} = K_p e$

Step1:



欲修正的誤差(error): 2m - 1m = 1m

Step2:



利用PID去smooth原本的誤差 1m → 0.4m 將誤差轉換成速度給無人機

Step3:



根據無人機飛行的 狀況調整PID


- 1. 先把I, D設為0, 先調整P
- 2. 再調整I, D

lab06

Demo


● 在101教室的投影幕前面區域 (無人機要會上下左右位移和左右旋轉)

● 要可以鍵盤控制



Rotation

- (1) rvecs rotation matrix R
- (2) 用R乘以Z軸(0, 0, 1)得到Z'
- (3) 將Z'投影到XZ平面得到向量V
- (4) 求出Z與V的夾角
- (5) rad轉換成degree
- dst = cv2.Rodrigues(src)
- math.atan2(y, x)



注意事項

- distance和dist的單位為公尺!
- 所以在測試時, 建議distance和dist的數字不要設超過"1"!

● 撰寫自動飛行的程式碼時,一定也要有 keyboard control 功能,且要有最高優先權,確保自動飛行狀況不佳時仍能手動控制。