
Tutorial para comunicação entre PC e Arduino através de comunicação Bluetooth usando o módulo HC05

O Módulo Bluetooth - HC-05 se apresenta como uma opção simples e barata de trazer a comunicação via Bluetooth para o Arduino. Este módulo, em especial, possui o diferencial de poder trabalhar tanto no modo Escravo (aceitando pareamento de outros dispositivos) como no modo Mestre (pareando com outros dispositivos).

A primeira coisa a se fazer é conectar corretamente o Módulo Bluetooth ao Arduino. Veja como realizar essa conexão.



Evite usar os pinos 0 e 1 do Arduino para não interferir na comunicação USB quando for transferir o programa.

<u>Observação importante</u>: O módulo Bluetooth HC05 pode ser alimentado com 5V, mas os pinos de **RX/TX** trabalham com **3.3V**. Por este motivo é altamente recomendado o uso de um divisor de tensão na entrada do módulo HC05 (pino RX). Ele realizará as adequações de tensão (de 5V para 3.3V) para que a comunicação ocorra corretamente. Na saída (pino TX do módulo HC05) não é necessário realizar a adequação em função da entrada do Arduino conseguir ler esse nível de tensão (3,3V).

```
Faça o download do código abaixo para o Arduino.
```

```
//Include the SoftwareSerial library
#include "SoftwareSerial.h"
//Create a new software serial
SoftwareSerial bluetooth(2, 3); //RX, TX // define o nome do dispositivo bluetooth
                       // e o número das portas Rx do arduino (conectado ao pino TX do módulo HC05)
                       // e Tx do arduino (conectado ao pino RX do módulo HC05) e
const int ledPin = 13; // número do pino onde o LED interno do Arduino está conectado
                     // variável de armazenamento do dado recebido no serial bluetooth
int incomingByte;
void setup()
{
 bluetooth.begin(9600); // definindo a velocidade de inicialização do bluetooth
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // definição do pino (13) do LED como saída
}
void loop()
  if (bluetooth.available() > 0) // verificar se há dados na entrada serial bluetooth
   incomingByte = bluetooth.read(); // lê o último byte no armazenamento serial
   if (incomingByte == 'H') // se é um caractere H (ASCII 72), liga o LED
     {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
     bluetooth.println("LED: ON");
     }
    if (incomingByte == 'L') // se é um caractere L (ASCII 76), desliga LED
     {
     digitalWrite(ledPin, LOW);
     bluetooth.println("LED: OFF");
     }
 }
}
```


O que esse código faz é acender o LED conectado ao Pino 13 do Arduino quando ele receber, via Bluetooth, a letra "H" e apagá-lo quando receber a letra "L";

Após fazer as conexões e o download do programa, se tudo estiver correto, você deve observar o led do módulo HC05 piscando rapidamente.


O próximo passo é parear o módulo bluetooth com seu computador. Precisamos procurar pelos dispositivos disponíveis para conexão. Para isso, basta ir em Dispositivos e Impressoras em seu computador e selecionar Adicionar um dispositivo. Agora basta procurar pelo dispositivo que se chame "HC-05" ou o nome que você já tenha configurado anteriormente.

Por padrão, o código de pareamento de fábrica é 1234, então basta escolher a opção Insira o código de emparelhamento e digitar o código. Após inserir o código o computador fará as configurações necessárias deixando o módulo pronto para ser utilizado com o computador.

Após parear o módulo com o computador, é preciso identificar qual a porta serial que o módulo está configurado. Para isso, basta entrar nas propriedades do módulo e na aba Hardware ver o número da porta, no nosso caso COM13, conforme apresentado na figura abaixo:




No Arduino IDE vá no menu Ferramentas -> Porta selecione a porta na qual o seu módulo Bluetooth foi instalado (no nosso caso a COM13) e abra o Monitor Serial.



Neste momento, se tudo ocorrer bem, a conexão será estabelecida e o LED do módulo começará a piscar mais lentamente indicando que ele está pronto para receber os dados.

Agora é só enviar "H" para ligar o LED ou "L" para desligar o LED e acompanhar as respostas no monitor serial.




PRÁTICA – MIT APP INVENTOR

ATIVIDADE: ACIONAMENTO NO ARDUINO - PORTAS DIGITAIS E ANALÓGICAS


Tomando como referência o projeto abaixo para mudar o estado de uma saída digital no Arduino, via aplicativo desenvolvido no MIT App Inventor, através de comunicação Bluetooth, faça as alterações necessárias para:

- Alterar o estado de uma saída digital (ON/OFF) no Arduino (como na descrição abaixo) (port 13);
- 2. Ler e indicar, na tela do aplicativo, o estado de uma entrada digital, comandada por um botão (port 4);
- 3. Ajustar a intensidade de brilho de um LED, através de uma saída tipo PWM no Arduino e um controle na tela do aplicativo (port 5 ~);
- 4. Ler e indicar, na tela do aplicativo, um valor de tensão, ajustado em um potenciômetro, através de uma entrada analógica (entrada A0).


CLIQUE EM PROJETOS – INICIAR NOVO PROJETO




EDITE A TELA CONFORME LAYOUT E HIERARQUIA (COMPONENTES) SUGERIDOS




NÃO SE ESQUEÇA DE INSERIR A API CLIENT BLUETOOTH. ELA SERÁ IDENTIFICADA COMO COMPONENTE INVISÍVEL.




EDITE AS PROPRIEDADES DO TEXTO SUPERIOR CONFORME IMAGEM.




EDITE AS PROPRIEDADES DA ORGANIZAÇÃO VERTICAL CONFORME IMAGEM



EDITE AS PROPRIEDADES DOS BOTÕES CONFORME IMAGENS







NAS PRÓXIMAS ETAPAS SERÁ NECESSÁRIO FAZER USO DE IMAGENS. SE O PROFESSOR NÃO DISPONIBILIZÁ-LAS PROCURE POR IMAGENS SEMELHANTES, NO FORMATO PNG, NA INTERNET.




EDITE AS PROPRIEDADES DAS IMAGENS LED_ON E LED_OFF. NA PROPRIEDADE DA IMAGEM LED_ON DESMARQUE A OPÇÃO VISÍVEL.






EDITE AS PROPRIEDADES DA ORGANIZAÇÃO VERTICAL CONFORME IMAGEM




EDITE AS PROPRIEDADES DA ORGANIZAÇÃO HORIZONTAL CONFORME IMAGEM




PARA INSERIR O BOTÃO CONECTA BLUETOOTH, QUE NÃO É EXATAMENTE UM BOTÃO, SELECIONE A OPÇÃO Escolhelista NA INTERFACE DO USUÁRIO E EDITE SUAS PROPRIEDADES.




EDITE AS PROPRIEDADES DO BOTÃO DESCONECTA BLUETOOTH CONFORME IMAGEM ABAIXO, DESMARQUE A OPÇÃO VISÍVEL.



EDITE AS PROPRIEDADES DOS TEXTOS (TEXTO1 E TEXTO2) CONFORME IMAGENS.






PROGRAMAÇÃO

```
quando BotaoConectaBT AntesDeEscolher
fazer ajustar BotaoConectaBT . Elementos . para ClienteBluetooth1 . EndereçosENomes .
quando BotaoConectaBT DepoisDeEscolher
fazer se chamar ClienteBluetooth1 .Conectar
                                       endereço BotaoConectaBT Seleção
     então ajustar BotaoLigaLED . Ativado para verdadeiro
            ajustar BotaoDesligaLED . Ativado para verdadeiro
           ajustar Texto 1 . Texto 1 para Conectado
           ajustar Texto2 . Texto . para Pressione o botão do BlueTooth para desconectar.
           ajustar BotaoConectaBT . Visível para falso
           ajustar BotaoDesconectaBT . Visível para verdadeiro
          quando BotaoLigaLED .Clique
                                                                  quando BotaoDesconectaBT .Clique
          fazer charnar ClienteBluetooth1 . EnviarTexto
                                                                  fazer charnar ClienteBluetooth1 .Desconectar
                                                  . Ш.
                                                                        ajustar Texto 1 . Texto 1 para Aguardando conexão... 2
               ajustar (MG_LED_ON • ) Visível • para verdadeiro •
                                                                        ajustar Texto 2 para Pressione o botão do BlueTooth para conectar.
               ajustar (MG_LED_OFF . Visivel . para falso .
                                                                        ajustar BotaoLigaLED . Ativado para falso
          quando BotaoDesligaLED .Cique
                                                                        ajustar BotaoDesligaLED . Ativado para falso
                                                                        ajustar BotaoConectaBT v . Visível v para verdadeiro v
          fazer charnar ClienteBluetooth1 . EnviarTexto
                                                                        ajustar BotaoDesconectaBT Visível v para falso v
                                             texto " " "
               ajustar (IMG_LED_ON v ). Visivel v ) para ( falso v
               ajustar (IMG_LED_OFF . Visível . para (verdadeiro .
```

COMUNICAÇÃO COM ARDUINO ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH USANDO O MÓDULO HC05

O Módulo Bluetooth - HC-05 se apresenta como uma opção simples e barata de trazer a comunicação via Bluetooth para o Arduino. Este módulo possui o diferencial de poder trabalhar tanto no modo Escravo (aceitando pareamento de outros dispositivos) como no modo Mestre (pareando com outros dispositivos).

A primeira coisa a se fazer é conectar corretamente o Módulo Bluetooth ao Arduino. Veja como realizar essa conexão.



Evite usar os pinos 0 e 1 do Arduino para não interferir na comunicação USB quando for transferir o programa.

<u>Observação importante</u>: O módulo Bluetooth HC05 pode ser alimentado com 5V, mas os pinos de **RX/TX** trabalham com **3.3V**. Por este motivo é altamente recomendado o uso de um divisor de tensão na entrada do módulo HC05 (pino RX). Ele realizará as adequações de tensão (de 5V para 3.3V) para que a comunicação ocorra corretamente. Na saída (pino TX do módulo HC05) não é necessário realizar a adequação em função da entrada do Arduino conseguir ler esse nível de tensão (3,3V).

```
Faça o download do código abaixo para o Arduino.
```

```
//Include the SoftwareSerial library
#include "SoftwareSerial.h"
//Create a new software serial
SoftwareSerial bluetooth(2, 3); //RX, TX // define o nome do dispositivo bluetooth
                       // e o número das portas Rx do arduino (conectado ao pino TX do módulo HC05)
                        // e Tx do arduino (conectado ao pino RX do módulo HC05) e
const int ledPin = 13; // número do pino onde o LED interno do Arduino está conectado
int incomingByte;
                     // variável de armazenamento do dado recebido no serial bluetooth
void setup()
{
 bluetooth.begin(9600); // definindo a velocidade de inicialização do bluetooth
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // definição do pino (13) do LED como saída
}
void loop()
{
  if (bluetooth.available() > 0) // verificar se há dados na entrada serial bluetooth
   {
   incomingByte = bluetooth.read(); // lê o último byte no armazenamento serial
   if (incomingByte == 'H') // se é um caractere H (ASCII 72), liga o LED
     {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
     bluetooth.println("LED: ON");
    if (incomingByte == 'L') // se é um caractere L (ASCII 76), desliga LED
     digitalWrite(ledPin, LOW);
     bluetooth.println("LED: OFF");
 }
}
```

O que esse código faz é acender o LED conectado ao Pino 13 do Arduino quando ele receber, via Bluetooth, a letra "H" e apagá-lo quando receber a letra "L";

Após fazer as conexões e o download do programa, se tudo estiver correto, você deve observar o led do módulo HC05 piscando rapidamente.

O próximo passo é parear o módulo Bluetooth com seu telefone celular. Precisamos procurar pelos dispositivos disponíveis para conexão. Habilite o Bluetooth de seu aparelho. Libere a permissão do aplicativo para acessar o Bluetooth. Agora basta procurar pelo dispositivo que se chame "HC-05" ou o nome que você já tenha configurado anteriormente.

Por padrão, o código de pareamento de fábrica é 1234, então basta digitar o código. Após inserir o código o telefone celular fará as configurações necessárias deixando o módulo pronto para ser utilizado.

Neste momento, se tudo ocorrer bem, a conexão será estabelecida e o LED do módulo começará a piscar mais lentamente indicando que ele está pronto para receber os dados.

Agora é só enviar "H" para ligar o LED ou "L" para desligar o LED pelo aplicativo desenvolvido no MIT App Inventor e acompanhar as respostas no Arduino.