

# Automação Industrial Linguagens de programação para CLPs

Curso: Engenharia Elétrica

**Professor Sandro Dornellas** 



# Linguagens de programação

Um item fundamental para utilização de um controlador lógico programável é a seleção da linguagem a ser utilizada, a qual depende de diversos fatores, entre eles:

- Disponibilidade da linguagem no CLP.
- Grau de conhecimento do programador.
- Solução a ser implementada.
- Nível da descrição do problema.
- Estrutura do sistema de controle.



# Linguagens de programação

Visando atender aos diversos segmentos da indústria, incluindo seus usuários, e uniformizar as várias metodologias de programação dos controladores industriais, a norma IEC 61131-3 definiu sintática e semanticamente cinco linguagens de programação:

| Texto Estruturado (ST)                  | Touturaia |
|---|-----------|
| Lista de Instruções (IL)                | Textuais  |
| Diagrama de Blocos e Funções (FDB)      |           |
| Linguagem Ladder                        | Gráficas  |
| Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC) |           |

Linguagens segundo a norma IEC 61131-3.



### Linguagens textuais (IL e ST)

Linguagens textuais como Lista de Instruções e Texto Estruturado consistem em uma sequência de comandos padronizados correspondentes à funções específicas. Correções de programas são complexas e demandam mais tempo de aprendizado.

```
IF Posicao = 10 THEN
    Velocidade:= 0;
    DesligaMotor:= TRUE;
ELSE IF Posicao = 20
    Velocidade:= 50;
    DesligaMotor:= FALSE;
ELSE
Velocidade:= 100;
DesligaMotor:= TRUE;
END_IF
```

```
(a) Exemplo código em ST.
```

```
II (*LE ENTRADA 1*)
0001
       ANDN 12 (*LÓGICA E NÃO*)
0002
             Q1 (*COLOCA RESULTADO NA SAÍDA*)
0003
0004
0005
       LD
             13
       OR
0006
             ( IW4
       GE
             500)
0007
             Q2
0008
```

(b) Exemplo de código em IL.




### FBD - Function Block Diagram

Muito popular na Europa, cujos elementos são expressos por blocos interligados utilizando a linguagem de texto estruturado.

Permite um desenvolvimento hierárquico e modular do software, uma vez que podem ser construídos blocos de funções mais complexos a partir de outros menores e mais simples.



# FBD - Function Block Diagram



Exemplo de programação utilizando FBD.



# SFC/Grafcet - Sequential Function Chart

Linguagem gráfica que permite a descrição de ações sequenciais, paralelas e alternativas existentes numa aplicação de controle.


Isso permite uma visualização objetiva e rápida da operação e do desenvolvimento da automação implementada. É uma linguagem gráfica que se originou das Redes de Petri.

O SFC é programado em PASSOS P1, P2, P3 (estados operacionais definidos) e TRANSIÇÕES T1, T2 (condições definidas).



# SFC/Grafcet - Sequential Function Chart

Os passos contêm as ações booleanas, e as transições contêm os eventos necessários para autorizar a mudança de um passo a outro.



Exemplo de representação SFC.



# LD – Ladder Diagram

Linguagem gráfica baseada na lógica de relés e contatos elétricos para a realização de circuitos de comandos de acionamentos. Por ser a primeira linguagem utilizada pelos fabricantes, é a mais difundida e encontrada em quase todos os CLPs da atual geração.

Bobinas e contatos são símbolos utilizados nessa linguagem. Os símbolos de contatos programados em uma linha representam as condições que serão avaliadas de acordo com a lógica.



# LD – Ladder Diagram


Como resultado determinam o controle de uma saída, que normalmente é representado pelo símbolo de uma bobina.

| Instrução                              | Representação |  |  |
|--|---------------|--|--|
| Contato normalmente aberto — NA        | -   -         |  |  |
| Contato normalmente fechado — NF       | -1/1-         |  |  |
| Bobina                                 | -( )-         |  |  |
| Bobina inversa (acionada, desenergiza) | -(1)-         |  |  |
| Bobina set                             | -(S)-         |  |  |
| Bobina reset                           | -(R)-         |  |  |

Instruções para diagrama Ladder.



# LD – Ladder Diagram



Exemplo de programação em diagrama Ladder.



# Vantagens da linguagem Ladder

- Possibilidade de uma rápida adaptação do pessoal técnico (semelhança com diagramas elétricos convencionais com lógica a relés);
- Possibilidade de aproveitamento do raciocínio lógico na elaboração de um comando feito com relés;
- Fácil recomposição do diagrama original a partir do programa de aplicação;
- Fácil visualização dos estados das variáveis sobre o diagrama Ladder, permitindo uma rápida depuração e manutenção do software;
- Documentação fácil e clara;



# Vantagens da linguagem Ladder

- Símbolos padronizados e mundialmente aceitos pelos fabricantes e usuários;
- Técnica de programação mais difundida e aceita industrialmente.


#### **Desvantagens**

- Sua utilização em programas extensos ou com lógicas mais complexas é bastante difícil;
- Programadores não familiarizados com a operação de relés tendem a ter dificuldades com essa linguagem;
- Edição mais lenta.




# Lógica de contatos

Um contato na linguagem *Ladder* equivale à uma chave (botoeira) elétrica, a qual pode estar em duas posições: aberta ou fechada.



(a) Contatos elétricos NA.



(b) Contatos elétricos NF.



### Lógica de contatos

Os contatos representam os elementos de entrada (sensores, botoeiras, etc) do sistema de controle.

| Fabricante    | Contato<br>Normalmente<br>Fechado (NF) | Contato<br>Normalmente<br>Aberto (NA) |
|---------------|--|---------------------------------------|
| IEC 61131-3   | -1/-                                   | -+                                    |
| Allen-Bradley | -H-                                    | -][-                                  |
| Siemens S7    |  | -+                                    |
| GE Fanuc      | -1/-                                   | -+                                    |

Símbolos *Ladder* para contatos, utilizados por alguns fabricantes de CLPs.



### Bobinas (relés)

Bobinas na linguagem *Ladder* são equivalentes aos relés elétricos, quando circula corrente pelo circuito a bobina é energizada, caso contrário, é desernegizada. Representam os elementos de saída (atuadores) do sistema de controle.

| Fabricante      | Bobina           | Bobina negada  |
|-----------------|------------------|----------------|
| IEC 61131-3     | <del>-( )-</del> | -(/)-          |
| Allen-Bradley   | -( )-            | Não disponível |
| GE Fanuc        | <del>(</del> )+  | -(/)-1         |
| Modicon Quantum | <del>-</del> O-  | -0-            |
| Siemens S7      | <del>( )-</del>  | Não disponível |

Símbolos *Ladder* para bobinas, utilizados por alguns fabricantes de CLPs.



# Diagrama de contatos Ladder


A ideia principal de um programa em linguagem Ladder é controlar o acionamento de saídas, dependendo da combinação lógica dos contatos de entrada.

Um diagrama de contatos é composto de duas barras verticais que representam os polos positivo e negativo de uma bateria.

Uma linha no diagrama é composta de um conjunto de condições de entrada (representado por contatos NA e NF) e uma instrução de saída no final da linha (representada pelo símbolo de uma bobina).



# Diagrama de contatos Ladder




Estrutura típica de uma linha (degrau) em linguagem Ladder.



### Diagrama de contatos Ladder


Uma linha é verdadeira, ou seja, energiza uma saída ou um bloco funcional, quando os contatos permitem um fluxo "virtual de eletricidade", ou seja, existe uma continuidade entre a barra da esquerda e a da direita.





# Repetição de contatos

Os programas em *Ladder* podem ter quantos contatos normalmente abertos ou fechados desejar. Isso significa que um mesmo contato pode ser repetido várias vezes.






### Repetição de bobinas

Embora alguns modelos de CLP permitam que uma mesma saída (bobina) seja repetida, é desaconselhável fazê-lo porque a repetição de uma saída em degraus diferentes vai tomar muito confusa a lógica do programa e, por consequência, dificultar o entendimento de quem assumir a manutenção desse programa.


Recomenda-se. portanto, que uma bobina (saída) não seja repetida.



#### Loop infinito:







Automação Industrial – Engenharia Elétrica

Prof. Sandro Dornellas



A CPU realiza a leitura de todos os pontos de entrada e armazena-os na tabela de imagem das entradas.

Cada ponto de entrada corresponde a uma posição de memória específica (um bit de um determinado byte/word).

A tabela de imagem das entradas é acessada pela CPU durante a execução do programa de aplicação.



Após a execução deste segmento em um determinado scan, a leitura das entradas será realizada apenas no scan seguinte, ou seja, se o status (condição) de um determinado ponto de entrada mudar após a leitura das entradas, ele só terá influência na execução do programa de aplicação no scan seguinte, quando será percebida tal alteração.



Neste segmento, a CPU executa as instruções do programa de aplicação, que definem a relação entre a condição das entradas e a atuação das saídas, ou seja, definem a lógica de controle a ser realizada.

Constrói, assim, uma nova tabela de imagem das saídas, gerada a partir da lógica executada.



Após a execução do programa de aplicação, o conteúdo da tabela de imagem das saídas, construída de acordo com a lógica executada, é enviado aos pontos de saída correspondentes.



11.0

|     |   | BIT |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   | 7   | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| В   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| y t | 1 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 2 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 3 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forma de Endereçamento: I byte.bit



|   |   | BIT |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7   | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| В | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У | 1 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t | 2 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| e | 3 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Q2.3



|   |   | BIT |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7   | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 2 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у | 3 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t | 4 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 5 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 6 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 7 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M0.0 MW1 MW0 MD0 - Bytes 0, 1, 2 e 1 MB1 MW2 MD4 - Bytes 4, 5, 6 e 1 MW2