

IFMG - Campus Avançado Ipatinga

Ministério da Educação - Governo Federal

Av. Maria Silva, 125, Veneza, Ipatinga / MG – CEP 35164-261.

Tel.: (31) 3829-8615 / Cel.: (31) 99734-7688 – http://www2.ifmg.edu.br/ipatinga

| CURSO: Engenharia Elétrica | TURNO: Diurno | | TURMA: |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| DISCIPLINA: Microcontroladores | NATUREZA DO TRABALHO: Aula prática | | MÉDIA : 60% |
| PROFESSOR: Sandro Dornellas | DATA:/ | VALOR: 100% | NOTA: |
| ALUNO(A): | | | |

Aula Prática 3

1. Objetivo

 Esta prática tem por objetivo aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos, durante a disciplina de Microcontroladores, a respeito da programação e montagem de hardware na plataforma Arduino.

2. Equipamentos utilizados

- Arduino UNO R3;
- · Protoboard:
- · Resistores:
- Botões;
- · LEDs.

3. Roteiro

SAÍDA ANALÓGICA

Nessa prática, vamos entender como programar uma saída analógica.


Você se da lembra a diferença entre sinais digitais e analógicos? Os sinais digitais são aqueles que possuem apenas dois estados: ligados ou desligados. Já os sinais analógicos podem apresentar diversas intensidades diferentes.

Se para acionar uma saída digital nós usávamos o comando digitalWrite, para acionar uma saída analógica usaremos o comando analogWrite.

Os pinos analógicos do Arduino são também chamados de PWM (Pulse Width Modulation - Modulação por Largura de Pulso). Esse tipo de sinal é usado quando se deseja controlar a intensidade de acionamento de algo. Por exemplo, o brilho de uma lâmpada, a velocidade de um motor, etc.

Só há um detalhe: nem todos os pinos do Arduino funcionam como saída analógica. Os pinos que podem ser usados como saídas analógicas são aqueles marcados com uma pequena onda.

São eles os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Veja:



Os sinais analógicos no Arduino podem ser de 0 (totalmente desligado) até 255 (totalmente ligado).

analogWrite(<<pino>>,<<valor>>);

Em *pino*, colocamos o número do pino desejado. Em *valor*, um número entre 0 e 255.

- 1) Desenvolva uma lógica em que um LED varie seu brilho automaticamente com 51 niveis diferentes com intervalo de 100ms. Quando chegar ao máximo, deve ir para o mínimo em processo inverso. Adicione mais 3 LEDs, um para indicar o brilho mínimo (<10%), outro para indicar o médio (45 a 55%), e o último para indicar o máximo (>90%).
- 2) Desenvolva uma lógica em que dois botões controlem o brilho de um LED, um aumente e o outro diminua o brilho. Deve conter 25/26 níveis com intervalo de 200ms. Quando chegar ao máximo ou mínimo, o botão correspondente não deverá mais atuar no brilho, ou seja, se chegou no máximo/mínimo, devera ficar assim ate que o botão "oposto" seja pressionado.

4. Entrega do relatório

O relatório da aula prática deverá ser entregue com os nomes dos integrantes do grupo, os códigos aplicados e a conclusão.