

Laboratório – Fazer um LED piscar usando Blockly

Objetivos

Parte 1: Abrir o Packet Tracer e examinar no programa Blockly, se há um LED piscando

Parte 2: Controlar um LED RGB com o Blockly

Histórico

O Blockly é uma linguagem de programação visual que permite que os usuários criem programas conectando blocos, que representam estruturas de linguagem lógica diferentes e não gravando o código real. O Blockly é executado em um navegador da Web e pode converter o programa visualmente criado como JavaScript, PHP ou Python. Nesse laboratório, você usará o Blockly para examinar a programação em Blockly e controlar um LED.

Cenário

Uso programação em Blockly para controlar um LED de objeto de IoT. Neste laboratório, o Cisco Packet Tracer é usado, pois fornece suporte ao Blockly com objetos de IoT.

Recursos necessários

O Cisco Packet Tracer 7.1.1 e superior deve estar instalado e disponível.

Parte 1: Inicie o Cisco Packet Tracer (PT) e Use o Blockly


Na Parte 1, você vai acessar o programa Cisco Packet Tracer e examinará o controle do LED usando programação em Blockly.

Etapa 1: Iniciar o Packet Tracer.


a. Clique duas vezes no ícone do Cisco Packet Tracer para abrir o programa PT.




b. A interface do usuário será mostrada.




c. Clique na categoria **Componentes** e, em seguida, clique em **Placa MCU** e arraste-a para o ambiente de trabalho.



d. Clique na subcategoria Atuadores, selecione LED e arraste-o para o ambiente de trabalho.



e. Clique na categoria **Connections** (Conexões), selecione **IoT Custom Cable** (Cabo personalizado de IoT) para vincular o MCU à porta **D1** e o LED à porta **D0** .



f. Clique duas vezes no MCU. A sua janela de configuração será exibida




g. Clique na guia Programação. (Se você não vir a guia Programação, clique no botão Avançado no canto inferior direito.)




Etapa 2: Examinar um programa Blockly predefinido


a. Na observação **Nenhum projeto aberto**, clique em **Novo** . Na janela **Criar projeto**, digite **Blinking LED** como o nome do projeto. No menu suspenso **Modelo**, selecione **Piscar – Visual** .




b. Clique em Criar.



c. Clique duas vezes em main.visual . O programa Blockly pré-criado será exibido.




- d. Clique em Executar. O LED pisca?
- e. Clique em Parar e altere o campo Valor do primeiro bloco digitalWrite para 1023.



f. Clique em Executar. O LED pisca?

Por que ele não pisca quando o valor não tiver sido definido como 1023?

g. Clique no LED e estude sua especificação.



h. Isso indica que podemos usar "analogWrite" para ajustar o brilho do dispositivo. Expanda o grupo **Acesso por pin** e use o bloco **analogWrite** para substituir o bloco **digitalWrite**.

```
print ( Blinking )

repeat while vertrue vertex

do analogWrite slot 1 value 1023

delay ms 1000

analogWrite slot 1 value 0

delay ms 500
```

 Agora, altere os valores do primeiro e do segundo blocos analogWrite e observe os diferentes níveis de brilho do LED.


Parte 2: Controlar um LED RGB com o Blockly

Na parte 2, você usou o Blockly para controlar um LED RGB. Um RGB pode exibir cores diferentes com a combinação de vermelho, verde e azul.


Etapa 1: Adicione um MCU e um LED RGB.

Na Etapa 1, você adiciona outra placa MCU e um LED RGB no ambiente de trabalho.


a. Clique na subcategoria **Atuadores**, selecione **LED RGB** e arraste-o para o ambiente de trabalho. Adicione outra placa MCU.




 b. Clique na categoria Conexões e selecione três cabos personalizados de IoT para vincular a MCU e o LED RGB.




c. Clique em LED RGB e revise sua especificação. Observe que as entradas de pinos diferentes representam cores diferentes.



d. Abra o programa pré-criado no Blockly. Clique em MCU -> Programação. Na observação **Nenhum projeto aberto**, clique em **Novo** . Na janela **Criar projeto**, digite **LED RGB piscando** como o nome do projeto. No menu suspenso Modelo, selecione **Piscar – Visual** .




e. Clique em Criar. Clique duas vezes em main.visual. O programa Blockly pré-criado será exibido.



Etapa 2: Modificar o programa Blockly

 a. Expanda o grupo Acesso por pin e adicione mais dois blocos pinMode para definir três slots como SAÍDA (de MCB para enviar um sinal para o LED RGB).



b. Em **Grupo de acesso por pin**, selecione os blocos **analogWrite** para substituir os blocos **digitalWrite**. Além disso, adicione alguns blocos **print**.

```
analogWrite slot (0) value (1023)
delay ms (1000)
analogWrite slot (0) value (0)
delay ms (1500)
print ("Blinking Green "
analogWrite slot (1) value (1023)
delay ms (1000)
analogWrite slot (1) value (0)
delay ms (1500)
print ("Blinking Blue ")
analogWrite slot (2) value (1023)
delay ms (1000)
analogWrite slot (2) value (1023)
delay ms (1000)
analogWrite slot (2) value (1000)
```

c. O programa final é como se segue:

```
pinMode slot (0) mode OUTPUT
pinMode slot
                 mode OUTPUT
             2 mode OUTPUT
repeat while
              true 🔻
           " Blinking Red "
    analogWrite slot (0) value (
                               1023
               1000
    analogWrite slot (10) value
               1500
           (( Blinking Green ))
    analogWrite slot (1) value (1000)
               1000
    analogWrite slot [11]
    delay ms ( 1500
           " Blinking Blue "
    analogWrite slot (2)
                               1023
    delay ms (
               1000
    analogWrite slot (2)
               1500
```

d. Execute o programa. O LED deve exibir VERMELHO, VERDE e AZUL em sequência.

Desafio

Modifique o programa para mostrar uma cor combinada de todas as três entradas com valores diferentes gerados aleatoriamente para cada slot.