

XUKC1.SMM12

□123*8888* (SEL)

B<1.5 Nm A<1.0 Nm 20 mm Ø 4 mm min





CONTROL PANEL

1- Output LED

English

The yellow ON LED indicates the "OUT" function of the three outputs OUT1, OUT2, and OUT3.

- 2- OUT1 OUT2 and OUT3 LEDs. The green ON LED indicates that the corresponding output has been activa-
- 3- Display (green 4-digit) The screen indicates "run" or "rund" (run with delay) in detection mode. Refer to the "SETTINGS" paragraph for the correct configuration procedure instructions
- 4- THE SEL KEY By pressing the key you can scroll through the sensor installation parameters
- Refer to the "SETTINGS" paragraph for the correct installation procedure instructions.
- Pressing the key briefly (for about 2 seconds) activates the automatic configuration procedure.

Holding the key down (for about 6 seconds) accesses the time delay menu.

(M4x35 mm or longer) with washers.

the accessories listed in the catalog).

Type

Output 1

Output 2

Output 3

0 V

Sync

Shielding

(1) with XSZMCR • extension

10...30 V

A variety of swivel fixing brackets are les.

two 90° positions by means of the spring gues du détecteur.

Color(1)

WH (white)

BN (brown)

TAN (tan)

YE (yellow)

GY (gray) PK (pink)

VT (violet)

RD (red)

TR (transp.)

INSTALLATION

sensor lens surface.

CONNECTION

PIN No

4

8

SETTING

system.

PANNEAU DE COMMANDE

Français

La LED ON jaune indique la fonction "OUT" des trois sorties OUT1, OUT2, et

- 2- LEDS OUT1 OUT2 et OUT3 La LED ON verte indique que la sortie
- correspondante est activée. 3- Afficheur (vert 4 digits)
- L'écran indique "run" ou "rund" (run avec retard) en mode de détection Se référer au paragraphe "REGLAGE" pour les indications correctes de la procédure de configuration.
- 4- LA TOUCHE SEL

La pression sur la touche permet de dé- 4- DIE TASTE "SEL" rouler le menu des paramètres d'installation du détecteur

Se référer au paragraphe "REGLAGE" pour les indications de procédure correcte d'installation

5- LA TOUCHE SET

INSTALLATION

RACCORDEMENT

The sensor can be fixed by means of the Le détecteur peut être fixé par le biais des

La pression brève sur la touche (environ 2 secondes) active la procédure de configuration automatique

The sensing distance is measured from the bles (se référer aux accessoires énumérés Verfügung (vgl. aufgelistetes Zubehör im tálogo).

sur le cataloque). La distance de détection Katalog)

Le connecteur M12 peut être orienté sur

La pression prolongée sur la touche (environ 6 secondes) permet l'accès au menu de temporisation

BEDIENFELD

Deustch

1- Ausgangs-LED

Die gelbe LED "ON" zeigt die Funktion "OUT" der drei Ausgänge OUT1, OUT2 und OUT3 an.

2- LEDs OUT1 OUT2 und OUT3 Die grüne LED "ON" zeigt an, dass der entsprechende Ausgang aktiviert ist.

3- Anzeige (grün, 4-stellig) Im Erfassungsmodus zeigt das Display 3- Visualizador (verde, 4 dígitos) "run" oder "rund" (Run mit Verzögerung)

Im Abschnitt "EINSTELLUNG" finder Sie Angaben zur korrekten Konfigura-

INSTALLATION

montiert werden

(M4x35 mm ou plus longue) avec rondel- cheiben an den drei Gehäusebohrungen mm o más largos) y arandelas.

Durch Drücken dieser Taste kann das 4- Tecla SEL Menü der Installationsparameter des Sensors aufgerufen werden Im Abschnitt "EINSTELLUNG" finden

Sie Angaben zur korrekten Installation 5- DIE TASTE "SET"

Kurzes Drücken (ca. 2 s) der Taste aktiviert die automatische Konfiguration. Längeres Drücken (ca. 6 s) der Taste gibt Zugriff auf das Menü der Verzögerungsfunktion.

pour positionner le détecteur sont disponi- bauwinkel für die Sensorpositionierung zur (consulte los accesorios listados en el ca-

voberfläche des Sensors gemessen.

Español

PANEL DE CONTROL Indicador LED de salida

El indicador LED encendido de color amarillo indica la función "OUT" de las tres salidas OUT1, OUT2 y OUT3.

2- Indicadores LED OUT1, OUT2 y OUT3 2- LED OUT1, OUT2 e OUT3 El indicador LED encendido de color verde indica que la salida correspondiente está activada.

En la pantalla se muestra "run" (marcha) o "rund" (marcha con retraso) en el modo de detección En la sección AJUSTE hallará las indicaciones correspondientes al procedi- 4- IL TASTO SEL

miento de configuración.

al menú de temporización.

INSTALACIÓN

Al presionar esta tecla, se desplegará el menú de los parámetros de instalación del detector. En la sección AJUSTE hallará las indicaciones correspondientes al procedimiento correcto de instalación. 5- IL TASTO SET

Tecla SET Al presionar brevemente esta tecla (2 s. aproximadamente), se activará el procedimiento automático de configuración. Al presionar de forma prolongada la tecla (6 s. aproximadamente), accederá

I- LED di uscita

Italiano

II LED ON giallo indica la funzione "OUT" delle tre uscite OUT1, OUT2 e OUT3.

II LED ON verde indica che l'uscita cor-

rispondente è attivata.

3- Display (verde 4 cifre) Il display indica "run" o "rund" ("run" con ritardo) in modalità di rilevamento Vedere il paragrafo "REGOLAZIONE" per le indicazioni della corretta procedura di configurazione

Una pressione del tasto consente di visualizzare il menu dei parametri di installazione del sensore Vedere il paragrafo "REGOLAZIONE" per le indicazioni della corretta procedura di installazione

Una pressione breve del tasto (circa 2 secondi) attiva la procedura di configurazione automatica

Una pressione prolungata del tasto (circa 6 secondi) consente di accedere al menu di temporizzazione.

PANNELLO DI COMANDO

 LED de saída O LED ON amarelo indica a função "OUT" das três saídas OUT1, OUT2 e OUT3.

2- LEDS OUT1 OUT2 e OUT3

PAINEL DE CONTROLO

Portugués

O LED ON verde indica que a saída cor respondente está activada.

3- Ecrã (verde com 4 dígitos) O ecrã indica "run" ou "rund" (run com retardamento) no modo de detecção Consultar o parágrafo "REGULAÇÃO" para indicações correctas sobre o pro

cedimento de configuração. 4- TECLA SEL

A pressão sobre a tecla permite abrir o menu dos parâmetros de instalação do

Consultar o parágrafo "REGULAÇÃO" para indicações sobre o procedimento correcto de instalação

5- TECLA SET

Uma pressão suave da tecla (cerca de 2 segundos) activa o procedimento de configuração automática

A pressão prolongada da tecla (cerca de temporização

6 segundos) permite aceder ao menu de

INSTALLAZIONE

Der Sensor kann mit zwei Schrauben El detector puede fijarse mediante los tres Il sensore può essere fissato mediante i tre three holes in the casing using two screws trois trous du boîtier en utilisant deux vis (M4x35 mm oder länger) und Unterlegs- orificios de la caja con dos tornillos (M4x35 fori della custodia utilizzando due viti três orificios da caixa utilizando dois pa-(M4x35 mm o più lunghe) con rondelle Hay disponibles diferentes escuadras de fi- Sono disponibili varie squadrette di fissag- com anilhas. Existem disponíveis várias available for positioning the sensor (refer to Diverses équerres de fixation orientables Es stehen verschiedene einstellbare Ein- jación orientables para colocar el detector gio orientabili per posizionare il sensore (vedere ali accessori elencati nel catalogo). La distanza di rilevamento viene misurata a numerados do catálogo)

> del sensore El conector M12 se puede orientar en dos Il connettore M12 può essere orientato su O conector M12 pode ser orientado en Der M12-Steckverbinder lässt sich über ein posiciones de 90°, gracias al sistema de redue posizioni a 90° grazie al sistema a molduas posições a 90° graças ao sistema

INSTALAÇÃO

O detector pode ser fixado por meio dos rafusos (M4x35 mm ou mais compridos) sicionar o detector (consultar os acessórios

La distancia de detección se mide desde la partire dalla superficie degli elementi ottici. A distância de deteccão é medida a partir da superfície das ópticas do detector

ANSCHLÜSSE

90°-Winkel ausrichten

TO CO				7.11001120002			
	N° PIN	Type	Couleur(1)		PIN-Nr.	Тур	Farbe (1)
	1	-	WH (blanc)		1	-	WH (weiß)
	2	1030 V	BN (marron)		2	1030 V	BN (braun)
	3	Sortie 1	TAN (beige)		3	Ausgang 1	TAN (beige)
	4	Sortie 2	YE (jaune)		4	Ausgang 2	YE (gelb)
	5	Sortie 3	GY (gris)		5	Ausgang 3	GY (grau)
	6	ı	PK (rose)		6	-	PK (rosa)
	7	0 V	VT (violet)		7	0 V	VT (violett)
	8	Sync	RD (rouge)		8	Sync	RD (rot)
	ı	Blindage	TR (transp.)		=	Abschirmung	TR (transp.)
	(1) avec prolongateur XSZMCR●●				(1) mit Verlä	ängerung XSZM	CR●●

CONEXIÓN

N° de PIN	Tipo	Color(1)
1	-	WH (blanco)
2	1030 V	BN (marrón)
3	Salida 1	TAN (beige)
4	Salida 2	YE (amarillo)
5	Salida 3	GY (gris)
6	-	PK (rosa)
7	0 V	VT (violeta)
8	Sync	RD (rojo)
-	Blindaje	TR (transp.)

(1) con alargador XSZMCR ••

COLLEGAMENTO

N. PIN	Tipo	Colore(1)
1	-	WH (bianco)
2	== 1030 V	BN (marrone)
3	Uscita 1	TAN (beige)
4	Uscita 2	YE (giallo)
5	Uscita 3	GY (grigio)
6	1	PK (rosa)
7	0 V	VT (viola)
8	Sync	RD (rosso)
-	Schermatura	TR (trasp.)

LIGAÇÃO

IN.	ue FIIN	Про	COI (1)	
	1	-	WH (branco)	
2		1030 V	BN (castanho)	
	3	Saída 1	TAN (bege)	
	4	Saída 2	YE (amarelo)	
	5	Saída 3	GY (cinzento)	
	6	-	PK (cor de rosa	
	7	0 V	VT (violeta)	
	8	Sincr	RD (vermelho)	
	-	Blindagem	TR (transp.)	

(1) com conector XSZMCR

The M12 connector can be turned to one of est mesurée à partir de la surface des opti- Die Erfassungsdistanz wird ab der Obiekti- superficie de las ópticas del detector.

deux positions à 90° grâce au système à Schnappsystem auf zwei Einbaulagen im sorte

CAUTION: If the phase is not confirmed wi- ATTENTION: 12 secondes sans validation "run". You then have to start again from faut alors recommencer à la phase 1. phase 1.

Prior action

Phase 1: Learning a color

- Press the SET key for about 2 seconds. The "SET1" message is displayed
- Release the SET key.

NB: Press the SET key to confirm and pass directly to phase 3.

Phase 2: Selecting the output channel (SET1, SET2 or SET3)

This phase can be used to configure 3 dif ferent colors.

- play all three outputs (SET1, SET2 and SET3) in succession.
- Press the SET key to confirm the selected output channel and pass to phase 3.

RÉGI AGE

thin 12 seconds, the display reverts to de phase entraîne le retour à l'état "run". Il

Action préalable

Phase 1 : Apprentissage d'une couleur

- Appuver sur la touche SET pendant environ 2 secondes.
- Le message "SET1" est visualise
- Relâcher la touche SFT

NOTA: Appuyer sur la touche SET pour valider et passer directement à la phase 3.

Phase 2 : Sélection du canal de sortie (SET1, SET2 ou SET3)

Cette phase permet ainsi de configurer couleurs différentes

- pour afficher successivement les trois sorties (SET1, SET2 et SET3). Appuyer sur la touche SET pour valider le
- canal de sortie choisi et passer à la phase

FINSTELL LING

WICHTIG: 12 Sekunden ohne Freigabe der ATENCIÓN: si no se lleva a cabo la valida-

Vorausgehende Aktion

Place the object to be detected in the sen- Placer l'objet à détecter dans le champ de Positionieren Sie das zu erfassende Objett Coloque el objeto que va a detectarse en el Collocare l'oggetto da rilevare nel campo Colocar o objecto que vai ser detectado no sor's field of vision at the recommended vision du détecteur à la distance recom- im Sichtfeld des Sensors im empfohlenen campo de visión del detector, a la distancia visivo del sensore alla distanca raccoman-

Phase 1: Teach-In einer Farbe

- Drücken Sie 2 s lang die Taste SET. Die Meldung "SET1" wird angezeigt.
- Lassen Sie die SET-Taste los.

Phase 2: Wahl des Ausgangskanals (SET1, SET2 oder SET3)

In dieser Phase können somit 3 verschiedene Farben konfiguriert werden.

- Press the SEL key several times to dis- Appuyer plusieurs fois sur la touche SEL Drücken Sie mehrere Male die Taste "SEL", um nacheinander die drei Ausgänge (SET1, SET2 und SET3) anzuzeigen.
 - Drücken Sie zur Freigabe des gewählten Ausgangskanals die SET-Taste und fahren Sie mit Phase 3 fort.

AJUSTE

Acción previa

Phase bewirkt die Rückkehr in den Status ción de fase en 12 segundos, se regresará condi senza conferma di fase il sensore ri- de fase implica o retorno ao estado "run". É "run", so dass mit Phase 1 neu begonnen al estado "run" (marcha). Deberá empezar torna allo stato "run". In questo caso necessário pois recomeçar pela fase 1. de nuevo desde la fase 1

- Fase 1: Aprendizaje del color - Presione la tecla SET durante 2 s. aprox. Aparecerá el mensaie "SET1".
- Suelte la tecla SET.

HINWEIS: Drücken Sie zur Bestätigung die NOTA: presione la tecla SET para llevar a NOTA: premere il tasto SET per conferma-SET-Taste und wechseln Sie direkt zur cabo la validación y pasar directamente a re e passare direttamente alla fase 3.

Fase 2: Selección del canal de salida (SET1. SET2 o SET3)

En esta fase se pueden configurar tres colores diferentes.

- Presione varias veces la tecla SEL para Premere più volte il tasto SEL per visualiz- Premir várias vezes a tecla SEL para v visualizar sucesivamente las tres salidas (SET1, SET2 y SET3).
- Presione la tecla SET para validar el canal de salida elegido y pasar a la fase 3.

(1) con prolunga XSZMCR 🐽

occorre ricominciare dalla fase 1

Fase 1: apprendimento di un colore

zare in successione le tre uscite (SET1,

- Premere il tasto SET per confermare il ca-

nale di uscita scelto e passare alla fase 3.

Operazione preliminare

Rilasciare il tasto SET.

(SET1, SET2 o SET3)

SET2 e SET3).

lori diversi

REGOLAZIONE

REGULAÇÃO

AVVERTENZA: dopo un intervallo di 12 se- ATENÇÃO : 12 segundos sem validação

Acção preliminar

campo de visão do detector à distância re-

Fase 1 : Aprendizagem de uma cor

- Premere il tasto SET per circa 2 secondi. - Premir a tecla SET durante cerca de 2 se Viene visualizzato il messaggio "SET1". aundos

Aparece a mensagem "SET1".

Soltar a tecla SET

NOTA: Premir a tecla SET para validar e

Fase 2: selezione del canale di uscita Fase 2 : Selecção do canal de saída (SET1, SET2 ou SET3)


Questa fase consente di configurare 3 co-Esta fase permite assim configurar 3 cores

> sualizar sucessivamente as três saídas (SET1, SET2 e SET3).


> - Premir a tecla SET para validar o canal de saída escolhido e passar à fase 3.







Phase 4 烦 - a L 0 6064 6019



ON

OFF

4

max 335 us

◆

max 170 μs

OUTPUT

Enalish

Phase 3: Selection of the type of detection (C or C I) Press the SEL key to display both types of detec-

tion in succession C = Color

C I = Color + Intensity

Press the SET key to confirm the selected type of

"Lo", repeat the procedure from phase 1.

Fail Hi = tolerance set too high

Fail Lo = tolerance set too low

If the text "uPdt" is displayed alternately, the selec- Fail Lo = tolérance réglée trop bas ion is confirmed and Phase 4 is launched automa-

"C" type detection is used to obtain a wider depth Le type de détection "C" est utilisé pour obtenir une of field or to detect colors on different surfaces, profondeur de champs plus large ou pour détecter oder um Farben auf unterschiedlichen Oberfläterial, with the option of also distinguishing mandé pour la détection de couleurs différentes

Phase 4: Setting the tolerance (1 to 9) Wait for the text "ToI0" to be displayed

- Press the SEL key several times to display the various tolerances (Tol0 to Tol9) Tolerance values 0, 1, 2 are suitable for difficult
- Press the SET key to confirm the selected tolerance, complete the setting operation and return to detection mode.

Option 1: Setting the delay value

Press the SET key for about 6 seconds.

Press the SEL key several times to display the

When the delay value, other than 00, is activated,

the outputs are kept active for a period equal to

the number of milliseconds displayed on the

The delay value is common to all three outputs

Press the SET key to confirm the selected delay

When the delay equals 0, the detection mode will

various delay values in msecs (d 00 to d 40).

The text "d 00" is displayed

and return to detection mode

detection mode

outputs are deactivated.

Option 4: SYNC input

the active logic status.

key)

be "run": in other cases it is "rund"

Option 2: Full programming display

Press the SEL key for about 2 seconds then re-

Each of the three outputs is displayed, followed

by the associated type of detection and toleran-

At the end of the sequence, the sensor reverts to

ing power-up, if the SYNC wire is connected to

Option 3: Lock function (for the SET

vated and the keys are no longer accessible.

ted or connected to the ground wire (GND).

for normal detection modes; if SYNC is high the

of color identification very accurately. The identifi-

usecs after the passage from active to passive.

The typical application is the multicolored target.

The color to be detected is in a defined position.

In addition, incorrect detection can be avoided du-

whereas the other zones should be ignored.

ring transition of the target to the background.

(SYNC passive = Vdc; SYNC active = 0V)

tialized after a maximum of 335 usecs.

Release the SET key.

PARAMETERS

Phase 3 : Sélection du type de détection (C ou C I)

Appuyer plusieurs fois sur la touche SEL pour afficher successivement les deux types de détec-

tion C = Couleur

C I = Couleur + Intensite

Francais

Appuyer sur la touche SET pour valider le type de détection choisi

ou "Lo", recommencer la procédure en repartant "Lo" angezeigt, starten Sie die Prozedur erneut ab de la phase 1.

Fail Hi = tolérance réglée trop haut

Si le texte "uPdt" s'affiche en alternance, la sélection est validée et la Phase 4 est lancée automati- wird die Auswahl freigegeben und Phase 4 wird quement.

ion, however, offers greater sensitivity with regard que, brillant et réfléchissant. Alors que le type de ection of different colors on the same type of ma- vis à vis des variations de nuances et est recomsur un même type de matériel, avec la possibilité de distinguer aussi les nuances de gris.

Phase 4 : Réglage de la tolérance (1 à 9)

- Attendre que le texte "Tol0" s'affiche.
 Appuyer plusieurs fois sur la touche SEL pour afficher les différentes tolérances (Tol0 à Tol9) Les valeurs de tolérance 0,1,2 sont appropriées aux applications difficiles
- Appuyer sur la touche SET pour valider la tolérance choisie, terminer le réglage et revenir en mode de détection.

Deustch

Phase 3: Wahl des Erfassungstyps (C oder C I)

Drücken Sie mehrere Male die Taste "SEL", um nacheinander die beiden Erfassungstypen anzuzeigen:

C = Farbe C I = Farbe + Stärke

- Drücken Sie die SET-Taste zur Freigabe des

gewählten Erfassungstyps. If the text "Fail" is displayed alternately with "Hi" or Si le texte "Fail" s'affiche en alternance avec "Hi" Wird der Text "Fail" abwechselnd mit "Hi" oder (Alto) o "Lo" (Bajo), vuelva a comenzar el procedi- te con "Hi" o "Lo", ricominciare la procedura ripar- ou "Lo", recomeçar o procedimento partindo de

> Phase 1 Fail Hi = Toleranz zu hoch eingestell

Fail Lo = Toleranz zu niedrig eingestellt Wird der Text "uPdt" im Wechsel angezeigt, so

tierende) zu erfassen. Dagegen bietet der gegenüber Farbtonschwankungen und wird für die ble para la detección de los diferentes colores de lori diversi su uno stesso tipo di materiale, con la Materialtyp empfohlen, wobei auch die Graustufen distinguir también los matices de gris unterschieden werden können.

 Warten Sie, bis der Text "Tol0" angezeigt wird.
 Drücken Sie mehrere Male die Taste "SEL", um die verschiedenen Toleranzen anzuzeigen (Tol0 bis Tol9). Die Toleranzwerte 0, 1, 2 sind für schwierige Anwendungen geeignet.

Drücken Sie zur Freigabe der gewählten Toleranz die Taste "SET" beenden Sie die Einstellung, und kehren Sie in den Erfassungsmodus

Phase 4: Einstellen der Toleranz(1 bis 9) Fase 4: Ajuste de la tolerancia (1 a 9)

Español

(C o C I)

C = Color

C I = Color e intensidad

miento desde la fase 1.

PARÁMETROS

aproximadamente

. Suelte la tecla SET

en ms (d 00 a d 40).

en el resto de los casos

programación

das

Aparecerá el texto "d 00"

 Espere a que aparezca el texto "Tol0". Presione varias veces la tecla SEL para visualizar las diferentes tolerancias (Tol0 a Tol9). Los valores de tolerancia 0, 1 y 2 son adecuados para las aplicaciones complejas

Presione varias veces la tecla SEL para visuali

Presione la tecla SET para validar el tipo de de-

zar sucesivamente los dos tipos de detección:

Fail Hi = aiuste de tolerancia demasiado alto

Fail Lo = ajuste de tolerancia demasiado bajo

se valida y la fase 4 se inicia automáticamente.

Presione la tecla SET para validar la tolerancia elegida, finalizar el ajuste y regresar al modo de

Opción 1: Aiuste del valor de retraso

Presione varias veces la tecla SEL para visuali-

zar los diferentes valores de retraso expresados

Si se activa un valor de retraso diferente de 00

las salidas permanecerán activas durante los mi-

El valor de retraso es común para las tres sali-

Presione la tecla SET para validar el retraso ele-

Si el retraso es igual a 0, el modo de detección

es "run" (marcha), y "rund" (marcha con retraso)

Opción 2: Visualización completa de la

Presione la tecla SEL durante 2 segundos

Aparecerán cada una de las tres salidas, segui

das del tipo de detección y de la tolerancia aso-

ciada. Al final de la secuencia, el detector

Opción 3: Función de bloqueo (de la

el visualizador se muestra "E2pr", significa

lisegundos visualizados en la pantalla.

gido y regresar al modo de detección

aproximadamente y después suéltela.

regresa al modo de detección.

los colores de los diferentes tipos de superficie: su varie superfici del tipo opaco, lucido e rifletten-

detección "C+I" ofrece una mayor sensibilidad sensibilità per quanto riguarda le variazioni di sfu-

Italiano

mento (C o C 1)

C I = Colore + Intensità

C = Colore

tendo dalla fase 1

mente la fase 4

successione i due tipi di rilevamento

Fail Hi = tolleranza impostata troppo alta

Fail Lo = tolleranza impostata troppo bassa

la selezione è confermata e si avvia automatica-

Fase 3: Selección del tipo de detección Fase 3: selezione del tipo di rileva-

varie tolleranze (da Tol0 a Tol9) valori di tolleranza 0, 1, 2 sono adatti alle applicazioni difficili.

modalità di rilevamento.

Fase 4: impostazione della tolleranza

 Attendere che venga visualizzato il testo "Tol0" Premere più volte il tasto SEL per visualizzare le

(da 1 a 9)

Fase 4: Regulação da tolerância (1 a 9)

Premere il tasto SET per confermare la tolleranza scelta, terminare l'impostazione e tornare alla

Esperar que apareça o texto "Tol0". Premir várias vezes a tecla SEL para visualizar

as várias tolerâncias (Tol0 a Tol9) Os valores de tolerâncias 0, 1, 2 são adequados

para aplicações difíceis.

colhida, concluir a regulação e retornar ao modo de detecção

Premir a tecla SET para validar a tolerância es

Opzione 1: impostazione del valore di Presione la tecla SET durante 6 segundos ritardo

 Premere il tasto SET per circa 6 secondi. Viene visualizzato il testo "d_00".

Rilasciare il tasto SET.

PARAMETRI

Premere più volte il tasto SEL per visualizzare i vari valori di ritardo in millisecondi (da d 00 a

Quando il valore di ritardo, diverso da 00, viene attivato, le uscite vengono mantenute attive per un periodo pari al numero di millisecondi visualiz-

Il valore di ritardo è comune alle tre uscite. Premere il tasto SET per confermare il ritardo scelto e tornare alla modalità di rilevamento. Quando il ritardo è uguale a 0, la modalità di rilevamento diventa "run", "rund" negli altri casi.

Opzione 2: visualizzazione completa

Premere il tasto SEL per circa 2 secondi e quind rilasciare.

Viene visualizzata ciascuna delle tre uscite, se quita dal tipo di rilevamento e dalla tolleranza as-

Alla fine della seguenza il sensore ritorna alla modalità di rilevame que no se ha llevado a cabo ninguna programa. Se il display indica "E2pr", non è stata effettuata al-

cuna program

SET)

males; si SYNC tiene un valor elevado, las salidas SYNC è alto le uscite vengono disattivate.

ta a +VCC durante 1 segundo como mínimo, la legato a +Vdc per almeno 1 secondo viene attivata do a +Vcc durante 1 seg no mínimo, a função de función de bloqueo se activa y las teclas dejan de la funzione di blocco e i tasti non sono più acces-

für die normalen Erfassungsmodi verfügbar. Wenn está disponible para los modos de detección nor- bile per le modalità di rilevamento normali; se ponível para os modos de detecção normais; se Per disattivare il blocco, arrestare il sensore e ri- A fim de desactivar o bloqueio, parar o detector e metterlo sotto tensione con il cavo SYNC scolle-

335 µsec.

ridos 170 μs como máximo después del paso de mo di 170 μsec dal passaggio dall'attivo al passi-

SYNC desconectado o conectado a 0 V corres- gato o collegato a 0V corrisponde allo stato logico

no essere ignorate

Opção 1 : Regulação do valor do retar-

damento

Aparece o texto "d 00". Soltar a tecla SET

(d 00 a d 40). Quando o valor do retardamento, diferente de

00 for activado as saídas mantêm-se activas para uma duração igual ao número de milésima de segundo visualizado no ecrã.

O valor do retardamento é comum às trê saídas.

escolhido e retornar ao modo de detecção Quando o retardamento for igual a 0, o modo de

detecção torna-se "run" e "rund" nos outros ca-

programação

e. a seguir, soltá-la.

Aparece cada uma das três saídas, seguida do tipo de detecção e respectiva tolerância. No final da sequência, o detector retorna a

modo de detecção. Se o ecrã indicar "E2pr", não foi efectuada nenhi

bloqueio é activada e deixa de ser possível aced

Después del primer segundo, la entrada SYNC Dopo il primo secondo l'ingresso SYNC è disponi- Ao fim do 1º segundo, a entrada SYNC fica dis-SYNC estiver alto, as saídas são desactivadas voltar a efectuar o seu arranque com o cabo SYNC desligado ou ligado ao cabo de terra (GND).

Opcão 4 : Entrada SYNC

início e o final da identificação da cor. O ciclo de ciclo de identificación empieza cuando la señal clo di identificazione inizia dopo che il segnale identificação comeca depois do sinal SYNC pas-

tado lógico passivo enquanto que SYNC desliga al estado lógico pasivo, mientras que el cable, de allo stato lógico passivo, mentre SYNC scolle- do ou ligado a 0V corresponde ao estado lógico

timmten Position ist und die anderen Bereiche un- La aplicación tipo es el objetivo multicolor. El color L'applicazione tipo è quella del rilevamento di og- A aplicação característica é o alvo multicolor. En que debe detectarse está en una posición determi-Außerdem lassen sich fehlerhafte Erfassungen nada mientras que las demás zonas deben igno- posizione determinata, mentre le altre zone devo- determinada posição, as outras zonas devem se

> evitadas durante a transição do alvo para o plan posterior.

PARAMÈTRES

Option 1 : Réglage de la valeur de retard Option 1 : Einstellen des Verzöge-Appuver sur la touche SET pendant environ 6 se-

Le texte "d_00" est affiché.

Relâcher la touche SET. Appuyer plusieurs fois sur la touche SEL pour af-

ficher les différentes valeurs de retard en msecs (d 00 à d 40). Quand la valeur de retard différente de 00 est activée, les sorties sont maintenues actives pour

une durée égale au nombre de millisecondes visualisé sur l'écran La valeur de retard est commune aux trois sor-

Appuver sur la touche SET pour valider le retard choisi et revenir en mode de détection Lorsque le retard est égal à 0, le mode de détection devient "run" et "rund" dans les autres cas.

Option 2 : Visualisation complète de la programmation

Appuyer sur la touche SEL pendant environ 2 secondes puis relâcher

Chacune des trois sorties, suivie du type de de tection et de la tolérance associés sont affichés. A la fin de la séquence, le détecteur revient en mode de détection

Si l'afficheur indique "E2pr", aucune programma-If the display indicates "E2pr", programming has tion n'a été effectuée,

Option 3 : Fonction de Verrouillage (de la touche SET)

Lors de la mise sous tension si le fil SYNC est connecté à +Vdc pendant 1 sec minimum, la fonction +Vdc for 1 sec minimum, the lock function is actiplus accessibles.

After the 1st second, the SYNC input is available Après la 1ère seconde, l'entrée SYNC est disponible pour les modes de détection normaux : si SYNC est haut les sorties sont désactivées. n order to disable locking, stop the sensor and Afin de désactiver le verrouillage, arrêter le détecswitch it on again with the SYNC wire disconnecteur et le remettre sous tension avec le fil SYNC deaktiviert. déconnecté ou connecté au fil terre (GND).

Option 4 : Entrée SYNC

Le signal SYNC peut déterminer avec exactitude le Option 4: Eingang "SYNC" The SYNC signal can determine the start and end début et la fin de l'identification couleur. Le cycle Mit dem SYNC puede determinar con exactitud el II segnale SYNC può determinare con esattezza O sinal SYNC pode determinar com exactitud el II segnale SYNC può determinare con esattezza O sinal SYNC pode determinar com exactitud el II segnale SYNC può determinare con esattezza O sinal SYNC pode determinare con esattezza O sinal SYNC pode determinare con exactitud el II segnale SYNC pode determinare con esattezza O sinal SYNC pode determinare con exactitud el II segnale SYNC pode determinare con esattezza O sinal SYNC pode determinare con exactitud el II segnale SYNC pode determinare con esattezza O sinal SYNC pode det d'identification commence après que le signal cation cycle starts after the SYNC signal changes SYNC change du passif à l'actif, les sorties du défrom passive to active, the sensor outputs are initecteur sont initialisées après max. 335 µsecs. Toutes les sorties sont désactivées après max. 170

All the outputs are deactivated a maximum of 170 µsecs du passage actif au passif. La connexion du fil SYNC au Vdc correspond au Connection of the SYNC wire to the Vdc corres- statut logique passif alors que SYNC déconnecté Der Anschluss des SYNC-Leiters an VDC entspricht ponds to the passive logic status whereas SYNC ou connecté à 0V correspond au statut logique actif. connected or connected to 0V corresponds to (SYNC passif = Vdc; SYNC actif = 0V)

L'application type est la cible multicolore. Lorsque la

couleur à détecter est dans une position détermi-

De plus, les détections incorrectes peuvent être évi-

PARAMETER

rungswertes Drücken Sie ca. 6 s lang die Taste "SET"

Der Text "d_00" wird angezeigt.
Lassen Sie die SET-Taste los. - Drücken Sie mehrere Male die Taste "SEL", um

die verschiedenen Verzögerungswerte in ms anzuzeigen (d 00 bis d 40) Wird ein Verzögerungswert aktiviert, der nicht 00 ist, werden die Ausgänge für die Dauer aktiv ge-

halten, die der auf dem Display angezeigten Zeit in Millisekunden entspricht. Der Verzögerungswert gilt für alle drei Ausgänge. Drücken Sie zur Freigabe der gewählten Verzögerung die Taste SET, und kehren Sie in den

Erfassungsmodus zurück Wenn die Verzögerung gleich 0 ist, wird der Erfassungsmodus zum "run"-Modus und anderen-

Option 2: Vollständige Darstellung der Programmierung

Drücken Sie ca. 2 s lang die Taste "SEL", und lassen Sie diese dann los. Es werden alle drei Ausgänge, dann der Erfassungstyp sowie die zugewiesene Toleranz ange-

zeigt. Am Ende der Sequenz kehrt der Sensor in den Erfassungsmodus zurück. Wenn die Anzeige "E2pr" anzeigt, erfolgte keine Si Programmierung.

Option 3: Verriegelungsfunktion (der SET-Taste)

Wenn beim Einschalten der SYNC-I eiter mindes Si, durante el encendido, el cable SYNC se conectens eine Sekunde lang an +V DC angeschlossen, wird die Verriegelungsfunktion aktiviert und der Zugriff auf die Tasten ist nicht mehr möglich. Nach der ersten Sekunde ist der SYNC-Eingang SYNC im Zustand "Hi" ist, sind die Ausgänge

Um die Verriegelung zu deaktivieren, schalten Sie A fin de desactivar el bloqueo, detenga el detector den Sensor erst aus und dann mit dem abgeklem- v pongalo de nuevo en marcha con el cable SYNC gato o collegato al cavo di terra (GND). mten oder an den Erdleiter (GND) angeschlosse nen SYNC-Leiter wieder ein.

Ende der Farberkennung genau bestimmt werden. Der Erfassungszyklus beginnt nach dem Wechsel des SYNC-Signals von "passiv" auf "aktiv"; die Sensorausgänge werden nach max. 335 µs initialisiert. Alle Ausgänge werden nach max. 170 µs des Wechsels von "aktiv" auf "passiv" deaktiviert.

dem logischen Zustand "passiv", wohingegen der activa a pasiva. klemmte oder an 0V angeschlossene SYNC-Leiter dem logischen Zustand "aktiv" entspricht. (SYNC passiv = Vdc ; SYNC activ = 0V) Die typische Anwendung ist ein mehrfarbiges Ziel. ponde al estado lógico activo.

Wenn nämlich die zu erfassende Farbe in einer besnée, alors que les autres zones doivent être ignobeachtet bleiben müsser während des Übergangs vom Ziel zum Hintergrund

Opción 4: Entrada SYNC

(GND)

tecla SET)

estar operativas.

se desactivan.

La conexión del cable SYNC a VCC corresponde La connessione del cavo SYNC al Vdc corrispon-

(SYNC pasivo = VCC; SYNC activo = 0 V)

tarse durante la transición del objetivo al plano te la transizione dall'oggetto allo sfondo posterior.

della programmazione

Se alla messa sotto tensione il cavo SYNC è col- Durante o arrangue, se o cabo SYNC estiver lig

desconectado o conectado al cable de tierra

Opzione 4: ingresso SYNC

principio y el final de la identificación del color. El l'inizio e la fine dell'identificazione del colore. Il ci-SYNC pasa de activa a pasiva. Las salidas del de-SYNC cambia dal passivo all'attivo, le uscite del ri-sar de passivo a activo, as saídas do detector são tector se inicializan una vez transcurridos 335 µs levatore vengono inizializzate dopo un massimo di inicializadas ao fim de 335 µseg no máximo.

attivo. (SYNC passivo = Vdc; SYNC attivo = 0V)

Además, las detecciones incorrectas pueden evi- Inoltre, è possibile evitare rilevamenti errati duran-

Todas as saídas são desactivadas ao fim de 170

A ligação do cabo SYNC a Vcc corresponde ao es

Além disso, as detecções incorrectas podem se

Premere il tasto SET per confermare il tipo di ritección elegido. levamento scelto. Si el texto "Fail" (Error) aparece alternado con "Hi" Se viene visualizzato il testo "Fail" alternativamen-

Portugués

(C ou C I)

Premere più volte il tasto SEL per visualizzare in Premir várias vezes a tecla SEL para visualiza sucessivamente os dois tipos de detecção:

Fase 3 : Selecção do tipo de detecção

C I = Cor + Intensidade Premir a tecla SET para validar o tipo de de

teccão escolhido Se o texto "Fail" aparecer em alternância com "H

novo da fase 1 Fail Hi = tolerância regulada demasiado alto

Fail Lo = tolerância regulada demasiado baixo Si el texto "uPdt" aparece alternado, la selección. Se in alternativa viene visualizzato il testo "uPdt". Se o texto "uPdt" aparecer em alternancia, a se lecção é validada e a Fase 4 é lançada automat

automatisch gestartet. Der Erfassungstyp "C" wird El tipo de detección "C" sirve para obtener una Il tipo di rilevamento "C" si utilizza per ottenere una O tipo de detecção "C" é utilizado para obten verwendet, um eine größere Feldtiefe zu erzielen, profundidad de campo más amplia o para detectar, profundità di campo più ampia o per rilevare colori, profundidade de campo major ou para detectar, profundità di campo più ampia o per rilevare colori, profundidade de campo major ou para detectar, profundidade de campo major ou para detectar profundidade res nas várias superfícies, opacas, brilhantes e re either opaque, shiny or reflective. "C+l" type detec- des couleurs sur différentes surfaces du type opa- chen (z. B. undurchsichtige, glänzende und reflek- opaca, brillante y reflectora. En cambio, el tipo de te. Il tipo de i rilevamento "C+l" offre una maggiore flectoras. Uma vez que o tipo de detecção "C+l proporciona uma sensibilidade maior face às va to variations in shade and is recommended for de-detection. "C+I" offre une plus grande sensibilité. Effassungstyn "C+I" eine größere Empfindlichkeit, frente a las variaciones de matices y es aconseia-mature ed è raccomandato per il rilevamento di co-riacões de tonalidade, ele é recommendado para detecção de cores diferentes num mesmo tipo de Erfassung verschiedener Farben auf dem gleichen un mismo tipo de material, con la posibilidad de possibilità di distinguere anche le sfumature di gri- material, com possibilidade de distinguir também

- Premir a tecla SET durante cerca de 6 segundos

 Premir várias vezes a tecla SEL para visualizar os vários valores do retardamento em mseg

Premir a tecla SET para validar o retardamento

Opção 2 : Visualização completa da

remir a tecla SEL durante cerca de 2 segundo

Opzione 3: funzione di blocco (del tasto Opção 3: Função de bloqueio (da tecla SET)

às teclas

Todas las salidas se desactivan una vez transcur- Tutte le uscite vengono disattivate dopo un massi- useg, no máximo, de passagem de activo a pass

(SYNC passivo = Vcc : SYNC activo = 0V)