

terkontaminasi infeksius.

2. Petugas mengumpulkan limbah cair plabot infus bekas yang masih

terdapat pada plabot, dikumpulkan pada jerigen 20 liter sebagai tempat



PENANGANAN LIMBAH MEDIS

IHAMORI	PADAT PLABOT INFUS BEKAS DAN SPUITE BEKAS
	No. Dokumen No. Revisi Halaman DIR.04.02.01.015 01 2 / 2
	penampungan atau cairan plabot di buang pada kloset tempat spoelhoek.
	3. Petugas memeriksa limbah spuit bekas yang masih terdapat jarum
	dibuang pada wadah limbah safety box dan cairan pada spuit dibuang
	pada kloset spoelhoek.
	4. Petugas memilah limbah plabot infus bekas dan spuit bekas yang sudah
	tidak digunakan/terpakai lagi dikumpulkan pada tempat sampah dengan
	label "infeksius" dan tertutup.
	5. Petugas memasukkan limbah infeksius ke dalam troli limbah infeksius.
	6. Petugas membawa troli infeksius tersebut ke tempat penampungan
	sementara limbah B3 (TPS LB3).
	Petugas menimbang limbah infeksius yang masuk ke dalam TPS Limbah B3
	sesuai dengan sumbernya dan tulis pada log book limbah B3.
	8. Petugas memasukkan limbah infeksius yang telah ditimbang ke dalam bin
	yang dipisahkan sesuai kategori bin "infeksius" dan bin "khusus plabot &
	spuit" berada di TPS Limbah B3.
	Plabot infus bekas dan spuit bekas yang dikumpulkan kemudian dilakukan
	pembersihan dan pencucian dengan desinfeksi kimia pada bak
	penampung yang telah disediakan.
	10. Setelah limbah medis B3 diolah menjadi non B3 dengan proses non
	thermal yaitu desinfeksi, petugas melakukan pencatatan secara harian
	hasil olahan limbah yang di daur ulang dalam buku laporan harian.
	 Petugas mengemas dan memasukkan material limbah daur ulang dengan
	kuat dan aman untuk diberikan pada pihak ke-3 yang bekerjasama.
Unit Terkait	- Komite PPI
	- Unit Rawat Jalan
	- Unit Rawat Inap