


<u>Introdução</u>

Instrumentação: é a arte e a ciência que projeta, constrói, instala, opera e mantêm os instrumentos.

Instrumentos: m edem variáveis de processo. Em instrumentação, quando dizemos "m edir" geralmente queremos dizer indicar, registrar, totalizar ou controlar.

Variáveis de Processos: são Fenôm enos físicos que cham am os simplesm ente variáveis, por exemplo: vazão, tem peratura, pressão, nível, densidade, etc.

Processo: operação ou série de operações no qualo valor de um a quantidade ou condição é controlada. Inclui todas variáveis das funções que, direta ou indiretamente, afetam o valor da Variável Controlada.





Classes de

Instrumentos Elemento Primário - componente que está em contato com a variávelde processo e tem por função, transformá-la em um a grandeza m ensurávelpor um mecanismo.

> Transmissor - instrumento que mede uma determinada variável, e envia um sinal proporcional a distância, a um indicador, registrador, controlador, etc.

Transdutor - term o aplicado ao instrum ento que não trabalha com sinal na entrada e saída padrão.

Conversor - instrumento que recebe e envia um sinal padrão em instrumentação, de grandezas diferentes.

Indicador - instrum ento que nos fornece o valor de um a variável de processo.

Registrador - instrumento que registra, o valor da variável de processo em uma carta gráfica.


Controlador - instrumento que tem por função, manter o valor da variável de processo, igual ao valor estabelecido em seu mecanismo, enviando um sinalde saída ao elemento finalde controle.

Rele De Computação - instrumento que recebe um ou mais sinais de outros instrumentos, realiza operações matemáticas, de lógica ou de seleção de sinais e envia o resultado a um instrumento.

Elemento Final De Controle - dispositivo que está em contato direto com a variável manipulada, m odificando-a em resposta a um sinalde com ando.



Fluxogram as de Processo





Simbologia

IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA

 SUPRIMENTO OU IMPULSO *
 SINAL PNEUMÁTICO **
SINAL HIDRÁULICO
 SINAL ELETROMAGNÉTICO OU SÓNICO (TRANSMISSÃO GUIADA)
 LIGAÇÃO CONFIGURADA INTERNAMENTE AO SISTEMA (LIGAÇÃO POR SOFTWARE)
 SINAL BINÁRIO PNEUMÁTICO

	SINAL NÃO DEFINIDO	
	SINAL ELÉTRICO	
\rightarrow	TUBO CAPILAR	
~~~	SINAL ELETROMAGNÉTICO OU SÔNICO (TRANSMISSÃO NÃO GUIADA) ****	
	LIGAÇÃO MECÂNICA	
+-\	SINAL BINÁRIO ELÉTRICO	

Opcional

IA - Ar de instrumento

PA - Ar da planta

AS - Ar de alimentação

ES - Alimentação elétrica

GS - Alimentação de gás

HS - Alimentação Hidráulica

NS - Alimentação de Nitrogênio

SS - Alimentação de vapor


WS - Alimentação de água



## Term inobgia

## **ERRO**

É a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento, em relação ao valor realda variávelmedida



ERRO DINÂMICO ERRO ESTÁTICO

Erro Absoluto Erro Aleatório

Erro Sistemático



Escala - Conjunto ordenado de marcas.

**A juste** (calibração) O peração destinada a fazer com que um instrumento de medir tenha um funcionamento e justeza adequados à sua utilização.

Calibração (aferição) Conjunto de operações que estabelece a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões.

Faixa Nominal - faixa de medida , RANGE , é normalmente especificada por seus limites inferior e superior

Amplitude da Faixa Nominal - alcance, SPAN, é o som atório em módulo dos seus limites superior e inferior

URL (Upper Range Limit) - Limite superior da faixa nominal

URV (Upper Range Value) - Valor superior da faixa nom inal

LRL (Lower Range Limit) - Limite inferior da faixa nom inal

LRV (Lower Range Value) - Vabr inferior da faixa nom inal

**Sensibilidade -** Capacidade do instrumento em responder os sinais enviados em espaços de tempo muito curtos

Limiar - M enor variação de um estímub que provoca um a variação perce<mark>stival apada pento Regionande São Paulo instrumento. Limiar - M enor variação de um estímub que provoca um a variação perce<mark>stival apada pento Regionande São Paulo instrumento. Limiar - M enor variação de um estímub que provoca um a variação perce<mark>stival apada pento Regionande São Paulo instrumento. Limiar - M enor variação de um estímub que provoca um a variação percessão pento Regionande São Paulo instrumento. Limiar - M enor variação de um estímub que provoca um a variação percessão pento Regional de São Paulo instrumento.</mark></mark></mark>



**Exatidão -** o major vabr de erro estático que um instrumento possa ter ao bogo de sua faixa de trabalho.

- -Em porcentagem do abance (Span)
- Podem os ter tam bém a precisão dada diretam ente em unidades da variável.
- -Em porcentagem do vabr medido
- Em porcentagem do valor máximo da escala do instrumento
- -Em porcentagem do comprimento da escala.

Resolução - Capacidade de um instrumento de distinguir valores muito próximos da grandeza a medir

**Estabilidade** - Capacidade de um instrumento em conservar constantes suas características metrológicas.

**Exatilão** - Capacidade de um instrumento para dar indicações próximas do valor verdadeiro da grandeza medida.

**Zona M orta** - (banda m orta, dead band) Intervab dentro do qualum estímub pode ser modificado sem produzir um a variação na resposta de um instrumento de medir.

Histerese - Propriedade de um instrumento de medir pe la quala resposta a um dado estímulo depende da sequência dos estímulos precedentes.

Repetibilidade - É a máxima diferença entre diversas medidas de um mesmo vabr da variável, adotando sempre o mesmo sentido de variação.

Tempo de Resposta - Intervab de tempo entre o instante em que um SENAM Depatamento Regionala e São Paulo variação brusca e o instante em que a resposta abança seu vabr final e ne b permanece, dentro de limites especificados.



## Sistemas de

Medição ezas - Grandeza é tudo aquib que pode ser medido.

- A temperatura da água;
- · A pressão do ar;
- · 0 volume de um reservatório;
- · A vebcidade de um automóvel:
- · O comprimento de uma mesa.

**Grandeza Escalar -** é a grandeza que necessita apenas de um número e um a unidade de medida para ser representada.

Grandeza	N úm ero	Unidade de medida
Tem peratura	30	graus Celsius
Tempo	15	m inutos
Com prim ento	25	m etros
Volume	8	litros

Grandeza Vetorial-é a grandeza que para ser representada necessita mais do que um número e um a unidade de medida a grandeza vetorialé informada por sua intensidade, direção e sentido.

Grandeza	N úm ero	Unidade	D ireção	Sentido
Velocidade	50	Q uilôm etro/ hora	horizontal	para frente
Força	10	newtons	Vertical	para baixo



## Sistemas de

<u>U nidades</u>

Sistemas CGS, MKS e FPS são base de comprimento, massa e tempo.

Sistem a MK*S são base de comprimento, força e tempo).

#### UNIDADES

metro: é o comprimento igual a 1.650.763,73 comprimentos de onda no vácuo de radiação, correspondente à transição entre os níveis 2p10 e 5d5 do átom o de Criptônio - 86.

**segundo**: é a duração de 9 192.631.770 períodos de radiação, correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundam ental do átom o de Césio -133.

quilogram a : é a unidade de massa.

**newton**: é a força que dá a um corpo de quilograma de massa, a aceleração de um metro por segundo ao quadrado.

watt: é a potência que dá origem à produção de energia na taxa de um joule por segundo.


**joule**: é o trabalho realizado quando o ponto de aplicação de um a força igual a um N ew ton deslocase de um metro na direção da força.



## Pressão


Q uando um a força é aplicada de form a distribuída sobre um a superfície, dizem os que existe um a pressão exercida nessa superfície.


A pressão p exercida sobre um a superfície é igual ao razão entre a **força F** aplicada perpendicularmente a área A da superfície:



Caso a força aplicada não se ja perpendicular a superfície, é preciso calcular a força equivalente  $\mathbf{F}_{\mathbf{p}}$  aplicada perpendicularm ente.

 $F_p$  será igual ao produto da força F pelo seno do ângulo de inclinação  $\theta$  entre a superfície e a direção da força F aplicada, ou se ja:  $F_p = F$ .sen $\theta$ .







# Escalas de Pressão



 $p_{ABS} = p_{REL} + 1 atm$ 



# <u>Massa, Peso Específico e</u> Densidade Massa

Específica

 $\rho = \frac{m}{}$ 

ρ:massa específica

m:massa

V:volume

## Peso Específico

onde:


γ: peso específico P:peso (força)

V:volume

Relação entre massa específica e peso específico

$$\gamma = \rho.g$$

## Densidade




OU




## Tipos de Pressão

#### Pressão Estática

É o peso por unidade de área exercido por um fluido em repouso ou que este ja fluindo perpendicularm ente à tomada de impulso.



Fluido em Repouso



Fluido em Movimento

#### Pressão Dinâmica ou Cinética


É a pressão exercida por um fluido em movimento. É medida fazendo a tomada de impulso de tal forma que recebe o impacto do fluxo.





<u>Pressão</u> Diferencial

$$\Delta p = p_1 - p_2$$



Criando-se um obstáculo à passagem do fluido, pode-se obter um diferencialde pressão.



# <u>M anômetro</u> <u>s</u>

# SUPORTE TUBO DE 77 76 4 ESCALA 2 1 1 2 2 3 4 -5 6 -7 -8 -9

# IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA

# <u>M anômetro de Coluna em</u> <u>U</u>


Teorem a de Stevin

"Á diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos".

$$\Delta p = \gamma.h$$



## M anômetros de Tubo de Bourdon




a) Tipo C


b) Tipo Espiral


C) Tipo Helicoidal



## M anômetros de Diafragma









O diafragm a geralmente é ondulado ou corrugado para aumentar sua área efetiva.



## <u>M anômetro os de</u> Fole



Foles com Mola O posta



**Foles Opostos** 




## Emprego de Elementos Elásticos

- "Não ultrapassar 2 / 3 do valor máximo (quando a pressão medida for constante);
- Não ultrapassar 1 / 2 do valor máximo (quando a pressão medida for variável);
- *O instrumento deve ser equipado com válvula de bloqueio de 3 (três) vias;
- •Quando o elemento for submetido a pressões pulsantes, o mesmo deve ser protegido por um amortecedor de pulsação.
- •O elemento não deve ser submetido a uma temperatura que não permita o toque da mão sobre a caixa do medidor
- •O elemento deve ser isolado de fluidos corrosivos, com sólidos em suspensão, ou com possibilidade de cristalização e solidificação.
- *Q uando o processo estiver sujeito a sobrecarga, deve-se proteger o elemento com um limitador de sobrecarga;
- Devem ser tomadas preclassificação udo manômie troso (pedaróleo e oxigênio.

exatidão):						
CLASSE	EXATIDÃO					
A 4	0,10 % da faixa					
A 3	0,25 % da faixa					
A 2	0,50 % da faixa					
A1	1,00 % da faixa					
A	1,00 % na faixa de 25 a	2 % no restante da faixa				
В	2,00 % na ⁷ <del>F</del> a <b>x</b> a de 25 a	3 % no restante da faixa				
С	3,00 % na ⁷ Faixa de 25 a	4 % no restante da faixa				
D	4,00 % na ⁷ faixa de 25 a	5 % no restante da faixa				



## Transmissão de Pressão



como:

$$P_1 = P_2$$


Então:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \to F_1 A_2 = F_2 A_1$$




## Outros Sensores de Pressão

# IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA



Sensor Strain-Gauge ⇒






## N ivel


# IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA

MEDIDORES DE NÍVEL POR AÇÃO DIRETA


## <u>Régua ou</u> Gabar<del>it</del>o



<u>Visores de</u> <u>Nivel</u>




Bóia ou Flutuador





## MEDIDORES DE NÍVEL POR PRESSÃO HIDROSTÁTICA DIFERENCIAL



$$P=\delta$$
 .

onde :

P  $\rightarrow$  pressão em mmH  $_2$ 0


h → nívelem mm

 $\delta$   $\rightarrow$  densidade relativa do

*l*íquido




MEDIDORES DE NÍVEL POR PRESSÃO DIFERNCIAL em Tanques Pressurizados.





















> <u>com</u> Borbulhador




<u>M</u>


<u>M edição de</u>

<u>N ível</u>


por Radiação










<u>M edição de Nivel</u> <u>por Ultra Som</u> ⇒











## <u>Vazão</u>

<u>Tipos de</u> Vazão

Vazão Volumétrica - Q

Vazão Mássica - W

Regime de Escoamento

Lam inar

Turbulento

V iscosidade

Viscosidade absoluta -

ν

V iscosidade cipemática

**-** μ

Número de Reynolds

$$Re = \frac{\phi \cdot v \cdot \delta}{\mu}$$

onde:

da tubulação

v > vebcidade

do fluido


 $\delta \rightarrow$  densidade

Wiscosidade SENAI - Departamento Regional de São Paul


absoluta



## MEDIDORES DE VAZÃO POR PRESSÃO DIFERENCIAL (I)




Placas de orifí:io ⇒







# MEDIDORES DE VAZÃO POR PRESSÃO DIFERENCIAL (II)





## MEDIDORES DE VAZÃO POR ÁREA VARIÁVEL






FLU TU ADO RES


RO TÂM ETRO




## M edidores de Vazão U ltra-

# <u>M edidores de Vazão Tipo</u> <u>Turbina</u>








<u>M edidores de Vazão</u> <u>M agnéticos</u>

<u>M edidores de Vazão Tipo</u> <u>Vórtice</u>



<u>M edidores de</u> <u>Vazão Tipo</u>





## <u>Tem peratu</u>

"Temperatura é a propriedade da matéria que reflete a média da energia cinética dos átomos de um corpo".

#### Term om etria

ciência que estuda a "M edição de Temperatura",

#### Pirom etria

m edição de altas temperaturas, na faixa onde os efeitos de radiação térmica passam a se manifestar.

#### Criometria

medição de baixas temperaturas, próximas ao zero absoluto de temperatura.

#### Energia Térmica

som atório das energias cinéticas dos seus átomos, depende da temperatura, da massa e tipo de substância.

#### <u>Cabr</u>

energia que se transfere de um corpo para o outro por diferença de temperatura.



## FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

## Condução (sólidos):

Transferência de cabr por contato físico..

## Convecção (líquidos e gases):

Transmissão ou transferência de cabr por desbcamento de material.

#### Convecção forçada,

quando o material aquecido é forçado a se mover.

#### Convecção natural ou livre,

quando o material aquecido se move por diferença de densidade.

## Radiação (sem contato físico):

Em issão contínua de energia de um corpo para outro, através do vácuo ou do ar




#### PONTOS FIXOS DE TEMPERATURA

#### Cabr sensível

quantidade de cabr necessária para que um a substância mude a sua temperatura até que comece a sua mudança de estado.

#### Cabr Latente

quantidade de cabr que um a substância troca durante a mudança de estado.







## ESCALAS DE TEM PERATURA

#### RELATIVAS

Celsius -

Fahrenheit 0 F

#### **ABSOLUTAS**

Kelvin - K


Rankine -

## CONVERSÃO DE **ESCALAS**

#### Celsius X

Fahrenheit

# IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA



Rankine X Kelvin

 $K = {^{\circ}R.5}$ 

Fahrenheit X Rankine

 $R = 459.67 + {}^{\circ}F$ 


Celsius X Kelvin


 $K = 273,15 + {}^{\circ}C$ 




### MEDIDORES DE TEMPERATURA

### Termômetros de Vidro






## IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA




Termômetro de Bulbo de Pressão


Elementos de M edição





TERM ÔM ETROS
BIM ETÁLICOS










### TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA

$$R = R_{\circ} (1 + \alpha)$$

### <u>Construção</u>



## IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA

onde:

R = resistência à t°C.

 $R_0 = resistência à 0 °C.$ 

variação de  $\alpha$  = coeficiente de

resistência do metal

com a

tem peratura.

t = temperatura.

### METAIS E FAIXA DE UTILIZAÇÃO

PLATINA - faixa - 200 à

NÍQUEL - faixa - 200 à 300°C

COBRE - faixa - 200 à



### TERM OPARES

Par Termoelétrico ou TERMOPAR, é todo conjunto de dois fios constituídos de metais diferentes, que quando unidos, criarão uma corrente elétrica no circuito toda vez que houver uma variação na temperatura entre as junções dos mesmos.

JUNÇÃO QUENTE : é a que está no ponto de medição

JUNÇÃO FRIA : é a junção de referência

### <u>Tipos de</u> <u>Termopares</u>

Tipo T - -200 a
350 °C

Tipo J - até
750 ° C

Tipo E - até
900 ° C


Tipo K - até
1200 ° C




### <u>Pirometria de</u> <u>Radiação</u>

### Espectro eletrom agnético

## IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA







<u>Pirômetro de Radiação</u> Refrator



## <u>Válvulas de</u> <u>Controle</u>






Válvula Glbbo

<u>Válvula</u> Bipartida




### Válvulas de

**Controle** 








Válvula Diafragma
(Sounders)





### Internos de Válvula







### Válvula Borboleta






# IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA











### Válvula Tipo Obturador Rotativo Excêntrico







Válvula de Esfera



### Partes de Válvulas de





*⇐ Casteb* 

### Gaxetas

Tefbn (PTFE)

Am ianto Impregnado

(tefbn, mica, inconel, grafite)


Grafite

Fita de Grafite

Caixa de Gaxetas








### Atuadores de Válvula

Pneumático a mola e diafragma


Pneumático a pistão



E létrico;

E létrico-hidráulico


H idráulico.





# IN STRUM EN TAÇÃO

BÁSICA



Esquema de um A tuador Eletrohidráulico



Posição de Falha da valvula	Aberta		Fechada	
Atuador Obturador (tipo de montangem)	Direto Por cima	Inverso Por baixo	Inverso Por cima	Direto Por baixo
Esquema				


Posições de Segurança por Falha em Função Diversas Combinações entre Atuador

e Obturador




### Acessórios de

### Válvulas de Controle




Positionador

## IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA








Booster Pneumático




Posicionador
Eletropneumático
com Booster



### Válvula Solenóide












### Controle Automático





### Controle em Malha






## IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA

Funções Básicas do
Controle


Medição
Comparação
Computação
Correção









### Controle Descontínuo de Duas Posições com *H* isterese









### Controle Proporcional





Controlador Contínuo











Controle Proporcional +


Derivativo



### <u>CLP</u>

## IN STRUM EN TAÇÃO BÁSICA







### Controle em Níveis Superiores

