

PARCIAL 2020_1 INTERNET DE LAS COSAS

21 de marzo de 2020

NOTA: En el quiz se permitirá tener programas desarrollados previamente y utilizarlos como plantilla, pero no se permitirán notas ni diapositivas, como tampoco el uso de internet para fines diferentes al de acceder al Moodle.

SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA DE PACIENTES EN CUARENTENA

Usted ha sido contratado por una empresa medica para desarrollar un sistema de control a distancia de pacientes en cuarentena por síntomas de COVID-19.

Se busca controlar el nivel de medicina en el paciente, mediante un actuador electromecánico que actúa como una bomba peristáltica, suministrando una cantidad de medicina según un nivel de 0 a 100%, durante un determinado tiempo T.

Adicionalmente se busca leer y controlar el nivel de oxigenación mediante un sensor de oxigeno y un compresor especial según un nivel de entre 0 y 100% de oxígeno, como también leer la temperatura de la habitación.

Por último se busca también leer si el paciente necesita atención de un auxiliar medico.

El funcionamiento esperado se describe a continuación:

- Desde una central se enviarán los comandos al sistema remoto por via serial.
- El sistema remoto debe responder con el formato correcto según la respuesta.
- La bomba peristáltica es controlada mediante PWM con un nivel lógico de 0 a 5V.
- El compresor de oxígeno recibe una señal PWM con un nivel lógico de 0 a 5V.
- El sensor de nivel de oxigenación entrega una salida análoga lineal entre 0 y 5V para un nivel de 0 a 100% de nivel de oxigenación.
- El sensor de temperatura entrega una salida análoga lineal de 0 a 5V, para una temperatura de entre -55 y 105°C.

Comandos y respuestas:

<Nivel_Med: X% & Tiempo: T>:

Este comando se envía desde la central, donde se especifica un porcentaje de medicina a administrar, durante un tiempo T en segundos.

Para este comando se busca que el programa aplique una señal adecuada a la bomba, durante un tiempo T, avisando mediante serial cuando se termine la operación y se apague la salida PWM de la siguiente manera:

<OK_Aplic_Med: X% Tiempo: T>

<Leer_Ox>

Cuando se reciba este comando, se debe leer el valor del sensor conectado al pin ANO y convertirlo a las unidades adecuadas, para luego responder de la siguiente manera:

<Nivel_Ox: X%>

<Nivel_Ox: X%>

Cuando se reciba este comando, se debe escribir este porcentaje al compresor, para así suministrar el oxígeno adecuado al paciente, y mientras se sigue enviando la señal correspodiente, responder a la central de la siguiente manera:

<OK Nivel Ox: X%>

<Leer_Temp>

Cuando se reciba este mensaje, se debe leer el sensor de temperatura conectado a la entrada AN1 y entregar el valor en grados de la siguiente manera:

<Nivel_Temp: X°C>

Donde X es el valor en grados centígrados leido del sensor.

UNIVERSIDAD EIA – SISTEMAS INTELIGENTES – ALEJANDRO PUERTA E.

Por último, se busca leer la interrupción de un botón, el cual cuando se presione, envíe un comando a central de la siguiente manera:

<Req_At & ID: X>

Donde X sera una variable guardada en el programa con anterioridad donde se especifique el ID único del paciente, donde se identificarán a los pacientes como paciente 1, 2, 3, etc.

Evaluación:

- 1. Crear un proyecto en MPLAB X utilizando el PIC18F2550
- 2. Configurar los bits de configuración del PIC (0.1)
- 3. Configurar un oscilador interno de 8MHz con PLL de 2 (0.2)
- 4. Definir pines de entrada y salida (0.3)
- 5. Configurar la lectura análoga (0.3)
- 6. Configurar la salida PWM (0.3)
- 7. Configurar la interrupción externa (0.4)
- 8. Configurar la comunicación serial (0.4)
- 9. Desarrollar programa con conversión de unidades adecuada(3.0)

NOTA: Guarde el main.c de MPLAB en una carpeta llamada PARCIAL_NOMBRE y comprímala para subirla al Moodle.

MUCHOS ÉXITOS!!