Réseaux Locaux

Maher SELLAMI

Objectifs du cours

- connaître les spécificités des réseaux locaux,
- bien assimiler les techniques d'accès à un support de transmission partagé,
- étudier l'architecture et la normalisation des réseaux locaux,
- étudier l'interconnexion au niveau 2 et l'évolution des réseaux locaux vers des réseaux commutés,
- se familiariser avec les composants matériels et le câblage des réseaux locaux
- déployer un réseau IP et configurer les services de base
- acquérir une expérience pratique à travers des TPs ciblés.

Plan du cours (1)

Introduction

Motivation

Classification des réseaux

Caractéristiques générales d'un LAN

Technologie des réseaux locaux

Topologies des réseaux locaux (étoile, anneau, bus / arbre)

Supports physiques d'interconnexion

Le mode de transmission

Protocoles d'accès (jeton, anneau en tranches, aléatoire)

Principaux paramètres d'évaluation des techniques aléatoire et à jeton

Normalisation des réseaux locaux

Normes IEEE 802

Norme IEEE802.3

Norme IEEE 802.11

Plan du cours (2)

Déploiement des réseaux locaux

Ethernet Wifi Plan de câblage

Les réseaux sous TCP/IP

Architecture des protocoles

Le protocole IP

Adressage

Format d'un datagramme IP

Routage IP

Protocole ICMP

Protocole ARP

Protocoles du niveau transport (UDP, TCP)

Interconnexion de réseaux

Répéteurs

Ponts

Routeurs et pont-routeurs

Motivation

- Le partage de ressources communes (critère économique).
- Une meilleure fiabilité puisqu'on dispose d'un ensemble de machines et non pas d'un seul "gros" ordinateur (redondance).
- Les possibilités d'évolutions du système sont plus souples que dans le cas d'une machine unique :
- →on peut ajouter des machines sur le réseau au fur et à mesure des besoins de l'entreprise.
- Une plus grande indépendance vis-à-vis des constructeurs si le réseau local permet l'hétérogénéité.

Classification

- Les réseaux personnels (PAN : Personal Area Network)
 - Quelques mètres, débit faible.
 - Ex: Bluetooth et l'infra rouge,
- Les réseaux locaux (LAN : "Local Area Network")
 - Quelques kilomètres, site privé
 - débit important de 100 Mb/s à 1 Gb/s.
 - 2 types de LAN:
 - Réseau local d'Entreprise (RLE) : bureautique, gestion
 - Réseau Local Industriels (RLI), connecte en plus des équipements informatiques, des robots, des machines outils, des capteurs... Les contraintes de disponibilité et de garanti de temps d'accès.
- Les réseaux métropolitains (MAN : "Metropolitan Area Network")
 - extension des réseaux locaux
 - plusieurs dizaines de kilomètres (< 100 Km)
 - Ex: Campus universitaire, Hopital, entreprise
- Les réseaux étendus (WAN : "Wide Area Network")
 - à faible et moyen débit (< 100 Kb/s) : réseaux tél., télex, X25, ...
 - à haut débit (> 1 Mb/s) : réseaux satellites, câblo-opérateurs, RNIS ...

Caractéristiques d'un LAN

- un étendu géographique limité;
- le caractère privé à un organisme ou une entreprise;
- interconnecter des équipements provenant de différents constructeurs (ordinateurs, terminaux, périphériques ...).
- un débit élevé supérieur au Mégabit par seconde ;
- un temps de réponse faible de l'ordre de la centaine de microseconde;
- un taux d'erreur faible (< 10-9);
- une stabilité en pleine charge ;
- la facilité d'extension, de reconfiguration et de maintenance.


Technologie des réseaux locaux

- Un réseau local se caractérise par :
- sa topologie,
- son support de transmission,
- son mode de transmission et
- sa méthode d'accès.


Topologies des réseaux locaux

- décrit la configuration physique relative à l'interconnexion des nœuds entre eux au moyen d'un support de transmission.
- deux types de liaison :
 - une liaison point à point où deux nœuds sont reliés par une voie de communication,
 - une liaison multipoint (à diffusion) où plusieurs nœuds partagent la même voie de communication.

Réseaux point à point



Réseaux à diffusion



Topologie en étoile

 Un nœud de commutation central auquel sont reliés, par des liaisons point à point, tous les autres nœuds.

Avantages :

- facilité de maintenance ;
- facilité d'extension dans la limite du nombre de ports ;
- la défaillance d'un nœud, autre que le nœud central, ne paralyse pas les communications sur le réseau ;
- possibilité de réaliser plusieurs communications en parallèle (commutation);
- possibilité de construire des commutateurs rapides, à haut débit

Inconvénients :

- le risque de surcharge du nœud central ;
- la défaillance du nœud central paralyse toute communication à travers le réseau;
- l'extensibilité du réseau est limitée ; Afin de remédier à cette limite
- la diffusion peut nécessiter des mécanismes / opérations particulières ;
- longueur totale du câblage importante.

Topologie en anneau

 les nœuds sont reliés entre eux par des liaisons point-àpoint pour former une boucle.

Avantages:

- simplicité de l'acheminement des messages ;
- le signal reste toujours de bonne qualité;
- extension relativement facile;

Inconvénients :


- la défaillance d'un nœud ou d'une liaison paralyse le réseau ;
- l'ajout ou la suppression d'un nœud nécessite l'interruption du réseau;
- coûteuse :répétition du signal, synchronisation, ...

Topologie en bus


- tous les nœuds sont raccordés à une même liaison physique multipoint appelée bus.
- Avantages :
 - facilité d'ajout ou de suppression d'un nœud ;
 - la défaillance d'un nœud n'a presque pas d'incidence sur le réseau;
 - propriété de diffusion ;
 - coût relativement faible (câblage).
- Inconvénients :
 - une coupure du réseau divise le réseau en deux et rend le réseau non opérationnel ;
 - Le délai de propagation d'un signal sur le bus augmente avec la longueur
 - un seul nœud peut émettre à la fois

Topologie des réseaux sans fils

Mode Ad Hoc



Mode Infrastructure



Topologie des réseaux sans fils

Avantages:

- la mobilité ;
- la facilité d'ajout ou de suppression d'un nœud ;
- la défaillance d'un nœud, mis à part l'AP en mode infrastructure, n'a presque pas d'incidence sur le réseau;

Inconvénients :

- en mode infrastructure, la défaillance d'un AP rend non opérationnelle la cellule correspondante;
- taux d'erreurs, sensibilité aux bruits et aux obstacles,
- la diffusion ne permet pas de joindre forcement toutes les stations,
- un seul nœud peut émettre à la fois (dans le cas d'un seul canal),
- problèmes de sécurité : besoin de recourir à des techniques d'authentification et de cryptage

Le support physique

- Paire de cuivre torsadées
- Câble coaxial
- Fibre optique

Les paires torsadées

- Le câble est constitué d'une ou plusieurs paires de fils de cuivre en spiral (en torsade).
- Caractéristiques :
 - liaison point à point;
 - analogique ou numérique ;
 - affaiblissement ;
 - sensible aux perturbations électromagnétiques et au problème de diaphonie.
 - simple à installer et coût relativement faible
- Utilisation :
 - Topologies étoile et anneau ;
 - les réseaux DAN (entre le répartiteur d'étage et les nœuds de l'étage).



Les paires torsadées: normalisation

	Cat. 3 Classe C	Cat. 5 Classe D	Cat.5E	Cat. 6 Classe E	Cat. 7 Classe F
Bande	16 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	600 MHz
Туре	UTP	UTP/FTP	UTP/FTP	UTP/FTP	SSTP
Coût	0.7	1	1.2	1.5	2.2

Structure	Autre dénomination
UTP	U/UTP
577	U/FTP
FIP	F/UTP
SATIP	SF / UTP (de Cat5e)
559	ou S / FTP (de cat6 ou +)

Le câble coaxial

 câble central entouré d'un isolant et d'une tresse métallique, le tout enveloppé par une gaine protectrice.

Caractéristiques :

- liaison point à point ou multipoint ;
- transmission analogique ou numérique ;
- moins simple à installer que la paire torsadée ;
- plus coûteux que la paire torsadée ;
- 2 types de câbles coaxiaux : 50 Ω utilisé en bande de base, 75 Ω (ou CATV) en large bande
- débit : quelques Mb/s à plusieurs dizaines de Mb/s (même 1 Gb/s);


Utilisation :


- topologies : bus, anneau, arbre ;
- -tendance à le remplacer par la paire torsadée au niveau des réseaux DAN, et par la fibre optique pour le reste du câblage.

La fibre optique


- noyau entouré d'une gaine
- Emetteur: codeur + DEL (ou DL)
- Récepteur : décodeur + photodétecteur
- 2 FO:
 - monomode : un seul angle d'incidence,
 - Vitesse 0,25 millions de km/s , BP jusqu'à plusieurs milliers de Ghz/Km ;
 - multimode : plusieurs angles d'incidence, Ø quelques centaines de microns, vitesse 0,1 km/s
 - multimode à saut d'indice un seul indice de réfraction, BP jusqu'à 50 Mhz/Km;
 - multimode à gradient d'indice un indice de réfraction qui diminue progressivement en s'éloignant de l'axe, BP jusqu'à 1 Ghz,


La fibre optique (Caractéristiques)





Fibre à saut d'indice





Fibre à gradient d'indice





Fibre monomode

La fibre optique (Caractéristiques)

- s'utilise pour une liaison point à point, délicat de l'utiliser pour une liaison multipoint à cause des difficultés de dérivation :
- le plus difficile à installer (raccordement, dérivation,...);
- le plus coûteux ;
- bande passante et débit important ;
- pas de diaphonie, insensible aux perturbations électromagnétiques, faible atténuation, résistance à la chaleur, au froid et à l'humidité;
- encombrement et poids inférieurs aux autres supports (<1/10).
- Utilisation : topologies anneau, étoile
- tendance à utiliser la fibre optique multimode particulièrement dans les réseaux établissement (BAN).

Le mode de transmission

- 2 modes:
 - bande de base: l'information est directement traduite par des changements discrets du signal et suivant un codage (Manchester, Manchester différentiel, ...) réseaux locaux filaires
 - large bande: le signal numérique est modulé sur une onde porteuse (variation de la fréquence, de l'amplitude et / ou de la phase) réseaux locaux sans fils
- Des techniques d'étalement de fréquences sont utilisées dans les réseaux WiFi :
 - FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum,
 - DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum ,
 - OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

La transmission sans fils

- Les bandes utilisées par les WLAN sont dites sans licence :
 - La bande ISM (Industrie, Science et Médecine), 3 sous bandes :
 - Bande 900 MHz : Utilisée par le GSM en Europe
 - 2,4 GHz: Utilisée par 802.11 entre (2,4GHz et 2,4835GHz)
 - 5 GHz
 - La bande UNII , (Unlicensed National Info. Infrastructure) , 3 sous bande
 - 5,15 GHz 5,25 GHz
 - 5,35 GHz 5,53 GHz
 - 5,75 GHz 5,85 GHz (Non disponible en France)

Les lois de la Radio:

Débit plus grand = Couverture plus faible

Puissance d'émission élevée = Couverture plus grande, mais durée de vie des batteries plus faible

Fréquences radio élevées = Meilleur débit, couverture plus faible, sensibilité élevée

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum

- Etalement du spectre par saut de fréquence
- Bande ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2,4 GHZ
- Divisée en 79 sous canaux de 1 MHZ
- Émetteur change de fréquence d'émission de façon périodique(300 à 400 ms) suivant une séquence préétablie (interférence).
- Séquences de saut sur ces 79 sous canaux. Émetteur et Récepteur s'accordent sur cette séquence
- Les signaux sont modulés par une modulation de phase de type GFSK.
- Débit 1 à 2 Mbit/s
- technique utilisée, au départ pour des fin militaires, afin de sécuriser les transmissions. Ce n'est pas le cas pour 802.11 puisque séquences standardisées

Avantages

- fonctionnement simultané de réseaux dans une même zone. Faible probabilité d'émission sur le même sous canal au même instant pour des couples émetteur-récepteurs
- Immunité face aux interférences. Si fréquence d'un canal perturbé. Canal inutilisé

FHSS: Fréquences


	Bandes de fréquences	Nombre de canaux
Amérique du nord	2.400-2.4835 GHz	79
Europe	2.400-2.4835 GHz	79
japon	2.471-2.497 GHz	23
France	2.4465-2.4835 GHz	35

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum

- étalement du spectre par séquence directe
- Divise la bande de 2,4 GHZ en 14 canaux de 20MHz
- Largeur de bande ISM de 83MHZ



- Impossible de placer 14 canaux adjacents.
- Les canaux se recouvrent partiellement
- seule 3 sont entièrement isolés (donc 3 réseaux)



DSSS: Canaux

Pays	Etats-Unis	Europe	Japon	France
sous canaux utilisés	1 à 11	1 à 13	14	10 à 13

DSSS

- DSSS permet d'augmenter le débit cependant elle est sensible aux interférences
- Utilisation de la séquence de Barker à 11 chips
 - chaque bit en une séquence de 11 bits dîtes chips.

- Modulation de phase
 - BPSK (Binary Phase Shift Keying) (1 Mbits/s)

ce type de modulation va encoder un bit à chaque changement de phase

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying (2Mbits/s)

encoder deux bits par changement de phase

802.11b


- Débit de 5.5 à 11Mbit/s
- Bande ISM
- DSSS
- Codage CCK (complementary code Keying)
- Modulation de phase QPSK

Technologie	Codage	Type de modulation	Débit	
802.11b	11 bits (Barker	BPSK	1 N / h n c	
002.110	sequence)	DPSN	1Mbps	
802.11b	11 bits (Barker	QPSK	2N4hnc	
002.110	sequence)	QP3N	2Mbps	
802.11b	CCK (4 bits)	QPSK	5.5Mbps	
802.11b	CCK (8 bits)	QPSK	11Mbps	

802.11a (Wi-Fi5 1999) OFDM Orthogonal Frequency Division

- fonctionne sur la bande U-NII de 5GHz
- Bande divisée en 8 canaux de 20 MHz
- contenant chacune 52 sous canaux de 300 Khz
- Pas de problème de recouvrement (atténuation du bruit)
- Co-localisation de 8 réseaux au sein d'un même espace
- Transmission en // sur plusieurs sous canaux à faible débit crée un canal à haut débit
- 802.11a offre des débits de 6 à 54 Mbits/s suivant la modulation de phase
- BPSK permet d'atteindre un débit de 6Mbits/s; 64QAM (64level Quadrature Amplitude Modulation) permet un débit de 54 Mbit/s.

OFDM



Comparaison débit max / technique à la couche PHY

	802.11	802.11a	802.11b	HiperLan/2	Bluetooth
Fréquence	2.4 GHZ	5 GHZ	2.4 GHZ	5 GHZ	2.4 GHZ
Débits max	2 Mbps	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	1 Mbps
modulation	FHSS/DSSS	OFDM	DSSS	OFDM	FHSS

Le mode de transmission

Technologie	Principaux avantages	Principales limitations	Applications typiques
	Technologie simple et économique	Efficacité spectrale peu élevée	Convient à la transmission de signaux
FHSS	Permet de "contourner" les interférences	Débits relativement faibles	courts, y compris en environnement
11133	(possibilité de modifier la séquence des sauts en	Nécessite une synchronisation fine entre l'émetteur	perturbé
	fonction des obstacles rencontrés)	et le récepteur	Solution retenue notamment par
	Portée relativement élevée	Sensible au nombre d'émetteurs émettant dans la	Bluetooth (1 600 sauts de fréquence par
	Technologie avantageuse en		seconde entre 79 fréquences dans la
	termes de sécurité et de fiabilité		bande ISM 2,4 GHz)
	Consommation d'énergie relativement faible		
			Convient à la transmission de signaux
DSSS	Systèmes de redondance par étalement peu	Technologie relativement sophistiquée	relativement longs (en dessous d'un seuil
	sensible aux interférences et aux erreurs de	Nécessite des composants rapides	de perturbations, qui est fonction du
	transmission	Consommation d'énergie relativement élevée	vecteur d'étalement)
	Bonne efficacité spectrale		Solution retenue notamment pour ZigBee
	Possibilité d'obtenir des débits élevés		et Wi-Fi (802.11b)
	Possibilité d'améliorer les performances par		
	allongement du vecteur d'étalement		
	Durée d'établissement relativement courte		
	Grande efficacité spectrale	Consommation d'énergie relativement élevée	Solution retenue pour Wi-Fi (802.11a dans
OFDM	Possiblité d'obtenir des débits très élevés (si le	Nécessite une synchronisation très fine entre	la bande des 5 GHz et 802.11g dans la
	bilan de liaison le permet)	l'émetteur et le récepteur	bande des 2,4 GHz)
	Offre une grande robustesse au regard	Efficacité limitée aux interférences sélectives	Utilisée dans l'ADSL, les courants porteurs
	des interférences (notamment celles qui sont		et le WiMax
	dues aux multitrajets	en œuvre avec des mobiles (effet Doppler)	

Les protocoles d'accès

Classification 1 :

- accès aléatoire (par contention): pas d'autorisation préalable,
- accès déterministe : mécanisme pour désigner la station qui peut émettre.

Classification 2 :

- accès **statique** où l'allocation de la bande passante est définitive,
- accès **dynamique** (adaptatif), l'allocation de la BP évolue selon les besoins.

Classification 3 :

- l'approche centralisée, seul un nœud primaire attribue des droits d'accès,
- l'approche distribuée, les différents nœuds participent de la même façon aux contrôles d'accès.

Classification 4:

- partage temporel (TDMA: "Time Division Multiple Access"),
- partage fréquentiel (FDMA : "Frequency Division Multiple Access").

Politiques d'accès dynamiques à allocation deterministes

- Allouer de la Bande Passante aux utilisateurs qui en ont besoin
- Connaître les besoins des utilisateurs
- « intelligence » centralisée ou distribuée
- Allocation sélective ou polling
 - Roll-call polling (centralisé)
 - Hub polling (distribué)
- Allocation de Jeton
- anneau en tranches

Allocation sélective ou polling

- Consulter les compétiteurs
 - les inviter à émettre à tour de rôle
- Site maître (station centrale)
 - Interroge séquentiellement chaque station
 - Si elle a des trames à émettre
 - La trame est transmise au maître
 - Le maître interroge le destinataire (prêt à recevoir?)
- Roll-call polling (centralisé) ou Hub polling (répartie)

Roll-call polling

- station primaire
 - interroge successivement chacune des stations secondaires
 - envoie d'une trame de poll.
- station interrogée
 - répond par une trame
 - acquittement négatif si rien à envoyer
 - données dans le cas contraire

Hub polling

- Station primaire : démarre un cycle
 - trame de poll à la station secondaire la plus éloignée
 - Si données à envoyer au primaire
 - envoie des données à la station primaire
 - envoie une trame de poll à la station secondaire suivante
 - Dans le cas contraire
 - envoie la trame de poll à la station secondaire suivante
 - dernière station envoie une trame de poll au primaire
 - démarre un nouveau cycle.


Allocation de Jeton

- Trame spéciale : « Jeton »
 - Faire circuler sur le réseau
- Le jeton autorise à émettre
 - Seule la station qui a le jeton peut émettre
- Jeton non adressé
- Jeton adressé

Anneau à Jeton - 802.5

- Topologies physiques en anneau
- Un jeton circule sur l'anneau
 - État libre => donne le droit à émettre
 - État occupé
- Station veut émettre
 - Attend le jeton libre
 - Attache le message au jeton (jeton occupé)
 - Si @ source = son @ => retirer le message => jeton libre

Anneau à jeton




Exemple de fonctionnement de la méthode d'accès du jeton sur anneau

```
- chaque station dispose d'un message à émettre en fonction duquel S est positionné :
```

```
•sur la station 1. S = 2
```

- •sur la station 2, S = 4
- •sur la station 3, S = 6
- notation : jeton = <état (0 : libre/1 : occupé) ; P ; R>
- le THT n'est pas pris en compte




Station 1	Station 2	Station 3	
<0; 0; 0> empile 0 et P à 2	<1;2;0>	<1;2;4>	
<1; 2; 6> empile 2 et P à 6	<0;6;0>	<0;6;4>	
<1;6;4>	<1;6;4>	<1;6;4>	
<0 ; 6 ; 4> tête(pile)< 4 et P à 4	<0;4;0>	<1;4;0>	
<1;4;0>	<1;4;0>	<0;4;0>	
<0 ; 4 ; 0> dépile 2 et P à 2	<0;2;0>	<0;2;0>	
<0:2:0> dépile 0 et P à 0	<0:0:0>		

Bus à Jeton - 802.4

- Topologies physiques en bus
- Création d'un anneau logique
 - Insertion dans l'ordre de l'adresse
 - Chaque station connaît son successeur
- Le jeton circule dans l'anneau logique
- Seul le jeton autorise à émettre
 - Temps de transmission limité

Bus à Jeton: algorithme




Exemple simplifié du fonctionnement de la méthode d'accès IEEE 802.4

OTR₆= 100 OTR₄= 80 OTR₂= 40 OTR₀= 20

- Temps de passage d'un jeton = 1

 Initialement le jeton arrive à la station 3 où TR=4; le jeton ayant effectué un tour complet sans qu'aucun message ne soit émis

- Notation: m_{priorité} durée de transmission



Technique de la tranche vide ou anneau en tranches ("empty slot" ou "slotted ring")

- l'anneau est constitué d'un ensemble de trames ayant une taille fixe (wagons) appelés tranches de temps (vides ou pleines).
- Un nœud désirant émettre un message doit attendre le passage d'un wagon libre.
- L'émetteur prélève ces données et libère le wagon (acquittement).

Politiques d'accès dynamiques à allocation aléatoires

- Ressources alloués par une station aléatoire
 - Station ayant besoin d'émettre => ÉMET
- Problème : collision
- Protocole ALOHA
- Méthode d'accès CSMA/CD


ALOHA

- Aloha pur: accès aléatoire sans référence temporelle
- Station émet quand elle a besoin
- Si deux trames émises en même temps
 - -=> collision
 - Signal incompréhensible
 - Ré-émission

ALOHA: envoie des trames

В					
С	·				
D					
Ε					
		Time	e —	-	

ALOHA: période de vulnérabilité




ALOHA et compagnie

- ALOHA discrétisé (slotted)
 - Possibilité d'utiliser la totalité du débit si on est seul
 - Requiert la synchronisation entre machines
- ALOHA pur (version initiale)
 - Pas de synchronisation ni de découpage en intervalle
- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
 - Détection de porteuse: ne pas émettre si une autre station est déjà en train d'émettre
 - Persistant : attente après collision et émission dès que libre
 - Non-persistant : écoute, attente, écoute... jusqu'à libre
 - P-persistant : Emission avec une probabilité p, différe l'émission avec une prob (1-p)
- CSMA/CD (Collision Detection)
 - Interrompre l'émission dès qu'une collision est détectée


CSMA/CD -802.3: Ethernet

- Carrier Sense Multiple Access with Collision
 Detection (Protocole d'accès multiple avec surveillance de porteuse et détection de collision)
- Toute machine est autorisé à émettre
- « écoute » le support avant d'émettre
- Détection de collision => fin d'émission
 - Attendre un délai aléatoire avant de réémettre
- Technique la plus répandue


CSMA/CD




CSMA/CD: collision



CSMA/CD: collision




CSMA/CD: collision




CSMA/CD

collision entre deux émissions




CSMA/CD: algorithme



CSMA/CA

- des mécanismes d'écoute du support
- l'algorithme de back-off pour la gestion d'accès au support,
- un mécanisme optionnel de réservation, dont le rôle est de limiter le nombre de collision en s'assurant que le support est libre (RTS/CTS)
- des trames d'acquittement positif (ACK).

PB station cachée




- ☐ A envoie à B, C ne peut pas recevoir A
- ☐ C veut envoyer à B, C croit le support libre
- collision à B, A n'entends pas la collision
- ☐ A est "caché" pour C

source

DCF Distributed Coordination Function

- CSMA source
 - Si le canal est libre pour DIFS secondes alors transmettre toute la trame (pas de CD)
 - Si le canal est occupé alors backoff
- CSMA recepteur
 - Si reception = OK alors envoyer ACK après SIFS



Dst

autres

DCF (2)

- IFS Inter Frame Space
- 4 types d'IFS
 - Short Inter-Frame Spacing (SIFS)
 - séparer les différentes trames transmises au sein d'un même dialogue
 - ➤ DCF Inter-Frame Spacing (DIFS)

Temps avant d'émettre un paquet en mode DCF

➤ PCF Inter-Frame Spacing (PIFS)


Temps avant d'émettre un paquet en mode PCF. (<DIFS)

Extended Inter-Frame Spacing (EIFS)

Temps attendu lorsque une station reçoit une trame erronée


SIFS<PIFS<DIFS

DCF (3)



DCF (4)

transmission CSMA/CA &"Virtual Carrier Sensing"



- Slot = 50μ s
- SIFS: « Short Inter Frames Space » = 28µs, valeur minimale pour qu'une station puisse changer du mode émission vers le mode réception(dans le cadre d'un même dialogue, le récepteur gagne le droit d'accès).
- DIFS « Distributed Inter Frame Space » = SIFS+2*Slot=PIFS+Slot=128µs, utilisé lorsqu'une station veut commencer une nouvelle transmission

Normalisation des réseaux locaux

Les normes IEEE 802


- Particularité des LAN :
 - ✓ réseau de diffusion: toutes les stations ont la possibilité d'émettre et de recevoir sur le même canal
 - ✓ Pas de nœuds intermediaire
- Nécessité de contôler l'accès au support pour mettre de l'ordre
 - √ Fonctions non définies dans le modèle OSI
 - ✓ Nouvelles définitions des niveaux physiques et lisisons de donn ées

La norme 802.1

- PMD: support, connecteur, mode de transmission, raccordement actif / passif,...
- PHY : conversion parallèle/série, contrôle d'erreur, codage en ligne ...
- MAC : «Medium Access Control » contrôle d'accès
- LLC : « Logical Link Control » contrôle de liaison

La norme 802.1


Modèle



Les normes 802

- IEEE 802.3 : CSMA/CD sur bus, elle concerne les réseaux Ethernet.
- IEEE 802.4: jeton sur bus (dissous),
- IEEE 802.5 : jeton sur anneau (Token-Ring).
- IEEE 802.6 (MAN, dissous) remplacée par le Gigabit Ethernet utilisé dans de nombreux MAN.
- IEEE 802.11 : WLAN (Wifi) plusieurs normes de transmission: fréquence, débit , portée du signal radio.
- IEEE 802.15 :WPAN (Bluetooth)

Adressage MAC



formats d'adresses

Exemple d'adresses universelles

IBM 08:00:5A:XX:XX:XX SUN 08:00:20:XX:XX:XX 3COM02:60:8C:XX:XX:XX

CISCO 00:00:0C:XX:XX:XX

Adresse Particulieres

FF:FF:FF:FF Adresse broadcast

01:00:0C:CC:CC Cisco Discovery Protocol

01:80:C2:00:00 Spanning Tree Protocol

33:33:xx:xx:xx Adresses multicast <u>IPv6</u>


01:00:5E:xx:xx:xx Adresses multicast IPv4

00:00:0c:07:ac:xx Adresses HSRP

00:00:5E:00:01:XX Adresses <u>VRRP</u>

La norme IEEE 802.2

- LLC 1: sans connexion, non fiable,
- LLC 2: avec connexion, fiable,
- LLC 3 : sans connexion, la récupération des erreurs est décidée par l'émetteur.



le champ contrôle

Trames LLC2 (HDLC)

Trames de données : I

Ces trames transportent des données fournies par les entités de la couche réseau.

Trames de supervision : S

transportent des **commandes** ou des **réponses** liées au contrôle d'erreurs, et au contrôle de flux.

RR = Receive Ready [1 0 0 0 P/F Nr] : le récepteur est prêt à recevoir

RNR = Receive Not Ready [1 0 1 0 P/F Nr] : le récepteur ou la couche réseau est débordé

REJ = *Reject* [1 0 0 1 P/F Nr] : demande de retransmission des trames >= Nr

SREJ = *Selective Reject* [1 0 1 1 P/F Nr] : demande de retransmission de la trame numéro Nr

Trames non numérotées : U

transportent des **commandes** ou des **réponses** de la gestion de la liaison (établissement, rupture, choix d'un mode de réponse...).

Commandes

SABM = Set Asynchronous Balanced Mode [1 1 1 1 P/F 1 1 0] : demande de connexion

SABME = Identique à SABM, mais mode étendu (numéroté en modulo 128).

DISC = *Disconnect* [1 1 1 1 P/F 0 1 0] : libération de connexion


Réponses

UA = *Unnumbered Acknowledgement* [1 1 0 0 P/F 1 1 0] : acquittement de trame non-numérotée


FRMR = *FRaMe Reject* [1 1 1 1 P/F 0 1 1] : rejet de trame

DM = Disconnect Mode [1 1 1 1 P/F 0 0 0] : le terminal est déconnecté


Examples of Operation (1)





Examples of Operation (2)



Primitives LLC








Primitives d'appel de service avec connexion


Exemple d'échange de primitives LLC



- -Les primitives DL_REPLY_X permettent au récepteur de renvoyer des données en réponse, en même temps que l'ack.
- Les primitives LLC2 pour le contrôle de flux ne sont pas représentées
- Les primitives STATUS sont équivalentes à une confirmation

Les normes IEEE 802.3

Méthode d'accès CSMA/CD




• algorithme de reprise, BEB ("Binary Exponential Backoff"): à la N ième collision (N<=16); une nouvelle tentative sera effectuée après V * 51,2 μ s (V * Time_Slot) V Eà [0..2^{min(N,10)}[

La norme 802.3D

- un autre algorithme de reprise déterministe (DCR : « Deterministic Collision Resolution »)
 - assure un délai maximum de transmission.
 - basé sur le principe de résolution en arbre binaire
 - chaque station possède un index unique. Avec chaque index un message peut être transmis au sein d'une époque.
 - une époque : temps qui s'écoule entre une collision initiale et la fin de la résolution de celleci. Elle débute après la première collision.


La norme 802.3D



Borne d'une époque = N * T + (N-1) * TC

où N: nombre de noeuds; T: temps de transmission d'une trame; TC: tranche canal

Trame 802.3



Primitives de service

- -MA_UNITDATA.Request (adresse_destination, adresse_source, MA_SDU);
- -MA_UNITDATA-STATUS.indication(état (transmition_OK, collisions_excessives))
- -MA_UNITDATA.Indication (adresse_destination, adresse_source, MA_SDU, état (Reception_OK, longueur_incorrecte, erreur_FCS, erreur_alignement))

Evolution de la norme

Supplement	Year	Description
802.3a	1985	10 BASE-2 thin Ethernet
802.3c	1985	10 Mbps repeater specification
802.3d	1987	Fiber Optic Inter Repeater Link
802.3i	1990	10 BASE-T twisted pair
802.3j	1993	10 BASE-F fiber optic
802.3u	1995	100 BASE-T Fast Ethernet and auto negotiation
802.3x	1997	Full duplex standard
802.3z	1998	1000 BASE-X Gigabit Ethernet – SX, LX, CX
802.3ab	1999	1000 BASE-T Gigabit Ethernet over twisted pair
802.3ac	1998	Frame size extension to 1522 bytes for VLAN tag
802.3ad	2000	Link aggregation for parallel links

Fast Ethernet : Principes (1)

- Fast Ethernet = Ethernet 10 Mb/s en 10 fois plus rapide avec le soucis principal de ménager l'existant
 - 802.3u <=> extension de 802.3
 - Câblage structuré existant pérennisé (pour fibres et paires torsadées)
 - Par contre disparition du coaxial (non liée aux performances)
 - Mais pour confidentialité et protection contre erreur utilisateur
- Évolution du CSMA/CD à 100 Mb/s
 - Reste simple, efficace, mais non déterministe
 - Gestion des collisions, format et longueur de trames identiques
 - RTD à 5.12 μs et Inter-trames 0.96 μs (96 temps bit)
 - Full-Duplex : Plus de contrainte du CSMA/CD (Pont,switch)

Fast Ethernet: Principes (2)

- Les supports normalisés
 - Paire torsadée
 - 100 Base TX câble de catégorie 5 avec 2 paires
 - 100 Base T4 câble de catégorie 3,4 et 5 avec 4 paires
 - Fibre optique
 - 100 Base FX => 2 fibres multimodes 62.5/125
- Codage 4B/5B pour 100 Base X
- Codage 8B/6T pour 100 Base T4

Gigabit Ethernet: Buts en 1996

- Permettre les connexions half et full-duplex
- Utilisation du même format de trame Ethernet 802.3
- Utilisation de la méthode d'accès CSMA/CD avec 1 seul répéteur par domaine de collision
- Assurer compatibilité avec les technologies 10/100 base
- 3 objectifs spécifiques au niveau des liens :
 - Fibre multimode avec un maximum de 550 mètres
 - Fibre monomode avec un maximum de 3 kms (extensible à 5 kms)
 - Câble cuivre allant au moins à 25 mètres.
- Ratification des standards Gigabit Ethernet
 - IEEE 802.3z : 1000 base-X (lx,sx,cx), Juin 1998
 - IEEE 802.3ab : 1000 base-T (min. UTP), 26 Juin 1999
 - IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet en 2002
 - IEEE 802.3ba : 40 et 100 Gigabit Ethernet en 2010


Gigabit Ethernet

- Trame IEEE 802.3 : Rappel
 - Half duplex : méthode d'accès CSMA/CD
 - Full duplex : pas de collision
 - Taille des trames : 64 octets à 1500 octets
 - Délai inter-trame : 96 bits
 - RTD est divisé par 100, par 10 pour Ethernet 100
 - Slot Time : 512 bits (64 octets)
- débit → diamètre du domaine de collision →
 - 10Mbps ⇒ 2500m
 - 100Mbps ⇒ 250m
 - 1000Mbps ⇒ 25m : aucun intérêt

Gigabit Ethernet: CSMA/CD

- Pour conserver un Ø de domaine de collision à 200m (comme le 100 Base ...), on augmente le slot time (temps d'acquisition du canal)
 - Taille du Slot Time passe de 64 à 512 octets
 - Taille minimale trame reste à 64 octets
 - Extra carrier extension si taille inférieure à 512 octets.
 - Trames de taille > 512 octets non affectées
 - Packet bursting : agrégation des petites trames pour optimiser la bande passante.
- Mêmes adresses que IEEE 802.3

Gigabit Ethernet: Frame bursting (2)



Gigabit Ethernet: CSMA/CD (3)


- Développement de matériel proche du répéteur appelé "buffered distributor" pour éliminer les contraintes du CSMA/CD
- Le "buffered distributor" est un répéteur full-duplex sans adresse MAC (comme répéteur) avec 2 ports ou plus (multi-répéteur),
- Il répète les trames sur tous les ports, sauf d'ou elles viennent
- Différence avec le répéteur : possibilité de mémoriser (tampons) une ou plusieurs trames avant de les envoyer sur le lien
- Appelé "CSMA/CD in a box."

LES NORMES | IEEE 802.11

802.11 a	utilisation de la technologie OFDM au niveau physique pour atteindre des débits de 54 Mbps dans la bande U-NII de 5 GHz	
802.11 b	Couche physique jusqu'à 11Mbit/s dans la bande ISM des 2,4 GHz	
802.11 d	permet aux points d'accès de communiquer l'information sur les canaux radio disponibles et les niveaux de puissances acceptables selon les restrictions des différents pays.	
802.11 e	qualité de service (QOS) pour applications multimédia. S'applique à la norme 802.11 a, b et g.	
802.11 f	Interopérabilité entre les points d'accès. Protocole Inter Access Point Protocol	
802.11 g	54 Mbit/s dans la bande de 2.4 GHz. Utilise la modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Compatible avec la norme IEEE 802.11b.	
802.11 i	Amélioration de la sécurité S'applique aux standards 802.11 a, b et g.	

Les normes IEEE 802.11

Couche Physique



PLCP écoute le support et fournit à la couche Mac un Clear channel assesment PMD encodage des données et modulation

Les normes IEEE 802.11

- Méthodes d'accès (MAC)
- **Distributed Coordination Fonction**
 - CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

impossible d'émettre et d'écouter en même temps

- algorithme du back-off
- PCF
 Point Coordination Fonction
- Point Coordination Fonction (PCF)
- Les stations de base ont la charge de la gestion de l'accès au canal dans leur zone de couverture pour les mobiles qui leur sont rattachés adapté pour les applications temps réels.

Méthode d'accès/Topologie


Mode ad-hoc

- Uniquement DCF
- Mode infrastructure (avec points d'accès)

DCF et PCF

DCF (rappel)


transmission CSMA/CA &"Virtual Carrier Sensing"



⁻ Slot = 50μ s

- DIFS « Distributed Inter Frame Space » = SIFS+2*Slot=PIFS+Slot=128µs, utilisé lorsqu'une station veut commencer une nouvelle transmission

⁻ SIFS: « Short Inter Frames Space » = 28µs, valeur minimale pour qu'une station puisse changer du mode émission vers le mode réception(dans le cadre d'un même dialogue, le récepteur gagne le droit d'accès).




Backoff

- Temps découpé en slotTime
- Fenêtre de contention : CW (CWmin ≤ CW ≤CWmax)
 (CWmin et CWmax prédéfinis dans la norme)
- Une station écoute le support avant tout essai de transmission
 - Si le support est libre après un DIFS : transmission
 - Sinon elle calcule un temporisateur
 - BO = random (0, CW) x slotTime
 - CW initialisé à CWmin
 - CW doublée entre 2 tentatives de transmission en échec
- A chaque collision, la taille de la fenêtre de contention (CW) double jusqu'à la valeur CWmax


Intervalles de back-off / du n° tentative






Intervalles de back-off en fo<mark>nction</mark> du numéro de


tentative



Backoff (Exemple)



Backoff (Exemple)



Couche liaison: autres fonctions

- Accès au réseau
- authentification et sécurité
- Fragmentation réassemblage
- Handover
- Économie d'énergie
- Performances
- Trames 802.11

Connexion au réseau et association

- - Découvrir l'AP et/ou les autres stations
- Présence détectée

 rejoindre le réseau
 - Service Set Id (SSID) : nom du réseau de connexion
 - Synchronisation
 - Récupération des paramètres de PHY
- Négocier la connexion
 - Authentification & Association


Phase de découverte du réseaux

- Phase d'écoute
 - écoute passive / écoute active
- Écoute passive
 - La station attend de recevoir une trame balise (Beacon)
 - A la réception de Beacon prendre les paramètres (SSID & autres)
- Écoute active
 - La station envoie directement une requête d'association (Probe Request Frame)
 - Attendre la réponse de l'AP ou des autres stations

Authentification-Sécurité

- Se protéger contre les accès non autorisés
- Open system authentification
 - Mode par défaut
- Shared key authentification
 - Plus haut degré de sécurité
 - Echange de trame plus rigoureux
 - Utilise le mécanisme WEP (Wired Equivalent Privacy)

Open System Authentification



Initiating Station


Request

Authentication Frame Algorihm = "Open" Seq. No. = 1

Accept/Reject


Authentication Frame Algorithm = "Open" Seq. No. = 2


Result = accept/Rej



Authenticating Station

Shared Key







Fragmentation - réassemblage

- Pour savoir si une trame doit être fragmentée, on compare sa taille à une valeur seuil, appelée Fragmentation_Threshold
- Quand une trame est fragmentée, tous les fragments sont transmis de manière séquentielle
 - Le support n'est libéré qu'une fois tous les fragments transmis avec succès
 - Si un ACK n'est pas correctement reçu, la station arrête de transmettre et essaie d'accéder de nouveau au support et commence à transmettre à partir du dernier fragment non acquitté
 - Si les stations utilisent le mécanisme RTS / CTS, seul le premier fragment envoyé utilise les trames RTS / CTS

Fragmentation - réassemblage



Fragmentation - réassemblage



Handover

- passage d'une cellule à une autre sans interruption de la communication
 - Le standard ne définit pas de handover de roaming dans les réseaux 802.11 (coupures de quelques secondes)
 - 802.11f retirée en février 2006 (roaming lent, non finalisée, désintéressement des acteurs).
 - 802.11r (coupures de tout au plus 50 ms)
- Le standard définit quelques règles à respecter
 - Synchronisation
 - Écoute active et passive
 - Mécanismes d'association et de réassociation, qui permettent aux stations de choisir l'AP auquel elles veulent s'associer
- Sécurité renforcée pour éviter :
 - qu'un client ne prenne la place d'un autre
 - Qu'il n'écoute les communications d'autres utilisateurs

Économie d'énergie

- Problème principal des terminaux mobiles: faible autonomie de la batterie
 - Mode d'économie d'énergie prévu par le standard
- 2 modes de travail pour le terminal
 - Continuous Aware Mode
 - Fonctionnement par défaut
 - La station est tout le temps allumée et écoute constamment le support
 - Power Save Polling Mode

Power Save Polling

- Permet une économie d'énergie
- Géré par le point d'accès
 - L'AP tient à jour un enregistrement de toutes les stations qui sont en mode d'économie d'énergie
 - Stocke toutes les données qui leur sont adressées
 - Les stations en veille s'activent périodiquement pour recevoir une trame TIM (Traffic Information Map), envoyée par l'AP
 - Si l'AP possède des données destinées à la station, celle-ci envoie une requête à l'AP : Polling Request Frame
- Entre les trames TIM, les terminaux retournent en mode veille

Format de Trame

Préambule

- Synch : 80 bits alternant 0 et 1, utilisée pour sélectionner l'antenne appropriée, et pour corriger l'offset de fréquence et de synchronisation.
- SFD: Le Start Frame Delimiter (16 bits) 0000 1100 1011 1 101,

En-tête PCLP (Trame 802.11)

transmis à 1 Mbps et contient des informations logiques utilisées par la couche physique pour décoder la trame :

- Longueur de mot du PLCP_PDU : nombre d'octets du paquet
- → utile à la couche physique pour détecter correctement la fin du paquet.
- Fanion de signalisation PLCP : information de taux, encodé à 0,5 Mbps, incrémenté de 1 Mbps à 4,5 Mbps
- Champ d'en-tête du contrôle d'erreur : détection d'erreur CRC 16 bits.

Données MAC

1 2 3 4 5 6 7 8

FC **Durée/ID** Adresse 1 Adresse 2 (Adresse 1) **Adresse 3** SC Adresse 4 Corps de la Trame **CRC**

Frame Control

- Version: 2 bits permettant de connaître la version 802.11
- Type/sous-type : 6 bits qui définissent le type de trames :
 - 00 Gestion : échange d'info de gestion tel que requête/réponse de (ré)association, Balise,ATIM, Authentification....
 - 01 Contrôle : pour le contrôle d'accès au support (RTS, CTS, ACK,PS
 - 10 données : transfert des données avec ou sans ACK
- To (From) DS: mis à 1 quand une trame est adressée à (provient de) l'AP
- More Fragment: mis à 1 quand 1 fragment est suivie d'un autre fragment
- Retry: Mis à 1 si la trame a déjà été transmise (le récepteur peut savoir si un ACK s'est perdu)
- **Power Management (gestion d'énergie) :** la station ayant envoyé ce fragment entre en mode de gestion d'énergie (à 1).
- **More Data** (*gestion d'énergie*) : permet à l'AP de spécifier à une station que des trames supplémentaires sont stockées en attente.
- WEP: ce bit indique que l'algorithme de chiffrement WEP a été utilisé pour chiffrer le corps de la trame.
- Order (ordre): indique que la trame a été envoyée en utilisant la classe de service strictement ordonnée (Strictly-Ordered service class). Cette classe est définie pour les utilisateurs qui ne peuvent accepter de changement d'ordre entre les trames unicast et multicast.

Les adresses

- Adresse 1 est toujours l'adresse du récepteur (ie. la station de la cellule qui est le récepteur du paquet). Si To DS est à 1, c'est l'adresse du Point d'Accès, sinon, c'est l'adresse de la station.
- Adresse 2 est toujours l'adresse de l'émetteur (ie. celui qui, physiquement, transmet le paquet). Si From DS est à 1, c'est l'adresse du Point d'Accès, sinon, c'est l'adresse de la station émettrice.
- Adresse 3 est l'adresse de l'émetteur original quand le champ From DS est à 1. Sinon, et si To DS est à 1, Adresse 3 est l'adresse destination.
- Adresse 4 est utilisé dans un cas spécial, quand le système de distribution sans fil (Wireless Distribution System) est utilisé et qu'une trame est transmise d'un Point d'Accès à un autre. Dans ce cas, To DS et From DS sont tous les deux à 1 et il faut donc renseigner à la fois l'émetteur original et le destinataire.

Les adresses

Scénario	Vers DS	De DS	Adresse 1	Adresse2	Adresse 3	Adresse 4
Mode ad -hoc	0	0	DA	SA	BSSID	-
Mode infrastructure De l'AP	0	1	DA	BSSID	SA	-
Mode infrastructure Vers l'AP	1	0	BSSID	SA	DA	-
Mode infrastructure À travers un DS	1	1	RA	TA	DA	SA

DS: Distribution System **AP:** Access Point **DA:** Destination Address

SA: Source Address **BSSID**: Basic Service Set Identifier

RA: Receiver Address **TA:** Transmitter Address

Autres champs

Durée/ID

Ce champ à deux sens, dépendant du type de trame :

- pour les trames de polling en mode d'économie d'énergie, c'est l'ID de la station
- dans les autres trames, c'est la valeur de durée utilisée pour le calcul du NAV.

SC Contrôle de séquence

- numéro de fragment
- numéro de séquence

Trame RTS

FC	Durée	RA	TA	CRC
2 octets	2 octets	6 octets	6 octets	4 octets

- RA est l'adresse du récepteur de la prochaine trame de données ou de gestion.
- TA est l'adresse de la station qui transmet la trame RTS.
- Durée est le temps, en microsecondes:
 - transmission de la trame de gestion ou de données suivante, +
 - trame CTS + trame ACK + 3 SIFS.

Trame CTS

FC	Durée	RA	CRC
2 octets	2 octets	6 octets	4 octets

 RA est l'adresse du récepteur de la trame CTS

- Durée est le temps, en microsecondes:
 - trame RTS trame CTS + SIFS.

Plan du cours

Introduction

Technologie des réseaux locaux

Normalisation des réseaux locaux

Déploiement des réseaux locaux

Les réseaux sous TCP/IP

Interconnexion de réseaux

Déploiement des réseaux locaux

- Ethernet
- WiFi
- Plan de câblage

10 Base FP, Fibre Passive (hub passive)

Composants d'un réseau Ethernet (1)

média et connectique

```
10 Base 5 : Câble coaxial blindé jaune
10 Base 2: Cheaprnet, câble coaxial non blindé, thin Ethernet
1 Base 5 : Starlan 1 Mbits/s, Câblage téléphonique
10 Base T : 10 Mbits/s , Twisted-Pair (paires de fils torsadées)
10 Base F, Fiber Optic

10 Base FL, Fibre Link
10 Base FB, Fibre Backbone
```

100 base T, Twised Pair ou encore FastEthernet (100 Mbits/s, CSMA/CD)

100 Base TX


100 Base T4

100Base FX,

---- 1000 Base CX, 1000 Base LX, 1000 Base T, 1000 Base SX

- **Transceiver** : l'émission et de la réception des signaux sur le support
- Répéteur : relier deux segments. (max., selon la norme utilisée).
- Câble de transceiver (AUI) relie le transceiver au coupleur
- Fan out ou multiplicateur d'accès : connecter plusieurs nœuds à un même transceiver via des câbles AUI (10 BASE 5).

10 base 2




10 base 5




Tranceiver



Connecteur AUI








10 base T



HUBs









RJ45


10 base F






Connecteur Fibre Optique

Fast Ethernet: 100 base T4



Fast Ethernet: 100 base FX



Composants d'un réseau Ethernet (2)

• Carte coupleur (NIC : « Network Interface Card ») : chargé de contrôler les communications (fonctions de la couche I et II)

Emission

- construction de la trame,
- attente de la libération du canal
- Surveillance du canal, en appliquant la méthode d'accès CSMA/CD.

Réception

- détection de l'arrivée d'une trame,
- réception bit par bit jusque le repos du signal,
- vérification que la taille de la trame n'est pas courte ("runt"),
- comparaison des adresses du nœud et de destination, s'ils sont égaux la trame est retenue pour être délivrée à la couche supérieure,
- vérification de l'alignement et du FCS,
- vérification que la taille de la trame n'est pas longue ("jabber"),
- mise à jour du mot d'état indiquant la validité de la transmission.

Composants d'un réseau Ethernet (2)

- Répéteur (2 ports)
 - Régénération
 - Duplication du signal
 - Augmente la distance entre 2 stations en reliant 2 segments Ethernet
 - Augmente le nombre de machines connectable au réseau
 - Partitionnement en cas de collisions excessives (30 à la suite)
 - Ne regarde pas le contenu de la trame
 - N'a pas d'adresse Ethernet

Avantages: sans aucune d'administration


Désavantages : ne diminue pas la charge et ne filtre pas les collisions (Domaine de Collision)

- Concentrateur ≈ répéteur moderne (appelé aussi hub, multi-répéteur):
 - Fonction de répéteur avec une structure en étoile
 - Les multi-répéteurs n'ont pas d'adresse Ethernet
 - Permet de changer de média,
 - Avec éléments modulables ou non
 - Avec un type de carte par média
 - Fonction de partitionnement pour chacun des ports
 - Segment en faute automatiquement coupé

Composants d'un réseau Ethernet (3)


- Commutateurs: Justification
 - Accroissement important des besoins en débits
 - Augmentation du parc informatique (micro puissants)
 - Évolution des applications (bande passante), nouveaux serveurs internet
 - Problèmes à résoudre sur les LANs
 - Charge croissante (multimédia)
 - Collisions, broadcast et multicast

Commutateurs: Justification



- Les Broadcasts peuvent consommer toute la bande passante!
- Tous les équipements doivent décoder les trames broadcast.


Commutateurs: Justification



- •Les répéteurs ne séparent pas les domaines de collision. Les Ponts, les commutateurs et les routeurs oui.
- Les répéteurs, ponts et commutateurs ne séparent pas les domaines de broadcast. Les Routeurs OUI!

Commutateurs: Principes

- Fonctionnement type "multi-ponts"
- Processeurs spécialisés (Commutation niveau Circuits Intégrés)
- Ports avec bande passante "dédiée" et non partagée



Méthodes de commutations (1)

- La commutation "On the fly" ou "Cut through"
 - Lecture des premiers octets de la trame ethernet
 - principalement de l'adresse de destination
 - Commute la trame vers le ou les port(s) de sortie
- Avantages : temps de latence très faible
 - Inférieur à 20µs, et indépendant de la longueur de la trame
- Inconvénients : Retransmission des erreurs
 - Inutilisable avec commutateur de ≠ protocoles
 - Ethernet 10 avec ports haut débit (uplink) ATM ou FDDI

Méthodes de commutations (2)

- La commutation "Store & Forward"
 - Lecture complète de la trame et stockage
 - Commutation vers le port de sortie
- Avantages
 - Adaptée aux commutateurs de ≠ protocoles
 - Traitement des erreurs
- Inconvénients
 - Plus lent que la commutation "on the fly"
 - Temps de latence = fonction(longueur de trame)


Méthodes de commutations (3)

- Méthode "adaptative"
 - Démarrage en mode "cut through"
 - Passage en "store & forward" à partir d'un certain seuil du taux d'erreurs (paramétrable ou non)
 - Retour mode "cut through" en dessous du seuil
 - Fixé par commande de l'administrateur
- Méthode "fragment-free"
 - "cut through", mais sans les "runts" (< 64 octets)</p>


Format d'équipement hub/Commutateur



"Stand alone"



Empilable "Stackable"




Chássis

Commutateurs: VLAN (1)

- Les commutateurs peuvent (en option) permettre de définir des réseaux locaux virtuels (VLAN)
- VLANs: sous-réseaux logiques définis sur un même réseau physique.
- délimiter les diffusions qui sollicitent les couches supérieures pour une meilleure gestion du trafic,
- séparer les ressources selon des critères d'appartenance, de partage ou de sécurité (protection du backbone).

Commutateurs: VLAN (2)

Tagging




Composition d'un Ethernet multi-segments

Modèle 1 : Règles de configuration

- les interconnexions sont réalisées moyennant des répéteurs
- un chemin entre deux stations peut comporter cinq segments tout au plus et donc quatre répéteurs.
- Les câbles AUI ne dépassent pas 25m (10Base-FP, 10Base-FL)
- Si un chemin de transmission comporte cinq segments, deux de ces segments au moins doivent être de liaison,
- Si un chemin comporte cinq segments, tout segment
 FOIRL, 10Base-FB ou 10Base-FL ne peut dépasser 500 m alors qu'un segment 10 BASE FP ne peut dépasser 300 m.
- Si un chemin de transmission comporte quatre segments, tout segment FOIRL, 10Base-FB ou 10Base-FL ne peut dépasser 1000 m alors qu'un segment 10Base-FP ne peut dépasser 700 m

Exemple conforme au modèle 1



Composition d'un Ethernet multi-segments

Modèle 2 du délai d'un chemin

- toute station émettrice doit être notifiée d'une éventuelle collision durant les 512 premiers bits de l'émission
- ➤RTD <= 512 temps bit quels que soient les médias utilisés dans la configuration.

Type de long.		Segment Gauche		Segment interm.		Segment droit		Délai / mètre
segment Max	Base	Max	Base	Max	Base	Max	mene	
10Base5	500	11.75	55.05	46.5	89.8	169.5	212.8	0.0866
10Base2	185	11.75	30.73	46.5	65.48	169.5	188.48	0.1026
FOIRL	1000	7.75	107.75	29	129	152	252	0.1
10BaseT	100	15.25	26.55	42	53.3	165	176.3	0.113
10BaseFP	1000	11.25	111.25	61	161	183.5	284	0.1
10BaseFB	2000	-	-	24	224	-	-	0.1
10BaseFL	2000	12.25	212.25	33.5	233.5	156.5	356.5	0.1
Excès AUI	48	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0.1026

Composition d'un Ethernet multi-segments

- RTD = Σ SDV « délais de segments » composant le chemin.
 - SDV = Base + (longueur du segment * RTD / mètre)
- Si les segments gauche et droit sont de différents types, effectuer le calcul à nouveau en inversant la gauche et la droite et retenir le délai le plus long,
- Si les câbles AUI > 2 m, rajouter le délai en excès,
- Ajouter une marge de 5 temps bit,
- Si RTD ≤ à 575 temps bit, le chemin est valide.
- Effectuer cette procédure entre toutes les extrémités du réseau.


Composition d'un réseau Ethernet multisegments (Fast Ethernet)


- Fast Ethernet est limité à deux répéteurs et n'utilise que des segments de liaison.
- Le domaine de collision est limité à 205 m avec du câble UTP.

	Т	FX	T et FX
1 segment	100 m	412 m	
2segments (1 répéteur Class I)	200 m	272 m	100+160,8 m
2 segments (1 répéteur Class II)	200 m	320 m	100+208 m
3 segments (2 répéteurs Class II)	205 m	228 m	105+111.2 m

Composition d'un réseau Ethernet multisegments (Fast Ethernet)

deux exemples de configuration Fast Ethernet





Composition d'un réseau Ethernet multisegments (Fast Ethernet)

 Autre modèle basé sur le calcul du RTD pour la validation de configurations

Component	RTD / mètre (temps-bit)	RTD Maximum
Deux DTEs TX/FX		100
Deux DTEs T4		138
Un DTE T4 et un DTE TX/FX		127
Catégorie 3 /4	1.14	114 (100 m)
Catégorie 5	1.112	111.2 (100 m)
STP	1.112	111.2 (100 m)
Fibre Optique	1.0	412 (412 m)
Répéteur Classe I		140
Répéteur Classe II tous les ports TX/FX		92
Répéteur classe II avec des ports T4		67

Composition d'un réseau Ethernet multisegments (Gigabit)

 Gigabit : un répéteurs et la longueur d'un segment <=316 mètres.

	Cat 5 UTP	СХ	SX/LX	Cat 5 et F.O	CX et SX/LX
1 segment	100	25	316		
1 répéteur	200	50	220	210	220

full-duplex (FO), longueurs plus importantes

Nom	Туре	Longueur max segment	Remarques
1000Base-SX	2 fibres optiques	220-550m	Multimode
1000Base-LX	2 fibres optiques	550-5000m	Multimode -Monomode


Composants d'un réseau WiFi

- Carte Wifi, existe en PCI / PCMCIA/ USB
 même rôle que les cartes réseaux traditionnelle
- Antenne
 - omnidirectionnelle rayonne dans toute les directions
 - Directionnelle peuvent capter un signal à plus grande distance qu'une antenne omnidirectionnelle, mais dans une zone très restreinte.
- Point d'Accès (AP) ou bornes sans fil (mode infrastructure)
 - assure la communication entre les stations WiFi (hub)
 - est raccordé à un réseau filaire (DS), Ethernet par exemple

Composants d'un réseau WiFi


• 2 modes:

- Pont « wireless bridge », 2 LAN (niveau 2 différents) connectés par un lien sans fil en point à point.
- répéteur, ou « Wireless repeater » ou encore « range expander »), étendre la porté d'un premier AP (« root mode ») par un second AP (« repeater mode »).




WIFI: Wireless Distribution System

 créer un réseau fortement maillé à l'aide de point d'accès.



WDS, « Wireless Distribution System »

- 3 types d'AP:
 - « Main Base Station » (ou AP principal),
 connexion à un réseau filaire ;
 - « Remote Base Station» (ou AP secondaire)
 prise en charge les clients WiFi
 - « Relay Base Station » (ou AP relais) relayer



WDS, « Wireless Distribution System »

- Les « Base Stations » doivent utiliser le même canal et la même méthode/clé de cryptage.
- La bande passante est divisée par 2.
- WDS prévoit deux modes de connectivité :
 - « Bridging » où l'AP ne communique qu'avec d'autres APs,;
 - « Repeating » où l'AP communique en plus avec les clients WiFi.
- WDS peut être incompatible d'un produit à un autre (non certifié par la WiFi Alliance).

WDS, « Wireless Distribution System »

3 types de point d'accès :

- principal ou maître : c'est un point d'accès qui effectue le pont entre le réseau sans fil et le réseau câblé.
- secondaires : ce sont les équipements qui retransmettent les données des stations ou des points d'accès relais vers le point d'accès maître.
- relais: ils jouent le rôle de simple répéteur en transmettant les données des stations vers les points d'accès secondaires.

Wifi: Couverture et débit

• 802.11 b

à l'intérieur		à l'extérieur		
Débit	Distance	Débit	Distance	
11 Mbits/s	50 m	11 Mbits/s	200 m	
5,5 Mbits/s	75 m	5,5 Mbits/s	300 m	
2 Mbits/s	100 m	2 Mbits/s	400 m	
1 Mbits/s	150 m	1 Mbits/s	500 m	

• 802.11 a

Débit	Distance
54 Mbits/s	10 m
48 Mbits/s	17 m
36 Mbits/s	25 m
24 Mbits/s	30 m
12 Mbits/s	50 m
6 Mbits/s	70 m

Wifi: Couverture et débit

• 802.11a,b,g,n

Protocol Version	Typical Data Rate	Net. Data Rate	Distance à l'intérieur	Distance à l'extérieur
802.11a	27 Mbit/s	54 Mbit/s	~50 ft/15 m	~100 ft/30 m
802.11b	~5 Mbit/s	11 Mbit/s	~150 ft/45 m	~300 ft/90 m
802.11g	~22 Mbit/s	54 Mbit/s	~150 ft/45 m	~300 ft/90 m
802.11n	50-144 Mbit/s	600 Mbit/s	300 ft/91 m	600 ft/182 m

Plan de câblage


- Principes de base
- Câblage horizontal
- Répartiteur
- Câblage vertical
- Le brassage
- Validation de câblage

Principes (1)

- Pré ou Post Câblage = Recherche d'économie financière (mélange téléphonie et informatique) et de facilité d'exploitation
 - Optimisation des coûts d'installation et d'exploitation
 - Á terme, le pré-câblage est + économique
 - Souplesse d'exploitation et sécurité
 - Pas d'intervention sur la partie fixe du câblage
 - Conformité aux normes internationales,
 - Offres supérieures aux normes dues à la forte évolution de la demande
 - Câbler pour l'avenir (10 à 15 ans).

Principes (2)

- Topologie de distribution en étoile à la base
 - C'est la plus ouverte
 - Totalement adaptée à la téléphonie
- Indépendance par rapport à l'architecture réseau
- ✓ Par un jeu de brassage, on peut recréer une topologie logique en Bus ou en anneau.
- ✓ Attention aux distances et à l'affaiblissement




Principes (3)

- Banalisation de la connectique (RJ45 pour câble cuivre)
 - Adaptateurs possibles fonction du matériel à brancher
- Banalisation des câbles eux mêmes
 - 4 paires torsadées 100Ω normalisé (ou 120Ω)(pas de mélange)
- Ajout de la fibre optique pour
 - Les longues distances,
 - Les liaisons inter bâtiments ou autres passages difficiles,
 - Pour les dorsales grâce à leurs bandes passantes élevées pour assurer la pérennité dans le temps.

Principes (4)

- Respect des règles de conception et d'installation,
- Répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs
 - Diversités des flux (numérique, analogique)
 - Diversités des protocoles (fréquences variables)
 - Évolutivité (clé de la durée de vie du câblage)
 - Performances (surdimensionnement des besoins en débit)
 - Mobilité (surdimensionnement des besoins en prise)

Principes (5)




Maillé Réseau de données

RG: Répartiteur Général

SR: Sous répartiteur

Principes (6)



RG: Répartiteur Général


SR: Sous répartiteur

Principes (7)


Les composants principaux sont :

- Les répartiteurs (général ou sous répartiteur d'étage)
 - > Concentration capillaire du câblage
- L'ensemble du câblage est constitue de 2 sous parties :
 - Le câblage départemental ou horizontal (liaison d'étage)
 - Liaison Sous Répartiteur d'étage Équipement terminal
 - Le câblage d'établissement ou vertical (liaison interétage) (dorsale)
 - Liaison Répartiteur Général Sous Répartiteur d'étage

Brassage: Exemples de Répartiteurs



Ferme de brassage Informatique ou téléphonique




Panneau de brassage Bandeau de RJ 45

Câblage horizontal

- C'est l'ensemble des câbles reliant le sousrépartiteur d'étage et les prises informatiques ou téléphoniques des utilisateurs.
 - constitués généralement de câbles 4 paires.
- Le rattachement des câbles sur les répartiteurs :
 - Permet de créer une topologie hiérarchisée en étoile
 - Autorise l'indépendance de chaque prise des points de travail
 - Permet de d'effectuer facilement la gestion et l'administration du réseau de câblage par un brassage à la demande.
- Les câbles quatre paires forment les branches de l'étoile


Câblage départemental (horizontal)

Distances maximales autorisés



EIA/TIA-568A maximum recommended distances for horizontal cabling.

• Répartiteur ou Gaine technique



Câblage d'établisement (vertical)

C'est le câblage qui réunit les Répartiteurs entre eux.

- Il est de 2 types :
 - -Les Colonnes pour la partie téléphonie
 - Les Rocades pour la partie informatique

Câblage d'établisement (vertical)

- Les Rocades (partie informatique) sont des câbles de regroupement de forte capacité reliant les répartiteurs entre eux.
 - Chaque répartiteur est relié à un ou plusieurs répartiteurs si on désire une topologie maillée.
 - Le maillage permet l'accès de tous les nœuds de brassage par le chemin le plus court
 - ➤ la possibilité de séparer le cheminement des flux informatiques (saturation de certaines rocades)
 - >procurer un chemin d'accès de secours.


Câblage vertical: Rocades

- Les Rocades forment la dorsale du réseau informatique du bâtiment.
 - En général, les rocades sont constituées par de la fibre optique :
 - Un média universel à forte bande passante (évolutivité, pérennité)
 - De type gradient d'indice ou monomode en fonction des distances et des protocoles (attention aux coûts des matériels actifs si monomode)
 - Immunité aux perturbations électromagnétiques
 - Immunité aux problèmes d'équipotentialité des terres électriques inter bâtiments

Validation du câblage

- examen visuel : nombre, emplacement et type des prises installées ; dans les locaux techniques : ventilation, revêtement, alimentation, terre, différenciation des raccordements (ex. code couleur, étiquetage),...
- tests statiques :
 - mesurer les temps de monter de descente d'un signal : oscilloscope
 - mesurer sur un brin les points de variation de l'impédance càd la continuité des conducteurs, réflectomètre (échomètre)...
- tests dynamiques : tests au niveau MAC (comptage des trames, des collisions, des trames en erreurs, ...) grâce à des valises de test et / ou des analyseurs de réseaux

Interconnexion des réseaux




- •Une passerelle est un équipement connecté à chacun des réseaux et qui sait acheminer les paquets d'un réseau à un autre.
- •Sur le réseau A, la passerelle accepte les paquets destinés à B
- •Sur le réseau B, la passerelle accepte les paquets destinés à A

Principes

- Accéder à des ressources extérieures au RL
- Dialogue entre deux architectures différentes (support et protocoles)
 - Comparer les architectures (OSI) des réseaux à interconnecter
 - Identifier les différences de services, de protocoles
 - Déterminer le niveau de compatibilité des architectures. À ce niveau l'interconnexion se réalise.
- Différentes techniques d'interconnexion donc différents équipements mettant en œuvre ces techniques
- Interconnexion locale : les réseaux sont sur le même site. Un équipement suffit à réaliser l'interconnexion
- Interconnexion distante : les réseaux sont éloignés.
 Utilisation d'une liaison télécoms, avec un équipement placé à chaque extrémité

Principes d'interconnexion




Techniques d'interconnexion

- La conversion de services ou la concaténation de services.
 - La conversion, lorsque les niveaux inférieurs des sous-réseaux sont différents mais compatibles (par exemple, deux couches MAC).
 - → traduit les primitives de services d'un sous-réseau en primitives utilisables sur l'autre.
 - La concaténation, lorsque les protocoles du niveau d'interconnexion sont identiques mais utilisées dans des contextes différents et avec des valeurs de paramètres différents.
 - → fait appel à des mécanismes de contrôle de congestion (débits différents) et de fragmentation (longueurs PDU différentes).
- La conversion de protocoles travaille directement sur les PDU plus complexes que la conversion de services.
- L'encapsulation consiste, en émission, à envelopper chaque unité de données
 - + généralité, à tous les cas de figures.
 - introduction d'un niveau de protocole supplémentaire.


Le répéteur

- Il relie deux segments d'un même réseau,
- > ne fait que prolonger le support physique.
- Niveau 1 de l'OSI
 - Répétition des bits d'un segment à l'autre, avec régénération
 - Changement de support physique, même débit
 - Pas d'isolation des segments



Les ponts

- C'est un équipement de couches 2 (MAC)
- Interconnexion de 2 réseaux ayant des couches PHY et MAC différentes; même LLC
- Fonctions
 - mémoriser les informations reçues avant de les retransmettre
 - Convertir les formats de trames (MAC) et les router



Types de pont

- <u>Le pont simple</u>: route la trame en fonction de l'adresse, soit par diffusion, soit par table de routage statique chargée à l'initialisation
- Pont intelligent: établit par apprentissage sa table de routage et filtre les trames en fonction de leur adresse. Garantir l'unicité d'un chemin entre 2 stations, STA: Spanning Tree Algorithm
- Pont à routage : spécifie dans TR. Le chemin que doit suivre la trame est indiqué dans le champ RI, positionné par la source (Source routing)
 - Station A émet une trame pour B, sur un autre anneau
 - La trame lui revient, sans modification du champ FS
 - A diffuse une trame, dupliquée par tous les ponts, transmise sur tous les anneaux donc passant par tous les chemins
 - B reçoit X trames (égale au nombre de chemins possibles entre A et B)
 - A retient le chemin qui lui convient le mieux
- Pont distant: interconnexion de RL éloignés via une liaison grande distance et deux demi-pont.

Spanning Tree

- Une solution au problème posé par les boucles est de déterminer un arbre recouvrant
- Les noeuds de l'arbre représentent les ponts et les arêtes représentent les sous-réseaux. Les ponts ne peuvent ainsi router qu'à travers les arêtes de l'arbre.
- Construction de l'arbre :
 - L'algorithme est distribué, il s'exécute sur les ≠ ponts du réseau.
 - A chaque pont est attribué un identificateur
 - Le pont, ayant la plus petite identification, est élu racine de l'arbre. Initialement chaque pont se considère comme étant la racine de l'arbre.
 - Chaque port (interface) d'un pont sera identifié par un numéro
 - Le coût d'une route est comptabilisé en nombre en nombre de sauts et/ou dépendant du débit des ports


Spannig Tree

Déroulement de l'algorithme


- Les ponts échangent entre eux des messages de configuration.
 - l'identité supposée de la racine,
 - le coût de la route vers la racine,
 - l'identité du pont ayant émis le message,
 - le numéro du port à travers lequel le message est émis.
- Chaque pont maintient la meilleure configuration trouvée (CONFIG).
 - identité supposée de la racine,
 - coût de la route vers cette racine,
 - identité du pont local,
 - numéro du port vers la racine
- A chaque port est associée un meilleur message de configuration observé sur ce port.
- Un port, mis à part celui menant vers la racine, ayant une meilleure Configuration que CONFIG est désactivé

Spanning Tree

exemple de déroulement de l'algorithme « spanning tree »



Source Routing




Relayage des trames à travers les points d'accès


 Lors de l'association, un AP maintient la table des associations ainsi la table des correspondances adresses MAC/ port (1=Ethernet, 2=PC card/Slot-A, 3=PC card/Slot-B, 4-15=WDS ports)

Bridge learn table				
Mac Addr	Port#			


Cas d'un BSS



Cas d'un ESS



Cas d'un WDS




Sous Couche SNAP

- SNAP (Sub-Network Access Protocol) propose une encapsulation supplémentaire au dessus de LLC En-tête: 5 octets
 - 3 octets : Organizational Unit Identifier (OUI), généralement à 0
 - 2 octets : Code du protocole de niveau 3
- Permet de combler les lacunes de LLC :
 - Adresse sur un nombre impair de bits : peu performant,
 - Espace de valeurs des SAP limités,
 - Compatibilité avec l'adressage d'Ethernet.
 - En-tête LLC + SNAP = 8 octets => résoud pb alignement
- Valeur du SAP : 0xAA
- SNAP ne met pas en oeuvre de protocole supplémentaire
- Permet au protocole de niveau 3 de travailler avec X25, FDDI, ATM, Frame Relay ...


Sous Couche SNAP

Ethernet II et LLC/SN




Sous Couche SNAP

Encapsulation d'un paquet IP



Translation des trames

- Ethernet vers Wifi, trois cas:
 - Si trame Ethernet 802.3, les entêtes LLC/SNAP restent intacts.
 - Si trame Ethernet 2 et type ≠ 0x80F3 (AARP) et type
 ≠ 0x8137 (IPX), AP convertit la trame en une trame
 IEEE 802.11 et rajoute les entêtes LLC/SNAP (RFC



Translation des trames

Si trame Ethernet 2 et type = 0x80F3 (AARP)
 ou type = 0x8137 (IPX), AP convertit la trame
 en IEEE 802.11 et rajoute les entêtes
 LLC/SNAP (conformément au protocole
 (BTEP) « Bridge Tunnel Encapsulation
 Protocol »)




Translation des trames: Wifi vers Ethernet

- Si trame avec entête SNAP/BTEP (commençant par 0xAA-AA-03-00-00-F8), elle est décapsulée en une trame Ethernet II dont le champ type est repris des 2 derniers octets de l'entête SNAP.
- si la trame avec entête SNAP/RFC 1042 (commençant par 0xAA-AA-03-00-00) et si les 2 derniers octets de l'entête SNAP ne sont pas dans la table STT, la trame est décapsulée en une trame Ethernet II dont le champ type est repris de l'entête SNAP.
- si la trame avec entête SNAP/RFC 1042 (commençant par 0xAA-AA-03-00-00) et si les 2 derniers octets 2 derniers octets de l'entête SNAP sont dans la table STT, la trame n'est pas décapsulée elle reste conforme au format IEEE 802.3 et les entêtes LLC/SNAP restent intacts.
- Tout autre trame (IEEE 802.3) passe intacte dans le réseau Ethernet.

Les routeurs

- Opèrent au niveau de la couche 3 (réseau)
- Couches PHY et LD différentes, mais même couche réseau
- Effectuent le routage à travers l'ensemble des réseaux interconnectés
- Différence avec un pont
 - Plus chers
 - Moins performant, consomme plus de CPU
 - Séparation logique des sous-réseaux (liés à l'architecture des protocoles)
 - Ne reçoivent que les paquets qui leur sont destinés
 - Recherchent la meilleure route
- Utilisent une table de routage

Interconnexion d'un LAN à travers un réseau FR



exemple d'interconnexion d'un réseau local à un réseau FR « Frame Relay ».

Les passerelles

- Assurent une compatibilité au niveau des protocoles de couche hautes entre Réseaux hétérogènes
- Permettent à des applications sur des RL de communiquer avec d'autres applications situé sur un ordinateur avec une architecture propriétaire

TCP/IP - Protocoles de base

- INTRODUCTION
- CONCEPTS DE L'INTERCONNEXION
- LE MODELE TCP/IP
- LE PROTOCOLE INTERNET
- L'ADRESSAGE INTERNET
- LE PROTOCOLE ICMP
- ARP : PROTOCOLE DE RESOLUTION D'ADRESSE
- LE PROTOCOLE UDP
- LE PROTOCOLE TCP


Introduction

- but : interconnexion de réseaux sur une base planétaire
- Technologie issue des années 1970, de projets DARPA
- Aujourd'hui: 100000 réseaux interconnectés, +millions de machines, +dizaines de millions d'utilisateurs de "l'Internet".
- Interconnecte divers réseaux : Ethernet, TR, X25, FR, FDDI, ...
- La technologie est constituée de protocoles de base (suite TCP/IP) qui offrent les services de base :
 - transport de datagrammes : service élémentaire de commutation de paquets.
 - transport de messages sécurisés : service orienté connexion
 - → acheminer des données en garantissant leur intégrité
- Adaptation de la technologie TCP / IP à la plupart des interfaces matérielles.
- Ces services de base sont indépendants du support de transmission

Organisation de l'internet

- L'IAB (succède ICCB en 84) se charge, en particulier, de l'étude des choix stratégiques pour le développement du réseau Internet et de la définition de l'Internet, crée 2 structures
- IRTF (Internet Research Task Force), coordination des efforts de recherche à travers le monde (expérimentation)
- IETF (Internet Engineering Task Force) , Normalisation

Organisation de l'internet



RFC « Request For Comment »

- rapports techniques produisant les propositions d'ajout, de modification, ou de normalisation
- RFC :célèbres:
 - RFC 791: IP
 - RFC 792 ICMP
 - RFC 959 FTP
- maintenues par le NIC "Network Information Center".
- caractérisée par un niveau de maturité ou "state" qui traduit la position dans le chemin de standardisation :
 - Standard: "Proposed", "Draft" (test), "Standard"
 - Non standards : "Experimental" (échec d'un test), "Informational", "Historic«
- Les proportions des protocoles selon le state et le status sont décrites comme suit:

RFC « Request For Comment »


STATUS/ STATE	Req	Rec	Ele	Lim	Not	
Std	Χ	XXX	XXX			
Draft	Х	X	XXX			
Prop		Х	XXX			
Info						
Expr				XXX		
Hist					XXX	

Concepts de l'interconnexion

- mise en oeuvre d'une couche réseau masquant les détails de la communication physique du réseau et détachant les applications des problèmes de routage.
- faire transiter des informations depuis un réseau vers un autre réseau par des noeuds spécialisés appelés passerelles (gateway) ou routeurs (router)

Concepts de l'interconnexion (suite)


 Les routeurs possèdent une connexion sur chacun des réseaux:



La passerelle P interconnecte les réseaux A et B.

 Le rôle de la paserelle P est de transférer sur le réseau B, les paquets circulant sur le réseau A et destinés au réseau B et inversement.


Concepts de l'interconnexion (suite)




- P1 transfère sur le réseau B, les paquets circulant sur le réseau A et destinés aux réseaux B et C
- P1 doit avoir connaissance de la topologie du réseau; à savoir que C est accessible depuis le réseau B.
- Le routage n'est pas effectué sur la base de la machine destinataire mais sur la base du réseau destinataire

Concepts de l'interconnexion (suite)

- A l'intérieur de chaque réseau, les noeuds utilisent la technologie spécifique de leur réseau (Ethernet, X25, etc)
- Le logiciel d'interconnexion (couche réseau) encapsule ces spécificités et offre un service commun à tous les applicatifs, faisant apparaître l'ensemble de ces réseaux disparates comme un seul et unique réseau.






Vue réelle du réseau

Le modèle TCP/IP

- Il s'agit du modèle de référence du réseau ARPANET et de son successeur Internet.
- Il est ainsi nommé en raison de ses deux principaux protocoles
 : TCP (*Transmission Control Protocol*) et IP (*Internet Protocol*).
- Le modèle TCP/IP propose une architecture en 4 couches.



Les principaux protocoles du modèle TCP/IP

(Processus)

Application

(Host to Host)

Transport

(Internet)

Réseau

(Network Access)
Hôte/Réseau

Telnet FTP SMTP POP3 IMAP HTTP DNS SNMP TFTP
NFS

TCP

UDP

IP ICMP RIP OSPF ARP RARP

Token Ring, Ethernet, WiFi, FDDI, ARPANET, PPP, PPTP, ATM, SONET/SDH...

Les principaux protocoles du modèle TCP/IP

- Telnet : Emulation d'une connexion de terminal à un hôte distant
- FTP et TFTP : Transfert de fichier
- SMTP : Envoi de courrier
- POP3 et IMAP : Réception de courrier
- HTTP : Consultation de page web
- DNS : Résolution du nom de domaine en @IP
- SNMP : Gestion du réseau
- NFS : Export de systèmes de fichiers
- IP : Routage des paquets
- ICMP : Messages d'alerte et de diagnostic
- RIP / OSPF : Construction dynamique des tables de routage
- ARP : Résolution d'@IP en @MAC
- RARP : Résolution d'@MAC en @IP

IP: Internet Protocol

- Interface unique masquant les spécificités de la topologie de l'internet et des réseaux traversés
- Assure :
 - ✓ le transfert des données en mode datagramme
 - ✓ le routage
 - ✓ la ségmentation
 - ✓ un contrôle de flux rudimentaire
- Le service offert par le protocole IP est dit non fiable :
 - remise de paquets non garantie,
 - sans connexion (paquets traités indépendamment les uns des autres),
 - pour le mieux (best effort, les paquets ne sont pas éliminés sans raison).

IP: Internet Protocol (le datagramme)

Le datagramme IP

unité de transfert de base dans un réseau

in	terne	t ₄	8	16	19	2	24	31
_	- VERS HLEN		Type de service	Longueur totale				
	Identification			Flags		Offset fragment		
	Durée d	le vie	Protocole	Somme de contre			ole Header	
	Adresse IP Source							
	Adresse IP Destination							
	Options IP (eventuellement)						Padding	
	Données							
								•••

L'adressage Internet

• But

➤ Fournir un service de communication universelle
Pour communiquer avec une autre machine de 'interconnexion


Solution

- ➤ Identification d'une machine : (1 nom, 1 adresse, 1 route)
- Protocoles de haut niveau tel que DNS
 - Nom = mnémotechnique pour les utilisateurs
 - Adressage "à plat" par opposition à un adressage hiérarchisé
- Protocoles de bas niveau tel que ARP
 - Adresse = identificateur universel de la machine
 - >Adresse binaire dite "Internet address" ou "IP address »
- Protocoles de niveau réseau tel que RIP

L'adressage Internet: IP address

- Assure un routage codée sur 32 bits : couple (netid, hostid)
 - netid identifie le réseau
 - hostid identifie la machine sur ce réseau
 - (netid, hostid) structurée de manière à définir cinq classes d'adresse

L'adressage Internet (suite)




L'adressage Internet (suite)

- Notation décimale des adresses IP
 - Notation de 4entiers décimaux séparés par un point
 - 1 entier représente un octet de l'adresse IP
 - Ex: 10000000 00001010 00000010 00011110 s'écrit 128.10.2.30
- Adresses particulières
 - Adresse de boucle locale : 127.0.0.0
 - Réservée pour désigner la machine locale
 - communication intra-machine
 - netid =127 ne doit jamais être véhiculée sur un réseau et un routeur
 - Adresse de diffusion limitée : netid ne contient que des 1
 - Concerne uniquement le réseau physique associé
 - Adresse de diffusion dirigée : hostid ne contient que des 1
 - Concerne toutes les machines du réseau netid
 - Ne peut être attribuée à une machine réelle
 - Ex: 193.95.17.255 désigne toutes les machines du réseau 193.95.17.0

L'adressage Internet (suite)

Résumé




L'adressage Internet (suite)

Adresses et connexions

Une adresse IP => une interface physique => une connexion réseau.

- S'applique particulièrement aux routeurs qui possèdent par définition plusieurs connexions à des réseaux différents
- –A une machine, est associé un certain nombre N d'adresses IP. Si N > 0 la machine (ou passerelle) est multi-domiciliée.

L'adressage Internet (suite)




Le sous-adressage

- Croissance du nombre de réseaux de l'Internet,
- > limiter la consommation d'adresses IP:
 - la gestion administrative des adresses IP,
 - la taille des tables de routage des passerelles,
 - la taille des informations de routage,
 - le traitement effectué au niveau des passerelles.
- Principes
 - A l'intérieur d'une entité associée à une adresse IP de classe A, B ou C, plusieurs réseaux physiques partagent cette adresse IP.
 - On dit alors que ces réseaux physiques sont des sous-réseaux (subnet) du réseau d'adresse IP.

Le sous-adressage (suite)

Les sous-réseaux 128.10.1.0 et 128.10.2.0 sont notés seulement avec le NetId, les machines seulement avec le Hostid ; exemple IP(F) = 128.10.2.9



Un site avec deux réseaux physiques utilisant le sous-adressage de manière à ce que ses deux sous-réseaux soient couverts par une seule adresse IP de classe B.

La passerelle P accepte tout le trafic destiné au réseau 128.10.0.0 et sélectionne le sous-réseau en fonction du troisième octet de l'adresse destination.

Le sous-adressage (suite)

- Le choix du découpage dépend des perspectives d'évolution du site:
 - Exemple <u>Classe B</u>:
 - 8 bits pour les parties réseau et machine :
 - 256 sous-réseaux et 254 machines par sous-réseau
 - 3 bits pour la partie réseau et 13 bits pour le champ machine: 8 réseaux de 8190 machines par sous-réseau.
 - Exemple <u>Classe C</u>:
 - 4 bits pour la partie réseau et 4 bits pour le champ machine:
 16 réseaux de 14 machines par sous-réseau.
- toutes les machines du réseau doivent s'y conformer sous peine de dysfonctionnement du routage ==> configuration rigoureuse.


Le sous-adressage (suite)

- Utilisation de masques
- Le sous-adressage ==> masque de 32 bits associé au sous-réseau.
- Bits du masque de sous-réseau (subnet mask) :
 - positionnés à 1 : partie réseau,
 - positionnés à 0 : partie machine
- 11111111 11111111 11111111 00000000
 - ==> 3 octets pour le champ réseau, 1 octet pour le champ machine
- Les notations suivantes sont utilisées :
 - décimale pointée; exemple : 255.255.255.0
 - triplet : { <ident. réseau> , <ident. sous-réseau> <ident. machine> } ; cette notation renseigne les valeurs mais pas les champs de bits;
 - exemple { -1, -1, 0 } , { 128.10, 27, -1 }.
 - adresse réseau/masque : 193.49.60.0/27 (27=# bits contigus du masque)

Routage des datagrammes

- permet à un datagramme d'être acheminé vers le destinataire
- Le chemin parcouru est le résultat du processus de routage qui effectue les choix nécessaires afin d'acheminer le datagramme.
- Les routeurs forment une structure coopérative un datagramme transite de passerelle en passerelle jusqu'à ce que l'une d'entre elles le délivre à son destinataire.
- Machines et routeurs participent au routage :
 - les machines doivent déterminer si le datagramme doit être:
 - délivré sur le réseau physique sur lequel elles sont connectées (routage direct)
 - acheminé vers une passerelle; dans ce cas (routage indirect), elle doit identifier la passerelle appropriée.
 - les routeurs effectuent le choix de routage vers d'autres passerelles afin d'acheminer le datagramme vers sa destination finale.

 Le routage indirect repose sur une table de routage IP, présente sur toute machine et passerelle, indiquant la manière d'atteindre un ensemble de destinations.



M est mono-domiciliée et doit acheminer les datagrammes vers une des passerelles P1 ou P2; elle effectue donc le premier routage. Dans cette situation, aucune solution n'offre un meilleur choix.

- Les tables de routage IP, pour des raisons évidentes d'encombrement, renseignent seulement les adresses réseaux
- une table de routage contient des couples (R, P)
 - R est l'adresse IP d'un réseau destination
 - P est l'adresse IP de la passerelle correspondant au prochain saut dans le cheminement vers le réseau destinataire.
- La passerelle ne connaît pas le chemin complet pour atteindre la destination.
- une table de routage d'une machine M contenant des couples (R, P); P et M sont connectés sur le même réseau




Table de routage de G

- Mise à jour de la table de routage :
 - Manuelle = Routage statique
 - commandes "route" des station unix
 - language de commande des routeurs (ip route ...)
 - Automatique = Routage dynamique
 - Processus sur les stations et les routeurs
 - Echanges d'informations de routage : protocoles de routage: RIP
 - Mixte : Routage statique et dynamique

Routage Dynamique

- Deux types de protocoles de routage
 - Interne : Interior Protocol
 - au sein d'un même Autonomous System
 - ex.: RIP, OSPF, IGRP ...
 - Détermine dynamiquement la meilleure route vers chaque réseau ou sous-réseau.
 - Externe : Exterior Protocol
 - Utilisé pour interconnecter les grands réseaux entre 2 Autonomous Systems (ou plus)
 - ex.: EGP, BGP ...
 - "Interdomain routing protocols"
- On peut utiliser n'importe quel protocole, mais ...

Le Protocole ICMP

- Envoyer des messages de contrôle ou d'erreur vers d'autres machines ou passerelles.
- ICMP rapporte les messages d'erreur à l'émetteur
 - machine destination déconnectée,
 - durée de vie du datagramme expirée,
 - congestion de passerelles intermédiaires ...
- Si une passerelle détecte un problème sur un datagramme IP, elle le détruit et émet un message ICMP pour informer l'émetteur initial.
- Les messages ICMP sont véhiculés à l'intérieur de datagrammes IP (routés comme une datagramme IP)
- un message ICMP ne peut donner naissance à un autre message ICMP (évite l'effet cumulatif).

ICMP: format des messages

TYPE 8 bits; type de message

CODE 8 bits; informations complément.

CHECKSUM 16 bits; champ de contrôle

HEAD-DATA en-tête datagramme + 64 premiers bits des données.

TYPE	Message ICMP	<u>TYPE</u>	Message ICMP
0	Echo Reply	13	Timestamp Request
3	Destination Unreachable	14	Timestamp Reply
4	Source Quench	15	Information Request
5	Redirect (change a route)		(obsolete)
8	Echo Request	16	Information Reply
11	Time Exceeded (TTL)		(obsolète)
12	Parameter Problem with a Datagram	17	Address Mask Reques
		18	Address Mask Reply

ICMP (types)

Type	Code	Description	Туре	Code	Description
0	0	Réponse à une demande d'écho	10	0	Sollicitation routeur
3		Réseau inaccessible	11		Durée de vie écoulée avant d'arrivée à destination
3	1	Hôte inaccessible	11	_	Temps limite de réassemblage du fragment dépassé
3	2	Protocole inaccessible	12		En-tête IP invalide
3		Port inaccessible	12		Manque d'une option obligatoire
3		Fragmentation nécessaire mais interdite	12		Mauvaise longueur
3		Echec de routage par la source	13	0	Requête pour un marqueur temporel
3		Réseau de destination inconnu	14	0	Réponse pour un marqueur temporel
3	7	Hôte de destination inconnue	<u>15</u>	0	Demande d'adresse réseau
<u>3</u>	8	Machine source isolée	<u>16</u>	0	Réponse d'adresse réseau
<u>3</u>	9	Réseau de destination interdit	<u>17</u>	0	Demande de masque de sous réseau
		administrativement			
<u>3</u>	10	Hôte de destination interdite administrativement	<u>18</u>	0	Réponse de masque de sous réseau
<u>3</u>	11	Réseau inaccessible pour ce type de service			
<u>3</u>		Hôte inaccessible pour ce type de service			
<u>3</u>	13	Communication interdite par un filtre			
<u>3</u>	14	Host Precedence Violation			
<u>3</u>	15	Precedence cutoff in efect			
<u>4</u>	0	Volume de donnée trop importante			
<u>5</u>	0	Redirection pour un hôte			
<u>5</u>	1	Redirection pour un hôte et pour un service			
		donné			
<u>5</u>		Redirection pour un réseau			
<u>5</u>	3	Redirection pour un réseau et pour un service			
		donné			
8	0	Demande d'écho			
9	0	Avertissement routeur			

ARP: Address Resolution Protocol

Le besoin

- La communication entre machines ne peut s'effectuer qu'à travers l'interface physique
- Les applicatifs ne connaissant que des adresses IP, comment établir le lien adresse IP / adresse physique?

<u>La solution</u>: ARP


- Mise en place dans TCP/IP d'un protocole de bas niveau appelé Adress Resolution Protocol (ARP)
- Rôle de ARP : fournir à une machine donnée l'adresse physique d'une autre machine située sur le même réseau à partir de l'adresse IP de la machine destinatrice

• La technique :

- Diffusion d'adresse sur le réseau physique
- La machine d'adresse IP émet un message contenant son adresse physique
- Les machines non concernées ne répondent pas
- Gestion cache pour ne pas effectuer de requête ARP à chaque émission

ARP: Address Resolution Protocol

 L'association adresse physique - adresse IP de l'émetteur est incluse dans la requête ARP de manière à ce que les récepteurs enregistrent l'association dans leur propre mémoire cache




 Pour connaître l'adresse physique de B, PB, à partir de son adresse IP IB, la machine A diffuse une requête ARP qui contient l'adresse IB vers toutes les machines; la machine B répond avec un message ARP qui contient la paire (IB, PB).

UDP: User Datagram Protocol

- UDP : protocole de transport sans connexion de service applicatif:
 - émission de messages applicatifs : sans établissement de connexion au préalable
 - l'arrivée des messages et l'ordonnancement non garantis.
- Identification du service : les ports
 - les adresses IP désignent les machines
 - Un processus désire entrer en communication avec un autre, doit adresser le processus s'exécutant sur cette machine.
 - L'adressage de ce processus est effectué selon un concept abstrait indépendant du système d'exploitation des machines
 - Ces destinations abstraites permettant d'adresser un service applicatif s'appellent des **ports** de protocole.
 - L'émission d'un message se fait sur la base d'un port source et un port destinataire.

UDP: format des messages

- également appelés des datagrammes UDP.
- contiennent deux parties : « en-tête UDP » + «données UDP »



Format des messages UDP

- ✓ Les ports sont utilisés par UDP pour démultiplexer les datagrammes destinés aux processus.
- ✓ Le port source est facultatif (égal à zéro si non utilisé).
- ✓ La longueur du message est exprimée en octets (8 au minimum) (en-tête + données), le champ de contrôle est optionnel (0 si non utilisé).

UDP: les ports standards

- Les ports sont numérotés
- Certains ports sont réservés (well-kown port assignements) :

No port	Mot-clé	<u>Description</u>
7	ECHO	Echo
11	USERS	Active Users
13	DAYTIME	Daytime
37	TIME	Time
42	NAMESERVER	Host Name Server
53	DOMAIN	Domain Name Server
67	BOOTPS	Boot protocol server
68	BOOTPC	Boot protocol client
69	TFTP	Trivial File transfert protocol
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management prot.

D'autres ports (non réservés) peuvent être assignés dynamiquement aux applications.

TCP: Transmission Control Protocol

- transport fiable de la technologie TCP/IP.
 - fiabilité = illusion assurée par le service
 - transferts tamponés : découpage en segments
 - connexions bidirectionnelles et simultanées
- service en mode connecté
- garantie de non perte de messages ainsi que de l'ordonnancement


TCP: La connexion

- une connexion de type circuit virtuel est établie avant que les données ne soient échangées : appel + négociation + transferts
- Une connexion = une paire d'extrémités de connexion
- Une extrémité de connexion = couple (adresse IP, port)
- Exemple de connexion : ((124.32.12.1, 1034), (19.24.67.2, 21))
- Une extrémité de connexion peut être partagée par plusieurs autres extrémités de connexions (multi-instanciation)
- La mise en oeuvre de la connexion se fait en deux étapes :
 - une application (extrémité) effectue une ouverture passive en indiquant qu'elle accepte une connexion entrante,
 - une autre application (extrémité) effectue une ouverture active pour demander l'établissement de la connexion.


TCP: ports standards

No port	<u>Mot-clé</u>	<u>Description</u>
20	FTP-DATA	File Transfer [Default Data]
21	FTP	File Transfer [Control]
23	TELNET	Telnet
25	SMTP	Simple Mail Transfer
37	TIME	Time
42	NAMESERVE	ER Host Name Server
43	NICNAME	Who Is
53	DOMAIN	Domain Name Server
79	FINGER	Finger
80	HTTP	WWW
110	POP3	Post Office Protocol - Version 3
111	SUNRPC	SUN Remote Procedure Call


TCP: Format des Messages




TCP: Ouverture de la connexion



TCP: Transfert de données



TCP: Fermeture de connexion



TCP: ADAPTATION À L'ENVIRONNEMENT

- Gestion dynamique des valeurs temporisation
- RTT : Round Trip Time. Temps mesuré pour un aller et retour.
- L'estimation du RTT va déterminer le temporisateur de Retransmission Time Out (RTO).
- Ne pas prendre en compte le RTT lors de retransmissions (algorithme de Karn)

On a:


```
erreur = mesure - moyenne
moyenne = moyenne - \alpha x erreur
deviation = deviation + \beta x (|erreur| - deviation)
```

et


+ L'utilisation d'une bonne estimation améliore les performances

TCP: Contrôle de Flûx


 Adapter dynamiquement le trafic émis à la configuration du réseau et au récepteur.



Basé sur la taille d'une fenêtre de retransmission (nombre d'octets non acquittés qui peuvent être émis)



TCP: Fenêtre d'anticipation



Congestion

Le débit du réseau varie (dépend des autres utilisateurs), il peut y avoir congestion des routeurs.

- Les congestions font perdre des paquets, qui seront retransmis, et qui à leur tour feront des congestions, qui feront perdre des paquets et qui ...
- La perte d'un paquet provient plus souvent d'une congestion que d'une erreur de transmission.
- La perte d'un paquet peut se détecter quand l'émetteur reçoit plusieurs acquittements identiques.
- La perte de plusieurs paquets se détecte quand la temporisation de retransmission se déclenche.
- → Pour s'adapter au débit, faire varier la taille de la fenêtre d'anticipation.

Travaux pratiques

- Déploiement de réseaux IP sous Linux et MS Windows
- Partage d'une connexion en utilisant SQUID & IPTABLES
- Déploiement des services DHCP et DNS
- Déploiement de réseaux IP sous IOS Cisco
- Configuration de LANs & Interconnexion de niveau 2 sous IOS Cisco