

SolarA²

快速入门指南

文档版本 01

发布日期 2024-12-20

版权所有 © 海思技术有限公司2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

海思技术有限公司

地址: 上海市青浦区虹桥港路2号101室 邮编: 201721

网址: https://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

概述

本文为首次使用版本的开发人员而写。目的是供开发人员快速掌握文档的整体架构脉络,指导开发人员一步一步深入开发。同时帮助不同的开发人员快速找到所需文档。

须知

- 第1章节为版本包文档的目录,描述文档总体的结构;
- 第2章节为环境搭建部分,包括芯片规格的评估、集成开发环境和演示工具的搭建 以及SDK软件包和Demo板的使用;
- 第3章节为基础功能开发章节,包含客户进行开发需要使用到的各部分的基础文档;
- 第5章节为电机控制与特性应用章节,帮助客户快速掌握电机控制和特性相关应用 涉及的所有文档;
- 第4章节为性能调优章节,主要帮助客户在系统工程方面的调优;
- 第6章节为测试报告,包含功耗、硬件测试报告等供客户参考。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
306xH	V100
3065A	V100
3061M	V100
3065P	V100
3066M	V100
SolarA ²	1.0.1、1.1.0



读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
<u>徐</u> 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
<u> </u>	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
□□ 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信 息。

修订记录

修订日期	版本	修订说明
2024-08-23	00B01	第1次临时版本发布。
2024-12-20	01	第1次正式版本发布。




目录

育	前言	i
1)文档目录	1
2	! 9. 环境搭建	3
	- 2.1 芯片规格评估	
	2.2 生态板电机控制套件	
	2.4 SDK 软件开发包	4
	2.5 电机控制演示工具	4
3	3 基础功能开发	5
	3.1 硬件设计指南	5
	3.2 IDE 工程创建与模板配置生成	6
	3.3 ChipConfig 管脚功能复选	6
	3.4 ChipConfig 驱动代码配置生成	6
	3.5 电机控制参数适配	6
	3.6 静态库生成与调用	6
	3.7 工程编译/烧录/调试	7
4	I 电机控制与特性应用	8
	4.1 单电阻无感 FOC 调速应用	8
	4.2 双电阻无感 FOC 调速应用	8
	4.3 三电阻无感 FOC 调速应用	8
	4.4 极简任务调度器应用	8
5	5 性能调优	9
	5.1 VariableTrace 调试工具	<u>9</u>
	5.2 LiveWatch 实时调试工具	g
	5.3 栈分析 Sram 调优	<u>9</u>
	5.4 镜像分析 Flash 调优	<u>9</u>
6	5 测试报告	10
	6.1 典型场景功耗	10
	6.2 芯片数据参考	10



1 文档目录

以开源网站gitee上的open_solarec SDK为例介绍document资料,下文目录介绍中的SDK代表open_solarec-master根目录,document目录结构如下所示:









2 环境搭建

2.1 芯片规格评估

芯片简介以及芯片详细的规格描述等文档。

- SDK\document\datasheet\2.3061M系列手册\3061M系列 产品简介.pdf
- SDK\document\datasheet\2.3061M系列手册\3061M系列 技术参考指南.pdf
- SDK\document\datasheet\2.3061M系列手册\3061M系列 数据手册.pdf
- SDK\document\datasheet\3.3066M/3065P系列手册\3066M/3065P系列产品简介.pdf
- SDK\document\datasheet\3.3066M/3065P系列手册\3066M/3065P系列 技术参 考指南.pdf
- SDK\document\datasheet\3.3066M/3065P系列手册\3066M/3065P系列 数据手册.pdf

2.2 生态板电机控制套件

生态板电机控制套件的功能介绍及硬件配置说明。

- SDK\document\hardware\2.3061\1.3061 生态板参考设计\1.核心板-电机控制板-ECBMCU201MPC.rar
- SDK\document\hardware\2.3061\1.3061 生态板参考设计\2.扩展板-电机驱动板-ECBMOTORA.rar
- SDK\document\hardware\3.3066M\1.3066M 生态板参考设计\1.核心板-电机控制板-ECBMCU301MPC.rar
- SDK\document\hardware\3.3066M\1.3066M 生态板参考设计\2.扩展板-电机驱动板-ECBMOTORA.rar
- SDK\document\hardware\1.306xH\3065H系列 通用生态板用户手册.pdf
- SDK\document\hardware\2.3061\3.3061M硬件手册\3061M系列 通用生态板用 户手册pdf
- SDK\document\hardware\2.3066M\3.3066M硬件手册\3066M系列 通用生态板用户手册pdf



- SDK\document\software\基于双电阻电流采样的电机无感FOC调速系统应用.pdf
- SDK\document\software\SolarA² 驱动程序说明.pdf
- SDK\document\software\电机控制基础算法库API说明.pdf

2.3 IDE 集成开发环境

说明HiSpark Studio IDE集成开发环境和调试器的安装和使用方法等文档。

- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSpark调试器系列 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\VariableTrace 使用指南.pdf

2.4 SDK 软件开发包

SDK包的目录结构以及API接口使用介绍等文档。

- SDK\document\software\SolarA2 开发指南.pdf
- SDK\document\software\SolarA2 驱动程序说明.pdf
- SDK\document\software\SolarA² 版本描述文件.pdf
- SDK\document\software\电机控制基础算法库API说明.pdf
- SDK\document\software\SolarA2 常见问题FAQ.pdf

2.5 电机控制演示工具

电机控制演示工具安装与使用说明文档。

- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\VariableTrace 使用指南.pdf
- SDK\document\hardware\1.306xH\3065H系列 通用生态板用户手册.pdf
- SDK\document\hardware\2.3061\3.3061M硬件手册\3061M系列 通用生态板用 户手册pdf
- SDK\document\hardware\3.3066M\3.3066M硬件手册\3066M系列 通用生态板用户手册pdf
- SDK\document\software\基于双电阻电流采样的电机无感FOC调速系统应用.pdf



3 基础功能开发

3.1 硬件设计指南

● 生态板参考设计原理图及PCB开发。

SDK\document\hardware\2.3061\1.3061 生态板参考设计\1.核心板-电机控制板-ECBMCU201MPC.rar

SDK\document\hardware\2.3061\1.3061 生态板参考设计\2.扩展板-电机驱动板-ECBMOTORA.rar

SDK\document\hardware\3.3066M\1.3066M 生态板参考设计\1.核心板-电机控制板-ECBMCU301MPC.rar

SDK\document\hardware\3.3066M\1.3066M 生态板参考设计\2.扩展板-电机驱动板-ECBMOTORA.rar

SDK\document\hardware\2.3061\3.3061M硬件手册\3061M系列 硬件设计指南.pdf

SDK\document\hardware\2.3061\3.3061M硬件手册\3061M系列 硬件设计 Checklist.pdfdf

SDK\document\hardware\3.3066M\3.3066M硬件手册\3066M系列 硬件设计指南.pdf

SDK\document\hardware\3.3066M\3.3066M硬件手册\3066M系列 硬件设计 Checklist.pdfdf

● 行业板参考设计原理图及PCB开发。

SDK\document\hardware\2.3061\2.3061 行业板参考设计\1.行业参考设计1-AD201MPCHVVA.rar

SDK\document\hardware\2.3061\2.3061 行业板参考设计\1.行业板参考设计1-AD201MPCHVVA\AD201MPCHVVA单板使用指南.pdf

SDK\document\hardware\3.3066M\2.3066M 行业板参考设计\1.行业参考设计1-AD301MPCHVVA.rar

SDK\document\hardware\3.3066M\2.3066M 行业板参考设计\1.行业板参考设计 1-AD301MPCHVVA\AD301MPCHVVA单板使用指南.pdf



3.2 IDE 工程创建与模板配置生成

• SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf

3.3 ChipConfig 管脚功能复选

- 管脚PINOUT功能复选定义,见手册PINOUT章节。
 SDK\document\datasheet\2.3061M系列手册\3061M系列 数据手册.pdf
 SDK\document\datasheet\3.3066M系列手册\3066M系列 数据手册.pdf
- IDE ChipConfig管脚功能配置说明。
 SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf
 SDK\document\release notes\HiSparkStudio 版本描述文件.pdf

3.4 ChipConfig 驱动代码配置生成

- ChipConfig配置界面功能介绍。
 SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf
 SDK\document\release notes\HiSparkStudio 版本描述文件.pdf
- 驱动模块配置参数介绍。
 SDK\document\software\SolarA² 驱动程序说明.pdf
 SDK\document\release notes\SolarA² 版本描述文件.pdf
- 移植说明介绍。
 - SDK\document\software\SolarA² 从ARM-M向RISC-V移植开发指南.pdf SDK\document\software\SolarA² 从3065向3061M芯片移植开发指南.pdf SDK\document\software\SolarA² 从3065到3066M/3065P芯片移植开发指南.pdf
- 常见问题FAQ说明。
 SDK\document\software\SolarA² 常见问题FAQ.pdf

3.5 电机控制参数适配

电机控制参数适配说明等文档。

- SDK\document\software\电机控制基础算法库API说明.pdf
- SDK\document\software\电机控制算法样例参考手册-单电阻采样FOC算法.pdf
- SDK\document\software\电机控制算法样例参考手册-三电阻采样FOC算法.pdf

3.6 静态库生成与调用

介绍静态库的生成和调用外部静态库的使用方法资料。

SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf



3.7 工程编译/烧录/调试

介绍工程编译、烧录以及调试的使用方法资料。

- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSpark调试器系列 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\VariableTrace 使用指南.pdf



4 电机控制与特性应用

4.1 单电阻无感 FOC 调速应用

单电阻无感FOC工作原理与调速应用指南资料。

- SDK\document\software\电机控制基础算法库API说明.pdf
- SDK\document\software\电机控制算法样例参考手册-单电阻采样FOC算法.pdf

4.2 双电阻无感 FOC 调速应用

双电阻无感FOC工作原理与调速应用指南资料。

- SDK\document\software\电机控制基础算法库API说明.pdf
- SDK\document\software\基于双电阻电流采样的电机无感FOC调速系统应用.pdf

4.3 三电阻无感 FOC 调速应用

三电阻无感FOC工作原理与调速应用指南资料。

- SDK\document\software\电机控制基础算法库API说明.pdf
- SDK\document\software\电机控制算法样例参考手册-三电阻采样FOC算法.pdf

4.4 极简任务调度器应用

极简任务调度器基于定时器开发的实时任务调度应用。

• SDK\document\software\SolarA2 定时任务开发指南.pdf

5 性能调优

5.1 VariableTrace 调试工具

VariableTrace软件示波器调试工具使用指南资料。

- SDK\document\tools\VariableTrace 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSpark调试器系列 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf

5.2 LiveWatch 实时调试工具

- SDK\document\tools\HiSpark调试器系列 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf

5.3 栈分析 Sram 调优

- SDK\document\tools\HiSpark调试器系列使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf

5.4 镜像分析 Flash 调优

- SDK\document\tools\HiSpark调试器系列 使用指南.pdf
- SDK\document\tools\HiSparkStudio 使用指南.pdf



6 测试报告

6.1 典型场景功耗

- SDK\document\datasheet\2.3061M系列手册\3061M系列 数据手册.pdf
- SDK\document\datasheet\3.3066M系列手册\3066M系列 数据手册.pdf

6.2 芯片数据参考

- SDK\document\datasheet\2.3061M系列手册\3061M系列 数据手册.pdf
- SDK\document\datasheet\3.3066M系列手册\3066M系列 数据手册.pdf