

SolarA²

定时任务开发指南

文档版本 01

发布日期 2024-12-20

版权所有 © 海思技术有限公司2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

海思技术有限公司

地址: 上海市青浦区虹桥港路2号101室 邮编: 201721

网址: https://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

概述

本文档介绍定时任务相关的概念以及使用指导。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SolarA ²	1.1.0

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

客户开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明	
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风 害。		
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的害。		
<u>★ 注意</u> 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险 害。		



符号	说明	
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。	
□ 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信 息。	

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期版本		修订说明	
2024-08-23	00B01	第1次临时版本发布。	
2024-12-20	01	第1次正式版本发布。	



目录

前	了言	i
	特性设计	
Ī	2.1 应用框图	3
	2.1 应用框图	4
	2.3 API 接口	4
3	接口说明	
	3.1 创建定时任务	6
	3.2 启动定时任务	7 -
	3.4 删除定时任务	/ 7
1	注意事项	
5	样例	و
	5.1 样例介绍	۶ و
	5.3 样例牛成与运行	

插图目录

图 1-1	1 传统 MCU 系统	1
图 1-2	2 多任务系统	2
	HAL_TIMER 硬件定时器应用框图	
图 2-2	2 NOS_TimerTask 应用框图	2
图 5-1	Ⅰ 新建工程示例	10
图 5-2	2 选择样例	10
图 5-3	3 编译代码	11
图 5-4	4 输出结果开始	12
图 5-5	5 输出结里结束	1:




表格目录

表 2-1 硬件资源对比	4
表 2-2 API 接口对比	
表 3-1 timerParam 参数说明	
表 3-2 timerTaskId 参数说明	
表 3-3 taskld 参数说明	

■ 基本概念


传统的MCU系统,应用程序由一个无限循环和多个中断服务程序组成,无限循环中调用模块(即函数)来执行所需的操作,中断服务程序负责处理异步事件。这种系统下只有一个无限循环的任务(即main函数)。

图 1-1 传统 MCU 系统



现代RTOS系统,引入了多任务的概念,任务是占用CPU的最小运行单元,每个任务都有自己的任务入口函数、任务栈和优先级。CPU根据调度器Scheduler的策略在多个任务之间切换执行,调度策略支持基于优先级的抢占式调度,即高优先级任务可以抢占低优先级任务。

图 1-2 多任务系统



本文的定时任务基于多任务系统实现,定时任务包含定时任务入口函数、任务栈、优先级和定时执行时间间隔等属性。启动定时任务后,定时任务入口函数按设定的定时执行时间间隔周期执行。定时任务的实现依赖系统定时器Systick,Systick按照设定的时间周期性产生中断,在Systick中断处理中判断定时任务是否需要调度执行。

系统在初始化时默认会创建一个最低优先级的main任务,main任务的入口函数就是main函数,用户可以在main函数里实现自己的业务代码,可以创建定时任务。系统中如果没有定时任务在运行,则会运行main任务。


2 特性设计

本章节通过与硬件定时器驱动HAL_TIMER对比来说明NOS_TimerTask定时任务的相关设计。

2.1 应用框图


使用HAL_TIMER 实现定时任务,APP调用Driver层HAL_TIMER接口,分别创建/启动定时器。每创建一个定时器,HAL_TIMER会占用一个硬件Timer资源,在定时器周期到达时刻,触发定时任务执行。高优先级定时任务可以抢占低优先级定时任务。如图2-1所示,若创建3个定时器,则会用到硬件Timer0/1/2。

图 2-1 HAL_TIMER 硬件定时器应用框图



系统使用NOS_TimerTask实现定时任务,APP调用NOS_TimerTask接口创建/启动定时任务。在Systick中断处理中判断定时任务是否需要调度执行。高优先级定时任务可以抢占低优先级定时任务。

图 2-2 NOS_TimerTask 应用框图



2.2 硬件资源

如表2-1所示,使用HAL_TIMER硬件定时器,一个定时器任务绑定一个硬件Timer资源。使用NOS_TimerTask,仅使用硬件TIMER3作为Systick Timer,可以同时创建多个定时任务。

表 2-1 硬件资源对比

硬件定时器 编号	使用硬件定时器HAL_TIMER	使用NOS_TimerTask
Timer0	使用	不使用
Timer1	使用	不使用
Timer2	使用	不使用
Timer3	用作Systick计时	用作Systick中断

2.3 API 接口

NOS_TimerTask提供类似于硬件定时器HAL_TIMER的功能接口,接口对应关系如表2-2所示。具体用法可参考Nos Task Schedule样例。

表 2-2 API 接口对比

NOS_TimerTask	硬件定时器
NOS_CreateTimerTask	HAL_TIMER_Init。
	IRQ_SetPriority。
	IRQ_EnableN。
NOS_StartTimerTask	HAL_TIMER_Start。



NOS_TimerTask	硬件定时器
NOS_StopTimerTask	IRQ_DisableN。
	HAL_TIMER_IrqClear。
	HAL_TIMER_Stop。
NOS_TaskDelete	HAL_TIMER_Delnit。

3 接口说明

3.1 创建定时任务

接口: int NOS_CreateTimerTask(unsigned int *timerTaskId, NOS_TimerTaskInitParam *timerParam);

表 3-1 timerParam 参数说明

参数	输入/输 出	含义
const char *name	Input	表示任务名。
unsigned int timeout	Input	任务超时时长。
NOS_TimerCallBack callback	Input	超时回调函数。callback运行时长不能 超过timeout。
void *callbackParam	Input	超时任务的参数,callback的入参。
unsigned int priority	Input	任务优先级,取值范围[0,4],数值越 大,优先级越低。
unsigned int stackAddr	Input	任务栈地址,该值不能为0,且需16字 节对齐。详细见示例。
unsigned int stackSize	Input	任务栈stackAddr的大小。

表 3-2 timerTaskId 参数说明

参数	输入/输 出	含义
unsigned int *timerTaskId	Output	创建的task的ID,用于唯一标识一个任务。



示例:

```
unsigned char __attribute__((aligned(16))) g_task0StackSpace[0x300];
int main()
{
    NOS_TimerTaskInitParam param;
    unsigned int pid;
    param.name = "task0";
    param.timeout = 200; // us
    param.callback = Sample_timer0CallbackFunc;
    param.priority = 1;
    param.stackParam = 200;
    param.stackSize = sizeof(g_task0StackSpace);
    param.stackAddr = g_task0StackSpace;
    int ret = NOS_CreateTimerTask(&pid, &param);
...
}
```

3.2 启动定时任务

int NOS_StartTimerTask(unsigned int taskId);

表 3-3 taskId 参数说明

参数	输入/输出	含义
unsigned int taskld	Input	创建的task的ID,用于唯一标识一个任务。

启动定时任务后,会将任务添加到定时链表,等待超时调度。

3.3 停止定时任务

int NOS_StopTimerTask(unsigned int taskId);

停止定时任务后,会将任务从定时链表移除,任务将不会得到调度,但任务实例仍存在,资源未释放。

3.4 删除定时任务

int NOS_TaskDelete(unsigned int taskId);

删除定时任务后,会将任务实例删除,释放任务所占用资源。

4 注意事项

- 定时任务的代码实现通过"NOS_TASK_SUPPORT"宏隔离,使用定时任务功能必须使能"NOS TASK SUPPORT"宏。
- 定时任务中使用的部分指令必须要在RISCV的机器模式下才能执行,使用定时任务 功能时必须把"Riscv用户模式支持"的宏配置使能去掉。
- Systick中断间隔默认为100us,可以通过在IDE的"工程配置"界面的"全局宏定义"配置栏中新建"CFG_SYSTICK_TICKINTERVAL_US"宏来配置TICK的大小; 所有定时任务的周期必须是Systick中断间隔的整数倍;启动定时任务后,仅首次超时可能会有误差,误差范围小于1个Systick中断间隔。
- main中根据需要调用NOS_CreateTimerTask创建定时任务,定时任务优先级需要 高于main本身(main优先级为NOS_TASK_PRIORITY_LOWEST)。定时任务创建 后暂不支持动态修改优先级。
- 当前用户可创建的定时任务数最大支持4个。
- 创建任务时,任务栈空间必须由调用点提供,且栈地址必须16字节对齐。
- 系统启动时会创建任务入口函数为main的主任务MainTask, MainTask栈空间大小可通过CFG_NOS_MAINTASK_STACKSIZE宏配置。
- 使能NOS_TASK_SUPPORT后, 系统中使用的栈分为中断栈和任务栈, ram划分为sram和stack。其中stack预留给中断栈,任务栈从sram中分配。用户可以根据实际需求,调整sram和stack大小。任务栈大小与函数调用深度以及局部变量大小有关,用户应合理分配。
- 定时任务仅支持创建/启动/停止/删除操作。

5 样例

5.1 样例介绍

- 样例中创建了3个定时任务,分别定时100us,200us,1ms。
- 样例在运行100ms后停止所有定时器,打印出三个Task Timer的触发执行时间, 通过时间戳可以看出定时任务是否按照预定的定时间隔触发。
- 样例展示了"NOS_CreateTimerTask()"、"NOS_StartTimerTask()"、 "NOS_StopTimerTask()"的使用。


5.2 环境准备

准备SolarA² SDK,安装HiSpark-Studio IDE。

5.3 样例生成与运行


步骤1 新建工程。点击"新建工程",工程名自定义输入,工程路径自行选择,MCU选择3065HRPIRZ(以3065HRPIRZ为例),MCU驱动开发包选择指定的SDK开发包路径,如图5-1所示。

图 5-1 新建工程示例



步骤2 选择样例。打开芯片配置器,从样例中选择"Nos Task Schedule"样例。选择完成样例后点击"生成代码",如<mark>图5-2</mark>所示。


图 5-2 选择样例



步骤3 编译代码,如图5-3所示。



图 5-3 编译代码



步骤4 结果验证。编译好的代码烧写到指定的目标板,通过串口打印查看结果。



图 5-4 输出结果开始

```
******
Test for: NOS CreateTimerTask & NOS StartTimerTask
********************************
enter task timeout=100 timestamp=10421us
enter task timeout=100 timestamp=1052lus
enter task timeout=200
                      timestamp=10524us
enter task timeout=100
                      timestamp=10620us
enter task timeout=100
                     timestamp=1072lus
enter task timeout=200
                     timestamp=10724us
enter task timeout=100
                     timestamp=10820us
enter task timeout=100
                      timestamp=1092lus
enter task timeout=200
                      timestamp=10924us
enter task timeout=100
                     timestamp=11020us
enter task timeout=100
                      timestamp=1112lus
enter task timeout=200
                      timestamp=11124us
enter task timeout=100
                      timestamp=11220us
enter task timeout=100
                      timestamp=11322us
enter task timeout=200
                      timestamp=11324us
enter task timeout=1000 timestamp=11327us
enter task timeout=100 timestamp=11421us
enter task timeout=100
                      timestamp=11521us
enter task timeout=200
                      timestamp=11524us
enter task timeout=100 timestamp=11620us
```

图 5-5 输出结果结束

```
enter task timeout=100
                        timestamp=15020us
enter task timeout=100
                        timestamp=1512lus
enter task timeout=200
                        timestamp=15124us
enter task timeout=100
                        timestamp=15220us
                        timestamp=15322us
enter task timeout=100
enter task timeout=200
                        timestamp=15324us
enter task timeout=1000
                       timestamp=15327us
enter task timeout=100 timestamp=15421us
enter task timeout=100
                        timestamp=1552lus
enter task timeout=200
                        timestamp=15524us
enter task timeout=100
                        timestamp=15620us
enter task timeout=100
                        timestamp=15721us
enter task timeout=200 timestamp=15724us
enter task timeout=100 timestamp=15820us
enter task timeout=100
                        timestamp=1592lus
enter task timeout=200
                        timestamp=15924us
                        timestamp=16020us
enter task timeout=100
                        timestamp=16121us
enter task timeout=100
enter task timeout=200
                        timestamp=16124us
enter task timeout=100
                        timestamp=16220us
enter task timeout=100
                        timestamp=16322us
enter task timeout=200
                        timestamp=16324us
enter task timeout=1000
                       timestamp=16327us
enter task timeout=100 timestamp=16421us
enter task timeout=100 timestamp=16521us
enter task timeout=200 timestamp=16524us
enter task timeout=100 timestamp=16620us
total cnt:100 cnt[100us]:63,cnt[200us]:31, cnt[1000us]:6
```

----结束