




GOS04A10-SEN38 模组

www.ebaina.com

让AI触手可及, 让连接无处不在



易百纳技术社区

版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2024 年 6 月 29 日

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。南京启诺信息技术有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

在订购产品之前，请您与南京启诺信息技术有限公司联系，以获取最新的规格说明。

南京启诺信息技术有限公司保留所有权利。

目录

1. 产品介绍 4

 1.1 产品概述 4

 1.2 产品特点 4

 1.3 产品应用 4

2. 引脚功能 5

 2.1 引脚信息 5

 2.2 MIPI 接口引脚定义 5

3. 机械尺寸 6

 3.1 实物图 6

 3.2 机械尺寸 6

4. 产品使用注意事项 7

 4.1 注意事项 7

5. 售后服务 8

 5.1 售后服务条款 8

 5.2 技术支持 8

1. 产品介绍

1.1 产品概述

GOS04A10-SEN38 模组图像传感器采用 OS04A10，由豪威科技公司生产。Nyxel NIR 技术使 OS04A10 具有卓越的量子效率，提高 3 至 5 倍传感器的性能，能在黑暗的环境下使用低功率红外照明，从而降低约 3 倍的系统功耗。OS08A20 还是一款彩色 CMOS 图像传感器，采用了背照式 PureCel 像素结构，可在白天捕捉清晰、细腻的彩色图像。

G04A10-SEN38 模组支持高达 2688 x 1520 的图像尺寸，能够以每秒 30 帧拍摄高分辨率视频。为提高传感器灵敏度，它采用了 2.9x 2.9 微米像素尺寸和 1/1.79 英寸光学格式。

G04A10-SEN38 模组彩色原始 RGB PureCel 图像传感器是高性能，1/1.79 英寸，400 万像素，CMOS 图像传感器，以 30fps 提供 2688x1520。它们通过串行摄像机控制总线(Sccb)接口，以各种格式提供全帧、亚采样和加窗的 12 位 mipi/LVDS 图像。

1.2 产品特点

- 高分辨率：G04A10-SEN38 模组能够提供高分辨率的图像，例如 4K 分辨率，这使得它在拍摄细节丰富的场景时具有优势。
- 传感器分辨率为 4MP，最高支持 2688x1520 的视频拍摄和静态图像捕捉。
- 采用 OmniPixel3-GS 技术，具有较高的光电转换效率和低噪声特性，能够在低光条件下获得更好的成像效果。
- 支持多种输出格式，包括 RAW 和 RGB 等，可根据实际需求选择合适的输出格式。
- 支持多种工作模式，包括连续拍摄、单次曝光、触发拍摄等，可满足不同应用场景下的需求。
- 具有自动白平衡、自动曝光、自动对焦等功能，能够自动调节图像参数，获得更好的成像效果。
- 采用 MIPI 接口，能够实现高速数据传输和低功耗工作。

1.3 产品应用

- 网络摄像机
- 安防监控系统
- 可移动设备相机
- 视频电话和会议设备

2. 引脚功能

2.1 引脚信息

GOS04A10-SEN38 Sensor 板的 MIPI 接口引脚功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义，用户可参考设计，以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性，用户没有使用到的引脚资源请务必悬空处理。

2.2 MIPI 接口引脚定义

GOS04A10-SEN38 Sensor 板的 MIPI 接口引脚定义如下表所示。如有疑问，请及时联系我们的销售或技术支持。


MIPI 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚号	引脚名称
1	NC	17	SENSOR_CLK
2	MIPI_CKP	18	GND
3	MIPI_CKM	19	SENSOR_RSTN
4	GND	20	VI_HS
5	MIPI_D3P	21	VI_VS
6	MIPI_D3M	22	ADD
7	GND	23	I2C0_SCL
8	MIPI_D0P	24	I2C0_SDA
9	MIPI_D0M	25	IRCUT_CONTROL_1
10	GND	26	IRCUT_CONTROL_2
11	MIPI_D2P	27	VCC3V3
12	MIPI_D2M	28	VCC3V3
13	GND	29	VCC3V3
14	MIPI_D1M	30	VCC3V3
15	MIPI_D1P	/	
16	GND		

3. 机械尺寸

3.1 实物图

GOS04A10-SEN38 Sensor 板实物图如图所示。



GOS04A10-SEN38 Sensor 板正反面图

3.2 机械尺寸

GOS04A10-SEN38 Sensor 板机械尺寸如图所示（单位：mm）：

模组尺寸为 38*38mm，孔中心距离为 34mm。



OS04A10-SEN38 Sensor 板尺寸图

*如需更详细的机械尺寸图，请联系我们的销售或技术支持

* GOS04A10 Sensor 板严禁在带电的情况下进行操作。

4. 产品使用注意事项

4.1 注意事项

- 请勿带电插拔外围模块!
- 使用产品之前, 请仔细阅读本手册和相关开发手册, 注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润, 请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用, 请包装好本产品, 注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热, 避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品, 避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品, 跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱, 插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试, 首次使用时请用易百纳对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品, 如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5. 售后服务

5.1 售后服务条款

1) 收到货请当着快递的面拆开, 验收无误后再签收。1 个月内若因产品本身问题(非人为因素), 我们承担来回运费维修。

2) 1-3 个月: 产品本身的问题(非人为因素)我们负责寄过去的运费维修。主芯片烧坏或其他核心配件损坏, 买家需要支付成本费用。

3) 3 个月以后: 产品问题买家承担来回运费以及维修的物料成本费用。

注: 若买家擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5.2 技术支持

技术支持范围

开发板软、硬件资源; 判断开发板是否存在故障; 如何烧写和更新系统; 如何测试和运行开发板提供的程序。

技术讨论范围

源码的修改以及理解、操作系统如何移植、用户在自行修改以及开发中遇到的问题。

技术支持方式

联系客服加入技术支持群

电话: 18013825199

论坛: <https://www.ebaina.com>

技术支持时间

周一至周六: 上午 09:00—12:00, 下午 14:00—17:00; 公司按照国家法定节假日安排休息, 在此期间无法提供技术支持, 请将问题发送至论坛技术支持区, 我们会尽快给您回复。

技术支持与保修说明

提供一站式的方案定制, 团队凭借多年的行业经验, 为企业量身定制, 资料开放, OEM、ODM、PCBA, 灵活的合作方式。



易百纳公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

