Reset

TEXAS INSTRUMENTS

CC1310 LaunchPad
Rev: 1.3

XDS110 Out

VSENSE

XDS110 Power

Extern. Pwr.

BTN-1
DIO13

GND 5V 3V3 RXD<< TXD>> R TMS TCK TDI TDO SWO

CC1310 In

BTN-2
DIO14

J1 1	21 J3			J4 40	20 J2
3V3	5V		BP LP	DIO7	DIO7
DIO23	GND			DIO6	DIO12
DIO2	DIO25			DIO20	DIO11
DIO3	DIO26			DIO19	NC
DIO22	DIO27			DIO18	LPRST
DIO24	DIO28			BPRST	DIO9
DIO10	DIO29			TMS	DIO8
DIO21	DIO30	LEDs Red: Green:		TCK	DIO13
DIO4	DIO0	DIO6 DIO7		DIO16	DIO14
DIO5	DIO1			DIO17	DIO15
10	30			31 11	

Mount for:
CC-ANTENNA-DK

GND
GND
5V

GND
GND
3V3

TEXAS INSTRUMENTS

P8

CC1310 LaunchPad

\>\>LAUNCHXL-CC1310

www.ti.com/launchpad

For evaluation only; not FCC approved for resale

J3 J2 J1		J2 J0 40 J4
3V3	5V	DIO7
DIO23	GND	DIO6
DIO2	DIO25	DIO20
DIO3	DIO26	NC
DIO22	DIO27	DIO19
DIO24	DIO28	DIO18
DIO10	DIO29	BPRST
DIO21	DIO30	DIO9
DIO4	DIO0	TMS
DIO5	DIO1	TCK
		DIO16
		DIO17

DIO12
DIO11
LPRST
DIO8
DIO13
DIO14
DIO15

GND
GND
5V

GND
GND
3V3