

# 虚谷板使用文档

文件状态:	当前版本:	V1.0
	作者:	张振丹
[]正在修改	完成日期:	2019.1.12
_ , , , , ,	审核:	Adolph
[]正在发布	完成日期:	2019.1.13

#### 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	张振丹	2019.1.12	初始版本	Adolph	



# 景目

前言:	3
一、接线方法	3
1、主机模式使用	3
虚谷号开发板接上显示屏,键盘,鼠标后上电,如下图所示:	3
2、U 盘模式使用	4
虚谷号开发板接上电脑主机,如下图所示:	4
二、U 盘模式使用	5
准备工作	5
1、在 U 盘模式运行 python 代码	5
2、在 U 盘模式连接 wifi	
三、主机模式使用	7
准备工作	
1、接线方法:	
2、桌面程序介绍:	8
3、分辨率的修改:	9
4、wifi 的使用:	12
5、蓝牙的使用:	13
1) 点击屏幕上的蓝牙图标	
2) 点击设置新设备	13
3) 选择要连接的蓝牙设备	
4) 双方进行确认连接	14



## 前言:

本文档介绍了虚谷板的基本使用,其中包括了接线方法、U 盘模式和主机模式的使用等

# 一、接线方法

### 1、主机模式使用

虚谷号开发板接上显示屏,键盘,鼠标后上电,如下图所示:





### 2、U 盘模式使用

虚谷号开发板接上电脑主机,如下图所示:





# 二、U盘模式使用

#### 准备工作

- 虚谷板
- 电脑
- 良好的 Micro USB OTG 线 x2

#### 1、在 U 盘模式运行 python 代码


- 1)将虚谷板连接上主机(具体接线方式参考接线方法的第2点)
- 2) 连接好之后在屏幕的右下角可以看到一个 U 盘图标



3) 打开此 U 盘后会看到如下目录结构



4) 进入到 upload/Python 目录下新建一个 test.py 文件



5) 打开此文件编辑一个 python 代码(也可在其它编辑器上写完后粘贴过来)保存



6)打开 upload 下面的 config 文件,并将里面的 main.py 换成刚才编写的 test.py 并保存。



② config - 记事本

文件(E) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

Python=test.py

Arduino=Arduino.ino


SSID=

SSID\_PSD=

7) 短按虚谷板的 reset 按键等待虚谷号 U 盘刷新, reset 的键位置如下图所示:



8) 待 vvBoard 刷新后进入到 upload\log 文件夹下会看到一个 python\_log 文件, python 程序的输出内容还有错误信息全都保存在此文件中, 打开此文件会发现 python 程序打印的 hello world 保存在了此文件中



#### 2、在U盘模式连接wifi

1) 修改 upload 下面的 config 文件, SSID=wifi 名称, SSID PSD=wifi 密码



○ config - 记事本

文件(E) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

Python=test.py

Arduino=Arduino.ino

SSID=

SSID\_PSD=

2) 保存并关闭按下 config. txt 文件, 短按 reset 按钮, 稍等片刻后 wifi 会自动连接上指定的 wifi; 如需要查看 wifi 的连接状态,可以通过打开 upload\log 目录下的 wifi\_log. txt 文件查看。



## 三、主机模式使用

#### 准备工作

- 虚谷板
- 显示器
- 鼠标
- 键盘
- HDMI 线
- 良好的 Micro USB OTG 线

#### 1、接线方法:

参考第一部分的主机模式接线方法(注意电源最后插)



#### 2、桌面程序介绍:



回收站, 删除的文件会放到这里面



文件管理器,相当于 windows 系统的我的电脑



媒体播放器,可以播放视频,音乐等



浏览器



文本编辑器,可以在里面编写 python 代码





文档查看器,可以打开类似于 DOC 格式的文档



设备管理器,可以用来查看设备信息



是一个交互式笔记本,支持运行40+种编程语言.可以用来编写漂亮的交互式文档



Python3.5 的解释器,可以运行 python 代码



可用于创建图形可视化专业项目的一种环境




Arduino IDE 是 Arduino 产品的软件编辑环境。简单的说就是用来写代码,下载代码的地方。

#### 3、分辨率的修改:





























#### 4、wifi 的使用:









#### 5、蓝牙的使用:

1)点击屏幕上的蓝牙图标




2) 点击设置新设备



3)选择要连接的蓝牙设备





4) 双方进行确认连接

