

超声波测试方法

文件状态:	当前版本:	V1.0		
	作者:	Adolph		
[]正在修改	完成日期:	2019.1.9		
	审核:			
[]正在发布	完成日期:			

版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	Adolph	2019.1.9	初始版本		



目录

前言:	 	3
配件:		
使用:		_
附件:		7
114 11 4		-



前言:

超声波传感器可以读取传感器与介质之间的距离,读取的范围是 0-200cm,如果超出了范围会返回-1


配件:

- · 虚谷号开发板(带电源) X 1
- · 杜邦线 X 4
- · 超声波 sensor X 1
- · 带 HDMI 显示屏,键盘,鼠标各一个




使用:

1、虚谷号开发板接上显示屏,键盘,鼠标后上电;如下图所示:





2、超声波 sensor 连接虚谷号开发板,连接图如下图:



接线说明(目前只能接7、8号针脚):

GND: 接G

 Echo:
 接7号引脚

 Trig:
 接8号引脚

Vcc: 接 5V 电压

3、待虚谷号进入系统后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd software/virtual_udisk/virtual_udisk/virtual_udisk_path/example/Python/回车会出现如下所示的图片:



```
Terminal 終端-scope@localhost:~/software/virtual_udisk/virtual_udisk/virtual_t = + > 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~$ cd software/virtual_udisk/virtual_udisk/virtual_udisk_path/example/Python/
scope@localhost:~/software/virtual_udisk/virtual_udisk/virtual_udisk_path/example/Python$
```

4、在上图命令窗口中输入: python3 Utrasonic_test.py 后,超声波 sensor 就会依据 Utrasonic_test.py 文件的代码执行相应的操作。运行图片如下:

5、程序运行结束后,超声波 sensor 会停止工作。



附件:

超声波示例代码说明:

from dhtc import HC #从 dhtc 模块中导入 HC 类

import time #导入时间模块

hc = HC() #创建 HC 对象

test = 30 #计数

while test>0:

1 = hc.read() #读取距离

print(1) #在终端上打印距离

time.sleep(1) #睡眠一秒

test-=1 #计数自减 1