pyDrone

发行版本 v1.0

CaptainJackey

2022年07月27日

Contents

1	pyDr	one 用户手册	3
	1.1	硬件资源	3
	1.2	教程资料	3
	1.3	组装和飞行视频	3
	1.4	构造函数	5
	1.5	动作	5
	1.6	WiFi 连接	6
2	关于 pyDrone		
	2.1	项目简介	9
	2.2	购买方式	9
	2.3	联系我们	9
索	引		11

-MicroPython 开源四轴飞行器-

Contents 1

2 Contents

CHAPTER 1

pyDrone 用户手册

1.1 硬件资源

• pyDrone 原理图 (PDF)

1.2 教程资料

pyDrone 主控为 ESP32-S3,基于 MicroPython 实现,01Studio 提供完整的入门教程和代码相关资料: https://download.01studio.cc/zh_CN/latest/project/pyDrone/pyDrone.html

1.3 组装和飞行视频

• 组装和飞行视频教程: https://b23.tv/BV1ct4y1V7qG



1.4 构造函数

class drone.DRONE (flightmode=0)

构建四轴对象。

- flightmode 飞行模式。
 - 0 无头模式。表示以周围环境为参照系,飞行的前后左右方向跟机身无关,通常用于室内飞行;
 - 1 有头模式。表示以四轴机身为参照系,飞行的前后左右方向跟机身有关。四轴自转后保持机头方向为正前方,通常用于室外飞行。

示例:

import drone

d = drone.Drone(flightmode = 0) #构建四轴对象,无头飞行模式。

1.5 动作

DRONE.read_cal_data()

获取校准数据。返回3个融合的X/Y/Z校准数据值,当3个值均少于5000时候,校准通过。

DRONE.read_calibrated()

获取校准状态。校准通过返回 1,不通过返回 0。对象构建后自动开始校准,请尽量将四轴水平放置以便提高校准速度。校准时间通常在启动后 10 秒内完成。

DRONE.take_off(distance=80)

起飞:

• distance 起飞后悬停高度, 默认 80cm。可以设置范围 30-2000cm:

DRONE.landing()

降落:四轴飞行器缓慢降落,这时候可以控制前后左右方向,降到底面后电机停止转动。

DRONE.stop()

停止: 所有电机立刻停止转动, 用于突发情况迫降。

DRONE.control(rol=0, pit=0, yaw=0, thr=0)

四轴飞行器姿态控制:

• rol Roll 横滚角,控制四轴左右运动。范围: -100~100, "-"表示左,正表示右,绝对值越大,角度/油门越大。

1.4. 构造函数 5

- pit Pitch 俯仰角,控制四轴前后运动。范围: -100~100, "-"表示后,正表示前,绝对值越大,角度/油门越大。
- yaw Yaw 偏航角,控制四轴自转运动。范围: -100~100, "-"表示逆时针自转,正表示顺时针自转,绝对值越大,角度/油门越大。
- thr Thrust 推力,控制四轴上下运动。范围: -100 ~ 100, "-"表示下降,正表示抬升,绝对值越大,油门越大。

DRONE.read_states()

读取四轴飞行器状态信息。返回9个数据的元组。

- 1、roll 值, 范围 [-18000~18000], 角度放大 100 倍。
- 2、pitch 值, 范围 [-18000~18000], 角度放大 100 倍。
- 3、yaw 值, 范围 [-18000~18000], 角度放大 100 倍。
- 4、遥控器 roll 控制量, 范围 [-1000~1000]
- 5、遥控器 pitch 控制量, 范围 [-1000~1000]
- 6、遥控器 yaw 控制量, 范围 [-200~200]
- 7、遥控器 Thrust 控制量, 范围 [0~100], 百分比, 摇杆回中时候约为 50, 即 50%。
- 8、电池电量,单位10mV。
- 9、相对高度,单位 cm (与校准时候的相对高度)。

1.6 WiFi 连接

The network module:

```
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # 创建 station 接口
                 #激活接口
wlan.active(True)
wlan.scan()
                   # 扫描允许访问的SSID
                  # 检查创建的station是否连已经接到AP
wlan.isconnected()
wlan.connect('essid', 'password') # 连接到指定ESSID网络
wlan.config('mac')
                  # 获取接口的MAC地址
                  # 获取接口的 IP/netmask(子网掩码)/gw(网关)/DNS 地址
wlan.ifconfig()
ap = network.WLAN(network.AP_IF) # 创捷一个AP热点接口
ap.config(essid='ESP-AP') # 激活接口
ap.config(max_clients=10) # 设置热点允许连接数量
               # 设置AP的ESSID名称
ap.active(True)
```

连接到本地 WIFI 网络的函数参考:

```
def do_connect():
    import network
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print('connecting to network...')
        wlan.connect('essid', 'password')
        while not wlan.isconnected():
            pass
    print('network config:', wlan.ifconfig())
```

一旦网络建立成功,你就可以通过 socket 模块创建和使用 TCP/UDP sockets 通讯, 以及通过 urequests 模块非常方便地发送 HTTP 请求。

1.6. WiFi 连接 7

CHAPTER 2

关于 pyDrone

2.1 项目简介

由 01Studio(01 科技) 发起的 MicroPython 开源四轴飞行器。

Micropython 是指使用 Python 做各类嵌入式硬件设备编程。MicroPython 发展势头强劲,01Studio 一直致力于 Python 嵌入式编程,特此推出 pyDrone 开源项目,旨在让 MicroPython 变得更加流行。使用 MicroPython,你可以轻松地实现四轴飞行器的起飞、降落、悬停、移动、自转等各种姿态和动作。

开源项目地址: https://github.com/01studio-lab/pyDrone

2.2 购买方式

• 官方淘宝店: https://01studio.taobao.com/

2.3 联系我们

• 社区论坛: https://bbs.01studio.cc/

• 邮箱: support@01studio.cc

• 商务合作: 18123953882 (微信同号)

索引

```
C control() (DRONE 方法),5

D drone.DRONE (內置类),5

L landing() (DRONE 方法),5

R read_cal_data() (DRONE 方法),5
read_calibrated() (DRONE 方法),5
read_states() (DRONE 方法),6

S stop() (DRONE 方法),5

T take_off() (DRONE 方法),5
```