计算机中的二进制

生活中采用十进制

一二三四五六七八九十 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I II III IV V VI VII VII IX X

生活中聚用十进制



生活中采用十进制




生活中的其他数制



生活中的其他数制




组成电子计算机的基本电路



计算机由数字电子电路组成数字电子电路由门电路组成

门电路



计算机采用二进制的根本原因是采 用门电路作为基本物理器件

逻辑运算一与、或、非

A	В	$\mathbf{F} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	В	F = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	$\mathbf{F} = \overline{\mathbf{A}}$
0	1
1	0

数值 十/二进制转换

西文 ASCII 码

汉字 输入码/机内码转换

声音、图像 模/数转换

内存



二/十进制转换
西文字形码
双字字形码
数/模转换
声音、图像

感謝收看