## Arsitektur Dan Assembler AVR

## January 14, 2019

#### AVR Data Memory \_\_\_\_

- AVR Data Memory terdiri dari GPR (General Purpose Register + I/O Register + internal data SRAM
  - 32 Byte GPR digunakan untuk menyimpan data secara umum
  - I/O Register digunakan untuk fungsi spesifik, meliputi Status Register, I/O port, ADC, komunikasi serial, timer dan peripheral lain
    - \* Ukuran: 8 bit
    - \* 64 Byte standard I/O register pada alamat \$20 \$5F
    - \* Untuk AVR dengan pin di atas 32, ditambah extended I/O memory
  - Internal Memory SRAM digunakan untuk menyimpan data dan parameter oleh AVR programmer dan c compiler

### AVR Data Memory \_\_\_\_


Table 2-1: Data Memory Size for AVR Chips

	Data Memory	I/O Registers SRAM		General Purpose	
	(Bytes) =	(Bytes) +	(Bytes)	+ Register	
ATtiny25	224	64	128	32	
ATtiny85	608	64	512	32	
ATmega8	1120	64	1024	32	
ATmega16	1120	64	1024	32	
ATmega32	2144	64	2048	32	
ATmega128	4352	64+160	4096	32	
ATmega2560	8704	64+416 լիպ	8192	32	

Extracted from http://www.atmel.com

## **AVR Data Memory**

**EEPROM Memory** \_\_\_ \* Memori EEPROM merupakan area memori read/write yang non-volatile \* Biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang, kalau sumber dayanya terputus \* Alamat mulai dari 0x00 hingga nilai maksimal jumlah EEPROM \* Jatang digunakan untuk penyimpanan variabel umum, karena lambat untuk dibaca dan ditulis



**AVR Status Register** 

AVR Status Register \_\_\_ \* Merupakan register 8-bit \* Juga disebut Flag Register

- Bit C, Z, N, V,V,S, dan H disebut flag kondisional, yang mengindikasikan kondisi yang terjadi setelah sebuah instruksi dijalankan
- Setiap flag kondisional bisa digunakan untuk percabangan karena kondisi tertentu

#### Contoh Perintah Assembler \_\_\_\_

State the contents of RAM locations \$212 to \$216 after the following program is executed:

LDI	R16, 0x99	;load	R16	with	value	0x99
STS	0x212, R16					
LDI	R16, 0x85	;load	R16	with	value	0x85
STS	0x213, R16					
LDI	R16, 0x3F	;load	R16	with	value	0x3F
STS	0x214, R16					
LDI	R16, 0x63	;load	R16	with	value	0 <b>x</b> 63
STS	0x215, R16					
LDI	R16, 0x12	;load	R16	with	value	0x12
STS	0x216, R16					

Jawab \_\_\_

#### Solution:

After the execution of STS 0x212, R16 data memory location \$212 has value 0x99; after the execution of STS 0x213, R16 data memory location \$213 has value 0x85; after the execution of STS 0x214, R16 data memory location \$214 has value 0x3F; after the execution of STS 0x215, R16 data memory location \$215 has value 0x63; and so on, as shown in the chart.

Address Data

Address	Data
\$212	0x99
\$213	0x85
\$214	0x3F
\$215	0x63
\$216	0x12

I/O Register \_\_\_

Address		Name
Mem.	1/0	Name
\$20	\$00	TWBR
\$21	\$01	TWSR
\$22	\$02	TWAR
\$23	\$03	TWDR
\$24	\$04	ADCL
\$25	\$05	ADCH
\$26	\$06	ADCSRA
\$27	\$07	ADMUX
\$28	\$08	ACSR
\$29	\$09	UBRRL
\$2A	\$0A	UCSRB
\$2B	\$0B	UCSRA
\$2C	\$0C	UDR
\$2D	\$0D	SPCR
\$2E	\$0E	SPSR
\$2F	\$0F	SPDR
\$30	\$10	PIND
\$31	\$11	DDRD
\$32	\$12	PORTD
\$33	\$13	PINC
\$34	\$14	DDRC
\$35	\$15	PORTC

Address		Name	
Mem.	1/0	Name	
\$36	\$16	PINB	
\$37	\$17	DDRB	
\$38	\$18	PORTB	
\$39	\$19	PINA	
\$3A	\$1A	DDRA	
\$3B	\$1B	PORTA	
\$3C	\$1C	EECR	
\$3D	\$1D	EEDR	
\$3E	\$1E	EEARL	
\$3F	\$1F	EEARH	
***	\$20	UBRRC	
\$40		UBRRH	
\$41	\$21	WDTCR	
\$42	\$22	ASSR	
\$43	\$23	OCR2	
\$44	\$24	TCNT2	
\$45	\$25	TCCR2	
\$46	\$26	ICR1L	
\$47	\$27	ICR1H	
\$48	\$28	OCR1BL	
\$49	\$29	OCR1BH	
\$4A	\$2A	OCR1AL	

Address		Name
Mem.	1/0	IVAIIIC
\$4B	\$2B	OCR1AH
\$4C	\$2C	TCNT1L
\$4D	\$2D	TCNT1H
\$4E	\$2E	TCCR1B
\$4F	\$2F	TCCR1A
\$50	\$30	SFIOR
\$51	***	OCDR
9	\$31	OSCCAL
\$52	\$32	TCNT0
\$53	\$33	TCCR0
\$54	\$34	MCUCSR
\$55	\$35	MCUCR
\$56	\$36	TWCR
\$57	\$37	SPMCR
\$58	\$38	TIFR
\$59	\$39	TIMSK
\$5A	\$3A	GIFR
\$5B	\$3B	GICR
\$5C	\$3C	OCR0
\$5D	\$3D	SPL
\$5E	\$3E	SPH
\$5F	\$3F	SREG

**Perintah IN dan OUT untuk manipulasi I/O register** \_\_\_ Contoh berikut, perintah untuk menambahkan isi PIND ke PINB

```
IN     R1,PIND     ;load R1 with PIND
IN     R2,PINB     ;load R2 with PINB
ADD     R1, R2     ;R1 = R1 + R2
STS     0x300, R1    ;store R1 to data space location $300
```

**Contoh:**, copy nilai PIND ke PORTA:

```
IN RO, PIND ;load R20 with the contents of I/O reg PIND OUT PORTA, RO ;out R20 to PORTA
```

# 1 Pemrograman AVR dengan Assembler

• CPU hanya mengerti bahasa mesin, di pihak lain manusia kesulitan untuk mengingat bahasa mesin yang direpresentasikan dalam bilangan biner

- Bahasa assembler dibuat untuk menjembatani hal tersebut dengan menyediakan perintah yang disebut mnemonic, yang mudah diingat oleh manusia, dan bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa mesin oleh tools yang disebut assembler.
- Bahasa assembler disebut pemrograman low level karena mengakses langsung struktur internal dari CPU

#### 1.1 Struktur Bahasa Asembler

- Kode Bahasa Asembler terdiri dari sejumlah statement, yang meliputi:
  - directive: perintah yang merupakan petunjuk bagi assembler terkait penterjemahan kode ke dalam bahasa mesin
  - perintah assembler: perintah yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin oleh assembler, berisi mnemonic + operands
- Struktur kode assembler meliputi 4 kolom (dalam kurung adalah opsional):

```
[label:] mnemonic/directive [operands] [;komentar]
```

#### Contoh kode assembler: \_\_\_\_

```
;ini adalah komentar, diawali dengan ";"
        ;kode berikut membuat variabel dengan nama SUM
        ;yang merupakan nama untuk lokasi di SRAM pada
        ;alamat 0x300
        .EQU SUM = 0x300 ;directive, diawali dengan titik
                          ; petunjuk bagi asembler
                          ;bahwa SUM adalah lokasi pada alamat
                         ;0x300 di SRAM
                          ; petunjuk bagi assembler untuk mulai
        .ORG 00
                          ;pada alamat 00 (Program Counter
                         ;diset 0
        LDI R16, 0x25
                         ;mnemonic, isi R16 dengan 0x25
        LDI R17, $34
                         ;isi R17 dengan nilai 0x34
        LDI R18, 0b00110001; isi R18 dengan 0x31
        ADD R16, R17
                          ;Tambahkan isi R16 dengan
                          ;nilai pada R17
        ADD R16, R18
                         ;tambahkan isi R16 dengan
                          ;nilai pada R18
        STS SUM, R16
                          ;copykan nilai R16 ke alamat 0x300
LOOP1: JMP LOOP1
                          ; ini adalah loop terus menerus,
                          ;perintah percabangan (contoh JMP)
                          ;diikuti label tempat perintah
                          ;selanjutnya dijalankan
```

## 1.1.1 Directive

Berikut adalah directive pada pemrograman assembler

Directive	Operand	Penggunaan	Contoh
.INCLUDE		menambahkan data teks	.INCLUDE "m328def.inc"
.DEVICE		mendefinisikan tipe mk	.DEVICE ATMEGA328

```
In [1]: ### Operand Assembler
In [2]: ### Branch, dan loop
In [3]: ### Fungsi assembler
In []: ### Operator
In []: ### Operasi bit
In []: ### Operasi word (16 bit)
In []:
```