





•••



YOUR LOGO setup: ส่วนเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง void setup() { เริ่ม Serial Monitor เพื่อดูข้อความ Serial.begin(115200); // ເSiu Serial Monitor เชื่อมต่อ Wi-Fi delay(10); แสดงสถานะระหว่างรอ และแสดง IP เมื่อเชื่อมสำเร็จ WiFi.begin(ssid, password); // เชื่อม Wi-Fi while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); +123-456-7890 •••



YOUR **LOGO**

เพิ่มค่าจำลองเซ็นเซอร์เล็กน้อย

simulatedTemperature += 0.1; simulatedHumidity += 0.2;

(simulatedTemperature 30.0) simulatedTemperature = 25.0;

(simulatedHumidity 70.0) simulatedHumidity = 50.0;


- ทำให้ค่าจำลองดูมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบถ้าเกินช่วงที่กำหนด จะรีเซ็ตกลับมาใหม่

+123-456-7890



•••





YOUR **LOGO** ล่ง HTTP Request เริ่มส่ง HTTP GET http.begin(url); // ເຣັ່ນກາຣເຜື່ອນຕ່ອ HTTP inthttpCode = http.GET(); // ຄ່ນ GET Request ตรวาสอบผลตอบกลับ เช่น 200 OK if (httpCode > 0) { // ถ้าสำเร็จ พิมพ์ข้อมูลที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ (หรือแจ้งข้อผิด if (httpCode == HTTP_CODE_OK) $\{$ String payload = http.getString(); // อ่านข้อมูลตอบกลับ (ด้ามี) พลาด) Serial.println(payload); } else { $Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: \%s\n", http.errorToString(httpCode).c.str());\\$ http.end(); // ปิดการเชื่อมต่อ +123-456-7890 •••

YOUR **LOGO** ก้า Wi-Fi หลุด → เชื่อมใหม่ ้ถ้า Wi-Fi หลุด จะเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ } else { Serial.println("WiFi not connected. Reconnecting..."); แสดง IP ใหม่หลังเชื่อมต่อ WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); delay(5000); Serial.print("."); Serial.println("WiFi reconnected!"); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); +123-456-7890 •••

